





# FLKEY<sup>MINI</sup> ユーザーガイド



# Contents

はじめに	
主な特徴	5
同梱物	5
使用を開始する	6
FLkeyをコンピュータに接続する	6
イージースタート	6
FLkeyをアップデートする	7
サポート	7
各部の名称と概説	
FL Studioとの連携	10
インストール	10
手動による設定	10
トランスポートコントロール	11
プリセットのナビゲーション	12
外部機器との接続	12
MIDI 出力を外部 MIDI 機器に接続	12
サステイン入力	12
パッドモード	13
Channel Rack	14
Instrumentパッドモード	15
FPC	16
Slicex	16
Fruity Slicer	16
デフォルトのインストゥルメントレイアウト	16
Sequencer	17
Channel Rackグラフエディター	18
カスタムパッドモード	18
ノブモード	19
バンクの切り替え	19
Plugin	20
Mixer Volume	20
Mixer Pan	21
Custom	21

Channel Rackの選択項目の確認	22
<b>ループ録音</b> (初回起動時)	22
FL Studio ウインドウのフォーカス表示	23
ノートリピート	24
Note Repeatを使用する	24
レートを変更する	24
テンポを設定する	25
ノート / ドラムヒットのベロシティを変更する	25
スタンドアローン機能	26
トランスポーズ	26
Octave ボタン	27
Scaleモード	28
Shiftボタン	
ページのラッチ	31
コントロールページ	31
Transposeのコントロール	31
Shiftのコントロール	31
カスタムモードおよび Components	32
カスタムモード	32
ノブ	32
パッド	32
設定	33
パッドのベロシティ	
MIDIクロック出力	33
ベガスモード	
イージースタート	34
重量および寸法	34
トラブルシューティング	

# はじめに

Novation FLkeyシリーズは、FL Studioで音楽制作ができる MIDI キーボードです。FL Studioの主要な機能のハンズオンコントロールと高品質鍵盤を備え、快適に音楽制作が行えます。

本ユーザーガイドでは、FLkey Miniを使用するために必要なすべての情報を学ぶことができます。FL Studio でのデバイス設定やスクリプト機能のセットアップ方法のほか、スタンドアローン機能の活用方法なども網羅 されており、音楽制作をできるだけ早く簡単に始められるようサポートいたします。

FL Studioに特化した FLkeyを使えば、気持ち良く音楽制作に集中できます。FL Studioのステップシーケン サーと連動するパッドでビートをすばやく構築でき、4つのパッドモードで感情がこもったリズムを作成でき ます。Channel Rackや FPCを直接演奏したり、Slicexや Fruity Slicerでスライスをトリガーできます。ノー トリピートを使えばグリッドに完璧にマッチしたビートを簡単に作成可能です。

FLkey Miniでは、コンピューターの画面を見ることなく FL Studioの Mixerを直感的にコントロールできま す。ノブを操作しミックスの調整やオートメーションの記録を素早く実行可能です。また Image Line プラグ インのプリセットを本体の画面でブラウズし、マウスを使わずにインストゥルメントやサウンドを素早く切り 替えることができます。

Scale モードを始めとするインスピレーションを刺激するツールを使えば、音を外すことなくクリエイティブ な作業に集中できます。創造力が高まり、新しいアイデアが浮かびやすくなります。

FLkey MIDIキーボードには、高品質なインストゥルメントやエフェクトプラグインが多数バンドルされるほか、Novation Sound Collectiveのメンバーシップも付帯します。これらのプラグインをFL Studioで使用することで、好きな時に好きな場所で音楽制作が可能です。

主な特徴

- FL Studioとのシームレスな連携: FL Studioの主要な機能に素早くアクセスでき、簡単に音楽制作を行 えます。
- Mixerおよびプラグインのコントロール:ボリュームやパンの調整、Image-Line プラグインのコントロール、8つのロータリーノブによるを用いたオートメーションを用いた自然なサウンド作成などが可能です。
- ・ **ステップシーケンサー**:FL Studioのステップシーケンサーをコントロールし、簡単にドラムを打ち込む ことができます。
- ・ Channel Rackの演奏:パッドでChannel Rackを直接演奏できます。
- インストゥルメントをコントロールパッドでFPCやSliceXを操作でき、表現力豊かなビートやメロディーの作成が可能です。
- ・ クリエイティブな演奏:音を外すことなく演奏できる Scale モード。
- ・ **エクスプレッション**:25鍵ベロシティセンシティブキーボードおよび16のベロシティセンシティブ RGBパッド。
- プリセットのブラウズ: FLkey Miniから、Image Line プラグインのお気に入りのプリセットに直接アクセスできます。
- ・ カスタムモード: FLkey Miniのパッドやノブに操作を割り当て、ワークフローをカスタマイズできます。

#### 同梱物

- FLkey Mini
- USB Type-A Type-Bケーブル (1.5メートル)
- ・ 安全上の注意

#### FLkeyをコンピュータに接続する

FLkeyは、USBバスパワーで動作します。USBケーブルでコンピュータに接続すると、本体の電源がオンになります。



#### イージースタート

イージースタートツールは、FLkeyを手順に沿ってセットアップできるオンラインツールです。 製品登録や バンドルソフトウェアのダウンロードなども行えます。

Windows または Mac に FLkey を接続すると、本体が USB ドライブのような大容量記憶装置 (MSD) として表示されます。ドライブを開き、「FLkey - Getting Started.html」をダブルクリックします。「Get Started」をクリックすると、イージースタートツールがウェブブラウザで開かれます。

画面の指示に従い必要なソフトウェアをインストールし、FLkeyを使用する準備を行います。



イージースタートツールを使用せず、NovationウェブサイトでFLkeyを登録することでも、バンドルソフト ウェアのダウンロードが可能です。

customer.novationmusic.com/register

#### FLkey をアップデートする

FLkeyのファームウェアは、Novation Componentsからアップデートできます。ファームウェアバージョンの確認とアップデートは、以下の手順で行います:

- 1. components.novationmusic.com にアクセスします。
- 2. FLkey Miniをクリックします。
- 3. ページ上部の Updates タブをクリックします。
- 4. 画面の指示に従いファームウェアのバージョン確認を行います。アップデートが必要な場合は、アップ デート方法が表示されます。

### サポート

詳細やサポートについてはNovationヘルプセンターをご覧ください。

Support.novationmusic.com

# 各部の名称と概説

Pitch - タッチストリップで、演奏中のノートのピッチ を変化させます。 Modulation - FL Studioのパラメータをマッピングで きるタッチストリップです。

Shiftボタン - 二次的なシフト機能を有効にします。利用可能なシフト機能は、フロントパネルに灰色のテキストラベルで記載されています。

**Transpose** - 半音単位で、最大±11 半音までキーボードをトランスポーズできます。ShiftボタンとTransposeボ タンを押すと、キーボードから出力される MIDI チャンネルを選択できます。<u>26ページの「トランスポーズ」参照</u>

Octave -/+ ボタン - キーボードを10オクターブの範囲 (C-2~C7) で上下にトランスポーズします。 両方のボタン を同時に押すと、トランスポーズの値が0にリセットされます。 27ページの「Octave ボタン」参照。 Shift ボタンを押しながら Octave ボタンを押すと、FL Studio のプリセットを切り替えることができます。



ノブ - 4つのモード (Plugin、Mixer Volume、Mixer Pan、Custom) を使用し、パラメータをコントロールします。

(10

**パッド** – Channel Rack、Instrument、Sequencer、Custom モードへのア クセスおよびコントロールを行います。 ▲▼- Channel Rackを上下にナビ ゲートします。

**Note Repeatボタン** – Note Repeat モードを有効にす

ると、パッドを押すことで設定した Note Repeat レー

Scaleボタン - FLkeyのScaleモードを有効にします。 Scaleボタンと共にキーボード上部のテキストラベル に対応する鍵盤を押すことで、スケールとルート音を 選択できます。28ページの「Scaleモード」参照。

▶ **再生ボタン** – FL Studioの再生/ 停止をコントロールします。 ● 録音ボタン – FL Studioの録音アームを有効にします。録音ボタンを押

24ページの「ノートリピート」参照。

トでノートが連続的にトリガーされます。

してから再生ボタンを押すと、録音が開始されます。





14 Sustain – 6.35mmのサステインペダルのジャック入力。

MIDI Out – 外部 MIDI 機器接続用 MIDI タイプ A 3.5mm ジャックコネクタ。<u>6ページの「FLkey をコンピュー</u> 夕に接続する」 参照

10 ケンジントンロックポート – お使いの FLkey を固定しセキュリティ対策を施します。

# FL Studioとの連携

FLkeyはFL Studioとシームレスに連携するように設計されており、FL Studioによる音楽制作とパフォーマンスを強力にサポートします。また<u>カスタムモード</u>を使う事で、ワークフローに合わせてFLkeyを好みにカスタマイズすることもできます。

### インストール

FLkeyを使用する前に、ファームウェアが最新版であることをご確認下さい。アップデートの手順は、<u>6</u> ページの「FLkeyをコンピュータに接続する」をご参照ください。

FLkeyは、FL Studioバージョン20.xx以降に対応しています。FLkeyをコンピュータに接続した状態でFL Studioを開くと、FLkeyが自動的に検出され、FL StudioのMIDI設定にセットアップされます。

#### 手動による設定

FL Studioの MIDI Settings ウインドウ (Options > Settings > MIDI) を開き、以下のスクリーンショットと 同様に設定されいてることを確認します。 MIDI 設定は、次ページの手順に従い手動で行うこともできます。

Settings - MIDI input / output devices		×
MIDI Audio General File	Project Info	Debug About
Output		
FLkey Mini MDI In FLkey Mini DAW In	Novation FLkey Mini MIDI (user) Novation FLkey Mini DAW (user)	ථ 236 SYNC 237
Sand motor ner		Port 227
	Synchronization type MIDI clock	
Input		
FLkey Mini MIDI Out	Novation FLkey Mini MIDI (user)	<b>(</b> ) 236
FLKey Mini DAW Out	Novation FLKey Mini DAW (user)	0 237
Enable Controller type Novation FLkey Mini MID	ll (user) → 🔑 🤌 ?	Port 236
Link note on velocity to Velocity	Omni preview I	MIDI channel
Link release velocity to Release $\rightarrow \sigma^{\rho}$	Song marker jump I	MIDI channel 🔜
O Pickup (takeover mode)	Performance mode I	MIDI channel
<ul> <li>Auto accept detected controller</li> <li>Foot pedal controls note off</li> </ul>	Generator muting Togg	MIDI channel
Refresh device list	Enable	Image-Line Remote 🔘

#### 手動による設定方法

- 1. MIDI Settings画面下部の「Input」パネルにある FLkey MIDI および FLkey DAW の入力ポートを有効 にします。
  - FLkey MIDI Out
  - FLkey DAW Out (Windows では MIDIOUT2と表示)
- 2. 各項目をクリックし、右下の「Port」アイコンでそれぞれ異なるポート番号を設定します。
  - ポート番号は、未使用の任意の番号を使用できます(0以外)。
  - MIDIポートとDAWポートで異なるポート番号を設定してください。
- 3. 各項目を選択し、スクリプトを割り当てます。
  - MIDI入力をクリックし、「Controller type」ドロップダウンメニューから「FLkey Mini MIDI」 を選択します。
  - DAW入力をクリックし、「Controller type」ドロップダウンメニューから「FLkey Mini DAW」 を選択します。
- 4. MIDI Settings画面上部の「Output」パネルにある出力ポートをクリックし、「Port」番号を入力と一致 するように設定します。
  - FLkey MIDI In
  - FLkey DAW In (Windows では MIDIIN2と表示)
  - 手順3で選択したスクリプトが自動的にリンクします。
- 5. DAW 出力 (上部パネル)を選択し、「send master sync」を有効にします。
- 6. 画面下部にある「Pickup (takeover mode)」を有効にします。
- 7. 画面左下にある「Refresh device list」をクリックします。

### トランスポートコントロール



- ・ 再生 ▶ ボタンは、FL Studioの再生 / 停止をコントロールします。 ボタンを押すと、 再生ヘッドが再生前の 開始位置に復帰します。
- ・ 録音●ボタンは、FL Studioの録音ステータスを切り替えます。

### プリセットのナビゲーション

FLkeyは、本体でプリセットの切り替えが可能です。インストゥルメントやプラグインを選択し、Shiftボタンを押しながら「+」または「-」ボタンを押すことで、次/前のプリセットを選択できます。鍵盤/パッドを押すと プリセットを試聴できます。



#### 外部機器との接続

#### MIDI 出力を外部 MIDI 機器に接続

コンピューターを使わずに FLkeyの MIDI 出力を使用する場合は、標準的な USB 電源(5V DC、最小 500mA) で FLkey に電源を供給してください。 MIDI 出力は、 MIDI タイプA 3.5mm ジャックから出力されます。 MIDI アダプターを別途購入するか、 ジャック同士で MIDI 接続することも可能です。



#### サステイン入力

TS1/4インチジャック入力で標準的なサステインペダルを接続できます。プラグインによっては、サステイン ペダル用の設定がされていません。その場合は、プラグイン内で適切なパラメータをサステインペダルに割り 当てる必要があります。

FLkeyのサステイン入力は、ペダルの極性を自動的に検出します。ソステヌートペダル、ソフトペダル、ボ リュームペダルには対応しません。

# パッドモード

FLkey Miniは16のパッドを備え、モードに応じてFL Studioの様々な要素をコントロールできます。パッド モードを有効にするには:

- Shiftボタンを押し続けるか2度押しすると、上段のパッドが点灯しShiftモードが有効になります。オレンジ色のパッド1~4で、パッドモードを選択できます。選択できるパッドモードは、各パッド上部のテキストラベルに記載されています。
- 9. 使用したいモードのパッドを押すと、パッドモードが有効になります。利用可能なパッドモードは、以下 の表の通りです。



モード	内容
Channel Rack	Channel Rackの試聴およびチャンネルの選択を行います。
Instrument	選択中のインストゥルメントをコントロールできます。 FPC、 Slicex、 Fruity Slicerな ど一部のインストゥルメントでは、専用のレイアウトを利用できます。
Sequencer	シーケンサーのステップを作成/編集できます。 グラフエディター全体の編集も可能 です。
Custom	任意のパラメータを16のパッドに割り当てることができます。

### **Channel Rack**

Channel Rackパッドモードを使うと、最大16チャンネルのChannel Rackを同時に演奏できます。それぞれのパッドが各チャンネルのChannel Rackに相当し、パッドを押すことでC5のノートがトリガーされます。 パッドは、割り当てられたチャンネルの色に点灯します。

パッドを押すと、FL Studioは該当するチャンネルを選択した後、音声をトリガーします。選択中の Channel Rack に相当するパッドは白く点灯します。FLkeyからは、一度に1つのチャンネルを選択可能です。FL Studio でチャンネルが選択されていない場合は、パッドは白く点灯しません。



パッドは左から右、下段から上段の順に並び、8x2行で表示されます。



Channel Rack▲ またはChannel Rack ▲ボタンを押すと、8つのグループ単位でChannel Rackのパッドレ イアウトが前後に切り替わります。

### Instrumentパッドモード

Channel Rack プラグインをFLkey からコントロールできるモードです。インストゥルメントモードを有効に するには、Shift ボタンを押しながら FLkey の「Instrument」ラベル下部のパッドを押します。以下のインス トゥルメントレイアウトが利用でき、パッドで MIDI ノートを入力できます。

- ・ FPCパッド
- Slicex
- Fruity Slicer
- ・ デフォルトのインストゥルメントレイアウト

デフォルトでは、パッド全体がクロマチック鍵盤のレイアウトで表示されます(下図参照)。Instrumentモード使用時にスケールモードを有効にすると、選択したスケールに含まれる2オクターブ内の8つのMIDIノートが、パッドから出力されます。



Shiftボタンを押しながら「Octave」下部の「+」または「-」ボタンを押すと、インストゥルメントのプリセット を切り替えることができます。

#### FPC

Instrument モード時に Channel Rack に FPC プラグインを追加すると、 FPC ドラムパッドを FLkey から演奏 できます。 FPC プラグインチャンネルを選択中:

- ・ 左側の4x2のパッドで、FPCパッドの下半分をコントロールします。
- ・ 右側の4x2のパッドで、FPCパッドの上半分をコントロールします。

FPCモードでは、パッドの色がチャンネルの色ではなく、FPC独自の色に点灯します。

Shiftボタンを押しながら Channel Rack ▲または Channel Rack ▼ボタンを押すと、FPC のバンクA とバン クBを切り替えることができます。

#### Slicex

Instrument モード時に Channel Rack に Slicex プラグインを追加すると、Slicex のスライスを FLkey のパッドでトリガーできます。

Page ◀ (Shift + Channel Rack▲) または Page ▶ (Shift + Channel Rack▼) ボタンで16スライス毎にペー ジを切り替えることができ、それらをパッドでトリガーできます。

#### **Fruity Slicer**

Instrument モード時に Channel Rack に Fruity Slicer プラグインを追加すると、 Fruity Slicerのスライスを FLkeyのパッドでトリガーできます。

Page ◀ (Shift + Channel Rack ▲) または Page ▶ (Shift + Channel Rack ▼) ボタンで16スライス毎にペー ジを切り替えることができ、それらをパッドでトリガーできます。

#### デフォルトのインストゥルメントレイアウト

専用のレイアウトがサポートされていないその他のプラグインを Channel Rack に追加する場合のレイアウト です。

デフォルトでは、FLkeyのスケールモードを使用しない限り、C5(MIDIノート84)が左下のパッドに割り当 てられます。 この設定は FLkeyの Scale モードで変更できます。

Page ◀ボタンでオクターブが下がり、Page ▶ボタンでオクターブが上がります。明るく点灯する左上/右下のパッドは、常にルートノート(デフォルトはC)となります。Scale モード時は、選択したスケールと一致する様にパッドのレイアウトが変更され、左下のパッドがルートノートになります。

### Sequencer

Sequencerモードを使うと、FL StudioのChannel Rack内のシーケンサーグリッドをFLkeyでコントロールできます。選択中のインストゥルメントやパターン内のステップを追加/変更可能です。Sequencerモードを有効にするには、Shiftボタンを押し続ける、または2度押ししてからSequencerボタンを押します。上段のパッドがステップ1~8、下段がステップ9~16を示します。

Sequencerモードを有効にすると、パッドが選択中のChannel Rackトラックのステップを表示します。アク ティブなステップはトラックの色に明るく点灯し、非アクティブなステップは同じ色で薄く点灯します。パッ ドと押すことで、ステップのオン/オフを切り替えられます。

Channel Rack ▲および Channel Rack ▼ボタンを押すと、インストゥルメントを切り替えることができま す。パッドは、編集中のチャンネルの色で点灯します。

以下の図とスクリーンショットは、FL Studioの「Kick」 チャンネルのシーケンサーで4つのステップがオンに 設定され、それに応じて FLkey のパッドが点灯している様子を示しています。





再生ボタンを押すと、シーケンサーが再生を開始します。トランスポート再生中は、再生位置のステップ(上図のステップ6)が白く点灯します。再生ボタンを再度押すと、シーケンスの再生が停止します。FLkey Miniのトランスポートセクションで再生を実行する場合、シーケンサーは常にステップ1から再生を開始します。マウスでスタート位置を変更すると、FLkeyではその位置がスタート位置となります。

Page ◀ (Shift + Channel Rack▲) または Page ▶ (Shift + Channel Rack▼) ボタンを押すと、前/次の16 ステップのグループに表示が切り替わります。選択中のステップは、FL Studioの Channel Rack画面で赤い 枠として表示されます。

#### Channel Rack グラフエディター

パッドモードでノブを使用し、シーケンサーのステップパラメータを編集できる機能です。 グラフエディターの8つのパラメータが、左から右の順に各ノブに割り当てられます(詳細は下の表を参照)。

複数のパラメータを編集するには、ステップパッドを押したまま目的のノブを続けて操作します。ノブを動か している間は FL Studio上でグラフエディターが表示され、ノブの動きに応じてパラメータが変更されます。

ノブ	グラフエディターのパラメータ
ノブ 1	Note Pitch
ノブ 2	Velocity
ノブ 3	Release Velocity
ノブ 4	Fine Pitch
ノブ 5	パンニング
ノブ6	Mod X
ノブ 7	Mod Y
ノブ 8	Shift

### カスタムパッドモード

任意のパラメータをパッドに割り当て、自由にコントロールできるモードです。 <u>Custom モード</u>でパッドが送 信するメッセージは、Novation Components で変更できます。



FLkeyは8つのノブを備え、モードに応じてFL Studioの様々なパラメータをコントロールできます。ノブ モードを有効にするには:

- Shiftボタンを押し続けるか2度押しすると、上段のパッドが点灯しShiftモードが有効になります。青緑 色のパッド5~8で、ノブモードを選択します。各パッド上部のテキストラベルは、選択できるノブモー ドを示しています。
- 2. 使用したいノブモードのパッドを押すと、ノブモードが有効になります。利用可能なノブモードは、以下 の表の通りです。



FL StudioのMIDI Settings画面で「Pickup (takeover mode)」を有効にすると、ノブの値とパラメータの現 在値が一致するまで値が変更されなくなり、パラメータ値の予期せぬジャンプを防止できます。

モード	内容
Plugin	選択中のプラグイン内の8つのパラメータをコントロールします。
Mixer Volume	ミキサーのフェーダーが8つずつにグループ (バンク) 分けされ、ノブに割り当てられ ます。
Mixer Pan	ミキサーのパンニングが8つずつにグループ (バンク) 分けされ、ノブに割り当てられ ます。
Custom	任意のパラメータを8つのノブに割り当てることができます。

#### バンクの切り替え

Mixer Volume および Mixer Pan のノブモードでは、8 つずつのグループ単位でバンクを切り替えられます。

Shiftを押しながら Scale または Note Repeatを押すと、前/次の8トラックのグループを選択できます。FL Studioの画面上では、選択中のバンクが赤く選択されます。

### Plugin

Plugin モードでは、FLkeyのノブで選択中のプラグインの8つのパラメータをコントロールできます。 ほとん どの FL Studio 純正インストゥルメントプラグインは、FLkeyのノブモードに対応しています。



注意:FL Studio純正プラグインでFLkeyに割り当てられているパラメータは変更できません。サードパーティー製 プラグインでノブモードを使用する場合は、カスタムノブモードを使う事でマッピングを自由に作成できます。

### **Mixer Volume**

Mixer Volumeモードを使うと、FLkeyの8つのノブでFL Studioのミキサーフェーダーを操作できます。ミ キサートラックのボリュームは、8つずつにグループ化され、ページを切り替えることで目的のトラックにア クセスできます。



#### **Mixer Pan**

Mixer Pan モードを使うと、FLkeyの8つのノブでFL Studioミキサーのパンニングを変更できます。Mixer のパンニングは8つずつにグループ化され、ページを切り替えることで目的のトラックにアクセスできます。



### Custom

任意のパラメータをノブに割り当て、最大8つのパラメータを同時にコントロールできるモードです。 ノブが 送信するメッセージは、Novation <u>Components</u>で変更できます。



FL StudioのパラメータをFLkeyのノブにマッピングするには:

- 1. FL Studioで目的のパラメータを右クリックします。
- 2. 2つのリモートコントロールモードから、いずれかのモードを選択します(以下参照)。
- 3. ノブを動かすと、そのノブにパラメータが割り当てられます。

選択できるリモートコントロールモード:

- Link to controller パラメータが FL Studio で選択されているかに関わらず、パラメータとノブが一対 ーでリンクされます。このモードはプロジェクト単位で動作します。
- Override global link FL Studioの「per-project-link」機能を有効にしない限り、すべてのプロジェクトでリンクが有効になります。FL Studioでフォーカスされている画面内のパラメータがコントロールされるため、1つのノブで複数のパラメータをコントロールできるのが特徴です。

### Channel Rackの選択項目の確認

FL StudioでChannel Rack表示中に、いずれかのパッドレイアウトモードでShiftボタンを長押しすると、 現在の選択項目が表示されます。チャンネルバンクや現在のノブやチャンネルの選択状況を確認できます。 Mixer Volume/Pan モード時は、選択中のミキサーバンクが表示されます。

### ループ録音(初回起動時)

ループ録音のオン/オフは、FLkeyでは変更できません。ループ録音は、FLkeyをFL Studioに最初に接続した際に有効になります。ループ再生がオンの場合、録音中の選択パターンは長さが延長されることなく常にループします。

ループ録音を無効にするには、FL Studioのツールバーにある Recording Loop アイコン(鍵盤と循環マーク) をクリックします。ループ録音を無効にすると、FLkeyをコンピュータに接続し直してもループ録音設定は無 効のままとなります。



ループ録音オフ

ループ録音オン

### FL Studio ウインドウのフォーカス表示

FLkeyの操作の中には、操作に応じてFL Studioウインドウのフォーカスが変更されるものがあります。以下の操作は、Channel Rackをフォーカスします:

- ・ パッドモード
  - Channel Rack
  - シーケンサー
- ・ シーケンサーのページを左右に切り替え
- ・ Channel Rack でのチャンネル選択

以下の操作は、Mixerをフォーカスします:

- ・ ノブモード
  - Mixer Volume
  - Mixer Pan
- ・ Mixer Volume または Mixer Pan の変更
- ・ ミキサーのバンク切り替え

以下の操作は、選択チャンネルのプラグインをフォーカスします:

・ Plugin ノブモードでパラメータを変更

# ノートリピート

Note Repeatは、パッドを押すことでノート(特にドラムヒットで有効)を連続的にトリガーできる機能です。 設定されたテンポに同期した様々なレートで演奏できます。

FLkeyをFL Studioに接続した場合、Note Repeat機能は再生状態に関わらず常にDAWのテンポに追従しま す。デフォルトではFL Studioのマスターシンク(MIDI Settings画面)が有効であるため、Note Repeatは FL Studioのグリッドのタイミングでトリガーされます。マスターシンクを無効にすると、パッドを押したタ イミングでNote Repeatのトリガーが開始されます。

#### Note Repeatを使用する

Note Repeatボタンを押すと、パッドがNote Repeatモードに切り替わります。 デフォルトではFL StudioからFLkeyにMIDIクロックが送信されるため、Note RepeatはFL Studioのテンポに追従します。 いずれかのパッドを押すと、 設定されたレートとテンポでトリガーが繰り返されます。

Sequencerモードでは、パッドがシーケンサーの動作に割り当てられるため、Note Repeatは機能しません。



#### レートを変更する

レートを変更するには、Note Repeatボタンを押しながら(またはダブルタップしてラッチ)、1/4、1/8、1/16、 1/32、Tripletと記載された鍵盤を押します。Tripletは、選択中のレートを三連符でトリガーします。たとえ ば、レートが1/8のときにTripletを有効にすると、レートは1/8tとなります。

Note Repeatボタンを長押し、またはラッチした状態で、レートを変更しながらパッドを演奏することも可能です。Note Repeatボタンを長押しまたはラッチすると、ボタンが点滅し、鍵盤でレートとタップテンポをコントロールできることを示します。

#### テンポを設定する

Note Repeat ボタンを長押しまたはラッチした状態で、一番高い鍵盤を目的のテンポのタイミングでタップします。

#### ノート/ドラムヒットのベロシティを変更する

Note Repeatのベロシティは、パッドを押す力でコントロールできます。ベロシティの初期値は、最初にパッドを押した強さで決まります。パッドを押し続けながら、押す力を強めるとベロシティが大きくなり、弱める とベロシティが小さくなります。ベロシティは、設定で無効にできます。詳細は<u>33ページの「設定」</u>をご参照ください。

最初にパッドを押してから押す力を弱めた場合は、ベロシティは小さくならずに初期値を維持します。押す力 を強めてベロシティが初期値を超えた場合にのみ、ベロシティが変更されます。

スタンドアローン機能

### トランスポーズ

トランスポーズ機能を使うと、FLkey Miniの鍵盤の音程を半音単位に1~11段階で移調できます。異なる キーで演奏したり、アイデアを簡単にトランスポーズできる便利な機能です。

鍵盤をトランスポーズするには、Transposeボタンを押しながら、またはダブルタップしてラッチすると、4つのパッドが白く点灯します。中央のパッドが白く点灯した場合は、鍵盤がトランスポーズ無しの標準ピッチであることを示します。



鍵盤のトランスポーズは以下のいずれかの方法で設定できます:

- トランスポーズモードを有効にした状態でパッド1~11を押すと、鍵盤が1~11段階で半音ずつトランスポーズされます。緑色に点灯するパッドの数は、トランスポーズの度合い(半音の数)を示します。下図は6つのパッドが緑に点灯し、+6半音のトランスポーズが適用されていることを示しています。
- Transpose ボタンを押しながら Octave +/- ボタンを押すと、下方向へのトランスポーズでパッドが赤 く点灯します。
- ・ Transpose ボタンをラッチ (ダブルタップ) して鍵盤を押します。



### Octave ボタン

Octaveボタンを押すと、鍵盤のオクターブが1つずつ増減します。オクターブは、C-2~C7の範囲で変更できます。



Octaveの +/- ボタンを同時に押すと、オクターブがリセットされます。鍵盤のトランスポーズを0にリセット するには、Octave +/- ボタンを同時に押すか、12~16のいずれかのパッドを押します。

Shiftボタンを押しながらOctaveボタンを押すと、現在選択されているFL Studio純正プラグインの次/前の プリセットに切り替えることができます。

Transpose ボタンを押しながら Octave +/- ボタンを押すと、鍵盤が半音単位に上下にトランスポーズされます。半音上がるとパッドが緑に、半音下がると赤く点灯します。

### Scaleモード

Scale モードでは、選択したスケール内のノートだけを演奏するようキーボード全体を設定できます。これに より、音を外すことなくキーボードを演奏することが可能です。Scale ボタンを押すとボタンが点灯し、Scale モードが有効になります。

スケールには、ルート音とスケールモードの2つの要素があります。ルート音を変更するには、Scaleボタンを 押しながら (またはダブルタップでラッチ)、FLkeyの最も低いオクターブでルート音に設定したい鍵盤を押し ます。



Scale モードを変更するには、Scale ボタンを押しながら(またはダブルタップでラッチ)、鍵盤上部にテキスト ラベルで記載されるモードのいずれかの鍵盤を押します。モードは以下の4つから選択できます。

- ・ マイナー
- ・ メジャー
- ・ ドリアン
- ・ フリュギア



### Shiftボタン

Shiftボタンを使うと、FLkeyのフロントパネルに記載される機能にアクセスできます。Shiftボタンを長押し(または31ページの「ページのラッチ」参照)すると、以下の機能を利用できます。

- Channel (Transposeボタン) ShiftボタンとChannelボタンを長押し(またはラッチ)すると、FLkeyの MIDIチャンネルを変更できます。現在のMIDIチャンネルは、最も明るい赤色に点灯します。パッド1~16 を押すと、MIDIチャンネルを変更できます。
- Preset (Octave ボタン) Shift ボタンを押しながら Octave +/- ボタンを押すと、FL Studio 純正プラグインのプリセットを切り替えることができます。ボタンの点灯は、次/前のプリセットが選択できることを示します。
- ・ Page ◀ ▶ (Channel Rack ▲ ▼ ボタン) FL Studioのページを左右に切り替えます。
- ・ Mixer Track Mixer Track **▲** ▶ ボタン (Scale/Note Repeat) を押すと、FL Studioのミキサートラックが 左右に移動します。

# ページのラッチ

各モードのページをラッチすると、ページを開いたままにでき、各ページに片手でアクセスできます。 ラッチ できるページは以下の通りです:

- ・ Scale、Note Repeatのコントロール
- ・ Transpose 設定
- ・ ノートリピート
- ・ シフト機能 ノブコントロールの選択や MIDI チャンネルの変更

### コントロールページ

各コントロールボタンページ (Scale/Note Repeat) を2度押しすると、パッドやノブのコントロールモードが 表示されたままになります。通常の操作に戻るには、各コントロールボタンページボタンを再び押します。

#### Transposeのコントロール

Transpose をラッチするには、Transpose ボタンを2度押しします。Transpose のコントロールが開き、パッドからアクセスできるようになります。Transpose ボタンが点滅し、Transpose がラッチされていることを示します。通常の動作に戻る、またはTranspose のラッチを解除するには、Transpose ボタンまたは Shift ボタンを押します。

### Shiftのコントロール

Shift機能をラッチするには、shiftボタンを2度押しします。Shift機能がラッチされ、パッドでアクセスでき るようになります。このときShiftボタンが点灯し、Shift機能がラッチされていることを示します。Shift機能 のラッチを解除するには、Shiftボタンを押します。Shift機能をラッチした状態でTransposeボタンを2度押 しすると、MIDIチャンネルのコントロールをラッチできます。MIDIチャンネルコントロールのラッチを解除 するには、TransposeボタンまたはShiftボタンを押します。

# カスタムモードおよび Components

カスタムモードは、各コントロールセクションを操作するための独自のMIDIテンプレートを作成できる機能 です。テンプレートはNovation Components で作成し、FLkeyに送信できます。

Componentsを使用するには、Web MIDI対応ブラウザ(Google ChromeまたはOperaを推奨)で <u>components.novationmusic.com</u>にアクセスします。もしくはNovationのアカウントページから、 Componentsのスタンドアローン版をダウンロードしてください。

#### カスタムモード

Novation Components で設定を行うと、FLkeyのノブおよびパッドからカスタムメッセージを送信できま す。これらのカスタムメッセージ設定は、カスタムモードと呼ばれます。カスタムモードは、Shiftボタンを押 しながら Custom パッドを押すことで有効にできます。

何も設定しない場合でも、カスタムノブモードはデフォルト設定のメッセージを送信します。FL Studioの 「Multilink to Controllers」機能を用いて、FLkeyのノブをFL Studioのパラメータに割り当てることも可能 です。

スタンドアローンで使用する場合、Channel Rack、Instrument、Sequencer、Plugin、Mixer Volume、Mixer Pan モードは使用できません。

### ノブ

FLkeyでは、1つのカスタムノブモードを利用できます。カスタムノブモードにアクセスするには、Shiftボ タンを押したままノブモード(上段右4つのパッド)のCustomパッドを押します。Componentsを使用する と、任意のCC番号をノブに設定することができます。

何も設定しない場合でも、カスタムノブモードはデフォルト設定のメッセージを送信します。FL Studioの「Multilink to Controllers」機能を用いて、FLkeyのノブをFL Studioのパラメータに割り当てることも可能です。

#### パッド

FLkeyでは、1つのカスタムノブモードを利用できます。カスタムノブモードにアクセスするには、Shiftボ タンを押したままパッドモード(上段左4つのパッド)のCustomパッドを押します。Componentsを使用す ると、任意のMIDIノートやプログラムチェンジメッセージ、CC(コントロールチェンジ)メッセージをノブ に設定することができます。

設定

設定ページにアクセスするには、Shiftボタンを押したままFLkey Miniの電源を投入します。設定完了後、再 生 ▶ ボタンを押すと、FLkeyは通常の動作に復帰します。変更した設定は、電源をオフにしてもリセットされ ません。FLkey Miniの設定ページでは、下図の様にパッドが点灯します。



お使いの環境に合わせて、FLkeyのすべてのLEDの明るさを調整できます。 たとえば、明るい環境で作業する 場合は LEDを明るめに点灯させることができます。

設定ページでOctave ▲▼ボタンを押すと、LEDの輝度を変更できます。

#### パッドのベロシティ

パッドベロシティ機能のオン/オフを切り替えるには、設定ページでオレンジ色のパッド(左から2番目)を押 します。パッドが暗く点灯する場合、ベロシティ出力は127に固定されます。パッドが明るく点灯する場合、ベ ロシティはフルレンジで出力されます。

#### MIDIクロック出力

FLkeyのMIDI出力は、MIDIクロック出力のオン/オフを選択できます。ドラムマシンやシンセ、シーケンサーなどの外部MIDI機器をFLkey Miniでコントロールする場合、MIDIクロック出力を無効にすることで、不要なテンポ/クロック信号が外部機器に送信されることを防ぐことができます。

MIDIクロック出力のオン/オフを切り替えるには、ピンク色のパッド(左から6番目)を押します。暗く点灯 しているとき、MIDIクロック出力は無効になります。明るく点灯しているとき、MIDI出力からMIDIクロッ ク信号が出力されます。

#### ベガスモード

ベガスモードはデフォルトでオフに設定されています。FLkeyを操作しない状態が5分間続くと、ベガスモードが開始されます。パッドの点灯がスクロールし、任意のパッドやボタン、鍵盤を押すまで継続されます。ベガ スモードのオン/オフを切り替えるには、青いパッド(左から7番目)を押します。パッドが明るく点灯してい るとき、ベガスモードはオンに設定されます。

#### イージースタート

イージースタートモードのオン/オフを設定できます。FLkey初回使用時は、イージースタートがオンに設定 されています。イージースタートのオン/オフを切り替えるには、設定ページで黄色のパッド(一番右)を押し ます。このパッドが暗く点灯していると、FLkey Miniがコンピュータに大容量記憶装置としてマウントされな くなります。

#### 重量および寸法

重量	0.69 kg
高さ	31 mm (ノブキャップを含む場合、41 mm)
幅	330 mm
奥行	172 mm

### トラブルシューティング

FLkeyを使い始めるためのヘルプが必要な場合は、以下をご参照ください。

novationmusic.com/get-started

FLkeyに関するご質問やご相談は、ヘルプセンターをご利用ください。以下のURLからサポートチームにお問い合わせいただけます。

support.novationmusic.com

### 商標

Novationの商標はFocusrite Audio Engineering Ltd.が所有しています。このマニュアルに記載されている その他すべてのブランド名、製品名、会社名、およびその他の商標登録または商標は、それぞれの所有者に帰属 します。

### 免責事項

Novationは、ここに記載されている情報が正確で完全であることを保証するために可能なすべての措置を講 じています。いかなる場合でも、Novationは、本マニュアルまたは記載されている装置の使用に起因する装 置、第三者または装置の所有者に対する損失または損害についていかなる責任も負いません。本書に記載され ている情報は、予告なしに変更することがあります。仕様および外観は、リストおよび例示されているものと は異なる場合があります。

#### 著作権および法定通知

Novation は、Focusrite Audio Engineering Limited の登録商標です。FLkeyは、Focusrite Audio Engineering Plcの商標です。2022 © Focusrite Audio Engineering Limited. 無断転用禁止。

#### Novation

Focusrite Audio Engineering Ltd.の一部門

Windsor House, Turnpike Road

Cressex Business Park, High Wycombe

Buckinghamshire, HP12 3FX

United Kingdom

電話:+44 1494 462246

ファックス: +44 1494 459920

e-mail: <a href="mailto:sales@novationmusic.com">sales@novationmusic.com</a>

ウェブサイト:<u>www.novationmusic.com</u>

#### 警告:

本製品を通常に動作させている場合にも、強力な静電放電(ESD)の影響を受ける可能性があります。 このような場合には、USB接続を一度解除し、再度接続することで再起動をお試しください。通常の動作が 回復します。