Focusrite Control ユーザーガイド





目次

はじめに
システム要件
ソフトウェアのインストール
Clarett ミキサー – 基本原則
Mixing & Routing ページ
ミキサーの構成と設定
Output セクション
Input セクション
Clarett 機器で使用できるハードウェア入力13
プリセットの使用
Direct Routing
2 Channel Analogue
8 Channel Analogue
Digital
Empty
使用例
レコーディングとトラッキング
レコーディングとオーバーダビング21
スタンドアロンのミキサーとしての使用22
ループバック機能の使用
スナップショット機能
Device Settings ページ
AIR
Inst/Line
モニターコントロール
S/PDIF ソース
サンプルレート
クロックソース
トラブルシューティング
著作権表示と法定通知

はじめに

本文書は Focusrite Control のユーザーガイドです。 Focusrite Control は、Thunderbolt™ オーディオインターフェー ス Focusrite Clarett 系列と併用するために開発されたソフトウェアアプリケーションです。

Clarett インターフェースを使用する際には、本ユーザーガイドと製品自体のユーザーガイドの両方が必要となります。製品のユーザーガイドは<u>http://uk.focusrite.com/downloads</u>からダウンロードすることができます。

プロフェッショナルなオーディオ性能を誇る Clarett と、シンプルで直観的なインターフェースを備えた Focusrite Control をお好みのデジタルオーディオワークステーション(DAW)と一緒に使用することで、非常に多目的なコンピュー タレコーディングシステムが実現します。

Focusrite Control は直観的に使用できるよう極限まで設計されていますが、本ガイドを読んでいただくことにより、製品と一緒に使用するソフトウェアの特徴を十分理解していただくことで機能を最大限活かすことができます。

重要

Clarett インターフェースシリーズは幾つかの異なるモデルで構成されますが、全ての製品で Focusrite Control を使用します。各モデルの基本的な違いは、搭載されている入出力の数と Focusrite Control から直接コントロールできる機能の数です。より小型のモデルの Clarett 製品ではより入出力数が少なくなり、Clarett 8PreX などの上位モデルになればなるほど、ソフトウェアで制御を行える機能がさらに多くなります。

Focusrite Control は、お使いのコンピュータに接続されている Clarett 製品を認識し、それに応じた構成 が行われます。そのため、お使いの Clarett 製品に対応した入出力のみが画面上に表示されます。

自動的に認識するため、本ユーザーガイドは Clarett シリーズの全モデルに適用されます。複数のモデルの スクリーンショットを本ガイドに掲載すると混乱を招く恐れがあるため、Clarett 8Pre を本マニュアルの参考 モデルとしています。お使いの Clarett が 8Pre の場合、本ガイドに掲載されているスクリーンショットとお使 いのスクリーンに表示されるものは完全に一致します。別のモデルを使用されている場合、スクリーン表示 での大きな違いは、使用可能な入出力とソフトウェア制御機能の数のみです。

システム要件

重要

Focusrite Control と Clarett 全製品に対応するコンピュータとオペレーティングシステムに関する最新の 情報は、以下のリンク先をご覧ください。

www.focusrite.com/clarett/compatibility

ソフトウェアのインストール

Focusrite Controlは、Focusrite のウェブサイト(<u>www.focusrite.com/register</u>)よりダウンロードが行えます。 Clarett 本体に付属している「Getting Started Guide」(英語)には、上記Webページへのアクセスに必要なアクティ ベーションコードが含まれています。これにより、最新のソフトウェアバージョンを使用できるようになります。

- 1. お使いのブラウザで、<u>www.focusrite.com/register</u>にアクセスします。
- 画面上の指示に従って、バンドルコードを入力します。バンドルコードは、Clarett 製品に同梱の「Getting Started Guide」(英語)の裏面に記載されています。
- 3. 本体のシリアル番号を入力します。こちらも「Getting Started Guide」(英語)の裏面に記載されています。
- 4. すると「My Product」ページにアクセスできるようになるので、アクティベーションコードを使用した Focusrite Control のダウンロードが可能となります。
- 5. ご使用のインターフェースに必要なドライバを含む Focusrite Control をダウンロードし、インストールします。 面上の全ての指示に従います。
- 6. インストールが完了したら、コンピュータを再起動します。
- 7. 再起動後、Clarett インターフェースを Thunderbolt ケーブルでコンピュータに接続します。

Clarett ミキサー - 基本原則

Clarett インターフェースには内部オーディオミキサーが備わっています。このミキサーを使用して、お使いのシステムで 様々なオーディオをソースとしたミックスを複数作成できるほか、それをインターフェースの出力部に送ることができます。こ れらのソースには、DAW にレコーディングしたトラックのほかに、Clarett の入力部に接続されているソースも含まれます。 Focusrite Control を使い始める前に、このミキサーの基本原理を理解することが重要です。

オーディオミキサーの基本的な概念に関しては既にご存知の方も多いかと思いますが、入力された信号数はステレオペ アとして組み合わされることがある為、その場合には入力数より少ない出力数となります。伝統的なアナログハードウェア ミキサーには、たくさんの入力チェンネルが備わっており、それぞれに縦フェーダーや様々なコントロール部が搭載されて います。また、チャンネルごとに備わったスイッチを切り替えることで信号が送られる場所を指定します。これを「ルーティ ング」と呼びます。

Clarett に備わったミキサーはこのような一般的なミキサーと同じ仕組みです。インターフェース自体の入力部と、そして、 既にレコーディングされた DAW トラックがミキサーの入力部となり、出力部はインターフェース自体の様々な出力部に加え、 さらに、DAW にフィードバックを行う2つの「ループバック」も含まれます。以下の図は、Clarett 8Pre の例でこの原 理を示しています。



Focusrite Control ではコンピュータスクリーン上でミキサーが視覚的に表示されます。Focusrite Control の大きな利 点は、実際に使用したい入力のみ表示できる点です。

Mixing & Routing ページ

FC お使いのコンピュータに Focusrite Controlをインストールすると、ドックまたはデスクトップ上に FC アイコンが 配置されます。

アイコンをクリックして Focusrite Control を起動します。下図のような画面が表示されます。



注意:メインウィンドウの他に、コンピュータが適切にハードウェアに接続されていることを確認するダイアロ グボックスが表示されます。このダイアログボックスには、すぐにソフトウェアを設定または再設定できるオプショ ンも含まれています。これらに関しては本ユーザーガイドで後述されるので、Focusrite Control を初めて使 用する場合にはこのダイアログボックスを閉じても問題ありません。

注意

上記の図ではなく、「ハードウェアが接続されていません」という警告メッセージが表示された場合、コンピュー タがハードウェアとの接続を確認できなかったことを意味します。

その場合は以下の事項を確認してください。

- Thunderbolt ケーブルの両端が適切に接続され、ケーブルまたはコネクタのどこにも損傷がないこと。
- Clarett インターフェースの電源が入っていること。

スクリーン左上の Sync が緑色に点灯していなければなりません。 点灯している場合、 Clarett デバイスが有効なクロッ クソースにロックされていることを表します。 詳細はページ 29 をご覧ください。 注意

ソフトウェアを効果的に使用していただくために、Focusrite Control 上でツールティップスをご確認いただけ ます。各部でカーソルをかざすと、そのコントロール部が実行する内容がウィンドウ下部のステータスバーに 表示されます。



[File] > [Presets] > [Empty] の順にクリックします。一番初めはあらかじめ用意されているプリセットのミキサー を使用すると良いでしょう。[Empty]を選択すると、空白のテンプレートが読み込まれるため入力チャンネルが表示され ません。

Focusrite Control には **Device Settings** ページと **Mixing & Routing** ページの 2 ページしかありません。これ らはウィンドウ上部のタブで切り替えられます。ほとんどの場合、**Mixing & Routing**ページを使用することになります。

Mixing Routingページは以下の3つのエリアに分かれています。

- OUTPUTS:画面左側で縦方向に配置されています。
- HARDWARE INPUTS :右側の上半分に配置されています。
- SOFTWARE(DAW) PLAYBACK:右側の下半分に配置されています。

Output セクション

常に表示されている Output セクションから見てみましょう。

OUTPUTSはスクロール可能な縦のバーで構成されています。お使いのインターフェースにスクリーンで一度に表示できる数以上の出力がある場合、下方向にスクロールして他の出力を確認します。各出力(ステレオモードの場合は出力ペア)にはそれぞれ以下の機能が備わっています。



- 1. 出力識別子(Line Outputs 3-4 など)とアイコン 出力名が表示されるとともに、アイコンが表示されます。 スピーカー、ヘッドフォン、ジャックプラグ、フォノプラグ、Toslinkのアイコンが用意されています。
- 2. ユーザー名 このフィールドをクリックして、出力先などの名前を最長 11 文字で入力できます。
- 3. 現在のソース このフィールドには、現在出力されているソース名が表示されます。多くのセットアップでは、特に Focusrite Control のプリセットを使用している場合、一種類の入力または一組のステレオペア入力がデフォルトとなります。このフィールドをクリックすると、ドロップダウンリストが表示され、以下のいずれかを選択できます:
 - Playback (DAW) DAWトラックを直接出力にルーティングします (出力がステレオの場合はペア)。



• Custom Mix - 選択した出力に対して利用可能な全ての入力(ハードウェアとDAWからの入力の両方)を使っ てカスタムでミックスを作成できます。注意:8つのカスタムミックスがすでに割り当てられている場合はこのオプ ションを利用できません。 出力ソースの選択を変えると、ウィンドウ右側にルーティングを示す図が表示されます。1対1のシンプルなルーティングの場合、グラフィックは以下のようになります。

	Focusrite Control	
⊙ Sync	Device Settings Mixing & Routing	Focusrite
OUTPUTS		
Monitor Outputs 1-2 Custom Mix		
MUTE DIM STEREO		
Line Outputs 3-4 Playback 3-4	Software Playback	
MUTE STEREO		
Line Outputs 5-6 Playback 5-6 Mute STEREO	Analogue Output	

- フェーダー フェーダーを使用して出力部のレベルを調節します。デフォルトではすべての出力レベルが最大に 設定されていますのでご注意ください(ユニティーゲイン)。フェーダーのつまみが緑色の場合、出力レベルの コントロールが Clarett フロントパネルのMONITOR コントロールに割り当てられます。この割り当ては Device Settings ページで行うことができます。ページ 27 を参照してください。
- 5. MUTE このボタンをクリックして出力のミュートのオンオフを切り替えます。
- 6. **STEREO** 出力をステレオペアのどちらか一方またはモノラル出力に割り当てます。ステレオモードでは、すべての出力機能がステレオペアを形成する両方の出力に適用されます。
- メーター 出力でのオーディオレベルを示すバーグラフメーター (ステレオ操作用に構成される場合 2 つ) が表示されています。出力レベルがオーバーロードしクリッピングしてしまっている場合、赤く表示されます。このアイコンはメーターバーのエリアをクリックすると非表示にできます。

上記のすべての機能のほかに、Monitor Outputs にはさらに**DIM**ボタンが備わっています。有効にすると、モニターでの出力レベルが下がります(下がるレベルは接続されている Clarett デバイスによって決まります)。

Input セクション

入力セクションは HARDWARE INPUTS と SOFTWARE (DAW) PLAYBACK の二つの部分に分かれています。それぞれの部分で、選択された出力でミックスされる入力信号をコントロールします。

それぞれの出力で異なるミックスを構成でき、Clarettの内部ミキサーで可能な限り多くのミックスを作ることが可能となり ます。それぞれの演奏者が個人のニーズに合わせた独自のミックスを構成することができるため、この機能は複数の人 数でレコーディングを行う際非常に便利です(人数分のヘッドフォンとヘッドフォンアンプがあることを前提としています)。 該当する出力タブをクリックして入力チャンネルを表示したいミキサーを選択します。

重要

ミキサーの各出力を異なる入力セットに対して作成することはできません。使用中の入力チャンネルのセット は Clarett デバイスのすべての出力に適用されます。ただし、不要なチャンネルは簡単にミュートにできるため、 それぞれのレベルに設定された個々のミックスを作成することは可能です。

状況によっては、前述の例でのようにシンプルな1対1のデフォルトルーティングを Focusrite Control でセットアップす ることが適切な場合もあります。DAW の出力が Clarett インターフェースでのハードウェア出力に直接ルーティングされ る場合です(ユニット内でミキシングを行わない場合など)。しかし、カスタムミックスを作成する場合には、まずミックスを 送りたい出力の出力タブで現在のソースのボタンをクリックしてから、**Custom Mix**を選択します。そうすることで出力 用に現在固定されているルーティングが消去され、入力ミックスのエリアが表示されます(**Empty** プリセットが本マニュ アルで前に選択されている場合、このエリアは空欄となります)。



ここで、2つの「+」タブをクリックすると、選択した出力を送るミキサーを構成することができます。構成が行われると、 入力セクション半分のHARDWARE INPUTSに Clarett の入力リストが全て表示されます(お使いの Clarett デバ イスで使用可能なハードウェア入力の詳細はページ 13を参照してください)。SOFTWARE(DAW) PLAYBACK エリアでは、ボックス内に使用可能な DAW トラックのリストが表示されます。この手順を繰り返すことで、お使いの Clarett ハードウェアのチャンネルを最大数追加することができます。注意:チャンネル数がウィンドウのサイズを超えた場 合、ウィンドウのリサイズやスクロールバーを使用する必要があります。



注意:両方のボックスでは各入力が個別のモノラル、またはステレオペアの半分として2回リストされます。入力のステレオペアを選択すると、ステレオ入力チャンネルが作成されます。



上記の例では、幾つかの DAW トラックがすでにレコーディングされ、さらに 2 つの追加のトラックをレコーディングしなが ら演奏者の一人に対してステレオフィードバックを作成し、オーバーダブを行う場合の設定が示されています。

各入力チャンネルには以下の特徴があります。



- 1. 入力識別子 チャンネルに入力されている実際の入力です。
- 2. ユーザー名 このフィールドをクリックして、楽器の名前などを最長 11 文字で入力することができます。
- フェーダー ミックスの信号レベルを調整するためのフェーダーです。注意:デフォルトではすべてのフェーダーが OdBに設定されていますが、フェーダーの最大値は+6dBです。フェーダーのつまみをダブルクリックするとフェー ダーが OdBに設定されます。
- 4. フェーダー値 現在のフェーダーの数値を示します。
- 5. M このボタンをクリックしてチャンネルのミュートのオンオフを切り替えます。
- S ソロボタン。このボタンをクリックすると、その時点で使用されている信号の代わりにチャンネルの信号がモニター出力1と2に直接ルーティングされます。この機能を使用するとエンジニアが他のトラックを気にすることなく楽器のレコーディングを行えるため、レコーディング中に大変役立つ機能です。ソロ機能は他の信号のルーティングを変更したり、DAWにレコーディングされている信号を妨害することはありません。
- パンのスライダー。このコントロールは、ミックスがステレオ出力にルーティングされている時にのみ利用できます。 デフォルトでは中央に設定されており、チャンネルの信号はステレオペアの両方の出力に同じレベルで送られま す。スライダーをどちらかの方向に動かすと、一方の信号よりも高い信号をもう一方の出力に送り、個々の楽 器をステレオイメージ上で配置できるようにします。フェーダーのつまみをダブルクリックするとフェーダーが 0dBに 設定されます。
- 信号レベルメーター。プリフェーダーなどチャンネルに送られる信号レベルを示します。dBFS単位で測定され、 最大値は 0dBFSとなります。0dBFSの場合、クリッピングを起こしており不快な音になってしまうためこちらで必 ずレベルを調節しなければなりません。ステレオチャンネルの場合、フェーダーの両隣に 2 つのメーターが表示 されます。
- ピークレベルディスプレイ 達した信号レベルの最大測定数値。ステレオチャンネルでは2つのディスプレイが 表示されます。
- 10. クローズ バツ印をクリックすることで、ミックスから信号を、スクリーンからチャンネルを削除します。

Clarett 機器で使用できるハードウェア入力

Clarett インターフェースには、幅広いオーディオ入力が備わっていますが、設定されたサンプルレートによって使用可能 な入力数が決まります(詳細はページ 28 を参照してください)。サンプルレートを 2 倍にすると、使用できる ADAT チャ ンネルの数が半分になります。以下の表は異なるサンプルレートで使用可能な入力の詳細を示しています。

	44.1 kHz - 48 kHz					
入力	Clarett 8PreX	Clarett 8Pre	Clarett 4Pre	Clarett 2Pre		
1	アナログ入力1	アナログ入力 1	アナログ入力 1	アナログ入力1		
2	アナログ入力 2	アナログ入力 2	アナログ入力 2	アナログ入力 2		
3	アナログ入力3	アナログ入力3	アナログ入力3	ループバック入力1		
4	アナログ入力4	アナログ入力 4	アナログ入力 4	ループバック入力 2		
5	アナログ入力 5	アナログ入力 5	アナログ入力 5	ADAT 1 入力 1		
6	アナログ入力6	アナログ入力6	アナログ入力6	ADAT 1 入力 2		
7	アナログ入力 7	アナログ入力 7	アナログ入力 7	ADAT 1 入力 3		
8	アナログ入力8	アナログ入力8	アナログ入力8	ADAT1入力4		
9	S/PDIF 入力 1	S/PDIF 入力 1	S/PDIF 入力 1	ADAT 1 入力 5		
10	S/PDIF 入力 2	S/PDIF 入力 2	S/PDIF 入力 2	ADAT 1 入力 6		
11	ループバック入力1	ループバック入力1	ループバック入力1	ADAT 1 入力 7		
12	ループバック入力2	ループバック入力2	ループバック入力2	ADAT 1 入力 8		
13	ADAT 1 入力 1	ADAT 1 入力 1	ADAT 1 入力 1			
14	ADAT 1 入力 2	ADAT 1 入力 2	ADAT 1 入力 2			
15	ADAT 1 入力 3	ADAT 1 入力 3	ADAT 1 入力 3			
16	ADAT 1 入力 4	ADAT1入力4	ADAT 1 入力 4			
17	ADAT 1 入力 5	ADAT 1 入力 5	ADAT 1 入力 5			
18	ADAT 1 入力 6	ADAT1入力6	ADAT 1 入力 6			
19	ADAT 1 入力 7	ADAT 1 入力 7	ADAT 1 入力 7			
20	ADAT 1 入力 8	ADAT 1 入力 8	ADAT 1 入力 8			
21	ADAT 2 入力 1					
22	ADAT 2 入力 2					
23	ADAT 2 入力 3					
24	ADAT 2 入力 4					
25	ADAT 2 入力 5					
26	ADAT 2 入力 6					
27	ADAT 2 入力 7					
28	ADAT 2 入力 8					

	88.2 kHz - 96kHz				
入力	Clarett 8PreX	Clarett 8Pre	Clarett 4Pre	Clarett 2Pre	
1	アナログ入力 1	アナログ入力 1	アナログ入力 1	アナログ入力 1	
2	アナログ入力 2	アナログ入力2	アナログ入力 2	アナログ入力 2	
3	アナログ入力3	アナログ入力3	アナログ入力3	ループバック入力1	
4	アナログ入力4	アナログ入力4	アナログ入力4	ループバック入力2	
5	アナログ入力 5	アナログ入力 5	アナログ入力 5	ADAT 1 入力 1	
6	アナログ入力 6	アナログ入力6	アナログ入力6	ADAT 1 入力 2	
7	アナログ入力7	アナログ入力7	アナログ入力7	ADAT 1 入力 3	
8	アナログ入力8	アナログ入力8	アナログ入力8	ADAT1入力4	
9	S/PDIF 入力 1	S/PDIF 入力 1	S/PDIF 入力 1		
10	S/PDIF 入力 2	S/PDIF 入力 2	S/PDIF 入力 2		
11	ループバック入力1	ループバック入力 1	ループバック入力1		
12	ループバック入力 2	ループバック入力 2	ループバック入力 2		
13	ADAT 1 入力 1	ADAT 1 入力 1	ADAT 1 入力 1		
14	ADAT 1 入力 2	ADAT 1 入力 2	ADAT 1 入力 2		
15	ADAT1入力3	ADAT 1 入力 3	ADAT1入力3		
16	ADAT1入力4	ADAT1入力4	ADAT1入力4		
17	ADAT 2 入力 1				
18	ADAT 2 入力 2				
19	ADAT 2 入力 3				
20	ADAT 2 入力 4				

	176.4kHz - 192kHz				
入力	Clarett 8PreX	Clarett 8Pre	Clarett 4Pre	Clarett 2Pre	
1	アナログ入力 1	アナログ入力1	アナログ入力1	アナログ入力1	
2	アナログ入力 2	アナログ入力2	アナログ入力 2	アナログ入力 2	
3	アナログ入力3	アナログ入力3	アナログ入力3	ループバック入力1	
4	アナログ入力 4	アナログ入力4	アナログ入力4	ループバック入力2	
5	アナログ入力 5	アナログ入力 5	アナログ入力 5	ADAT 1 入力 1	
6	アナログ入力 6	アナログ入力6	アナログ入力6	ADAT 1 入力 2	
7	アナログ入力 7	アナログ入力7	アナログ入力7		
8	アナログ入力 8	アナログ入力8	アナログ入力8		
9	S/PDIF 入力 1	S/PDIF 入力 1	S/PDIF 入力 1		
10	S/PDIF 入力 2	S/PDIF 入力 2	S/PDIF 入力 2		
11	ループバック入力1	ループバック入力 1	ループバック入力 1		
12	ループバック入力 2	ループバック入力 2	ループバック入力 2		
13	ADAT 1 入力 1	ADAT 1 入力 1	ADAT 1 入力 1		
14	ADAT 1 入力 2	ADAT 1 入力 2	ADAT 1 入力 2		
15	ADAT 2 入力 1				
16	ADAT 2 入力 2				

プリセットの使用

Focusrite Control には、素早くレコーディングタスクに取り掛かれるよう便利なプリセットが幾つか用意されています。 プリセットを選択すると、使いやすく組み合わされた入力チャンネルによって自動的にミキサーが構成されます。

プリセットは、ファイルメニューのドロップダウンリストから選択します。Clarett 8PRe で使用可能なプリセットを以下に示します。



Direct Routing

複雑なミキシングセッションでは、最終ミックスを実際のミキシングコンソールで個別に行うことが望ましい場合があります。 ダイレクトルーティングプリセットでは DAW の再生トラックを番号順にすべての使用可能な Clarett の出力へルーティング し、このようなタスクに対応します。

	Focusrite	Control		
Sync Syn	Device Settings	Mixing & Routing	Focusri	ite
OUTPUTS				
Monitor Outputs 1-2 Playback 1-2				2
MUTE STEREO				в.
╹		Software Playback		2
Line Outputs 3-4				
Playback 3-4		1 2		2
		Analogue Output		
Line Outputs 5-6		\rightarrow \rightarrow		
		(1) (2)		
Playback 5-6				8
MUTE				
				.0
Line Outputs 7-8				12
				14
Playback 7-8				16
MUTE STEREO				

Clarett シリーズのダイレクトルーティング接続は以下の通りです。

DAW トラック	Clarett 8PreX	Clarett 8Pre	arett 8Pre Clarett 4Pre 0	
1	Monitor Out 1	Monitor Out 1	Monitor Out 1 Monitor Out 1 M	
2	Monitor Out 2	Monitor Out 2	Monitor Out 2	Monitor Out 2(HP1 右)
3	Line Out 3	Line Out 3	Line Out 3	Line Out 3(HP2 左)
4	Line Out 4	Line Out 4	Line Out 4	Line Out 4(HP2 右)
5	Line Out 5	Line Out 5	S/PDIF Out 1	
6	Line Out 6	Line Out 6	S/PDIF Out 2	
7	Line Out 7(HP1 左)	Line Out 7(HP1 左)	Line Out 7(HP2 左)	
8	Line Out 8(HP1 右)	Line Out 8(HP1 右)	Line Out 8(HP2 右)	
9	Line Out 9(HP2 左)	Line Out 9(HP2 左)		
10	Line Out 10(HP2 右)	Line Out 10(HP2 右)		
11	S/PDIF Out 1	S/PDIF Out 1		
12	S/PDIF Out 2	S/PDIF Out 2		
13	ADAT 1 出力 1	ADAT 1 出力 1		
14	ADAT 1 出力 2	ADAT 1 出力 2		
15	ADAT1出力3	ADAT1出力3		
16	ADAT 1 出力 4	ADAT1出力4		
17	ADAT 1 出力 5	ADAT 1 出力 5		
18	ADAT1出力6	ADAT1出力6		
19	ADAT 1 出力 7	ADAT 1 出力 7		
20	ADAT 1 出力 8	ADAT 1 出力 8		
21	ADAT 2 出力 1			
22	ADAT 2 出力 2			
23	ADAT 2 出力 3			
24	ADAT 2 出力 4			
25	ADAT 2 出力 5			
26	ADAT 2 出力 6			
27	ADAT 2 出力 7			
28	ADAT 2 出力 8			

プリセットで従来のアナログコンソールを最大限にご利用いただくには、適切な ADAT 搭載の D/A コンバータおよび S/ PDIF 入力が備わった 2 チャンネル D/A コンバータが必要です。ただし、最新のデジタルミキサーの多くは ADAT およ び S/PDIF 信号とアナログソースを直接受け取ることができます。

2 Channel Analogue

これは Clarett をアナログレコーディングの「フロントエンド」として使用する際に使用するプリセットです。このプリ セットでは、アナログ入力1と2を HARDWARE INPUT として、DAW トラック1と2を SOFTWARE(DAW) PLAYBACK セクションにおいてステレオチャンネルとして利用可能となるよう Clarett のルーティングを構成します。

例えば Clarett 8Pre では常に、これらの入力チャンネルがまとめられてモニター 1 と 2、ライン出力 7 と 8、9 と 10 にス テレオペアとしてルーティングされます。本モデルでは、ヘッドフォン出力 1 と 2 は、フロントパネルのそれぞれのヘッドフォ ンレベルのコントロールによってそれぞれライン出力 7/8 および 9/10 に従います。この設定では、既に DAW にレコーディ ングされたドラムトラックにギタリストx1、ボーカリストx1 の音源をレコーディングする際に理想的です。ドラムとのミックス をそれぞれ個別に行うことが可能です。



レコーディングするトラックが増えた場合には、DAWの再生トラックをミックスに追加するだけです。

Clarett のその他の全ての出力は、ページ 16 のダイレクトルーティング一覧に従って、対応する DAW の再生トラック から直接供給されます。

8 Channel Analogue

バンドのレコーディングを始める際にはこのプリセットを使用すると良いでしょう。Clarett 8Pre では、このプリセットにより ハードウェアアナログ入力それぞれに対し1つずつ、計8つのミキサーチャンネルが使用でき、DAWトラック1と2も、 ステレオチャンネルとして使用ができます。



2 Channel Analogue プリセットでは、まとめられたミキサーの出力がモニター出力1と2、および、ライン出力7~10 にステレオペアとしてルーティングされます。

Clarett のその他の全ての出力は、ページ 16 のダイレクトルーティング一覧に従って、対応する DAW の再生トラック から直接供給されます。

Digital

このプリセットは、Focusrite OctoPre Mk II などの ADAT 搭載の別のマイクプリアンプを使用する際に使用すると便利です。Clarett 8Pre と併せて使用することで、10 個のデジタル入力チャンネルが使用できます。そのうち8 個は ADAT 入力ポートから、2 個は S/PDIF 入力から供給されます。DAW トラック1と2も、ステレオチャンネルとして使用 ができます。前述のアナログプリセットの説明と同様に、まとめられた入力は同じ出力ペアにルーティングされます。



Clarett のその他の全ての出力は、ページ 16 のダイレクトルーティング一覧に従って、対応する DAW の再生トラック から直接供給されます。

Empty

このプリセットは、ユーザーが必要に応じて独自の構成を構築できるよう既存のミキサーの設定を消去する便利な機能です。

Clarett 8Pre では、モニター出力 1 と 2 およびライン出力 7 ~ 10 (ヘッドフォン出力と並列になります) がカスタムのミックスを受信するよう設定されます。その他すべての出力は、他のプリセット同様に個別の DAW トラックから供給されます。

使用例

レコーディングとトラッキング

Focusrite Control を使用していれば、バンドのレコーディングも自身のレコーディングも、そのプロセスは基本的には同じです。スクリーンに表示されるミキサーチャンネル数のみが変化します。

Clarett にレコーディングしたい楽器を INST または LINE 入力のどちらかを使用して接続し、アコースティック楽器とボー カルは、マイクを MIC 入力に接続して録音を行います。楽器やマイクは、それぞれ Thunderbolt ケーブルを経由してユー ザーの DAW にルーティングされレコーディングされます。デフォルトでは、ハードウェア入力と同じ数のトラックにレコーディ ングされます。Clarett のフロントパネルに備わったゲインコントロールでレコーディングレベルの調整が行えます。ユーザー のご希望に応じて DAW でトラック割り当てを変更することが可能です。

Focusrite Control を使用して、レコーディングされているすべてのモニターミックスを構成できます。モニターまたはヘッドフォンで聞くミックスは、レコーディングされた信号レベルとは完全に独立したものにすることができます。

Focusrite Control の全てのチャンネルはフェーダーのゼロ位置から開始されるので、全ての接続が完了するとただちに ラフミックスを聞くことができます。その後でユーザーの希望に合わせてミックスの構成を変更することも可能です。



いずれのプリセットを読み込んだ場合にも、ヘッドフォン出力から聞こえるミックスは、メインモニターのミックスと同じもの です。ただし、それらは独立しており個別にコントロールが可能です。例えば、演奏者のフォールドバック用にヘッドフォ ンを使用したい場合、様々なミックスを設定する必要があるはずですが、ヘッドフォンの出力タブ(Clarett 8Pre の例で は Line Out7 ~ 8)を選択するだけでミックスを変更することができます。同じ要領で、さらに Line Out タブを使用し て Custom Mix を選択することで、他の演奏者用に別のミックスを作成することができます。

レコーディングとオーバーダビング

オーバーダビングとは、すでに配置したトラックを聞きながら、マルチトラックのレコーディングにさらに楽器を追加していく プロセスのことです。

Focusrite Control では、オーバーダビングを行うための構成を簡単に行うことができます。



トラッキングの例と同様に、モニター出力とヘッドフォン出力の両方から聞こえる最初のミックスは、既にレコーディングし たトラックすべての「ラフ」ミックス(フェーダーがゼロ位置)の状態です。希望に応じて、ヘッドフォンから聞こえるオー バーダビング中の楽器やレコーディング済みの他のトラックの音量を調整することが可能です。

ヒント:レコーディング済みのトラックは、Focusrite Control の **Software Playback1 ~ 2**の DAW マスター出力(1 ~ 2)から出力されます。プロデューサーがレコーディング済みの音源のレベルを演奏者用に調整したい場合は DAW 上で行い、プロデューサーが DAW のミックスを変更したくない場合は別の出力から送って Focusrite Control 内でレベルの調整をすることが可能です。

スタンドアロンのミキサーとしての使用

一度 Clarett の内部ミキサーを Focusrite Control で構成すれば、Thunderbolt ケーブルを抜いて機器の電源を切っ ても、その構成自体が機器内に記憶されます。 つまり、コンピュータに接続することなく優れた Clarett のアナログ性能 をライブ現場で実現することができるのです。

この例では、ステージ上のキーボードのミキサーとして使用しています。複数のキーボードを Clarett の入力部に接続してまとめてモニター出力に送り、ミックスすることが可能です。それぞれのキーボードの相対的なレベルは、フロントパネルで調整することができます。



このような場合、ミキサーを上図のように設定します。Scarlett は最後の設定を記憶するため、一度 Clarett の電源を 切っても会場でスタンドアロンでの使用が可能です。

ループバック機能の使用



Focusrite Control のループバック機能を使用することで、お使いのコンピュータ内からその他のオーディオソースをレ コーディングすることができます

(例:ウェブブラウザからのオーディオ出力)。ループバックでは Clarett のバーチャル入力を使用します。この場合、本体インターフェース上での実際の接続は行われませんが、その他の入力部と同じようにレコーディングを行うための信号 ソースとして DAW 内で選択できます。

そのため、モノラルまたはステレオの DAW トラック上で、レコーディングソースとしてループバック出力を選択することで、 別のソフトウェアアプリケーションからお使いの DAW へのレコーディングが可能になります。注意:お使いのコンピュータ は、デフォルトのサウンド出力チャンネルとして DAW 1 および DAW 2 を割り当てます。

Focusrite Control におけるループバックの構成例を以下に示します:

- 1. [Loopback OUTPUT] タブで、お使いの DAW にループバックを行うオーディオソースを選択します。 デフォルト では **Playback 1-2** が選択されています。
- 2. お使いの DAW で、ループバックトラックのレコーディングが有効になっていることを確認します。
- 3. 新しいオーディオトラックを作成します。
- 4. **重要** DAW チャンネルをミュートにしてください。 DAW 1&2 にレコーディングするために戻しているチャンネルの 出力をルーティングしている場合、フィードバックループが生成され、スピーカーや、最悪の場合ユーザーの耳を 傷めることがあります。
- 5. ループバック出力がミュートされていないことを確認してください。
- 6. DAW チャンネルを録音可能状態にします。
- 7. これにより、コンピュータ上(個別のオーディオ再生プログラム、またはインターネットブラウザ)で再生しているオーディオがお使いの DAW にルーティングされ、レコーディング準備が整います。 DAW の録音開始ボタンを押してオーディオのレコーディングを行います。
 23

スナップショット機能

Clarett インターフェース内のミキサーは Focusrite Control で行われた最後の設定を常に記憶します。しかし、似たようなプロジェクトや別の互換性のあるハードウェア機器で作業する場合、セッションの設定を保存したうえで、後からその ミキサーのレイアウト、フェーダー、ミュート、およびパンの設定等に戻したい場合もあります。

そのような場合には、Focusrite Control のスナップショット機能を使用すると良いでしょう。この機能では、ミキサー全体の「スナップショット」をお使いのコンピュータに保存し、後から呼び出すことができます。

	Focusrite Control
⊙ Sync	Device Settings Mixing & Routing
OUTPUTS	HARDWARE INPUTS
	UltraNova 1 X MiniNova 1 X Bass Stn2 X KStation X Where shall we save it for you?
Monitor Outputs 1-2	Save As: Keyboard Mix - Standalone
	Tags:
Custom Mix	Where: FC Snapshot Library
MUTE DIM STEREO	
	Cancel Save
Line Outputs 3-4	
Playback 3-4	M S M S M S Analogue 1-2 Analogue 3-4 Analogue 5 Analogue 7-8 Image: Comparison of the second seco
MUTE STEREO	
	SUFIWARE (DAW) FLAT BACK
_ _	
Line Outputs 5-6	
Playback 5-6	

現在のミキサーの設定を保存する場合には、[File] > [Save Snapshot]をクリックします。

スナップショットのセッションファイルは、*・ff 拡張子で保存されます。セッションを呼び出す際には、[File] > [Load Snapshot] をクリックするとファイルを選択するウインドウが現れるので、ファイルを保存した場所を選択し、開きます。

000			_	Focusrite Control	_	
 Sync 			_	Choose session file		
OUTPUTS			000 000 ×	FC Snapshot Library	\$	Q Search
	ôô	 All My Files iCloud Drive 	Name	Keyboard Mix - Standalone.ff		Date Modified Today 20:31
	Custom Mix	Applications Desktop Documents	-			_
MUTE		Downloads Movies				_
	Line Outputs 3-4	 Pictures Creative Cloud Files 				_
MUTE	STEREO	Deleted Users	-			_
	Line Outputs 5-6	MacBook Pro Remote Disc				
	Playback 5-6					Cancel Open

Focusrite Control を起動する際に表示されるダイアログボックスからも、最近保存されたセッションファイル(【Recent Snapshots】) およびプリセット(【Mix Templates】) を読み込むことができます。 本ソフトウェアを使用していく うちにこのボックスの表示が不要になった場合、【Don't show this again】をクリックすることも可能です。

新しいデフォルトのミックステンプレートを開く場合には、[New Monitor Mix] をクリックします。 Clarett 8Pre では、 [New Monitor Mix] をクリックすると、[2 Channel Analogue] プリセットが開かれます。

インターフェース内部の設定を Focusrite Control に読み込む場合には、【Load from device】 をクリックします。 インターフェースを別のコンピュータに接続する場合などに便利です。

Device Settings ページ

Focusrite Control から操作すれば、Clarett のインターフェース自体のコントロールよりも多くの機能を操作できます。



⊙ Sync	Device Settings Mixing & Routing	g Focusrite
Focusrite Control 0.9.5.585 Clarett 8Pre Firmware: App 563, FPGA 546 Clarett8Pre-00000021	AIR OFF LINE INST Analogue 1	AIR OFF INST Analogue 2
Sample Rate Clock Source 48 kHz Internal Sync Status Locked S/PDIF Source RCA	AIR OFF Analogue 3	AIR OFF Analogue 4
Monitor Controls 0 1-2 0 1-4 0 1-6 0 All 0 Nore	AIR OFF Analogue 5	AIR OFF Analogue 6
O None	AIR OFF Analogue 7	AIR OFF Analogue 8

異なる Clarett モデルを使用している場合にも、多くの機能は同一のものとなります。ただし、インターフェースのチャン ネル数が少ない分表示されるスイッチも少なくなります。

AIR

Clarett インターフェースの各入力チャンネルには、切り替え可能な AIR 機能が搭載されています。この機能では、プリ アンプの周波数特性をわずかに変更することで、Focusrite の伝統的なトランスフォーマーベースの ISA マイクプリアン プのインピーダンスとレゾナンスをエミュレートします。詳細に関しては、Clarett ユーザーガイドを参照してください。

AIR ボタンをクリックすることで、各チャンネルに対して AIR を回路内に組み込むことができます。また、AIR が各チャン ネルに選択されると本体のフロントパネルの LED が点灯します。

Inst/Line

インターフェース上のチャンネルのいくつかでは、電子楽器を直接接続することが可能です。INST を選択した場合アン バランス入力となり、ゲインとインピーダンスを変更することでエレキギターのような高インピーダンスのソース用にプリアン プを最適化します。

フロントパネルの赤色の LED で、INST モードが選択されていることが確認できます。

LINE に切り替えると、入力が標準的なバランス入力のラインレベルの信号に適するよう設定されます。

インターフェースのすべてのチャンネルは、ダイナミックもしくはコンデンサーマイクに対応しています。コンボタイプのコネ クタは、XLR プラグまたはジャックプラグのいずれかを感知し、マイクまたはラインの操作用に自動的にプリアンプの再 設定が行われます。INST 機能を持つチャンネルでは、同じコネクタを使用します。

モニターコントロール

従来型のロータリーコントロールは、マスターモニタリングボリュームを調整する際非常に便利(かつ伝統的)です。 Clarett インターフェースには、フロントパネルに MONITOR コントロールが備わっています。通常(デフォルトでは)、 Monitor Output 1 および 2 のレベル調整に加え、Mute および Dim の制御を行えます。

Clarett の他の出力を別のスピーカー用(ニアフィールド、LCR やサラウンド環境など)に使用する場合、ロータリーコントロール、ミュート、DIMスイッチを制御できるように割り当てることも可能です。

Monitor Controls
● 1-2
O 1-4
O 1-6
O All
O None

選択例:

- **1-2** モニター出力1と2(デフォルト設定)
- **1-4** モニター出力 1 と 2 およびライン出力 3 と 4
- **1-6** モニター出力1と2およびライン出力3~6
- **All** モニター出力 1 と 2 およびライン出力 3 ~ 10
- None ロータリーコントロール、ミュートおよび DIM スイッチは無効。出力レベルはソフトウェアのフェーダー で制御可能。

注意:出力 7 ~ 8 および 9 ~ 10 をモニターコントロールに割り当てると、ヘッドフォン出力と共有されているため、出力 レベルに影響します。

[Mixing & Routing] ページの Output タブでは、機器のロータリーコントロールに割り当てられた出力に対してフェー ダーのつまみが緑色になります。 つまり、 スクリーン上のフェーダーは操作不可となり、 それらの出力レベルは機器のフ ロントパネルから調整する必要があります。 ただし、 スクリーン上のフェーダー位置、 ミュートおよび DIM のステータスは 機器自体の操作に反映されます。

S/PDIF ソース



Clarett インターフェースには、S/PDIF 入力および S/PDIF 出力の両方が備わっています。これらをデジタルオーディオ 機器に接続することで、インターフェースから/へ 2 チャンネルのデジタルオーディオ (標準 S/PDIF) をレコーディングシ ステムにルーティングすることができます。

これらの信号は通常、リアパネルに備わった RCA(フォノ)SPDIF IN および OUT コネクタに接続されます。オプティ カル TOSLINK コネクタ上に S/PDIF 入力や出力が搭載されている一部のデジタルオーディオ機器を使用する際には、 OPTICAL IN および OPTICAL OUT ポートを再度割り当てることで、通常使用される ADAT 信号の代わりに S/PDIF 信号を処理することが可能となります。この場合、Clarett は 8 チャンネルの ADAT 形式の信号を受けたり出力するこ とはできません。

オプティカル TOSLINK 接続によって S/PDIF 信号を使用する場合には、RCA の代わりにS/PDIF Source の Optical をクリックする必要があります。

サンプルレート



Clarett インターフェースは、以下 6 つのいずれのサンプルレートでも動作することが可能です: 44.1kHz、48 kHz、 88.2 kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz。デフォルトのサンプルレートは 48kHzです。必要に応じてサンプルレートを 選択してください。

クロックソース



互いに接続されたデジタルオーディオ機器は常に同じクロックソースを使用しなければなりません。 Clarett インターフェー スでは、以下の3つのソースから同期することが可能です。

- Internal 内部的に生成されたリファレンスクロック。デフォルトではこちらが選択されています。
- S/PDIF S/PDIF IN コネクタに組み込まれたクロック信号。
- ADAT OPTICAL IN コネクタに組み込まれたクロック信号。

どちらのソースを選択した場合にも、Clarett リアパネルの BNC ソケットの WORD CLOCK OUT でそのクロック信号が 有効となり、他のデジタル機器との同期が可能になります。

トラブルシューティング

トラブルシューティングに関する質問がある場合は、Focusrite Answerbase にアクセスしてください。 www.focusrite.com/answerbase このウェブページでは多数のトラブルシューティング例を 紹介しています。

著作権表示と法定通知

Focusrite は登録商標です。Focusrite Controlおよび Clarett は、Focusrite Audio Engineering Limited の商 標です。

その他全ての商標および商品名はそれらの個別の所有者の財産です。 2015 © Focusrite Audio Engineering Limited. 禁無断転載。