Focusrite

Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack Упътване за употреба



Съдържание

Преглед	4
Въведение	4
Какво има в кутията?	4
Системни изисквания	4
Софтуерни системни изисквания	4
Приготвяме се да започнем	5
Включете вашия Scarlett	5
Лесен старт	5
Windows	5
Mac	6
Всички потреоители	6
Martanapare Focusite Control 2	7
Ръчна регистрация	8
	0
хардуерни характеристики	9
Преден панел в дълбочина	11
Настройка на входното усилване на предусилвателя	11
48V бутон (фантомно захранване)	12
Inst (инструмент) бутон и входове на ниво линия	13
въздушни режими Контоол на изхола	1/
Контрол на изхода	14
Ууслад дарукта наулядение Изход за слушалки	14
Заден панел в дълбочина	15
USB връзка	15
Изходи за високоговорители	15
Вход за микрофон	15
Аксесоари за Studio Pack	16
Микрофон СМ25 MkIII	16
Слушалки SH-450	17
Настройка на DAW (софтуер за запис)	18
^{III■} Ableton Live	19
👰 Логиката и 🔗 GarageBand	23
	24
	26
	20
Опрофесионални инструменти	28
♥ FL STUQIO	29
Focusrite Control 2	30
Focusrite Control 2 Настройки	30
Примери за използване	31
Свързване на входове и изходи	31

Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack Упътване за употреба

Свързване на линейно устройство	32
Самостоятелен режим	32
Актуализиране	33
Актуализиране Focusrite Control 2	33 34
Спецификации	35
Спецификации на производителността	35
Физични и електрически характеристики Поръчка на соло канал	36
Спецификации на микрофон См25 мк III Спецификации на слушалките SH-450	37
Забележки	39
Отстраняване на неизправности Авторско право и правни бележки	39 39
Кредити	40

Преглед

Въведение

Добре дошли вScarlett Solo4-то поколение.

Ние сме проектиралиScarlett Solo за художника, който никога не спира да твори. Получете звук със студийно качество, където и да сте с последното поколение на Scarlett:

- Възползвайте се максимално от всеки микрофон или китара +57dB**на печалба** на всеки вход.
- Обновен Air режим с Presence и Harmonic Drive.
- Записвайте директно от кутията с Easy Start и включен пълен пакет от студиен софтуер.
- Scarlettнай-доброто досега представяне на слушалки със специален контрол на нивото.

Какво има в кутията?

Кутията за вашия Scarlett Solo включва:

- Scarlett Solo
- USB-C to A cable
- Информация за започване на работа (отпечатана вътре в капака на кутията)
- Важен информационен лист за безопасност
- Микрофон Scarlett CM25 MkIII и 3m XLR кабел
- Слушалки Scarlett SH-450
- Картонена стойка за микрофон, интегрирана в опаковката на Scarlett Studio

Системни изисквания

Най-лесният начин да проверите дали операционната система (ОС) на вашия компютър е съвместима с вашата Scarlett Solo е да използвате статиите за съвместимост на нашия Помощен център:

Помощен център на Focusrite: Съвместимост

Когато новите версии на операционната система станат достъпни, можете да проверите за допълнителна информация за съвместимост, като потърсите в нашия Помощен център на адрес:

support.focusrite.com

Софтуерни системни изисквания

Да проверяFocusrite Control 2се поддържа от вашата операционна система (ОС), моля, използвайте статиите за съвместимост в нашия Помощен център:

Помощен център на Focusrite: Съвместимост

Като новиFocusrite Control 2или OS версии станат налични, можете да проверите информацията за съвместимост, като потърсите в нашия Помощен център на:

support.focusrite.com

Приготвяме се да започнем

Включете вашия Scarlett

За захранване на вашияScarlett Solo, свържете USB кабел от вашия компютър към **USB** порт на задния панел.

За няколко секунди Scarlett преминава през процедурата си за стартиране, след което USB иконата свети в зелено.



(!)

Важно

Ако вашата Scarlett се включи, но не бъде разпозната от вашия компютър, • • • USB иконата свети в бяло. Ако това се случи:

- Уверете се, че сте инсталирали Focusrite Control 2на вашия компютър
- Тествайте различен USB порт на вашия компютър.
- Тествайте друг USB кабел.

За захранване на вашия Scarlett Solo без компютър, виж Самостоятелен режим [32].

Лесен старт

Easy Start ви дава ръководство стъпка по стъпка за настройка на вашия Scarlett и създава персонализирани уроци въз основа на начина, по който планирате да използвате своя Scarlett. Този онлайн инструмент също ви води през вашия Scarlettпроцес на регистрация и достъп до софтуерния пакет.

И на компютри с Windows, и на Mac, когато свържете своя Scarlett на вашия компютър, той се появява като устройство за масово съхранение, като USB устройство. Отворете устройството и щракнете два пъти върху "Scarlett - Първи стъпки.html'. Щракнете върху "Първи стъпки", за да отворите инструмента за лесно стартиране във вашия уеб браузър.

След като отворите Easy Start, моля, следвайте ръководството стъпка по стъпка, за да инсталирате и използвате своя Scarlett.

Windows

След като свържете своя Scarlett Solo към вашия компютър, във File Explorer се появява устройство, наречено Scarlett Solo 4-то поколение, това ви позволява достъп до Easy Start.

За достъп до Easy Start:

- 1. Отворете File Explorer.
- 2. Кликнете върху Scarlett Solo 4-то поколение (D:). Писмото може да е различно.

Scarlett Solo 4th (D) ×	+				
⊕ New - 26 00 00 0	14 Sort - E View	Gect			
← → ∨ ↑ Scarlett Solo 4t	(D)		v c	5 Search Scarlett Solo 4th (20 .
A Home	Name	Date modified	Type Size		
) 📥 Ed - Focuarite Group	🤧 Click Here To Get Started	26/10/2022 14:55	Internet Shortcat	1.63	
	Read Me for more info	26/10/2022 14:55	Orome HTML Do.,	2.82	
🔚 Desktop	*				
🛓 Downloads	*				
R Pichares	*				
Screenshots					
OneDrive - Focuszite Group					
> 🚡 Creative Cloud Files					
🗧 🧰 This PC					
Scarlett Solo 4th (D.)					
> 🐚 Network					
1 been					E

 Кликнете два пътиЩракнете тук, за да започнете. Това ви пренасочва към уебсайта на Focusrite, където ви препоръчваме да регистрирате вашето устройство:



 КликнетеПърви стъпки, и ние ще ви преведем през ръководство за настройка стъпка по стъпка въз основа на това как искате да използвате своя Scarlett.

По време на Easy Start ще инсталирате Focusrite Control 2. След като инсталирате и отворитеFocusrite Control 2, щракнете върху "АктуализиранeScarlett Solo". Не изключвайте вашия Scarlett, докатоFocusrite Control 2 го актуализира. СледFocusrite Control 2 актуализацията приключи, Scarlett вече не се показва като устройство за масово съхранение на вашия компютър.

Вашата операционна система трябва да промени стандартните аудио входове и изходи на компютъра към Scarlett.

За да проверите това, щракнете с десния бутон върху иконата на високоговорителя в лентата на задачите на Windows и се уверете, че Scarlett е вашият звуков изход.

 \times

Мас

След като свържете своя Scarlett Solo към вашия компютър, на работния плот се появява икона на Scarlett или, ако използвате Chrome, ще видите изскачащ прозорец:



🧑 Google Chrome 🔸 now

Scarlett Solo 4th Gen detected Go to api.focusrite-novation.com to connect.

Изскачащ прозорец на Chrome: Щракнете и започнете

Икона на Scarlett Easy Start: Щракнете два пъти и започнете от стъпка 1 по-долу.

от стъпка 2 по-долу.

За достъп до Easy Start:

1. Щракнете двукратно върху иконата, за да отворите прозореца на Finder, показан по-долу:



 Кликнете два пътиЩракнете тук, за да започнете. Това ви пренасочва към уебсайта на Focusrite, където ви препоръчваме да регистрирате вашето устройство:



3. КликнетеПърви стъпки, и ние ще ви преведем през ръководство за настройка стъпка по стъпка въз основа на това как искате да използвате своя Scarlett.

По време на Easy Start ще инсталирате Focusrite Control 2. След като инсталирате и отворитеFocusrite Control 2, щракнете върху "АктуализиранeScarlett Solo". Не изключвайте вашия Scarlett, докатоFocusrite Control 2 го актуализира. СледFocusrite Control 2 актуализацията приключи, Scarlett вече не се показва като устройство за масово съхранение на вашия компютър.

Вашата операционна система трябва да промени стандартните аудио входове и изходи на компютъра към Scarlett.

За да проверите това, отидете на Системни настройки > Звук и се уверете, че входът и изходът са зададени наScarlett Solo.

Всички потребители

Вторият файл - "Повече информация и често задавани въпроси" - също е достъпен по време на процеса на настройка. Този файл съдържа допълнителна информация за Easy Start, която може да ви бъде полезна, ако имате проблеми с настройката.

След като се регистрирате, имате незабавен достъп до следните ресурси:

- Focusrite Control 2 (Налични са версии за Мас и Windows) вижте бележката подолу.
- Многоезични ръководства за потребителя също винаги достъпни от downloads.focusrite.com.
- Лицензионни кодове и връзки за незадължителния пакетен софтуер във вашия акаунт във Focusrite. За да разберете с какъв пакетен софтуер е включенScarlett Solo, моля посетете нашия уебсайт: focusrite.com/scarlett.

Какво eFocusrite Control 2?

Focusrite Control 2e софтуерното приложение, което използвате, за да контролирате свояScarlettинтерфейс.



The Focusrite Control 2 икона

От време на време актуализираме вашите Scarlett Soloфърмуер на с нови функции и подобрения, за да сте сигурни, че извличате максимума от вашия Scarlett. Вашият Scarlett Solo се актуализира чрез Focusrite Control 2.

В зависимост от вашия моделFocusrite Control 2ви позволява да контролирате различни функции на вашияScarlettor вашия компютър.



 _
_
_

Забележка

Focusrite Control 2 е съвместим с повечето основни програми за екранен четец, което ви позволява да контролирате функциите на вашия Scarlett.

Инсталиране Focusrite Control 2

Можете да инсталирате Focusrite Control 2 на Windows и Mac. За изтегляне и инсталиране Focusrite Control 2:

- 1. Отидете на уебсайта за изтегляне на Focusrite: focusrite.com/downloads
- 2. Намери своя Scarlett на уебсайта за изтегляне.
- 3. Изтегли Focusrite Control 2 за вашата операционна система (Windows или Mac).
- 4. Отворете папката Downloads на вашия компютър и щракнете двукратно върху Focusrite Control 2 инсталатор.
- 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате Focusrite Control 2.
- 6. Ако още не е, свържете своя Scarlett интерфейс към вашия компютър с USB кабел.
- 7. Отворете Focusrite Control 2 и открива вашия Scarlett автоматично.



Забележка

В Windows се инсталира Focusrite Control 2също инсталира драйвера. Можете да изтеглите Focusrite Control 2по всяко време, дори и без регистрация от downloads.focusrite.com. В macOS нямате нужда от драйвер, трябва само да инсталирате Focusrite Control 2.

Ръчна регистрация

Ако решите да регистрирате своя Scarlett на по-късна дата можете на: customer.focusrite.com/register

Трябва да въведете серийния номер ръчно: можете да намерите този номер в основата на интерфейса (бялото число по-долу) или етикета с баркод на подаръчната кутия.



Препоръчваме ви да изтеглите и инсталиратеFocusrite Control 2. Отваряне Focusrite Control 2 деактивира Easy Start и отключва вашия Scarlett Solonълен набор от функции.

В режим Easy Start интерфейсът функционира при честота на дискретизация до 48 kHz; след като инсталиратеFocusrite Control 2, можете да работите с честота на дискретизация до 192 kHz.

Ако не инсталиратеFocusrite Control 2веднага, можете да го изтеглите по всяко време от: downloads.focusrite.com

Деактивиране на Easy Start

След като преминете през Easy Start, инсталирате и отворите Focusrite Control 2, вашият Scarlett вече не е в режим Easy Start.

Ако твоятScarlett Soloвсе още е в режим Easy Start или сте избрали да не инсталирате Focusrite Control 2 за да деактивирате режима за лесно стартиране:

- 1. Изключете свояScarlett Solo
- 2. Натиснете и задръжте 48 Убутон.
- 3. Поддържане на **48V** бутонът е задържан, включете захранванетоScarlett Solo.
- 4. Изчакайте предният панел да светне, след което отпуснете **48V** бутон.
- 5. Рестартирайте (изключете и включете) вашияScarlett Solo.

Вашият Scarlett се включва с деактивиран Easy Start.

Хардуерни характеристики

Преден панел



- Вход 1 (Line Level/Instrument) Контрол на усилването и Gain Halo Контролът на усилването задава входното ниво, а Gain Halo ви показва входното ниво за 6,35 mm (1/4") жак линейно ниво/вход за инструмент на предния панел.
- Вход 1 Гнездо за линейно ниво/инструмент 6,35 мм (1/4") жак приема както моно (TS), така и стерео/балансирани (TRS) 6,35 мм (1/4") жак кабели на ниво линия или инструмент.
- 3. **инст** Превключвател Натиснете, за да превключите 6,35 мм (1/4") жак, вход **1**, между нивото на линията или инструмента.
- 4. Вход **2** (Микрофон) Gain Control и Gain Halo Контролът Gain задава входното ниво, а Gain Halo ви показва входното ниво за вход **2**, XLR конектора за микрофон на задния панел.
- 5. **48V** Бутон Натиснете, за да включите 48V фантомно захранване на XLR микрофонния вход за захранване на кондензаторни микрофони.

- 6. Въздух Бутон Натиснете, за да включите режим AIR (вижте Air).
- 7. Говорител Изход Контрол на нивото Контролирайте нивото към изходите R и L.
- € USB LED Свети зелено, когато интерфейсът е разпознат от вашия компютър, бял, ако е свързан, но не е разпознат, и изгасва, ако не е свързан.
- 9. **Директен** Превключвател за монитор Натиснете, за да включите и изключите директното наблюдение (вижте бутона за директно наблюдение).
- О Контрол на нивото на слушалките Контролирайте нивото, изпратено до вашите слушалки.
- ∩ Изход за слушалки Свържете слушалките си тук с помощта на TRS 6,35 mm (1/4") жак конектор.

Заден панел



- 1. 🛱 Kensington Lock, използвайте ключалка, за да защитите своя Scarlett и възпира кражбата.
- 2. **USB** USB-C конектор за свързване на вашия Scarlett към вашия компютър.
- Говорител Изходи R и Л 6,35 mm (1/4") жак (ТЅ или TRS) гнезда за свързване на вашия Scarlett към високоговорители или усилвател. Препоръчваме ви да използвате 6,35 mm (1/4") TRS жак кабели за балансирани връзки.
- 4. XLR **Вход 2** 3-пинови XLR конектори за свързване на вашите микрофони.

Преден панел в дълбочина

Този раздел обхваща всички функции на вашия Scarlett Soloпредния панел, какво правят, как можете да ги използвате и как работят Focusrite Control 2.

Настройка на входното усилване на предусилвателя

Входното усилване на предусилвателя контролира колко сигнал изпращате към компютъра и софтуера за запис.

От съществено значение е да зададете добро ниво на входното усилване на предусилвателя, за да получите запис с най-добро качество. Ако входното усилване на предусилвателя е твърде ниско, вашият сигнал ще бъде твърде тих и когато се опитате да увеличите нивото му по-късно, може да чуете шум в записа; ако коефициентът на усилване на входа на предусилвателя е твърде висок, може да "изрежете" входа и да чуете силно изкривяване в записа.

The Scarlett Solo има два аналогови контрола на усилването за предусилвател **1** (Line/Inst) и предусилвател **2** (Микрофон).

За да контролирате усилването на входа, завъртете контрола на усилването за предусилвателя, който използвате, по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите нивото, или обратно на часовниковата стрелка, за да намалите нивото.

Когато изпратите сигнал към вашия предусилвател, Gain Halo светва в зелено, кехлибарено или червено, за да покаже нивото на сигнала, който влиза във вашия компютър.

- Зеленото показва, че нивото на вашия сигнал е добро.
- Кехлибарено показва, че вашият сигнал е преди клип, ако е по-висок и има вероятност да клипирате входа
- Червеното показва, че сигналът ви е прекъснат, трябва да намалите усилването.

Тази диаграма показва измервателните уреди на различни нива, за да покаже нивото на входния сигнал:



- 1. Няма входен сигнал
- 2. -42 dBFS
- 3. -36 dBFS
- 4. -24 dBFS
- 5. -18 dBFS
- 6. -12 dBFS
- 7. -6 dBFS
- 8. 0 dBFS, изрязване намалете входното усилване, за да избегнете изкривяване и изрязване.

Софтуерни измервателни уреди

По същия начин като входните измервателни уреди на вашия Scarlett Soloна предния панел, можете да видите входящия сигнал на измервателните уреди Focusrite Control 2 за да настроите правилното усилване на предусилвателя.

Тъй като сигналът става по-силен, измервателният уред влиза Focusrite Control 2 светлини от зелено до кехлибарено (предварителен клип).



Индикаторът над измервателния уред ви показва пиковото ниво (в -dBFS), най-високото ниво на тази песен, откакто сте започнали да наблюдавате входа. Когато задържите курсора на мишката върху индикатора за пиково ниво, можете да щракнете върху Нулиране стойността.

Scarlett Solo 4th Gen Studio Раск Упътване за употреба



Изчакване на входен сигнал.

Входният сигнал е достигнал -18.5dB.



Кликнете, за да Нулиране измервателя на пиковото ниво.

Когато претоварите предусилвателя, с твърде много входен сигнал или като добавите твърде много усилване, Peak Level Meter свети червено. Задръжте курсора на мишката върху измервателя на пиковите нива и щракнете, за да Нулиране стойността.





Входът е подрязан.

Кликнете, за да Нулиране измервателя на пиковите нива след изрязване.

48V бутон (фантомно захранване)

48V, също често наричан "фантомно захранване", изпраща 48 волта от XLR конектора на вашия интерфейс към устройства, нуждаещи се от захранване, за да работят. Найчестата употреба е изпращане на захранване към кондензаторни микрофони, но може да се наложи и вие **48V** за вградени микрофонни предусилватели, активни динамични микрофони и активни DI кутии.

За да включите 48V:

- Свържете вашия микрофон или друго захранвано устройство към XLR входа на вашия интерфейс с помощта на XLR кабел. 48V не се изпраща към 6,35 мм (1/4") входен жак.
- 2. Намалете контрола на усилването на този предусилвател, за да избегнете нежелани пукания и щракания.
- 3. Натисни **48V** бутон (или съответния софтуерен бутон)

48v свети в зелено, за да покаже, че е активиран. 48V фантомно захранване вече се изпраща към XLR входа на вашия Scarlett и към всяко устройство, свързано към XLR входа.

48V (фантомно захранване) софтуерно управление

За да активирате 48V (фантомно захранване) от Focusrite Control 2 щракнете върху +48V бутон. Това е същото като натискане на бутона 48V на Scarlett Solo хардуер.



+48V Фантомното захранване е изключено



+48V Включено фантомно захранване



Важно

Ако случайно изпратите **48V** фантомно захранване към грешен вход, повечето съвременни микрофони от други видове, напр. динамични или лентови, няма да се повредят, но някои по-стари микрофони може да се повредят. Ако не сте сигурни, моля, проверете ръководството за потребителя на вашия микрофон, за да се уверите, че е безопасно да го използвате **48V** фантомна мощност.

Inst (инструмент) бутон и входове на ниво линия

The **инст** Бутонът (Инструмент) засяга само 6,35 mm (1/4") линеен вход за избрания канал. Той го променя от вход, подходящ за*линейно ниво*устройства към вход, по-подходящ за устройства на ниво инструмент.

За да активирате или деактивирате инструменталния режим за 6,35 мм (1/4") жак вход, натиснете **инст** бутон веднъж. Зелени шоута **инст** е активиран и се показва бяло **инст** е деактивиран. Когато активирате Inst и свържете жак към вашия Scarlett, минималното усилване за входа се променя на +7dB.



Забележка

Когато инст светлината е бяла, входът за жак 6,35 мм е на ниво линия.

Кога **инст** е активиран (зелен) можете да свържете устройства на ниво инструмент към 1/4" входове като, но не само:

- Електрически или електроакустични китари директно и чрез педали за ефекти.
- Електрически баси
- Акустични инструменти със звукозаписи като цигулки, контрабаси и др.

Кога **инст** е деактивиран (бял) можете да свържете устройства на ниво линия към 6,35 mm (1/4") входове като, но не само:

- Синтезатори
- Клавиатури
- Барабанни машини
- Предусилватели за външен микрофон

Софтуерно управление на инструмент/линия

За смяна между инструмент и линия от Focusrite Control 2 щракнете върху**инст**бутон веднъж.



Забележка



Линия

Инструмент

Ę

Когато превключвате между **инст** и линия, усилването остава на последното ниво, което сте задали.

Въздушни режими

Air ви позволява да промените звука на предусилвателя на вашия Scarlett с два различни режима; Air Presence или Air Presence и Harmonic Drive.

Въздухът е достъпен само за входа за микрофон.

За да активирате Air, изберете вашия вход, натиснете бутона Air веднъж за Air Presence, отново за Air Presence и Harmonic drive и отново, за да изключите. Air LED променя цвета си, за да покаже кой режим сте избрали:

Режим	Описание	AIR LED	Бележки
Изкл	Предусилвателя е чист	Бяло	
Въздушно присъствие	Аналогова верига дава тласък на присъствието на вашите източници.	Зелено	
Air Presence и Harmonic Drive	Добавя хармоници в допълнение към аналоговата въздушна верига.	Амбър	Предлага се само при честота до 96kHz

Въздушен софтуерен контрол

За да активирате AIR от Focusrite Control 2 щракнете върху Въздух бутон. Това е същото като натискането на Въздух бутон на Scarlett Solo хардуер.





Избрано въздушно присъствие

Избрани Air Presence и Drive

Когато щракнете Focusrite Control 2Бутон Air на последния избран Air режим се активира. За да промените избрания въздушен режим (Присъствие или Присъствие и шофиране), щракнете върху стрелката, за да се покаже падащото меню.





Забележка

Air Presence & Drive е достъпно само при честота до 96 kHz, не можете да го използвате при честоти на дискретизация в четири ленти (176,4 kHz и 192 kHz).

Контрол на изхода

Изход контролира сигналите, отиващи към първите два изхода на гърба на вашия Scarlett, изходите, които най-често свързвате към високоговорителите.

The **Изход** контролът задава нивото на изходите от нищо (напълно обратно на часовниковата стрелка) до пълен изход (напълно на часовниковата стрелка).



Калибриране На Изхода На Високоговорителя

В някои случаи все още може да чувате звук от високоговорителите на вашия монитор, когато контролът на изхода е напълно обратен на часовниковата стрелка, можете да регулирате нивата на монитора си, за да разрешите това:

- Намалете интерфейса си Изход контрол и контрол на нивото на вашите монитори.
- 2. Завъртете Изход контрол до максимум (или малко под максимума).
- 3. Възпроизвеждане на звук от вашата система.
- Увеличете контролите за нивото на вашите монитори, докато нивото стане най-силното, от което се нуждаете.

Вече не трябва да чувате звук, когато **Изход** контролът е минимален. Освен това имате повече контрол върху нивото с пълния обхват на **Изход** контрол. Като го настроите малко под максимума, вие също имате малко допълнителен звук, ако имате нужда от него или искате да слушате звуци на по-високо от нормалното ниво.

Бутон за директно наблюдение

директен Монитор **Direct** ви позволява да чувате сигналите, свързани към входовете на вашия интерфейс, без те да преминават през вашия компютър. Това означава, че ще чувате входовете без забавяне и без ефекти.

Може да използвате Директно наблюдение, ако изпитвате латентност или забавяне между издаването на звук и чуването му обратно от вашия софтуер, или ако искате да чуете сигнала, който влиза във вашия Scarlett, вместо след софтуер с ефекти и добавки, променящи начина звучи.

Когато Direct Monitor е изключен, **Директен** иконата свети бяло, за да включите директно наблюдение, натиснете **Директен** бутон веднъж и **Директен** иконата свети в зелено.



Директно изключване на монитора.



Директен монитор включен.

Изход за слушалки



Изходът за слушалки е 6,35 mm (¼") TRS жак. Много слушалки имат 3,5 mm TRS жак, за да ги свържете към вашия Scarlett Solo трябва да използвате адаптер TRS 6,35 mm към 3,5 mm.

Контролът над изхода за слушалки контролира нивото, което отива към вашите слушалки.

Някои слушалки с по-висок импеданс може да са тихи, ако ги използвате с a Scarlett Solo, препоръчваме да използвате слушалки с импеданс до 300Ω.



Забележка

Някои адаптери за слушалки и жакове може да имат TS или TRRS конектори, например, ако имат микрофон или контрол на звука, вграден в кабела. Малко вероятно е тези слушалки да работят правилно. Ако имате проблеми, използвайте слушалки и адаптер за жак с конектори за жак TRS.

Заден панел в дълбочина

Този раздел обхваща всички функции на вашия Scarlett Soloзадния панел, какво правят, как можете да ги използвате и как работят Focusrite Control 2.

USB връзка

USB порт

USB Туре-С порт с надпис **USB** е да свържете вашия Scarlett към вашия компютър.

Вход за микрофон

3-пинов XLR конектор **Вход** е на ниво микрофон и е предназначен за свързване на вашите микрофони.

Можете да контролирате нивото на микрофона си, като използвате съответния контрол на входното усилване на предния панел. 48V фантомно захранване също е налично, ако използвате кондензаторен микрофон, можете да активирате фантомно захранване с помощта на бутона 48V на предния панел.



Връзката с вашия компютър осигурява USB захранване, двупосочна аудио комуникация и връзка към Focusrite Control 2.



USB Иконата Мига В Червено

Ако USB иконата мига в червено, това означава, че вашият Scarlett Solo не получава достатъчно мощност.

За да разрешите този проблем:

- Уверете се, че използвате оригиналния USB кабел, предоставен с вашия Scarlett.
- Тествайте различен USB порт на вашия компютър, уверете се, че се свързвате директно към вашия компютър, а не през USB хъб.
- Уверете се, че вашите USB портове могат да осигурят 900 mA захранване. The Scarlett Solo изисква 900 mA мощност, за да работи.

Изходи за високоговорители

Изходи Л и **Р** са изходи на ниво линия за свързване на вашите Scarlett Solo към усилвател или активни монитори. Изходите са балансирани 1/4" TRS жак изходи, можете да ги използвате с небалансирани TS или балансирани TRS жак кабели.

Вашият Scarlett Soloпредния панел **Изход** циферблатът контролира нивото, изпратено до **Изходи Л** и **Р**.

Аксесоари за Studio Pack

Микрофон CM25 MkIII

Микрофонът Scarlett CM25 MkIII с пакета Scarlett Studio е кондензаторен микрофон, идеален за запис на вокали със студийно качество и повечето акустични инструменти.

Можете да използвате CM25 MKIII, за да записвате почти всичко, но ще ви хареса как звучи на вокали и китара благодарение на неговия ярък, ясен, детайлен характер.

Включихме и предно стъкло за CM25 MKIII, за да намалим експлозивите и шума от вятъра, когато записвате вокали или изговорена дума.

За да използвате CM25 MkIII с вашия Scarlett Solo:

- 1. Завъртете входното усилване за канала на минимум и изключете 48V.
- 2. Свържете CM25 MkIII към XLR вход на вашия Scarlett Solo с помощта на включения кабел XLR към XLR.
- 3. Натисни **48V** бутон за включване на 48V фантомно захранване.
- 4. Задайте вашето входно усилване според стъпките в раздела Настройка на входното усилване на предусилвателя.

Знаем, че ще искате да започнете да записвате веднага, затова сме включили проста (но умна) стойка за микрофон, за да сме сигурни, че можете да започнете работа, дори ако все още нямате пълна настройка за вашето студио.

Искаме да сме сигурни, че не сме прахосници с дизайна на нашия продукт, затова се предизвикахме да създадем стойка за микрофон от опаковката, която вече използвахме.

Използвахме отново картонения лист вътре в кутията, необходим за защита на вашия Scarlett при транспортиране, за да създадем стойка за микрофон, за да можете да записвате направо от кутията.





Слушалки SH-450

Слушалките SH-450 се доставят в комплект cScarlett SoloСтудио пакет. Създадохме тези слушалки, за да ви осигурим звук с професионално качество, независимо дали записвате, миксирате, диджействате или имате нужда от честни мониторни слушалки.

Слушалките SH-450 имат издръжлива рамка, удобна за носене за продължителни периоди от време. Затвореният дизайн помага за блокиране на външния шум, така че можете да се съсредоточите върху вашите записи.



Настройка на DAW (софтуер за запис).

TheScarlett е съвместим с всеки поддържан от ASIO DAW в Windows и всеки поддържан от Core Audio DAW в macOS.

За да ви помогнем да започнете, сме събрали стъпки, за да настроите вашия интерфейс и да започнете да записвате в най-често срещаните DAW. Ако имате нужда от повече информация, моля, вижте ръководството за потребителя за вашия DAW.

Ако все още нямате инсталирана DAW на вашия компютър, която да ви помогне да започнете, theScarlett идва с Ableton Live Lite и версия на Pro Tools. Можете да получите достъп до тях в Лесен старт [5], или от вашия Focusrite акаунт.



Подсказка Какво е DAW?

DAW означава "Цифрова аудио работна станция" и е терминът, даден на всеки софтуер, който използвате, за да записвате, аранжирате или създавате музика.

■ Ableton Live

За да настроите Ableton Live, изпълнете следните стъпки:

Windows

- 1. Отворете Ableton Live на вашия компютър.
- 2. Кликнете Настроики > Предпочитания....



- 3. Отидете на аудио раздел от лявата страна на прозореца Предпочитания.
- 4. Нагласи Тип драйвер да се ASIO, и Аудио устройство да се Focusrite USB ASIO.



- 5. Кликнете Входна конфигурация.
 - Следващата стъпка е да накарате всички входове на вашето устройство да се показват като опции за въвеждане в Ableton.

6. Кликнете, за да маркирате всеки набор от **Моно** и **Стерео Входове** за да сте сигурни, че се показват като избираеми в Live.

Choose which audi	o hardware inputs to m	ake available to Live's tracks. E	very input p
can be used as one CPU load.	stereo in and/or two m	ono ins. Deactivating inputs n	educes the
Mono Inputs		Stereo Inputs	
1&2 3&4		<u> </u>	
	ОК) (Cancel)	

- 7. Кликнете **Добре**.
- 8. Направете същото за **Изходна конфигурация**, ако използвате множество изходи от вашия Scarlett Solo.

Scarlett Solo 4th Gen Studio Раск Упътване за употреба

	Output C	onfig	
Choose which audio pair can be used as reduces the CPU lo	o hardware outputs to make one stereo out and/or two ad.	available to Live's tracks. Every output mono outs. Deactivating outputs	٦
Mono Outputs		Stereo Outputs	- 1
1&2		1/2	
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
	ОК	Cancel	

9. Затворете прозореца с предпочитания.

Мас

- 1. Отворете Ableton Live на вашия компютър.
- 2. Кликнете На живо в горната лента с менюта.



- 3. Кликнете Настройки.
- 4. Отидете на аудио раздел от лявата страна на прозореца Предпочитания.
- 5. Нагласи **Аудио входно устройство** и **Устройство за аудио изход** да се Scarlett Solo 4-ти ген.

	Preference	es
Look Feel	Audio Device	Constantia
Audio	Driver Type	CoreAudio
Link Tempo MIDI	Audio Output Device Channel Configuration	Scarlett Solo 4th Gen (4 In, 2 Out) Scarlett Solo 4th Gen (4 In, 2 Out) Input Config Output Config
File Folder	Sample Rate In/Out Sample Rate	44100 🔻
Library Plug-Ins	Default SR & Pitch Conversion	High Quality
Record Warp Launch	Buffer Size Input Latency Output Latency	64 Samples ▼ 4.76 ms 4.56 ms
Licenses Maintenance	Driver Error Compensation Overall Latency	0.00 ms 9.32 ms
	Test Tone Tone Volume	Off -36 dB
	Tone Frequency CPU Usage Simulator	440 Hz 50 %

6. Кликнете Входна конфигурация.

Следващата стъпка е да накарате всички входове на вашето устройство да се показват като опции за въвеждане в Ableton.

 Кликнете, за да маркирате всеки набор от Моно и Стерео Входове за да сте сигурни, че се показват като избираеми в Live. Ще видите до four канали.

	Input 0	Config	
Choose which audio can be used as one s CPU load.	hardware inputs to make stereo in and/or two mon	e available to Live's tracks. Ever o ins. Deactivating inputs redu	y input pair ces the
Mono Inputs 1&2 3&4		Stereo Inputs 1/2 3/4	
	ОК	Cancel	

- 8. Кликнете Добре.
- 9. Направете същото за **Изходна конфигурация**, ако използвате множество изходи от вашия Scarlett Solo.

	Outpu	ıt Config			
Choose which audio pair can be used as reduces the CPU loa	hardware outputs to r one stereo out and/or id.	nake available [.] two mono outs	to Live's tra . Deactivati	cks. Every output ing outputs	
Mono Outputs		;	Stereo Outp	outs	
1&2			1/2		
	ОК	Car	ncel		

10. Затворете прозореца с предпочитания.

Вкарване на звук в Ableton

 Кликнете, за да маркирате аудио Проследяване в главния прозорец на Live. На живо имаше два изгледа (сесия и подреждане), така че в зависимост от това в кой изглед се намирате, моля, вижте следните екранни снимки.





2. Нагласи **Аудио от** да се **Вътр. в** и падащото меню за въвеждане към входа на интерфейса, който използвате, напр **1**.



3. Нагласи Монитор да се Автоматичен.

Това ви позволява да чувате звук, идващ от входа на вашия Scarlett.



4. Щракнете върху бутона за рамо за запис под песента. Светва в червено, когато рамото за запис е включено.

Изпратете сигнал към входа на вашия Scarlett и трябва да видите измервателния уред в Ableton да се движи.

Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack Упътване за употреба



5. Когато сте готови да записвате, щракнете върху бутона за запис ⊠ в транспортната лента на Ableton.



👰 Логиката и 🌮 GarageBand

За да се настроите в Logic Pro и GarageBand, изпълнете следните стъпки:

- Отворете Logic Pro или GarageBand на вашия компютър (може да бъдете подканени да Избирам проект, можете да изберете Празен проект или използвайте шаблон).
- 2. Изберете аудио в Изберете тип песен прозорец.
- 3. Нагласи Аудио вход да се Вход 1.

Ако не виждате никакви входове, уверете се, че **Устройство:** е зададено на вашето Scarlett Solo.

- а. Щракнете върху стрелката вдясно от устройство раздел.
- b. В прозореца с предпочитания задайте **Изходно устройство** и **Входно устройство** да се Scarlett Solo 4-ти ген.

The start and	Decard	Prefer	Have Astension Control India	es Wylthe Advanced	• • •	Ceneral Aud	Settings	Q Departure
UD Morizos Italia Bierrerio Bierrerio Bierrerio Montal Montalia (Unit Montalia) Die Mark Montalia (Unit Montalia) Die Mark Montalia Montalia Montalia Die Mark Montalia Die Mark Montalia Montalia Die Mark Montalia Montalia Montalia Die Mark Montalia Montalia Montalia Montalia Montalia Montalia Die Mark Montalia Montalia Montalia Montalia Montalia Montalia Die Mark Montalia Montalia	Devices Core Aution Output Devices Input Devices	Central Sampler Editing C Enabled Scarlett Salo 4th Gen Scarlett Salo 4th Gen	VO Assignments - File Editor	MP3	Devices	Output Device: Input Device:	Scarlett Solo 4th Ge Scarlett Solo 4th Ge	n 🖯
Nacala Tanuari, Kannan Kan Kannan Kannan Kanna Kannan Kannan Kann	(O Buffer Size: Resulting Latency: Recording Delay:	128 12.2 ms Roundbilp (6.0 ms Outp	at)		Instrume	sits and Effects	C Enable Audio Unit Enable the use of Audio	s Units plug-ins in :
Summing: High Precision (54 bit) 😝 Click Type list the conversions your Mich Service memory of the conversions your Mich Service memory of the conversions of the conversion	Processing Threads: Process Duffer Range: Multithreading:	Automatic (Recommended) Medium Playback & Live Tracks	8		MIDI	MIDI Status:	0 MIDI Inputs detects Reset MIDI Dri	ed værs
	Summing: ReWire Behavior	High Precision (54 bit) Off	8			MIDI Controller:	Click if you lost the comparalata, check the com None	ection to your Mi ection cables.

GarageBand

- Logic Pro X с. Кликнете **Приложи** (само за Logic Pro).
- d. Затвори Предпочитания или Настройки прозорец.
- Logic Pro: Отбележете Мониторинг на входа и Разрешаване на запис.
 GarageBand: Отбележете Искам да чувам моя инструмент, докато свиря и записвам.

Това ви позволява да чувате звук, идващ от входа на вашия Scarlett.

5. Кликнете Създавайте.

Logic Pro

GarageBand

6. Когато сте готови да записвате, щракнете върху бутона за запис в горната част на Logic/GarageBand.



🕅 Жътварка

За да се настроите в Reaper, изпълнете следните стъпки:

Windows

- 1. Отворете Reaper на вашия компютър.
- 2. Ако видите изскачащ прозорец, който ви моли да изберете драйвера на вашето аудио устройство, щракнете **да**



Ако не виждате изскачащия прозорец, отидете на Настроики (горно меню) >

Предпочитания > устройство



3. В Настройки на аудио устройство.

Device	Audio device settings	
MIDI Devices	Audio system: ASIO ~	
Buffering		
Mute/Solo		
Playback	ASIO Driver: Focusitie USB ASIO V	
Seeking	Enable inputs	
Hecording		
Loop Hecording	nat coputi V	
Rendering	last & Loonback 2	
Mode		
Reaks Wawforms	Output range:	
Ender/Crossfades	first 1: Output 1	
Media tem Positioning		
Track Control Pagels	last z Ouporz	
Editing Behavior	Request sample rate: 44100 Request block size: 255	
Erwelope Display	Curdentered and Curdentered and	
Automation	ASIO Configuration .	
Mouse	Benative auteut huffing, useful an same bredence (higher CPI Juse)	
Mouse Modifiers		
MIDI Editor	ighore Abit reserimessages (needed for some bliggy drivers)	
Media		
MIDI	Audio thread priority: ASIO Detault / MMCSS Pro Audio / Time Critical	~
Video	Allow projects to override device sample rate	
Import		

- а. Изберете ASIO в Аудио система: падащо меню.
- b. Изберете Focusrite USB ASIO в ASIO драйвер: падащо меню.
- 4. Кликнете Добре.
- 5. Кликнете Писта (горно меню) > Вмъкване на нова песен.



6. Щракнете върху червения бутон за запис.



7. Щракнете върху **Вход 1** поле, за да изберете вашия вход на вашия Scarlett Solo.



8. Когато сте готови да записвате, щракнете върху бутона за запис в долната част на Reaper.

Мас

1. Отворете Reaper на вашия компютър.

 Ако видите изскачащ прозорец, който ви моли да изберете драйвера на вашето аудио устройство, щракнете да



Ако не виждате изскачащия прозорец, отидете на **Настроики** (горно меню) > Настройки > устройство



3. Избирам Scarlett Solo в Аудио устройство падащо меню.



4. Кликнете **Добре**.

5. Кликнете Писта (горно меню) > Вмъкване на нова песен.



6. Щракнете върху червения бутон за запис.



7. Щракнете върху **Вход 1** поле, за да изберете вашия вход на вашия Scarlett Solo.



8. Когато сте готови да записвате, щракнете върху бутона за запис в долната част на Reaper.

Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack Упътване за употреба

Cubase

Windows

- 1. Отворете Cubase на вашия компютър.
- 2. В горната лента с менюта щракнете Студио > Настройка на студио...



- 3. Кликнете Аудио система от лявата страна.
- 4. Нагласи ASIO драйвер да се Focusrite USB ASIO.



- 5. Кликнете Добре.
- 6. Щракнете с десния бутон в MixConsole.
- 7. Кликнете Добавяне на аудиозапис.



8. Конфигурирайте типа песен като аудио и задайте **Аудио вход** към канала, който използвате на вашия интерфейс.

	Add	Track	
Audio	Instrument	UII Sampler	MIDI
Group Eff ► More Track	ect VCA	Marker Ruk	er Folder
Audio Inputs		Input 1 (Mono)	• ‡
Configuration		Mono	▼
Audio Outputs	3	Stereo Out	▼
Nama		Received Inc. 4 Of	
Name		Scarlett Input Ci	
Count			1 🍨
Keep Dial	og Open	Add	Track

- 9. Кликнете Добавяне на песен.
- 10. Щракнете върху бутоните Разрешаване на запис и Монитор (изключено) на канала на Cubase, за да активирате записа на записа и така да можете да го чуете чрез мониторинг на входа (Ha).
- 11. Щракнете върху Транспортен запис **в** гранспорта на Cubase, за да започнете записа.

Мас

- 1. Отворете Cubase на вашия компютър.
- 2. В горната лента с менюта щракнете Студио > Настройка на студио...



3. Променете **ASIO драйвер** да се Scarlett Solo 4-ти ген.



4. Кликнете Превключване.



- 5. Кликнете Добре.
- 6. Щракнете с десния бутон в MixConsole.
- 7. Кликнете Добавяне на песен.



 Конфигурирайте типа песен като аудио и задайте Аудио вход към канала, който използвате на вашия интерфейс.

• • •	Add	Track		
Audio	Instrument	Sampler		MIDI
∰ F Group Eff ► More Track	X F ect VCA s	Marker	Ruler	Folder
Audio Inputs		Input 1 (Mo	no)	• •
Configuration		Mono		▼
Audio Outputs		Stereo Out		▼
Name		Scarlett Inp	ut Chann	iel 1
Count				1 \$
Keep Diale	og Open		Add Track	k

- 9. Кликнете Добавяне на песен.
- Щракнете върху бутоните Разрешаване на запис и Монитор (изключено) на канала на Cubase, за да активирате записа на записа и така да можете да го чуете чрез мониторинг на входа (на).
- 11. Щракнете върху Транспортен запис в транспорта на Cubase, за да започнете записа.

О Професионални инструменти

За да се настроите в Pro Tools, изпълнете следните стъпки:

Mac и Windows

- 1. Отворете Pro Tools на вашия компютър.
- Кликнете Настройвам > Механизъм за възпроизвеждане в горната лента с менюта.



3. Изберете Focusrite USB ASIO (Windows) или Scarlett Solo 4-то поколение в Механизъм за възпроизвеждане падащо меню.



4. Кликнете Писта > Нов в горната лента с менюта.



5. Задайте броя на песните, от които се нуждаете, и задайте типа на Аудио запис.



- 6. Кликнете Създавайте
- Щракнете върху ръката за запис и разрешаване на въвеждане бутони на пистата.

Това ви позволява да чувате звук, идващ от входа на вашия Scarlett.

- 8. Щракнете върху главния бутон за активиране на запис **В** горната част на прозореца на Pro Tools, той става червен, когато е активиран **П**.
- 9. Щракнете върху бутона Възпроизвеждане 🕨 за да започнете записа.

FL Studio

За да настроите FL Studio, изпълнете следните стъпки:

- 1. Отворете FL Studio на вашия компютър.
- 2. Отидете на Настроики > Аудио настройки.
- 3. Настройте устройството на Scarlett Solo 4-то поколение (или Focusrite USB ASIO на Windows) в **Вход изход** раздел.

+++ Settings - Audio devices / mixer	
MIDI Audio General File Theme Project Info Debug	
Input / output	î
Constant Cale Ath Can	
44100 Sample rate (Hz)	
Auto close	
Status Open, set to 44100Hz, 1x2 outputs, 2x2 inputs available Latency: input: 45smp, output: 68smp, output + plugins: 156smp (4ms)	
Buffer length 128smp (3ms)	
Highest Priority	0 underruns
Safe overloads	
Hybrid Playback tracking Offset	
СРИ	
Multithreaded generator processing O Smart disable	
Multithreaded mixer processing Align tick lengths	
Mixer	
24-point sinc Resampling quality	
Browser preview track Metronome track	
Play truncated notes on transport	
Reset plugins on transport	

- 4. Затворете прозореца с настройки.
- 5. В Миксер щракнете върху вмъкването, в което искате да запишете.
- Задайте падащото меню за външен вход от (нито един) към интерфейсния вход, който използвате, напр Вход 1 за вход моно, или Вход 1 - Вход 2 за двата входа 1 и 2 в стерео.



7. Щракнете върху главния бутон за запис в транспортната секция.



- Изберете опция в Какво бихте искали да запишете? прозорец.
 Ако не сте сигурни коя опция да изберете, вижте помощните файлове на FL Studio.
- 8. Когато сте готови да записвате, натиснете бутона за възпроизвеждане в транспортната секция.



Focusrite Control 2

Focusrite Control 2 Настройки

Щракнете върху многоточието **в** Focusrite Control 2в горния десен ъгъл и щракнете **Регененса** за да отворите страницата с настройки.

Страницата с настройки има следните опции:



Честота на дискретизация (kHz)

Честотата на дискретизация се отнася до пробите в секунда, които вашият компютър записва. Колкото по-висока е стойността, толкова по-високо е качеството; но колкото по-висока е стойността, толкова повече място на твърдия диск заемат вашите записи.

Често използването на 44,1 kHz е повече от достатъчно за запис.



Забележка

Някои функции, изброени по-долу, не са налични при честоти на дискретизация в четири ленти (176,4 и 192 kHz).

- Въздушно хармонично задвижване
- Clip Safe

Анализ

Използвайте това квадратче за отметка, за да се включите в анализа на използването, за да ни помогнете да направим Focusrite Control 2 По-добре. Моля, вижте нашите Политика за поверителност за повече информация.

Примери за използване

Свързване на входове и изходи

Следващите диаграми показват как да свържете набор от входове и изходи към Scarlett Solo. За да свържете външни процесори, синтезатори или клавиатури, вижте Свързване на линейно устройство [32].



- Свържете инструменти като китари, бас, електроакустични китари и други инструменти с пикапи към входа 1 6,35 мм жак вход на предния панел. Когато свържете инструмент, използвайте 6,35 mm до 6,35 mm ТЅ моно жак кабел и задайте входа на "инструмент", като използвате инст бутон.
- Свържете вашите слушалки (напр. слушалките Scarlett SH-450) чрез 6,35 mm жак към изхода за слушалки. Трябва да използвате 6,35 mm TRS жак, за да свържете вашите слушалки. Ако съединителят на вашия жак за слушалки е по-малък, имате нужда от адаптер за жак за слушалки.

- Свържете микрофон (напр. CM25 MkIII) към Вход 2 с помощта на кабел XLR към XLR. Трябва да свържете микрофон чрез XLR кабел, други микрофони може да не работят или може да имате проблеми.
- 4. Свържете високоговорителите на монитора (известни още като монитори) към изходите Р и Л (дясно и ляво). Използвайте 6,35 mm балансирани TRS жак кабели за свързване на монитори. Ако вашите монитори имат различни връзки, моля, вижте ръководството за потребителя на монитора.
- 5. Свържете Scarlett към вашия компютър чрез а **USB** кабел.

Свързване на линейно устройство

Следната диаграма показва как да свържете линейно устройство към линейния вход на Scarlett Solo.



 Свържете устройства на линейно ниво като синтезатори, клавиатури или микрофонни предусилватели към входа 1 използвайки 6,35 mm жак вход на предния панел. Когато свързвате устройство на ниво линия, използвайте 6,35 mm до 6,35 mm TRS жак кабел, но имайте предвид, че входът е моно. Изключи инст когато свържете устройства на ниво линия към Scarlett Solo.

Loopback

С Loopback можете да улавяте компютърно аудио и да го записвате във вашия софтуер за запис на отделни канали заедно с вашите свързани микрофони или инструменти.

За да използвате Loopback, изберете входове channels 3-4 във вашия DAW софтуер.

Loopback работи чрез "връщане назад" на аудио изходите от вашия компютър към виртуални входни канали във вашия Scarlett. Всеки компютърен звук може да бъде записан в DAW (цифрова аудио работна станция).



Важно

Когато използвате Loopback, заглушете каналите във вашия софтуер за запис, за да не предизвикате обратна връзка.

Самостоятелен режим

The Scarlett Solo има самостоятелен режим; този режим позволява на вашия интерфейс да предава аудио, когато не е свързан към компютър. Това може да бъде полезно за:

- Увеличаване на броя на предусилвателите на друг интерфейс или миксер, който има останали само входове на ниво линия.
- За да използвате настройката на вашето студио, без компютърът ви да е включен или включен в електрическата мрежа, например, за да използвате китарата си през високоговорителите си или свързано електронно музикално оборудване.

За да настроите самостоятелен режим:

- Свържете захранващия контакт на вашия Scarlett към електрическата мрежа. Това може да бъде USB щепсел, подобен на този, който можете да използвате за зареждане на телефона си.
- Свържете вашите входове и изходи към вашия интерфейс както обикновено (вижте Примери за употреба).
- 3. Включете Direct Monitor, за да се уверите, че входните сигнали се изпращат към изходите (слушалки и линия).

Актуализиране

Актуализиране Focusrite Control 2

Ние актуализираме Focusrite Control 2 понякога с нови функции и подобрения, за да сте сигурни, че извличате максимума от вашия Scarlett Solo.

Има два начина да се уверите, че имате най-новото Focusrite Control 2 версия:

- 1. Използвайте програмата за актуализиране в Focusrite Control 2:
 - 1. Отворете Focusrite Control 2.
 - 2. Има два варианта в Focusrite Control 2.
 - Ако има налична актуализация, автоматично се появява диалогов прозорец. Щракнете върху Инсталиране на актуализация, за да стартирате актуализацията.



- b. За да проверите дали използвате най-новата версия, щракнете върху елипсите в Focusrite Control 2в горния десен ъгъл и щракнете Провери за актуализации.
- 3. Кликнете Инсталирайте и рестартирайте в подканата, която се появява след изтеглянето на актуализацията.

Focusrite Control 2 актуализации, следният екран за актуализация се показва преди софтуерът да се нулира.



- 2. Инсталирай Focusrite Control 2 от нашата страница за изтегляне:
 - 1. Отидете на уебсайта за изтегляне на Focusrite: focusrite.com/downloads
 - 2. Намери своя Scarlett на уебсайта за изтегляне.
 - 3. Изтегли Focusrite Control 2 за вашата операционна система (Windows или Mac).
 - 4. Отворете папката Downloads на вашия компютър и щракнете двукратно върху Focusrite Control 2 инсталатор.
 - 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате Focusrite Control 2.
 - 6. Ако още не е, свържете своя Scarlett интерфейс към вашия компютър с USB кабел.
 - 7. Отворете Focusrite Control 2 и открива вашия Scarlett автоматично.

Актуализиране на вашия Scarlett

От време на време актуализираме вашите Scarlett Soloфърмуер на с нови функции и подобрения, за да сте сигурни, че извличате максимума от вашия Scarlett. Вашият Scarlett Solo се актуализира чрез Focusrite Control 2.

За да актуализирате своя Scarlett:

1. Отворете Focusrite Control 2.

Ако има налична актуализация, Focusrite Control 2 ви казва, когато го отворите.



2. Кликнете Актуализация Scarlett Solo.

Focusrite Control 2 стартира актуализацията, не прекъсвайте връзката с вашия Scarlett Solo докато тече актуализацията.



3. Кликнете продължи след като актуализацията приключи.



Вашият Scarlett Solo вече е актуален и можете да продължите да го използвате както обикновено.

Спецификации

Тези спецификации ви позволяват да сравните вашите Scarlett Solo с други устройства и се уверете, че ще работят заедно. Ако не сте запознати с тези спецификации, не се притеснявайте, че не е необходимо да знаете тази информация, за да използвате вашия Scarlett Solo с повечето устройства

Спецификации на производителността

Където е възможно, ние измерваме всички показатели за ефективност по-долу AES17.

 Поддържани честоти на извадка
 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

 битова дълбочина
 24-битов

Входове за микрофон			
Честотна характеристика	20Hz - 20kHz ± 0,06dB		
Динамичен обхват (А-претеглен)	113dB		
THD+N	-100dB (-1dBFS при минимално усилване)		
Шум EIN (А-претеглено)	-127dBu (А-претеглено)		
Максимално входно ниво (при минимално усилване)	9,5 dBu		
Обхват на усилване	57dB		
Входен импеданс	3kΩ		

Линейни входове			
Честотна характеристика	20 - 20kHz ± 0.05dB		
Динамичен обхват (А-претеглен)	113dB		
THD+N	-100dB (минимум @ минимално усилване)		
Максимално входно ниво (при минимално усилване)	22dBu		
Обхват на усилване	57dB		
Входен импеданс	60kΩ		

Инструментални входове			
Честотна характеристика	20 - 20kHz ± 0.15dB		
Динамичен обхват (А-претеглен)	112dB		
THD+N	-80dB (минимум @ 8dB усилване)		
Максимално входно ниво (при минимално усилване)	12dBu		
Обхват на усилване	57dB		
Входен импеданс	1ΜΩ		

Линейни изходи 1 и 2 (баланс	ирани)
Честотна характеристика	20 - 20kHz ±0.02dB
Динамичен обхват (А-претеглен)	120dB
Максимално изходно ниво	16 dBu

Линейни изходи 1 и 2 (балансирани)		
THD+N	-109dB	
Резултати 1-2		
Изходен импеданс	200Ω	

Изходи за слушалки		
Честотна характеристика	20-20kHz ± 0.1dB при 33Ω / 300Ω	
Динамичен обхват (А-претеглен)	112dВ при 33Ω	
	115dВ при 300Ω	
Максимално изходно ниво	2,5dBu в 33Ω	
	10dBu в 300Ω	
Максимална изходна мощност	2,5dBu в 33Ω	
	10dBu в 300Ω	
THD+N	-97dB при 33Ω (минимум)	
	-102dB при 300Ω (минимум)	
Изходен импеданс	50Ω	

Физични и електрически характеристики

	Аналогови входове
Съединители	Един Neutrik XLR вход на задния панел
	Един преден панел 6,35 mm (1/4") жак вход
Фантомно захранване (48v)	Преден панел 48V (фантомно захранване) или превключвател в софтуера
Превключване на линия/ инструмент	Преден панел инст бутон или превключвател в софтуера
Функция AIR	Преден панел Въздух бутон или превключвател в софтуера

4	Аналогови изходи
Балансирани изходи	Два гнезда за TRS жак 6,35 мм (1,4") на задния панел
Изход за слушалки	Стерео 6,35 mm (1,4") TRS жак на предния панел
Главен контрол на изходното ниво	Аналогово управление на предния панел
Контрол на нивото на слушалките	Аналогово управление на предния панел

Други I/О

USB

900mA

Един USB 2.0 Туре-С конектор за захранване и данни

	Индикатори на предния панел
48V	Бяло/Зелено 48V LED (в зависимост от избрания канал)
инст	Бяло/Зелено инст LED (в зависимост от избрания канал)
Въздушен режим	Бяло/Зелено Въздух LED (в зависимост от избрания канал)
USB	Зелен USB 🗲 LED
Директен монитор	Бяло/Зелено Директен LED

Тегло и размери		
Тегло	382 г (0,84 фунта)	
Височина	46,5 mm (1,83")	
ширина	143 mm (5,63")	
Дълбочина	96 мм (3,78 инча)	

Екологични

Работна температура

40°С / 104°F Максимална работна температура на околната среда

Поръчка на соло канал

Входни канали

	Вход	Канал
1		Инструмент/линеен вход
2		Вход за микрофон
3		Обратна линия 1
4		Обратна линия 2

Изходни канали

	Изход	Канал
1		Изход отляво (Слушалки отляво)
2		Изход отдясно (Слушалки отдясно)

Ę

Забележка

Изходи 1 и 2 споделят същото захранване като изхода за слушалки. Какъвто и сигнал да има на линейните изходи, ще чуете и от изхода за слушалки.

Спецификации на микрофон СМ25 Mk III

Калсула	
елемент	Електретен кондензатор
Диаметър на капсулата	20 мм
Полярен модел	Еднопосочен (кардиоиден)

Ефективност и електрически характеристики

Чувствителност	-36dB ±2dB (0dB = 1V/Pa при 1kHz)
Честотна характеристика	30Hz - 18kHz
Импеданс	100Ω ±30% (@ 1kHz)
Еквивалентно ниво на шум	16dBA (А-претеглено IEC651)
Съотношение S/N	74dB
Изискване за мощност	48V фантомно захранване
Текущ	3mA

Диаграма на честотната характеристика



Диаграмите на честотната характеристика на микрофона показват как микрофонът улавя различни честоти. Плоската диаграма означава, че микрофонът улавя всички честоти еднакво, диаграмите с пикове или спадове означават, че микрофонът е повече или по-малко чувствителен към някои честоти. Проектирахме СМ25 MkIII като универсален микрофон, но той работи особено добре за запис на вокали и акустични инструменти.

Диаграма на полярен модел



Диаграмите на полярния модел на микрофона показват как микрофонът улавя звук от различни посоки и на различни честоти. Има няколко вида полярен модел, CM25 MkIII има кардиоиден модел. Този модел във формата на сърце улавя звука главно отпред (0°), докато отхвърля звука отстрани (270° и 90°) и отзад (180°). Това е полезно за запис при минимизиране на фоновия шум.

Размери

Спецификации на слушалките SH-450

	Спецификации
Тип	Затворен гръб
Подложка за уши Контакт	Циркумаурален (над ухото)
Импеданс	32Ω
Чувствителност	96dB ±3
Честотна характеристика	15Hz - 30kHz
Номинална мощност	350mW
Максимална мощност	1800mW
Дължина на кабела	≈3m
Конектор	3,5 мм жак TRS
	Включен адаптер за завинтване от 3,5 мм до 6,35 мм
Тегло	300g (включително адаптер)

Размери



	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFFA CONTRACTOR O
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
159mm	
1301111	
1	
1	
1	
1	
	i Scarlett i
1	CM25 MKIII
1	I I
1	I I
1	
1	
1	
I	
L	
	I I
	49.5mm

_

Физически характеристики	
Монтаж	5/8" щипка за микрофон с включен адаптер за резба 3/8".
Нето тегло	388 g без щипка за микрофон
	496g с щипка за микрофон
Размери	Диаметър: 49,5 mm (1,95")
	Дължина: 158 mm (6.22")

38

Забележки

Отстраняване на неизправности

За всички въпроси за отстраняване на неизправности, моля, посетете Помощния център на Focusrite на agpec support.focusrite.com.

Авторско право и правни бележки

Focusrite е регистрирана търговска марка и Scarlett е търговска марка на Focusrite Group PLC.

Всички други търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им собственици.

2023 © Focusrite Audio Engineering Limited. Всички права запазени.

Кредити

Focusrite би искал да благодари на следните членове на екипа на Scarlett 4th Gen за тяхната упорита работа, за да ви предоставят този продукт:

Арън Бевъридж, Адам Уотсън, Ейдриън Дайър, Ейдриън Фоконет, Алекс Мидълтън-Далби, Алис Рицо, Алистър Смит, Анди Нормингтън, Анди Пул, Анди Уест, Арне Гьодеке, Бейли Дейсън, Бамбър Хауърт, Баш Ахмед, Бен Бейтс, Бен Кокрейн, Бен Денди, Бенджамин Дън, Бран Сърл, Калъм Дентън, Кери Чен, Серис Уилямс, Крис Грейвс, Дан Кларк, Дан Стивънс, Дан Уестън, Даниел Хюли, Даниел Джонсън, Дани Нюгент, Дейв Къртис, Дейвид Марстън, Дерек Ор, Ед Фрай, Ед Ризън, Еди Джъд, Елън Доус, Ема Дейвис, Флавия Ферейра, Грег Уестъл, Грег Зиелински, Хана Уилямс, Хари Морли, Иън Хадауей, Айзък Хардинг, Джак Коул, Джейк Уигнал, Джеймс Халоуел, Джеймс Отър, Джейсън Чунг, Джед Фулуел, Джеръм Ноел, Джеси Мансия, Джо Крук, Джо Делър, Джош Уилкинсън, Джо Мъндей, Джо Ноел, Джон Джанауей, Джулия Легер, Кай Ван Донген, Кийт Бъртън, Киара Холм, Киърън Ригби, Криша Тобиас, Ларс Хенинг, Лорънс Кларк, Лоз Джаксън, Люк Пиотрак, Люк Мейсън, Марк Смит, Марк Грийнууд, Мартин Дюхърст, Мартин Хейнс, Мери Браунинг, Масимо Ботаро, Мат Мортън, Мат Ричардсън, Макс Бейли, Михалис Фрагкиадакис, Мик Гилбърт, Майк Ричардсън, Никълъс Хаулет, Ник Лайън, Ник Томсън, Оливър Тепли, Оли Стивънсън, Пол Чана, Пол Шафълботам, Пийт Карс, Пиер Руис, Ричард Карвальо, Ричард Уолтърс, Робърт Блаубоер, Робърт Мицаков, Рос Чизхолм, Сам Луис, Самуел Прайс, Шандор Зсуга, Себастиан Хайнц, Саймън Бърджис, Стефан Арчър, Стефан Елмс, Стив Буш, Стратис Софиянос, Таави Бони, Тарен Гопинатан, Том Картър, Том Хейнс, Тони Поу, Валерия Сирило, Уил Холт, Уил Мън, Видур Дахия, Уейд Доусън, Зих-Сюан Янг.

Автор Ед Фрай.