# Focusrite<sup>®</sup> Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ



# Πίνακας Περιεχομένων

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ	
Εισαγωγή	
Τι υπάρχει στο κουτί?	
Απαιτήσεις συστήματος	
Απαιτήσεις συστήματος λογισμικού	
Ξεκινώντας	
Ενεργοποίηση της Scarlett σας	5
Εύκολη εκκίνηση	5
Windows	5
Μακ	
ΟΛΟΙ ΟΙ χρηστες Τι σύμα Εροματία Control 22	
Fixeατάσταση Focusite Control 2	
Εγκαταστασή η οcusine control 2	
	٥
Μπροστινός πίνακας σε βάθος	
Ρυθμισή κεροους εισοούο προενισχοιή	II 12
Είσοδοι κουμπιού Inst (όργαγο) και επιπέδου γραμμής	
Αειτουργίες αέρα	
Έλεγχος εξόδου	
Κουμπί άμεσης παρακολούθησης	
Έξοδος ακουστικών	
Πισω πινακας σε βαθος	
20νοεση USB	
Είσοδος μικροφώνου	
AFeronión Studio Pack	16
	10
Μικροφωνο CM25 Μκπ	
	10
Ρυθμιση DAw (Λογιομικό εγγραφήζ).	
III≣ Ableton Live	
🕲 Λογική και 💖 Μπάντα του γκαράζ	
🛇 Θεριστής	
🔆 Cubase	
igodot Pro Tools	29
🖗 FL Studio	
Focusrite Control 2	
Focusrite Control 2 Ρυθμίσεις	
Παραδείγματα χρήσης	
Σύνδεση εισόδων και εξόδων	

## Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Σύνδεση συσκευής σε επίπεδο γραμμής	. 33
	. 33
Αυτονομή Λειτουργια	. 33
Ενημέρωση	. 34
Ενημέρωση Focusrite Control 2	. 34
Ενημέρωση της Scarlett σας	. 35
Προδιαγραφές	. 36
Προδιαγραφές Απόδοσης	. 36
Φυσικά και Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά	. 37
Παραγγελία σόλο καναλιών	. 37
Προδιαγραφές μικροφώνου CM25 Mk III	. 38
Προδιαγραφές ακουστικών SH-450	. 39
Ειδοποιήσεις	. 40
Αντιμετώπιση προβλημάτων	. 40
Πνευματικά δικαιώματα & Νομικές Σημειώσεις	. 40
Πιστώσεις	. 41

# ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

# Εισαγωγή

Καλωσήρθατε στον-η-oScarlett Solo4η γενιά.

Έχουμε σχεδιάσει το Scarlett Solo για τον καλλιτέχνη που δεν σταματά να δημιουργεί. Αποκτήστε ήχο ποιότητας στούντιο όπου κι αν βρίσκεστε με την τελευταία γενιά Scarlett:

- Αξιοποιήστε στο έπακρο οποιοδήποτε μικρόφωνο ή κιθάρα με +57dBτου κέρδους σε κάθε είσοδο.
- Ανασχεδιασμένη λειτουργία αέρα με παρουσία και αρμονική κίνηση.
- Ηχογραφήστε απευθείας από το κουτί με το Easy Start και περιλαμβάνεται μια πλήρης σουίτα λογισμικού στούντιο.
- ScarlettΗ καλύτερη απόδοση ακουστικών με αποκλειστικό έλεγχο επιπέδου.

# Τι υπάρχει στο κουτί?

Το κουτί για σας Scarlett Solo περιλαμβάνει:

- Scarlett Solo
- USB-C to A cable
- Πληροφορίες για το ξεκίνημα (εκτυπωμένο μέσα στο καπάκι του κουτιού)
- Σημαντικό δελτίο πληροφοριών ασφαλείας
- Μικρόφωνο Scarlett CM25 MkIII και καλώδιο XLR 3m
- Ακουστικά Scarlett SH-450
- Χάρτινη βάση μικροφώνου, ενσωματωμένη στη συσκευασία Scarlett Studio

## Απαιτήσεις συστήματος

Ο ευκολότερος τρόπος για να ελέγξετε το λειτουργικό σύστημα (OS) του υπολογιστή σας είναι συμβατό με το δικό σας Scarlett Solo είναι να χρησιμοποιήσετε τα άρθρα συμβατότητας του Κέντρου βοήθειας:

## Κέντρο βοήθειας Focusrite: Συμβατότητα

Καθώς γίνονται διαθέσιμες νέες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος, μπορείτε να ελέγξετε για περαιτέρω πληροφορίες συμβατότητας αναζητώντας το Κέντρο βοήθειας στη διεύθυνση:

### support.focusrite.com

## Απαιτήσεις συστήματος λογισμικού

Να ελέγξωFocusrite Control 2υποστηρίζεται στο λειτουργικό σας σύστημα (OS) χρησιμοποιήστε τα άρθρα συμβατότητας του Κέντρου βοήθειας:

## Κέντρο βοήθειας Focusrite: Συμβατότητα

Σαν καινούργιοFocusrite Control 2ή οι εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος γίνονται διαθέσιμες, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες συμβατότητας κάνοντας αναζήτηση στο Κέντρο βοήθειας στη διεύθυνση:

#### support.focusrite.com

# Ξεκινώντας

# Ενεργοποίηση της Scarlett σας

Για να ενεργοποιήσετε το δικό σαςScarlett Solo, συνδέστε ένα καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας στο **USB** θύρα στο πίσω πλαίσιο.

Για λίγα δευτερόλεπτα, το Scarlett περνάει από τη διαδικασία εκκίνησης και μετά το C το εικονίδιο USB ανάβει πράσινο.



(!)

## Σημαντικό

Εάν το Scarlett ενεργοποιείται αλλά δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας, το

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσειFocusrite Control 2στον υπολογιστή σου
- Δοκιμάστε μια διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Δοκιμάστε ένα διαφορετικό καλώδιο USB.

Για να ενεργοποιήσετε το δικό σας Scarlett Solo χωρίς υπολογιστή, βλ Αυτόνομη λειτουργία [33].

# Εύκολη εκκίνηση

Το Easy Start σάς παρέχει έναν βήμα προς βήμα οδηγό για τη ρύθμιση του Scarlett και δημιουργεί εξατομικευμένα σεμινάρια με βάση τον τρόπο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας Scarlett. Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο σας καθοδηγεί επίσης στη δική σας Scarlettδιαδικασία εγγραφής και πρόσβαση στο πακέτο λογισμικού.

Και στους υπολογιστές Windows και Mac, όταν συνδέετε το Scarlett στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB. Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου και κάντε διπλό κλικ στο 'Scarlett - Ξεκινώντας.html'. Κάντε κλικ στο «Έναρξη» για να ανοίξετε το Εργαλείο εύκολης εκκίνησης στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αφού ανοίξετε το Easy Start, ακολουθήστε τον οδηγό βήμα προς βήμα, για να το εγκαταστήσετε και να το χρησιμοποιήσετε Scarlett.

## Windows

Αφού συνδέσετε το δικό σας Scarlett Solo στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται μια συσκευή στην Εξερεύνηση αρχείων που ονομάζεται Scarlett Solo 4ης γενιάς, αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Easy Start.

Για πρόσβαση στο Easy Start:

- 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων.
- 2. Κάντε κλικ στο Scarlett Solo 4η Γενιά (Δ:). Το γράμμα μπορεί να είναι διαφορετικό.

Scarlett Solo 4th (D) ×	+			_	
∋ New - 👗 🖓 🛅	(i) (i) 14 Sort - = Viet	w - 🛆 Eject 🚥			
→ → → ♦ 🖬 > Scarlett Solo	4h (D)		~ (	5 Search Scarlett Solo	9h (D)
A Home	Name	Date modified	Type Siz	e	
📥 Ed - Focusrite Group	🤧 Click Here To Get Started	26/10/2022 14:55	Internet Shortcut	1 KB	
	Read Me for more info	26/10/2022 14:55	Oxome HTML Do	2.88	
Desktop	*				
🛓 Downloads	*				
Ridures	*				
Screenshots					
OneDrive - Focusrite Group					
b Creative Cloud Files					
This PC					
Scarlett Solo 4th (D)					
Setwork					
inerer (					

 Διπλό κλικΚάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε. Αυτό σας ανακατευθύνει στον ιστότοπο του Focusrite, όπου σας συνιστούμε να καταχωρήσετε τη συσκευή σας:



 Κάντε κλικΞεκίνα, και θα σας οδηγήσουμε σε έναν οδηγό ρύθμισης βήμα προς βήμα με βάση τον τρόπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Scarlett σας.

Κατά την εύκολη εκκίνηση, θα εγκαταστήσετε Focusrite Control 2 . Αφού εγκαταστήσετε και ανοίξετεFocusrite Control 2, κάντε κλικ στο 'ΕνημέρωσηScarlett Solo'. Μην αποσυνδέετε το Scarlett ενώFocusrite Control 2 το ενημερώνει. Μετά τοFocusrite Control 2 Η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί, το Scarlett δεν εμφανίζεται πλέον ως Συσκευή Μαζικής Αποθήκευσης στον υπολογιστή σας.

Το λειτουργικό σας σύστημα θα πρέπει να αλλάξει τις προεπιλεγμένες εισόδους και εξόδους ήχου του υπολογιστή σε Scarlett.

Για να το επιβεβαιώσετε, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή εργασιών των Windows και βεβαιωθείτε ότι το Scarlett είναι η έξοδος ήχου σας.  $\times$ 

Ð

## Μακ

Αφού συνδέσετε το δικό σας Scarlett Solo στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται ένα εικονίδιο Scarlett στην επιφάνεια εργασίας ή, εάν χρησιμοποιείτε το Chrome, θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο:





Scarlett Solo 4th Gen detected Go to api.focusrite-novation.com to connect.

Εικονίδιο Scarlett Easy Start: Κάντε διπλό κλικ και ξεκινήστε από το βήμα 1 παρακάτω.

Αναδυόμενο παράθυρο Chrome: Κάντε κλικ και ξεκινήστε από το βήμα 2 παρακάτω.

## Για πρόσβαση στο Easy Start:

 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξετε το παράθυρο Finder που φαίνεται παρακάτω:



 Διπλό κλικΚάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε. Αυτό σας ανακατευθύνει στον ιστότοπο του Focusrite, όπου σας συνιστούμε να καταχωρήσετε τη συσκευή σας:



 Κάντε κλικΞεκίνα, και θα σας οδηγήσουμε σε έναν οδηγό ρύθμισης βήμα προς βήμα με βάση τον τρόπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Scarlett σας. Κατά την εύκολη εκκίνηση, θα εγκαταστήσετε Focusrite Control 2 . Αφού εγκαταστήσετε και ανοίξετεFocusrite Control 2, κάντε κλικ στο 'ΕνημέρωσηScarlett Solo'. Μην αποσυνδέετε το Scarlett ενώFocusrite Control 2 το ενημερώνει. Μετά τοFocusrite Control 2 Η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί, το Scarlett δεν εμφανίζεται πλέον ως Συσκευή Μαζικής Αποθήκευσης στον υπολογιστή σας.

Το λειτουργικό σας σύστημα θα πρέπει να αλλάξει τις προεπιλεγμένες εισόδους και εξόδους ήχου του υπολογιστή σε Scarlett.

Για να το επιβεβαιώσετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις συστήματος > Ήχος και βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος έχουν ρυθμιστεί σεScarlett Solo.

## Ολοι οι χρήστες

Το δεύτερο αρχείο - «Περισσότερες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις» - είναι επίσης διαθέσιμο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Αυτό το αρχείο περιέχει ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Easy Start, οι οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση.

Μόλις εγγραφείτε, έχετε άμεση πρόσβαση στους ακόλουθους πόρους:

- Focusrite Control 2 (Διαθέσιμες εκδόσεις για Mac και Windows) δείτε τη σημείωση παρακάτω.
- Οδηγοί χρήσης πολλών γλωσσών επίσης πάντα διαθέσιμοι από downloads.focusrite.com.
- Κωδικοί άδειας χρήσης και σύνδεσμοι για το προαιρετικό πακέτο λογισμικού στον λογαριασμό σας στο Focusrite. Για να μάθετε με ποιο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνεταιScarlett Solo, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: focusrite.com/scarlett.

# **Τι είναιFocusrite Control 2?**

Focusrite Control 2είναι η εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο σαςScarlettδιεπαφή.



ο Focusrite Control 2 εικόνισμα

Ενημερώνουμε περιστασιακά Scarlett Soloυλικολογισμικό της με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις, για να βεβαιωθείτε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο Scarlett. Τα δικα σου Scarlett Solo ενημερώνεται μέσω Focusrite Control 2.

Ανάλογα με το μοντέλο σαςFocusrite Control 2σας επιτρέπει να ελέγχετε διάφορες λειτουργίες τουScarlettαπό τον υπολογιστή σας.



1	

## Σημείωση

Focusrite Control 2 είναι συμβατό με τα περισσότερα σημαντικά προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε τις δυνατότητες του Scarlett σας.

## Εγκατάσταση Focusrite Control 2

Μπορείτε να εγκαταστήσετε Focusrite Control 2 σε Windows και Mac. Για λήψη και εγκατάσταση Focusrite Control 2:

- 1. Μεταβείτε στον ιστότοπο λήψεων του Focusrite: focusrite.com/downloads
- 2. Βρες το δικό σου Scarlett στον ιστότοπο Λήψεις.
- 3. Κατεβάστε Focusrite Control 2 για το λειτουργικό σας σύστημα (Windows ή Mac).
- Ανοίξτε το φάκελο "Λήψεις" στον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο Focusrite Control 2 εγκαταστάτης.
- 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για εγκατάσταση Focusrite Control 2.
- 6. Εάν δεν είναι ήδη, συνδέστε το Scarlett διασύνδεση με τον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
- 7. Ανοιξε Focusrite Control 2 και σας εντοπίζει Scarlett αυτομάτως.



## Σημείωση

Στα Windows, εγκατάσταση Focusrite Control 2εγκαθιστά επίσης το πρόγραμμα οδήγησης. Μπορείτε να κάνετε λήψη Focusrite Control 2ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς εγγραφή από downloads.focusrite.com. Στο macOS, δεν χρειάζεστε πρόγραμμα οδήγησης, χρειάζεται μόνο να εγκαταστήσετε Focusrite Control 2.

# Εγχειρίδιο εγγραφής

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε Scarlett σε μεταγενέστερη ημερομηνία, μπορείτε στη διεύθυνση: customer.focusrite.com/register

Πρέπει να εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό χειροκίνητα: μπορείτε να βρείτε αυτόν τον αριθμό στη βάση της διεπαφής (ο λευκός αριθμός παρακάτω) ή στην ετικέτα γραμμικού κώδικα στο κουτί δώρου.



Σας συνιστούμε να κάνετε λήψη και εγκατάστασηFocusrite Control 2. Ανοιγμα Focusrite Control 2 απενεργοποιεί το Easy Start και ξεκλειδώνει το δικό σας Scarlett Soloπλήρες σετ χαρακτηριστικών του.

Στη λειτουργία Easy Start, η διεπαφή λειτουργεί με ρυθμό δειγματοληψίας έως και 48 kHz. μόλις εγκαταστήσετεFocusrite Control 2, μπορείτε να εργαστείτε σε ρυθμούς δειγματοληψίας έως και 192 kHz.

Εάν δεν εγκαταστήσετεFocusrite Control 2αμέσως, μπορείτε να το κατεβάσετε ανά πάσα στιγμή από: downloads.focusrite.com

## Απενεργοποίηση Easy Start

Αφού ολοκληρώσετε το Easy Start, εγκαταστήσετε και ανοίξετε Focusrite Control 2, το Scarlett σας δεν είναι πλέον σε λειτουργία Easy Start.

Αν σαςScarlett Soloβρίσκεται ακόμα σε λειτουργία Εύκολης εκκίνησης ή έχετε επιλέξει να μην το εγκαταστήσετε Focusrite Control 2 για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εύκολης εκκίνησης:

- 1. Απενεργοποιήστε τοScarlett Solo
- 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 48V κουμπί.
- 3. Διατηρώντας το 48V κουμπί κρατημένο, ενεργοποιήστε το Scarlett Solo.
- 4. Περιμένετε να ανάψει ο μπροστινός πίνακας και, στη συνέχεια, αφήστε το 48V κουμπί.
- 5. Κάντε επανεκκίνηση (απενεργοποίηση και ενεργοποίηση) σαςScarlett Solo.

Το Scarlett ενεργοποιείται με απενεργοποιημένη την Easy Start.

# Χαρακτηριστικά υλικού

Πρόσοψη



- Εισαγωγή 1 (Επίπεδο γραμμής/Όργανο) Έλεγχος απολαβής και Halo Gain Ο έλεγχος Gain ρυθμίζει το επίπεδο εισόδου και το Gain Halo σάς δείχνει το επίπεδο εισόδου για τη στάθμη γραμμής/είσοδο οργάνου υποδοχής 6,35 mm (1/4") στον μπροστινό πίνακα.
- Εισαγωγή 1 Υποδοχή Jack Level/Instrument 6,35mm (1/4") δέχεται καλώδια βύσματος μονοφωνικού (TS) και στερεοφωνικού/balanced (TRS) 6,35 mm (1/4") σε επίπεδο γραμμής ή οργάνου.
- Inst Διακόπτης Πατήστε για εναλλαγή της υποδοχής 6,35 mm (1/4"), είσοδος 1, μεταξύ γραμμής ή επιπέδου οργάνου.
- 4. Εισαγωγή 2 (Μικρόφωνο) Gain Control and Gain Halo Ο έλεγχος Gain ορίζει το επίπεδο εισόδου και το Gain Halo σάς δείχνει το επίπεδο εισόδου για είσοδο 2, την υποδοχή μικροφώνου XLR στο πίσω πλαίσιο.
- 5. **48V** Κουμπί Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την phantom power 48V στην είσοδο μικροφώνου XLR για να τροφοδοτήσετε τα πυκνωτικά μικρόφωνα.

- 6. Αέρας Κουμπί Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AIR (δείτε Air).
- Ομιλητής Παραγωγή Έλεγχος επιπέδου Ελέγξτε το επίπεδο που πηγαίνει στις εξόδους R και L.
- 8. LED USB Ανάβει πράσινο όταν η διεπαφή αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας, λευκό αν είναι συνδεδεμένη αλλά δεν αναγνωρίζεται και σβηστή εάν δεν είναι συνδεδεμένη.
- Απευθείας Διακόπτης οθόνης Πατήστε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την άμεση παρακολούθηση (δείτε το κουμπί άμεσης παρακολούθησης).
- Ω Έλεγχος επιπέδου ακουστικών Ελέγξτε το επίπεδο που αποστέλλεται στα ακουστικά σας.
- Ω Υποδοχή εξόδου ακουστικών Συνδέστε τα ακουστικά σας εδώ χρησιμοποιώντας μια υποδοχή βύσματος TRS 6,35 mm (1/4").

## Πίσω πίνακας



- 1. 🛱 Κλειδαριά Kensington, χρησιμοποιήστε μια κλειδαριά για να ασφαλίσετε Scarlett και να αποτρέψει την κλοπή.
- 2. USB Υποδοχή USB-C για να συνδέσετε το Scarlett στον υπολογιστή σας.
- 3. Ομιλητής Έξοδοι R και μεγάλο Υποδοχές βύσματος 6,35 mm (1/4") (TS ή TRS) για τη σύνδεση του Scarlett με ηχεία ή ενισχυτή. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καλώδια βύσματος TRS 6,35 mm (1/4") για ισορροπημένες συνδέσεις.
- 4. XLR Εισαγωγή 2 Υποδοχές XLR 3 ακίδων για τη σύνδεση των μικροφώνων σας.

# Μπροστινός πίνακας σε βάθος

Αυτή η ενότητα καλύπτει όλες τις δυνατότητες του σας Scarlett Soloτου μπροστινού πίνακα, τι κάνουν, πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και πώς λειτουργούν Focusrite Control 2.

## Ρύθμιση κέρδους εισόδου προενισχυτή

Το κέρδος εισόδου προενισχυτή ελέγχει πόσο σήμα στέλνετε στον υπολογιστή σας και το λογισμικό εγγραφής.

Είναι σημαντικό να ρυθμίσετε ένα καλό επίπεδο για το κέρδος εισόδου προενισχυτή, ώστε να έχετε την καλύτερη ποιότητα εγγραφής. Εάν το κέρδος εισόδου προενισχυτή είναι πολύ χαμηλό το σήμα σας θα είναι πολύ ήσυχο και όταν προσπαθήσετε να αυξήσετε το επίπεδό του αργότερα μπορεί να ακούσετε θόρυβο στην εγγραφή. Εάν το κέρδος εισόδου προενισχυτή είναι πολύ υψηλό, μπορεί να "κουμπώσετε" την είσοδο και να ακούσετε έντονη παραμόρφωση στην εγγραφή σας.

ο Scarlett Solo διαθέτει δύο αναλογικούς ελέγχους απολαβής για προενισχυτή **1** (Line/Inst) και προενισχυτή **2** (Μικρόφωνο).

Για να ελέγξετε το κέρδος εισόδου, γυρίστε το χειριστήριο απολαβής για τον προενισχυτή που χρησιμοποιείτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη στάθμη ή αριστερόστροφα για να μειώσετε τη στάθμη.

Όταν στέλνετε ένα σήμα στον προενισχυτή σας, το Gain Halo ανάβει με πράσινο, πορτοκαλί ή κόκκινο για να δείξει το επίπεδο σήματος που εισέρχεται στον υπολογιστή σας.

- Το πράσινο δείχνει ότι το επίπεδο του σήματος σας είναι καλό.
- Το Amber δείχνει ότι το σήμα σας είναι προ-κλιπ, κάθε υψηλότερο και είναι πιθανό να κόψετε την είσοδο
- Το κόκκινο δείχνει ότι το σήμα σας έχει κοπεί, θα πρέπει να μειώσετε το κέρδος.

Αυτό το διάγραμμα δείχνει τους μετρητές σε διαφορετικά επίπεδα για να δείξει τη στάθμη του σήματος εισόδου:



- 1. Δεν υπάρχει σήμα εισόδου
- 2. -42 dBFS
- 3. -36 dBFS
- 4. -24 dBFS
- 5. -18 dBFS
- 6. -12 dBFS
- 7. -6 dBFS
- 0 dBFS, αποκοπή μειώστε το κέρδος εισόδου για να αποφύγετε την παραμόρφωση και το ψαλίδισμα.

## Μετρητές λογισμικού

Με τον ίδιο τρόπο όπως οι μετρητές εισόδου στο δικό σας Scarlett Soloστον μπροστινό πίνακα, μπορείτε να δείτε το εισερχόμενο σήμα στους μετρητές Focusrite Control 2 για να ρυθμίσετε το σωστό κέρδος προενισχυτή.

Καθώς το σήμα γίνεται πιο δυνατό, ο μετρητής μπαίνει μέσα Focusrite Control 2 φώτα από πράσινο σε πορτοκαλί (προ-κλιπ).



Η ένδειξη πάνω από το μετρητή σάς δείχνει το επίπεδο αιχμής (σε -dBFS), το υψηλότερο επίπεδο σε αυτό το κομμάτι από τότε που ξεκινήσατε να παρακολουθείτε την είσοδο. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τον μετρητή αιχμής, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Επαναφορά η αξία.

## Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack O $\Delta$ HFO $\Sigma$ XPH $\Sigma$ TH



Αναμονή για σήμα εισόδου.

Το σήμα εισόδου έχει φτάσει τα -18,5dB.



Κάντε κλικ στο Επαναφορά ο μετρητής αιχμής.

Όταν υπερφορτώνετε τον προενισχυτή, με πάρα πολύ σήμα εισόδου ή προσθέτοντας πολύ κέρδος, ο μετρητής στάθμης κορυφής ανάβει κόκκινο. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τον μετρητή αιχμής και κάντε κλικ στο Επαναφορά η αξία.





Η είσοδος έχει κοπεί.

Κάντε κλικ στο Επαναφορά ο μετρητής στάθμης κορυφής μετά την αποκοπή.

## Kouμπί 48V (Phantom Power)

**48V**, που συνήθως αναφέρεται και ως «Phantom Power», στέλνει 48 Volt από την υποδοχή XLR της διεπαφής σας σε συσκευές που χρειάζονται ρεύμα για να λειτουργήσουν. Η πιο κοινή χρήση είναι η αποστολή ρεύματος σε πυκνωτικά μικρόφωνα, αλλά μπορεί επίσης να χρειαστείτε **48V** για ενσωματωμένους προενισχυτές μικροφώνου, ενεργά δυναμικά μικρόφωνα και ενεργά κουτιά Dl.

Για να ενεργοποιήσετε τα 48V:

- Συνδέστε το μικρόφωνό σας ή άλλη τροφοδοτούμενη συσκευή στην είσοδο XLR στη διασύνδεσή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR. 48V δεν αποστέλλεται στην είσοδο του βύσματος 6,35 mm (1/4").
- Μειώστε τον έλεγχο απολαβής αυτού του προενισχυτή για να αποφύγετε τυχόν ανεπιθύμητα pops και κλικ.
- 3. Πάτα το 48V κουμπί (ή το αντίστοιχο κουμπί λογισμικού)

**48ν** ανάβει πράσινο για να δείξει ότι είναι ενεργοποιημένο. Το phantom power 48V αποστέλλεται τώρα στην είσοδο XLR του Scarlett σας και σε οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στην είσοδο XLR.

## Έλεγχος λογισμικού 48V (Phantom Power).

Για ενεργοποίηση 48V (Phantom Power) από Focusrite Control 2 κάντε κλικ στο +48V κουμπί. Αυτό είναι το ίδιο με το πάτημα του κουμπιού 48V στο Scarlett Solo σκεύη, εξαρτήματα.



+48V Phantom Power off



+48V Phantom Power on



## Σημαντικό

Αν κατά λάθος στείλετε **48V** φανταστική τροφοδοσία σε λάθος είσοδο, τα περισσότερα σύγχρονα μικρόφωνα άλλων τύπων, π.χ., δυναμικά ή με κορδέλα, δεν θα καταστραφούν, αλλά ορισμένα παλαιότερα μικρόφωνα μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά. Εάν δεν είστε σίγουροι, ελέγξτε τον οδηγό χρήσης του μικροφώνου σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής η χρήση του **48V** φαντασμαγορική δύναμη.

## Είσοδοι κουμπιού Inst (όργανο) και επιπέδου γραμμής

ο **Inst** Το κουμπί (Όργανο) επηρεάζει μόνο την είσοδο γραμμής 6,35 mm (1/4") για το επιλεγμένο κανάλι. Το αλλάζει από μια είσοδο κατάλληλη για*σε επίπεδο γραμμής*συσκευές σε μια είσοδο πιο κατάλληλη για συσκευές σε επίπεδο οργάνου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία οργάνων για την είσοδο του βύσματος 6,35 mm (1/4"), πατήστε το **Inst** κουμπί μία φορά. Πράσινες παραστάσεις **Inst** είναι ενεργοποιημένο και εμφανίζεται το λευκό **Inst** είναι απενεργοποιημένο. Όταν ενεργοποιείτε το Inst και συνδέετε μια υποδοχή στο Scarlett, το ελάχιστο κέρδος για την είσοδο αλλάζει σε +7dB.



Σημείωση

Οταν ο **Inst** το φως είναι λευκό, η είσοδος του βύσματος 6,35 mm είναι στο επίπεδο της γραμμής.

Οταν **Inst** είναι ενεργοποιημένο (πράσινο) μπορείτε να συνδέσετε συσκευές σε επίπεδο οργάνου στις εισόδους 1/4", όπως, ενδεικτικά:

- Ηλεκτρικές ή ηλεκτροακουστικές κιθάρες απευθείας και μέσω πεντάλ εφέ.
- Ηλεκτρικά μπάσα
- Ακουστικά όργανα με πικ-απ όπως βιολιά, κοντραμπάσα κ.λπ.

Οταν **Inst** είναι απενεργοποιημένο (λευκό) μπορείτε να συνδέσετε συσκευές σε επίπεδο γραμμής στις εισόδους 6,35 mm (1/4"), όπως, ενδεικτικά:

- Συνθεσάιζερ
- Πληκτρολόγια
- Μηχανές τυμπάνων
- Προενισχυτές εξωτερικού μικροφώνου

## Έλεγχος λογισμικού οργάνου/γραμμής

Για αλλαγή μεταξύ οργάνου και γραμμής από Focusrite Control 2 κάντε κλικ στο**Inst**κουμπί μία φορά.



Σημείωση



Γραμμή

Οργανο

# Ę

Όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ **Inst** και Line, το κέρδος παραμένει στο τελευταίο επίπεδο που ορίσατε.

## Λειτουργίες αέρα

Το Air σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον προενισχυτή ήχο της Scarlett με δύο διαφορετικές λειτουργίες. Air Presence ή Air Presence και Harmonic Drive.

Ο αέρας είναι διαθέσιμος μόνο για την είσοδο μικροφώνου.

Για να ενεργοποιήσετε το Air, επιλέξτε την είσοδο σας, πατήστε το κουμπί Air μία φορά για Air Presence, ξανά για Air Presence και Harmonic drive και ξανά για να απενεργοποιήσετε. Το LED αέρα αλλάζει χρώμα για να δείξει ποια λειτουργία έχετε επιλέξει:

Τρόπος	Περιγραφή	AIR LED	Σημειώσεις
Μακριά από	Ο προενισχυτής είναι καθαρός	άσπρο	
Αερική Παρουσία	Ένα αναλογικό κύκλωμα δίνει ώθηση παρουσίας στις πηγές σας.	Πράσινος	
Air Presence και Harmonic Drive	Προσθέτει αρμονικές, εκτός από το αναλογικό κύκλωμα αέρα.	Κεχριμπάρι	Διατίθεται μόνο σε συχνότητα έως και 96 kHz

## Έλεγχος λογισμικού αέρα

Για να ενεργοποιήσετε το AIR από Focusrite Control 2 κάντε κλικ στο Αέρας κουμπί. Αυτό είναι το ίδιο με το πάτημα του Αέρας κουμπί στο Scarlett Solo σκεύη, εξαρτήματα.



Απενεργοποίηση αέρα





Επιλέχθηκε η παρουσία αέρα

Επιλέχθηκαν το Air Presence και το Drive

Όταν κάνετε κλικ Focusrite Control 2Το κουμπί Αir ενεργοποιείται η τελευταία επιλεγμένη λειτουργία αέρα. Για να αλλάξετε την επιλεγμένη λειτουργία αέρα (Παρουσία ή Παρουσία και Drive) κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού.





## Σημείωση

To Air Presence & Drive είναι διαθέσιμο μόνο στα 96 kHz, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε ρυθμούς δειγματοληψίας τετραπλής ζώνης (176,4 kHz και 192 kHz).

## Έλεγχος εξόδου

**Παραγωγή** ελέγχει τα σήματα που πηγαίνουν στις δύο πρώτες εξόδους στο πίσω μέρος του Scarlett σας, τις εξόδους που συνδέατε συχνότερα στα ηχεία.

ο **Παραγωγή** Ο έλεγχος ρυθμίζει τη στάθμη στις εξόδους από το τίποτα (πλήρης αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού) στην έξοδο πλήρους κλίμακας (πλήρως δεξιόστροφα).

## Βαθμονόμηση Εξόδου Ηχείων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εξακολουθείτε να ακούτε ήχο από τα ηχεία της οθόνης σας όταν ο έλεγχος εξόδου είναι εντελώς αριστερόστροφα, μπορείτε να προσαρμόσετε τα επίπεδα της οθόνης σας για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

- Μειώστε τη διεπαφή σας Παραγωγή έλεγχος και έλεγχος επιπέδου των οθονών σας.
- 2. Γύρνα το Παραγωγή έλεγχος στο μέγιστο (ή λίγο κάτω από το μέγιστο).
- 3. Παίξτε ήχο από το σύστημά σας.
- Ενεργοποιήστε τα χειριστήρια επιπέδου των οθονών σας έως ότου η στάθμη είναι η πιο δυνατή.

Δεν θα πρέπει πλέον να ακούτε ήχο όταν το **Παραγωγή** ο έλεγχος είναι στο ελάχιστο. Έχετε επίσης περισσότερο έλεγχο στο επίπεδο με την πλήρη γκάμα των **Παραγωγή** έλεγχος. Ρυθμίζοντας το ακριβώς κάτω από το μέγιστο, έχετε επίσης λίγη επιπλέον ένταση αν το χρειάζεστε ή θέλετε να ακούσετε ήχους σε υψηλότερο από το κανονικό επίπεδο.

## Κουμπί άμεσης παρακολούθησης

Απευθείας Οθόνη Direct σας επιτρέπει να ακούτε τα σήματα που συνδέονται με τις εισόδους της διεπαφής σας χωρίς να περνούν από τον υπολογιστή σας. Αυτό σημαίνει ότι θα ακούτε τις εισόδους χωρίς καθυστέρηση και χωρίς εφέ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Άμεση Παρακολούθηση εάν αντιμετωπίζετε καθυστέρηση ή καθυστέρηση μεταξύ της δημιουργίας ήχου και της ακρόασης από το λογισμικό σας ή εάν θέλετε να ακούσετε το σήμα που εισέρχεται στο Scarlett σας, αντί για λογισμικό μετά από εφαρμογή με εφέ και πρόσθετα που αλλάζουν τον τρόπο ακούγεται.

Όταν το Direct Monitor είναι απενεργοποιημένο, το **Απευθείας** Το εικονίδιο ανάβει λευκό, για να ενεργοποιήσετε την άμεση παρακολούθηση, πατήστε το **Απευθείας** κουμπί μία φορά και το **Απευθείας** το εικονίδιο ανάβει πράσινο.





Απευθείας οθόνη απενεργοποιημένη

Απευθείας οθόνη ενεργοποιημένη

## Έξοδος ακουστικών



Η έξοδος ακουστικών είναι μια υποδοχή TRS 6,35 mm (¼"). Πολλά ακουστικά διαθέτουν υποδοχή TRS 3,5 mm, για να τα συνδέσετε στο δικό σας Scarlett Solo πρέπει να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα TRS 6,35 mm έως 3,5 mm.

Το χειριστήριο πάνω από την έξοδο των ακουστικών ελέγχει το επίπεδο που πηγαίνει στα ακουστικά σας.

Ορισμένα ακουστικά υψηλότερης σύνθετης αντίστασης μπορεί να είναι αθόρυβα χρησιμοποιώντας τα με α Scarlett Solo, συνιστούμε τη χρήση ακουστικών με σύνθετη αντίσταση έως 300Ω.



#### Σημείωση

Ορισμένα ακουστικά και προσαρμογείς υποδοχής μπορεί να έχουν υποδοχές TS ή TRRS, για παράδειγμα, εάν διαθέτουν μικρόφωνο ή ρυθμιστή έντασης ενσωματωμένο στο καλώδιο. Είναι απίθανο αυτά τα ακουστικά να λειτουργήσουν σωστά. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, χρησιμοποιήστε ακουστικά και έναν προσαρμογέα υποδοχής με υποδοχές υποδοχής TRS.

# Πίσω πίνακας σε βάθος

Αυτή η ενότητα καλύπτει όλες τις δυνατότητες του σας Scarlett Soloπίσω πάνελ του, τι κάνουν, πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και πώς λειτουργούν Focusrite Control 2.

# Σύνδεση USB

## Θύρα USB

Η θύρα USB Type-C με ετικέτα USB είναι να συνδέσετε το Scarlett στον υπολογιστή σας.



Η σύνδεση με τον υπολογιστή σας παρέχει τροφοδοσία USB, αμφίδρομη επικοινωνία ήχου και σύνδεση με Focusrite Control 2.



## Το Εικονίδιο USB Αναβοσβήνει Κόκκινο

Εάν το εικονίδιο USB αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι το δικό σας Scarlett Solo δεν παίρνει αρκετή ισχύ.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το γνήσιο καλώδιο USB που παρέχεται μαζί σας Scarlett.
- Δοκιμάστε μια διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε απευθείας στον υπολογιστή σας και όχι μέσω διανομέα USB.
- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες USB μπορούν να παρέχουν ισχύ 900 mA. ο Scarlett Solo απαιτεί 900 mA ρεύμα για να λειτουργήσει.

## Έξοδοι ηχείων

Έξοδοι μεγάλο και **R** είναι έξοδοι σε επίπεδο γραμμής για τη σύνδεση σας Scarlett Solo σε έναν ενισχυτή ή ενεργές οθόνες. Οι έξοδοι είναι εξισορροπημένες έξοδοι βύσματος TRS 1/4", μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε είτε με μη ισορροπημένα καλώδια υποδοχής TS είτε με ισορροπημένα καλώδια υποδοχής TRS.

Τα δικα σου Scarlett Soloμπροστινό πάνελ του Παραγωγή dial ελέγχει το επίπεδο που αποστέλλεται Έξοδοι μεγάλο και **R**.

## Είσοδος μικροφώνου

Η υποδοχή XLR 3 ακίδων **Εισαγωγή** είναι σε επίπεδο μικροφώνου και έχει σχεδιαστεί για να συνδέετε τα μικρόφωνα σας.

Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη του μικροφώνου σας χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο έλεγχο απολαβής εισόδου στον μπροστινό πίνακα. Διατίθεται επίσης phantom power 48V εάν χρησιμοποιείτε πυκνωτικό μικρόφωνο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την phantom power χρησιμοποιώντας το κουμπί 48V του μπροστινού πίνακα.

# Αξεσουάρ Studio Pack

## Μικρόφωνο CM25 MkIII

Το μικρόφωνο Scarlett CM25 MkIII με το πακέτο Scarlett Studio είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο ιδανικό για την εγγραφή φωνητικών ποιότητας στούντιο και των περισσότερων ακουστικών οργάνων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CM25 MKIII για να ηχογραφήσετε σχεδόν οτιδήποτε, αλλά θα λατρέψετε πώς ακούγεται στα φωνητικά και στην κιθάρα χάρη στον φωτεινό, καθαρό, λεπτομερή χαρακτήρα του.

Έχουμε επίσης συμπεριλάβει ένα παρμπρίζ για το CM25 MKIII για τη μείωση των εκρηκτικών και του θορύβου του ανέμου όταν ηχογραφείτε φωνητικά ή προφορικό λόγο.

Για να χρησιμοποιήσετε το CM25 MkIII με το δικό σας Scarlett Solo:

- Γυρίστε την απολαβή εισόδου για το κανάλι στο ελάχιστο και απενεργοποιήστε τα 48V.
- Συνδέστε το CM25 MkIII σε μια είσοδο XLR στο δικό σας Scarlett Solo χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο XLR σε XLR.
- 3. Πάτα το 48V κουμπί για ενεργοποίηση 48V phantom power.
- Ρυθμίστε το κέρδος εισόδου σύμφωνα με τα βήματα της ενότητας Ρύθμιση κέρδους εισόδου προενισχυτή.

Γνωρίζουμε ότι θα θελήσετε να ξεκινήσετε την ηχογράφηση αμέσως, γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει μια απλή (αλλά έξυπνη) βάση μικροφώνου για να βεβαιωθούμε ότι μπορείτε να σηκωθείτε και να τρέξετε ακόμα κι αν δεν έχετε ακόμη πλήρη ρύθμιση για το στούντιο σας .

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν είμαστε σπάταλοι με τον σχεδιασμό των προϊόντων μας, γι' αυτό προκαλέσαμε τους εαυτούς μας να δημιουργήσουμε μια βάση μικροφώνου από τη συσκευασία που ήδη χρησιμοποιούσαμε.

Χρησιμοποιήσαμε ξανά το χαρτόνι μέσα στο κουτί, που απαιτείται για την προστασία του Scarlett κατά τη μεταφορά, για να δημιουργήσουμε μια βάση μικροφώνου που θα σας κάνει να ηχογραφείτε κατευθείαν από το κουτί.





# Ακουστικά SH-450

Τα ακουστικά SH-450 συνοδεύονται από τοScarlett SoloΠακέτο στούντιο. Σχεδιάσαμε αυτά τα ακουστικά για να σας παρέχουμε ήχο επαγγελματικής ποιότητας, είτε κάνετε ηχογράφηση, μίξη, DJ ή χρειάζεστε ειλικρινή ακουστικά οθόνης.

Τα ακουστικά SH-450 έχουν ένα ανθεκτικό πλαίσιο που φοριέται άνετα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η σχεδίαση με κλειστή πλάτη βοηθά στον αποκλεισμό του εξωτερικού θορύβου, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στις εγγραφές σας.



# Ρύθμιση DAW (Λογισμικό εγγραφής).

oScarlett είναι συμβατό με οποιοδήποτε DAW που υποστηρίζεται από ASIO στα Windows και οποιοδήποτε DAW που υποστηρίζεται από Core Audio σε macOS.

Για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε, συγκεντρώσαμε βήματα για να ρυθμίσετε τη διεπαφή σας και να ξεκινήσετε την εγγραφή στα πιο κοινά DAW. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για το DAW σας.

Εάν δεν έχετε ήδη εγκατεστημένο ένα DAW στον υπολογιστή σας για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε, τοScarlett έρχεται με το Ableton Live Lite και μια έκδοση του Pro Tools. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά Εύκολη εκκίνηση [5], ή από το δικό σας Λογαριασμός Focusrite.



Υπόδειξη Τι είναι το DAW;

Το DAW σημαίνει «Digital Audio Workstation» και είναι ο όρος που δίνεται σε οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείτε για να ηχογραφήσετε τη διασκευή ή τη δημιουργία μουσικής.

# **■** Ableton Live

Για να εγκαταστήσετε το Ableton Live ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

## Windows

- 1. Ανοίξτε το Ableton Live στον υπολογιστή σας.
- 2. Κάντε κλικ Επιλογές > Προτιμήσεις....



- 3. μεταβείτε στο Ήχος καρτέλα στην αριστερή πλευρά του παραθύρου Προτιμήσεις.
- 4. Ρυθμίστε το **Τύπος προγράμματος οδήγησης** προς την ASIO, και **Συσκευή ήχου** προς την Focusrite USB ASIO.



5. Κάντε κλικ Διαμόρφωση εισόδου.

Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε όλες τις εισόδους στη συσκευή σας να εμφανίζονται ως επιλογές εισόδου στο Ableton.

6. Κάντε κλικ για να επισημάνετε κάθε σύνολο Movo και Στέρεο Εισροές για να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο Live.

Mono Inputs		Stereo Inputs	
1&2 3&4		1/2 3/4	

- 7. Κάντε κλικ **Εντάξει**.
- Κάντε το ίδιο για το Διαμόρφωση εξόδου, εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλές εξόδους από τη συσκευή σας Scarlett Solo.

## Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

		Output (	Config			
Choose whi pair can be reduces the	ich audio hardware used as one sterec e CPU load.	outputs to mak out and/or two	e available mono out	e to Live's tra s. Deactivat	acks. Every outp ting outputs	ıt
Mono Outp	uts			Stereo Out	puts	
1&2				1/2		
		ок	(Ca	incel )		

9. Κλείστε το παράθυρο προτιμήσεων.

## Μακ

- 1. Ανοίξτε το Ableton Live στον υπολογιστή σας.
- 2. Κάντε κλικ Ζω στην επάνω γραμμή μενού.



- 3. Κάντε κλικ **Ρυθμίσεις**.
- 4. μεταβείτε στο Ήχος καρτέλα στην αριστερή πλευρά του παραθύρου Προτιμήσεις.
- 5. Ρυθμίστε το **Συσκευή εισόδου ήχου** και **Συσκευή εξόδου ήχου** προς την Scarlett Solo 40 Γεν.

	Preference	es
Look Feel	Audio Device	
Audio	Driver Type	CoreAudio
Link Tempo MIDI	Audio Input Device Audio Output Device Channel Configuration	Scarlett Solo 4th Gen (4 In, 2 Out) Scarlett Solo 4th Gen (4 In, 2 Out) Input Config Output Config
File Folder	Sample Rate	44100
Library Plug-Ins	Default SR & Pitch Conversion Latency	High Quality
Record Warp Launch	Buffer Size Input Latency Output Latency	64 Samples ▼ 4.76 ms 4.56 ms
Licenses Maintenance	Driver Error Compensation Overall Latency	0.00 ms 9.32 ms
	Test Tone Tone Volume	Off -36 dB
	Tone Frequency CPU Usage Simulator	440 Hz 50 %

6. Κάντε κλικ **Διαμόρφωση εισόδου**.

Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε όλες τις εισόδους στη συσκευή σας να εμφανίζονται ως επιλογές εισόδου στο Ableton.

 Κάντε κλικ για να επισημάνετε κάθε σύνολο Μονο και Στέρεο Εισροές για να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο Live. Θα δείτε μέχρι four καναλιών.

	Input	Config							
Choose which audio hardware inputs to make available to Live's tracks. Every input pair can be used as one stereo in and/or two mono ins. Deactivating inputs reduces the CPU load.									
Mono Inputs		Stereo Inputs	=						
	ОК	Cancel	_						

- 8. Κάντε κλικ Εντάξει.
- 9. Κάντε το ίδιο για το **Διαμόρφωση εξόδου**, εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλές εξόδους από τη συσκευή σας Scarlett Solo.

Output Config								
Choose which audio pair can be used as a reduces the CPU loa	hardware outputs one stereo out and d.	to make availab /or two mono ou	le to Live's tracl ts. Deactivatin	s. Every output g outputs				
Mono Outputs			Stereo Outpu	ts				
	ОК		ancel					

10. Κλείστε το παράθυρο προτιμήσεων.

## Λήψη ήχου στο Ableton

 Κάντε κλικ για να επισημάνετε ένα 'Ηχος Κομμάτι στο κύριο παράθυρο του Live. Το Live είχε δύο προβολές (Περίοδος και Διακανονισμός), επομένως ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε, δείτε τα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης.





 Ρυθμίστε το Ήχος από προς την Εξωτ. Σε και το αναπτυσσόμενο μενού εισόδου στην είσοδο διεπαφής που χρησιμοποιείτε, π.χ 1.



Ρυθμίστε το Οθόνη προς την Αυτο.

Αυτό σας επιτρέπει να ακούτε ήχο που έρχεται από την είσοδο της Scarlett.

	Audio From	Audio Fi
•	Ext. In 🔻	Ext. In
els 🔻	<b>1</b> ▼	2
_	Monitor	Monitor
off	In Auto Off	In Aut
	Audio To	Audio Te
<b></b>	Master 🔻	Master
	Sends	$\square \bigcirc$

 Κάντε κλικ στο κουμπί του βραχίονα εγγραφής κάτω από το κομμάτι. Ανάβει κόκκινο όταν είναι ενεργοποιημένος ο βραχίονας εγγραφής.
 Στείλτε ένα σήμα στην είσοδο του Scarlett σας και θα δείτε τον μετρητή στο Ableton να κινείται.



 Όταν είστε έτοιμοι για εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής Ø στη γραμμή μεταφοράς του Ableton.



# 👰 Λογική και 🔗 Μπάντα του γκαράζ

Για να εγκαταστήσετε το Logic Pro και το GarageBand, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

- 1. Ανοίξτε το Logic Pro ή το GarageBand στον υπολογιστή σας (μπορεί να σας ζητηθεί Επιλέγω ένα έργο, μπορείτε να επιλέξετε ένα Κενό έργο ή χρησιμοποιήστε ένα πρότυπο).
- 2. Επιλέγω Ήχος στο Επιλέξτε έναν τύπο κομματιού παράθυρο.
- 3. Ρυθμίστε το ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ προς την Είσοδος 1. Εάν δεν βλέπετε εισόδους, βεβαιωθείτε ότι Συσκευή: έχει ρυθμιστεί στο δικό

σας Scarlett Solo.

- a. Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του Συσκευή Ενότητα.
- b. Στο παράθυρο προτιμήσεων, ορίστε το Συσκευή εξόδου και Συσκευή εισόδου προς την Scarlett Solo 4ο Γεν.

••••	Preference			• • •		Setting	5	
Osterial 🎎 🛞		a Astanacian Cantani Burboos	Wy Vdc Advanced		General Audo	Metrocere	Q O	the Advanced
Devices	General Sampler Editing (1	Assignments   File Editor	MP3	Devices				
Core Aution	C Enabled				Sutput Device:	Scarlett Solo 4th	Sen 🔓	
Output Device:	Scerlett Solo 4th Gen	1			Innut Device:	Scarlett Solo dife (	ien 🖬	
Input Device:	Scarlett Sala 4th Gen							
VD Buffer Size:	128	Samples		Instrument	ts and Effects			
Resulting Latency:	12.2 ms Roundbilp (6.0 ms Output)					🖸 Enable Audio Ur	nits	
Recording Delay:		<ul> <li>v 0 ~ Samples</li> </ul>				Enable the use of Aud	ie Units plug-k	ns in your GarageBand projects.
Processing Threads:	Automatic (Recommended)	1		MIDI				
Process Buffer Range:	Nedure (				MIDI Status:	0 MIDI Inputs detec	ned	
Multithreadings	Playback & Live Tracks					Reset MIDI 0	arivers.	
Summing:	High Precision (54 bit)	)				Click if you lost the co	nnection to yo	ur MDI devices. If the problem
BeWire Behavior:	on	1				persists, check the co	nection cable	
				N	IDI Controller:	Note		
						If the device does not download and install a manufacturer's websit	appear is the i matching MIC a.	nens, you night need to I Device Profile from the
	Logic P	ro X			Μπ			ndi7
	LUGICI	10 /						μας

Μπάντα του γκαράζ

- c. Κάντε κλικ Ισχύουν (μόνο Logic Pro).
- d. Κλείστε το Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις παράθυρο.
- 4. Logic Pro: Σημειώστε Παρακολούθηση εισόδου και Ενεργοποίηση εγγραφής. GarageBand: Τικ Θέλω να ακούω το όργανό μου καθώς παίζω και ηχογραφώ. Αυτό σας επιτρέπει να ακούτε ήχο που έρχεται από την είσοδο της Scarlett.
- 5. Κάντε κλικ Δημιουργώ.



6. Όταν είστε έτοιμοι για εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής στο επάνω μέρος του Logic/GarageBand.



# 👽 Θεριστής

Για να εγκαταστήσετε στο Reaper, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

## Windows

- 1. Ανοίξτε το Reaper στον υπολογιστή σας.
- Εάν δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο, που σας ζητά να επιλέξετε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής ήχου, κάντε κλικ Ναί



Εάν δεν βλέπετε το αναδυόμενο παράθυρο, μεταβείτε στο **Επιλογές** (πάνω μενού) > **Προτιμήσεις** > **Συσκευή** 



3. Στο **Ρυθμίσεις συσκευής ήχου**.

Design	Audio device settings	
MDI Devices Buffering Mote Pale	Audio system ASIO	
Playback	ASIO Driver: Focuarite USB ASIO	
Seeking Recording	Enable inputs:	
Loop Recording	first 1: Input1 v	
Appearance	last 4:Loopback2 V	
Media	Output range:	
Peaks/Waveforms Fades/Crossfades	first 1: Output 1	
Media tem Positioning Trank Control Papels	last 2.0utput2 v	
Editing Behavior	Request sample rate: 44100 Request block size: 256	
Automation	ASIO Configuration.	
Mouse Mouse Modifiers MIDI Editor	Pre-zero outputbuffers, useful on some hardware (higher CPU use) Ignore ASIO reset messages (needed for some buggy drivers)	
Media MIDI	Audio thread priority: ASIO Default / MMCSS Pro Audio / Time Critical	
Video	Allow projects to override device sample rate	

- a. Επιλέγω ASIO στο **Σύστημα ήχου:** αναπτυσσόμενη λίστα.
- b. Επιλέγω Focusrite USB ASIO στο Πρόγραμμα οδήγησης ASIO: αναπτυσσόμενη λίστα.
- 4. Κάντε κλικ **Εντάξει**.
- 5. Κάντε κλικ Πίστα (πάνω μενού) > Εισαγωγή νέου κομματιού.



6. Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί με όπλα εγγραφής.



7. Κάντε κλικ στο **Είσοδος 1** πλαίσιο για να επιλέξετε τα στοιχεία εισαγωγής σας Scarlett Solo.



8. Όταν είστε έτοιμοι για εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής στο κάτω τμήμα του Reaper.

## Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

## Μακ

- 1. Ανοίξτε το Reaper στον υπολογιστή σας.
- Εάν δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο, που σας ζητά να επιλέξετε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής ήχου, κάντε κλικ Ναί



Εάν δεν βλέπετε το αναδυόμενο παράθυρο, μεταβείτε στο **Επιλογές** (πάνω μενού) > **Ρυθμίσεις > Συσκευή** 



3. Επιλέγω Scarlett Solo στο **Συσκευή ήχου** πτυσώμενο μενού.

~	General	Audio device settings	
	Paths	Audio Device: Scarlett Solo 4th Gen	
	Keyboard/Multito	Request sample rate: 44100	
~	Project	Request block size: 128	
	Track/Send Defau	Ignore running change notifications (may be required for some devices)	
	Media Item Defau	Allow projects to override device sample rate	
~	Audio	If you need to use multiple devices, open Audio MIDI Setup and create an aggregate device.	
	Device		
	MIDI Devices		
	Buffering		
	Mute/Solo		
	Playback		
	Seeking		
	Recording		
	Loop Recording	Allow use of different input and output devices (légácy option, not récommended)	
	Rendering		
	Annearance		

- 4. Κάντε κλικ **Εντάξει**.
- 5. Κάντε κλικ Πίστα (πάνω μενού) > Εισαγωγή νέου κομματιού.



6. Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί με όπλα εγγραφής.



 Κάντε κλικ στο Είσοδος 1 πλαίσιο για να επιλέξετε τα στοιχεία εισαγωγής σας Scarlett Solo.



 Όταν είστε έτοιμοι για εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής στο κάτω τμήμα του Reaper.

## Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

# Cubase

## Windows

- 1. Ανοίξτε το Cubase στον υπολογιστή σας.
- 2. Στην επάνω γραμμή μενού κάντε κλικ Στούντιο > Ρύθμιση στούντιο...



- 3. Κάντε κλικ Σύστημα ήχου στην αριστερή πλευρά.
- 4. Ρυθμίστε το Πρόγραμμα οδήγησης ASIO προς την Focusrite USB ASIO.



- 5. Κάντε κλικ Εντάξει.
- 6. Κάντε δεξί κλικ στο MixConsole.
- 7. Κάντε κλικ Προσθήκη κομματιού ήχου.



8. Διαμορφώστε τον τύπο κομματιού ως Ήχος και ρυθμίστε το **ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ** στο κανάλι που χρησιμοποιείτε στη διεπαφή σας.

🔴 🕘 🔘 🔴 A	dd Track
Audio	nt Sampler MIDI
Image: Book of the second	A Marker Ruler Folder
Audio Inputs	Input 1 (Mono) 🔻 🌣
Configuration	Mono 🔻
Audio Outputs	Stereo Out 🔹
Name	Scarlett Input Channel 1
Count	
Keep Dialog Open	Add Track

- 9. Κάντε κλικ Προσθήκη κομματιού.
- 10. Κάντε κλικ στα κουμπιά Record Enable και Monitor (off) στο κανάλι Cubase για να ενεργοποιήσετε το κομμάτι για εγγραφή και έτσι μπορείτε να το ακούσετε χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση εισόδου (επί).
- Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά Εγγραφή στο μεταφορικό του Cubase για να ξεκινήσει η εγγραφή.

## Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

## Μακ

- 1. Ανοίξτε το Cubase στον υπολογιστή σας.
- 2. Στην επάνω γραμμή μενού κάντε κλικ Στούντιο > Ρύθμιση στούντιο...



3. Αλλαξε το **Πρόγραμμα οδήγησης ASIO** προς την Scarlett Solo 4ο Γεν.



4. Κάντε κλικ **Διακόπτης**.



- 5. Κάντε κλικ Εντάξει.
- 6. Κάντε δεξί κλικ στο MixConsole.
- 7. Κάντε κλικ Προσθήκη κομματιού.



 Διαμορφώστε τον τύπο κομματιού ως Ήχος και ρυθμίστε το ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ στο κανάλι που χρησιμοποιείτε στη διεπαφή σας.

	Add	Track		
Audio	Instrument	Sampler		MIDI
Group Ef ► More Track	fect VCA	Marker	Ruler	Folder
Audio Inputs		Input 1 (Mor	no)	• •
Configuration		Mono		<b></b>
Audio Outputs	3	Stereo Out		<b></b>
Nome		Consisti Inn	ut Chan	
Name		Scanett Inp	ut Ghanr	
Count				1
Keep Dial	og Open	4	Add Trac	k

- 9. Κάντε κλικ Προσθήκη κομματιού.
- 10. Κάντε κλικ στα κουμπιά Record Enable και Monitor (off) στο κανάλι Cubase για να ενεργοποιήσετε το κομμάτι για εγγραφή και έτσι μπορείτε να το ακούσετε χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση εισόδου (επί).
- Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά Εγγραφή στο μεταφορικό του Cubase για να ξεκινήσει η εγγραφή.

# **Pro Tools**

Για να ρυθμιστείτε στο Pro Tools, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

## **Mac και Windows**

- 1. Ανοίξτε το Pro Tools στον υπολογιστή σας.
- 2. Κάντε κλικ Ρύθμιση > Μηχανή αναπαραγωγής στην επάνω γραμμή μενού.



3. Επιλέγω Focusrite USB ASIO (Windows) ή Scarlett Solo 4η Γενιά στο **Μηχανή** αναπαραγωγής αναπτυσσόμενη λίστα.



4. Κάντε κλικ Πίστα > Νέος στην επάνω γραμμή μενού.



 Ορίστε τον αριθμό των κομματιών που χρειάζεστε και ορίστε τον τύπο σε Κομμάτι ήχου.



- 6. Κάντε κλικ Δημιουργώ
- Κάντε κλικ στον βραχίονα εγγραφής και ενεργοποιήστε την είσοδο κουμπιά στην πίστα.

Αυτό σας επιτρέπει να ακούτε ήχο που έρχεται από την είσοδο της Scarlett.

- Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί Ενεργοποίηση εγγραφής στο επάνω μέρος του παραθύρου Pro Tools, γίνεται κόκκινο όταν είναι ενεργοποιημένο.
- 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή ▶ για να ξεκινήσει η εγγραφή.

# FL Studio

Για να εγκαταστήσετε στο FL Studio ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1. Ανοίξτε το FL Studio στον υπολογιστή σας.
- 2. Παω σε Επιλογές > Ρυθμίσεις ήχου.
- Ρυθμίστε τη συσκευή σε Scarlett Solo 4ης Γενιάς (ή Focusrite USB ASIO στα Windows) στο Εισόδου-εξόδου Ενότητα.



- 4. Κλείστε το παράθυρο Ρυθμίσεις.
- 5. Στο Αναμικτής κάντε κλικ στο ένθετο στο οποίο θέλετε να κάνετε εγγραφή.
- Ρυθμίστε το αναπτυσσόμενο μενού εξωτερικής εισόδου από (κανένας) στην είσοδο διεπαφής που χρησιμοποιείτε, π.χ Είσοδος 1 για μονοφωνική είσοδο ή Είσοδος 1 -Είσοδος 2 και για τις δύο εισόδους 1 και 2 σε στερεοφωνικό.



7. Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί εγγραφής στην ενότητα μεταφοράς.



- Επιλέξτε μια επιλογή στο Τι θα θέλατε να ηχογραφήσετε; παράθυρο.
   Εάν δεν είστε σίγουροι ποια επιλογή να επιλέξετε, ανατρέξτε στα αρχεία βοήθειας του FL Studio.
- Όταν είστε έτοιμοι για εγγραφή, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής στην ενότητα μεταφοράς.



# **Focusrite Control 2**

# Focusrite Control 2 Ρυθμίσεις

Κάντε κλικ στην έλλειψη 🐨 σε Focusrite Control 2επάνω δεξιά γωνία του και κάντε κλικ 💿 Preferences για να ανοίξετε τη σελίδα Ρυθμίσεις.

Η σελίδα ρυθμίσεων έχει τις ακόλουθες επιλογές:



## Ρυθμός δειγματοληψίας (kHz)

Ο ρυθμός δειγματοληψίας αναφέρεται στα δείγματα ανά δευτερόλεπτο που καταγράφει ο υπολογιστής σας. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο περισσότερο χώρο στον σκληρό δίσκο καταλαμβάνουν οι εγγραφές σας.

Συχνά, η χρήση 44,1 kHz είναι υπεραρκετή για εγγραφή.



## Σημείωση

Ορισμένες λειτουργίες, που παρατίθενται παρακάτω, δεν είναι διαθέσιμες σε ρυθμούς δειγματοληψίας τετραπλής ζώνης (176,4 και 192 kHz).

Air Harmonic Drive

Κλιπ χρηματοκιβώτιο

## Analytics

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο επιλογής για να επιλέξετε τα αναλυτικά στοιχεία χρήσης που θα μας βοηθήσουν να τα κάνουμε Focusrite Control 2 καλύτερα. Παρακαλώ δείτε το δικό μας Πολιτική Απορρήτου Για περισσότερες πληροφορίες.

# Παραδείγματα χρήσης

# Σύνδεση εισόδων και εξόδων

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν πώς να συνδέσετε μια σειρά από εισόδους και εξόδους στο Scarlett Solo. Για τη σύνδεση εξωτερικών επεξεργαστών, συνθετών ή πληκτρολογίων βλ Σύνδεση συσκευής σε επίπεδο γραμμής [33].



- Συνδέστε όργανα όπως κιθάρες, μπάσο, ηλεκτροακουστικές κιθάρες και άλλα όργανα με pickup στην είσοδο 1 την είσοδο βύσματος 6,35 mm στον μπροστινό πίνακα. Όταν συνδέετε ένα όργανο χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο μονοφωνικής υποδοχής TS 6,35 mm έως 6,35 mm και ρυθμίστε την είσοδο σε «όργανο» χρησιμοποιώντας το Inst κουμπί.
- 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας (π.χ. τα ακουστικά Scarlett SH-450) μέσω μιας υποδοχής 6,35 mm στην έξοδο ακουστικών. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια υποδοχή βύσματος TRS 6,35 mm για να συνδέσετε τα ακουστικά σας. Εάν η υποδοχή της υποδοχής ακουστικών είναι μικρότερη, χρειάζεστε έναν προσαρμογέα υποδοχής ακουστικών.

- 3. Συνδέστε ένα μικρόφωνο (π.χ. το CM25 MkIII) στο Είσοδος 2 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR σε XLR. Πρέπει να συνδέσετε ένα μικρόφωνο μέσω καλωδίου XLR, άλλα μικρόφωνα μπορεί να μην λειτουργούν ή μπορεί να έχετε προβλήματα.
- 4. Συνδέστε τα ηχεία της οθόνης (γνωστά και ως οθόνες) στις εξόδους R και μεγάλο (δεξιά και αριστερά). Χρησιμοποιήστε καλώδια 6,35 mm ισορροπημένης υποδοχής TRS για να συνδέσετε οθόνες. Εάν οι οθόνες σας έχουν διαφορετικές συνδέσεις, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της οθόνης.
- 5. Συνδέστε το Scarlett στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα USB καλώδιο.

# Σύνδεση συσκευής σε επίπεδο γραμμής

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς να συνδέσετε μια συσκευή σε επίπεδο γραμμής στην είσοδο γραμμής στο Scarlett Solo.



 Συνδέστε συσκευές σε επίπεδο γραμμής όπως συνθεσάιζερ, πληκτρολόγια ή προενισχυτές μικροφώνου στην είσοδο 1 χρησιμοποιώντας μια είσοδο υποδοχής 6,35 mm στον μπροστινό πίνακα. Όταν συνδέετε μια συσκευή σε επίπεδο γραμμής, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο υποδοχής TRS 6,35 mm έως 6,35 mm, αλλά σημειώστε ότι η είσοδος είναι μονοφωνική. Σβήνω Inst όταν συνδέετε συσκευές σε επίπεδο γραμμής στο Scarlett Solo.

## Loopback

Με το Loopback, μπορείτε να τραβήξετε ήχο υπολογιστή και να τον εγγράψετε στο λογισμικό εγγραφής σας σε ξεχωριστά κανάλια μαζί με τα συνδεδεμένα μικρόφωνα ή όργανα.

Για να χρησιμοποιήσετε το Loopback επιλέξτε εισόδους channels 3-4 στο λογισμικό DAW.

Το Loopback λειτουργεί με το "loopback" των εξόδων ήχου από τον υπολογιστή σας σε εικονικά κανάλια εισόδου στο Scarlett σας. Οποιοσδήποτε ήχος υπολογιστή μπορεί να εγγραφεί σε DAW (Digital Audio Workstation).



## Σημαντικό

Όταν χρησιμοποιείτε το Loopback, κάντε σίγαση των καναλιών στο λογισμικό εγγραφής σας, ώστε να μην προκαλείτε βρόχο ανάδρασης.

# Αυτόνομη λειτουργία

ο Scarlett Solo έχει αυτόνομη λειτουργία. αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη διεπαφή σας να μεταδίδει ήχο όταν δεν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για:

- Αύξηση του αριθμού των προενισχυτών σε άλλη διεπαφή ή μίκτη που έχει μόνο εισόδους σε επίπεδο γραμμής.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση στούντιο χωρίς να έχετε ενεργοποιημένο ή συνδεδεμένο τον υπολογιστή σας, για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε την κιθάρα σας μέσω των ηχείων σας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου εξοπλισμού ηλεκτρονικής μουσικής.

## Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόνομης λειτουργίας:

- Συνδέστε την πρίζα του Scarlett στο ρεύμα.
   Αυτό μπορεί να είναι ένα βύσμα τοίχου USB, παρόμοιο με αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φορτίσετε το τηλέφωνό σας.
- Συνδέστε τις εισόδους και τις εξόδους σας στη διεπαφή σας ως συνήθως (βλ Παραδείγματα χρήσης).
- Ενεργοποιήστε το Direct Monitor για να βεβαιωθείτε ότι τα σήματα εισόδου αποστέλλονται στις εξόδους (ακουστικά και γραμμή).

# Ενημέρωση

# Ενημέρωση Focusrite Control 2

Ενημερώνουμε Focusrite Control 2 περιστασιακά με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις για να βεβαιωθείτε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο Scarlett Solo.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο πρόσφατα Focusrite Control 2 εκδοχή:

- 1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης στο Focusrite Control 2:
  - 1. Ανοιξε Focusrite Control 2.
  - 2. Υπάρχουν δύο επιλογές στο Focusrite Control 2.
    - Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται αυτόματα ένα παράθυρο διαλόγου. Κάντε κλικ στην Εγκατάσταση ενημέρωσης για να ξεκινήσει η ενημέρωση.



- b. Για να ελέγξετε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση, κάντε κλικ στις ελλείψεις σε Focusrite Control 2επάνω δεξιά γωνία του και κάντε κλικ Ελεγχος για ενημερώσεις.
- Κάντε κλικ Εγκατάσταση και επανεκκίνηση στο μήνυμα που εμφανίζεται μετά τη λήψη της ενημέρωσης.

Focusrite Control 2 ενημερώσεις, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη ενημέρωσης πριν από την επαναφορά του λογισμικού.



- 2. Εγκαθιστώ Focusrite Control 2 από τη σελίδα Λήψεις:
  - Μεταβείτε στον ιστότοπο λήψεων του Focusrite: focusrite.com/downloads
  - 2. Βρες το δικό σου Scarlett στον ιστότοπο Λήψεις.
  - Κατεβάστε Focusrite Control 2 για το λειτουργικό σας σύστημα (Windows ή Mac).
  - Ανοίξτε το φάκελο "Λήψεις" στον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο Focusrite Control 2 εγκαταστάτης.
  - 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για εγκατάσταση Focusrite Control 2.
  - Εάν δεν είναι ήδη, συνδέστε το Scarlett διασύνδεση με τον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
  - 7. Ανοιξε Focusrite Control 2 και σας εντοπίζει Scarlett αυτομάτως.

# Ενημέρωση της Scarlett σας

Ενημερώνουμε περιστασιακά Scarlett Soloυλικολογισμικό της με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις, για να βεβαιωθείτε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο Scarlett. Τα δικα σου Scarlett Solo ενημερώνεται μέσω Focusrite Control 2.

## Για να ενημερώσετε το Scarlett σας:

1. Ανοιξε Focusrite Control 2.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, Focusrite Control 2 σου λέει όταν το ανοίγεις.



2. Κάντε κλικ Εκσυγχρονίζω Scarlett Solo.

Focusrite Control 2 ξεκινά την ενημέρωση, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή σας Scarlett Solo ενώ η ενημέρωση είναι σε εξέλιξη.



3. Κάντε κλικ Να συνεχίσει μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης.



Τα δικα σου Scarlett Solo είναι πλέον ενημερωμένο και μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε κανονικά.

# Προδιαγραφές

Αυτές οι προδιαγραφές σάς επιτρέπουν να συγκρίνετε το δικό σας Scarlett Solo με άλλες συσκευές και βεβαιωθείτε ότι θα συνεργαστούν. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις προδιαγραφές, μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες για να τις χρησιμοποιήσετε Scarlett Solo με τις περισσότερες συσκευές

# Προδιαγραφές Απόδοσης

Όπου είναι δυνατόν, μετράμε όλα τα στοιχεία απόδοσης που ακολουθούν AES17.

Υποστηριζόμενα ποσοστά δειγμάτων	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Βάθος bit	24-bit

Είσοδοι μικροφώνου			
Απόκριση συχνότητας	20Hz - 20kHz ± 0,06dB		
Δυναμικό εύρος (με στάθμιση Α)	113dB		
THD+N	-100dB (-1dBFS @ ελάχιστο κέρδος)		
Noise EIN (A-Weighted)	-127dBu (Α-σταθμισμένο)		
Μέγιστο επίπεδο εισόδου (με ελάχιστο κέρδος)	9,5 dBu		
Εύρος κέρδους	57dB		
Αντίσταση εισόδου	3kΩ		

Είσοδοι γραμμής			
Απόκριση συχνότητας	20 - 20kHz ± 0,05dB		
Δυναμικό εύρος (με στάθμιση Α)	113dB		
THD+N	-100dB (Ελάχιστο @ Ελάχιστο Κέρδος)		
Μέγιστο επίπεδο εισόδου (με ελάχιστο κέρδος)	22dBu		
Εύρος κέρδους	57dB		
Αντίσταση εισόδου	60kΩ		

Είσοδοι οργάνων			
Απόκριση συχνότητας	20 - 20kHz ± 0,15dB		
Δυναμικό εύρος (με στάθμιση Α)	112dB		
THD+N	-80dB (Ελάχιστο κέρδος @ 8dB)		
Μέγιστο επίπεδο εισόδου (με ελάχιστο κέρδος)	12dBu		
Εύρος κέρδους	57dB		
Αντίσταση εισόδου	1ΜΩ		

Έξοδοι γραμμής 1 & 2 (ισορροπημένη)		
Απόκριση συχνότητας	20 - 20kHz ±0,02dB	
Δυναμικό εύρος (με στάθμιση Α)	120dB	
Μέγιστο επίπεδο εξόδου	16 dBu	

Έξοδοι γραμμής 1 & 2 (ισορροπημένη)			
THD+N	-109dB		
Έξοδοι 1-2			
Αντίσταση εξόδου	200Ω		

Έξοδοι ακουστικών		
Απόκριση συχνότητας	$20\text{-}20\text{kHz}\pm0,1\text{dB}@33\Omega/300\Omega$	
Δυναμικό εύρος (με στάθμιση Α)	112dB @ 33Ω	
	115dB @ 300Ω	
Μέγιστο επίπεδο εξόδου	2,5dBu σε 33Ω	
	10dBu σε 300Ω	
Μέγιστη ισχύς εξόδου	2,5dBu σε 33Ω	
	10dBu σε 300Ω	
THD+N	-97dB @ 33Ω (Ελάχιστο)	
	-102dB @ 300Ω (Ελάχιστο)	
Αντίσταση εξόδου	50Ω	

# Φυσικά και Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Αναλογικές Είσοδοι		
Συνδέσεις	Μία είσοδος Neutrik XLR στο πίσω πάνελ	
	Μία είσοδος μπροστινού πίνακα 6,35 mm (1/4").	
Phantom Power (48v)	Πρόσοψη <b>48V</b> κουμπί (phantom power) ή εναλλαγή λογισμικού	
Εναλλαγή γραμμής/οργάνου	Πρόσοψη <b>Inst</b> κουμπί ή εναλλαγή σε λογισμικό	
Λειτουργία AIR	Πρόσοψη <b>Αέρας</b> κουμπί ή εναλλαγή λογισμικού	

#### Αναλογικές Έξοδοι

Ισορροπημένες εκροές	Δύο υποδοχές TRS 6,35 mm (1,4") στο πίσω πάνελ
Έξοδος ακουστικών	Στερεοφωνική υποδοχή TRS 6,35 mm (1,4") μπροστινού πίνακα
Κύριος έλεγχος επιπέδου εξόδου	Αναλογικός έλεγχος μπροστινού πίνακα
Έλεγχος επιπέδου ακουστικών	Μπροστινός πίνακας αναλογικός έλεγχος

## Άλλα Ι/Ο

USB

900 mA

Μία υποδοχή USB 2.0 Type-C για τροφοδοσία και δεδομένα

	Ενδείξεις μπροστινού πίνακα
48V	Λευκό/Πράσινο <b>48V</b> LED (ανάλογα με το επιλεγμένο κανάλι)
Inst	Λευκό/Πράσινο <b>Inst</b> LED (ανάλογα με το επιλεγμένο κανάλι)
Λειτουργία αέρα	Λευκό/Πράσινο <b>Αέρας</b> LED (ανάλογα με το επιλεγμένο κανάλι)
USB	Πράσινο USB • 🗣 LED
Άμεση παρακολούθηση	Λευκό/Πράσινο <b>Απευθείας</b> LED

	Βάρος και Διαστάσεις	
Βάρος	382 γραμμάρια (0,84 λίβρες)	
Υψος	46,5 mm (1,83")	
Πλάτος	143 mm (5,63")	
Βάθος	96 mm (3,78")	

#### Περιβαλλοντική

Θερμοκρασία λειτουργίας

40°C / 104°F Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας

# Παραγγελία σόλο καναλιών

## Κανάλια εισόδου

	Εισαγωγή	Κανάλι
1		Είσοδος οργάνου/γραμμής
2		Είσοδος μικροφώνου
3		Loopback 1
4		Loopback 2

## Κανάλια εξόδου

	Παραγωγή	Κανάλι
1		Έξοδος αριστερά (Ακουστικά αριστερά)
2		Δεξιά έξοδος (Ακουστικά δεξιά)

# 

## Σημείωση

Οι έξοδοι 1 και 2 μοιράζονται την ίδια τροφοδοσία με την έξοδο ακουστικών. Ό,τι σήμα υπάρχει στις εξόδους γραμμής θα ακούτε και από την έξοδο των ακουστικών.

# Προδιαγραφές μικροφώνου CM25 Mk III

Κάψουλα	
Στοιχείο	Ηλεκτρικός Συμπυκνωτής
Διάμετρος κάψουλας	20 mm
Πολικό μοτίβο	Μονής κατεύθυνσης (καρδιοειδές)

#### Απόδοση και Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Ευαισθησία	-36dB ±2dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
Απόκριση συχνότητας	30Hz - 18kHz
Αντίσταση	100Ω ±30% (@ 1kHz)
Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου	16dBA (IEC651 με βαρύτητα Α)
Αναλογία S/N	74dB
Απαίτηση ισχύος	48V phantom power
Ρεύμα	3 mA

## Διάγραμμα απόκρισης συχνότητας



Τα γραφήματα απόκρισης συχνότητας μικροφώνου δείχνουν πώς ένα μικρόφωνο καταγράφει διαφορετικές συχνότητες. Ένα επίπεδο γράφημα σημαίνει ότι το μικρόφωνο καταγράφει όλες τις συχνότητες εξίσου, τα γραφήματα με κορυφές ή βυθίσεις σημαίνουν ότι το μικρόφωνο είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητο σε ορισμένες συχνότητες. Σχεδιάσαμε το CM25 MkIII ως μικρόφωνο με όλες τις πλευρές, αλλά λειτουργεί ιδιαίτερα καλά για ηχογράφηση φωνητικών και ακουστικών οργάνων.

## Διάγραμμα πολικού μοτίβου



Τα γραφήματα πολικών σχεδίων μικροφώνου δείχνουν πώς ένα μικρόφωνο λαμβάνει ήχο από διαφορετικές κατευθύνσεις και σε διαφορετικές συχνότητες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πολικών σχεδίων, το CM25 MkIII έχει καρδιοειδές σχέδιο. Αυτό το μοτίβο σε σχήμα καρδιάς λαμβάνει τον ήχο κυρίως από το μπροστινό μέρος (0°) ενώ απορρίπτει τον ήχο από τα πλαϊνά (270° και 90°) και το πίσω μέρος (180°). Αυτό είναι χρήσιμο για εγγραφή ενώ ελαχιστοποιείται ο θόρυβος του περιβάλλοντος.

## Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

# Διαστάσεις

# 158mm Scarlett CM25 MKIII

	Φυσικά χαρακτηριστικά
Βάση	Περιλαμβάνεται κλιπ μικροφώνου 5/8" με προσαρμογέα νήματος 3/8".
Καθαρό βάρος	388g χωρίς κλιπ μικροφώνου
	496g με κλιπ μικροφώνου
Διαστάσεις	Διάμετρος: 49,5 mm (1,95")
	Μήκος: 158 mm (6,22")

49.5mm

# Προδιαγραφές ακουστικών SH-450

	Προδιαγραφές
Τύπος	Κλειστή πλάτη
Επαφή μαξιλαριού αυτιού	Περιμετρική (πάνω από το αυτί)
Αντίσταση	32Ω
Ευαισθησία	96dB ±3
Απόκριση συχνότητας	15Hz - 30kHz
Βαθμολογία ισχύος	350 mW
Μέγιστη ισχύς	1800 mW
Μήκος καλωδίου	≈3µ
Συνδετήρας	Βύσμα υποδοχής TRS 3,5 mm
	Περιλαμβάνεται βιδωτός προσαρμογέας 3,5 mm έως 6,35 mm
Βάρος	300 g (συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα)

## Διαστάσεις



# Ειδοποιήσεις

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για όλα τα ερωτήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας του Focusrite στη διεύθυνση support.focusrite.com.

# Πνευματικά δικαιώματα & Νομικές Σημειώσεις

Focusrite είναι σήμα κατατεθέν και Scarlett είναι εμπορικό σήμα της Focusrite Group PLC.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

2023 © Focusrite Audio Engineering Limited. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

# Πιστώσεις

Το Focusrite θα ήθελε να ευχαριστήσει τα ακόλουθα μέλη της ομάδας Scarlett 4th Gen για τη σκληρή δουλειά τους για να σας φέρουν αυτό το προϊόν:

Aarron Beveridge, Adam Watson, Adrian Dyer, Adrien Fauconnet, Alex Middleton-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Ben Dandy, Benjamin Dunn, Bran Searle, Callum Denton, Carey Chen, Cerys Williams, Chris Graves, Dan Clarke, Dan Stephens, Dan Weston, Daniel Hughley, Daniel Johnson, Danny Nugent, Dave Curtis, David Marston, Derek Orr, Ed Fry, Ed Reason, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Greg Westall, Greg Zielinski, Hannah Williams, Harry Morley, Ian Hadaway, Isaac Harding, Jack Cole, Jake Wignall, James Hallowell, James Otter, Jason Cheung, Jed Fulwell, Jerome Noel, Jesse Mancia, Joe Crook, Joe Deller, Josh Wilkinson, Joe Munday, Joe Noel, Jon Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongen, Keith Burton, Kiara Holm, Kieran Rigby, Krischa Tobias, Lars Henning, Laurence Clarke, Loz Jackson, Luke Piotrak, Luke Mason, Marc Smith, Mark Greenwood, Martin Dewhirst, Martin Haynes, Mary Browning, Massimo Bottaro, Matt Morton, Matt Richardson, Max Bailey, Μιχάλης Φραγκιαδάκης, Mick Gilbert, Mike Richardson, Nicholas Howlett, Nick Λυών, Νικ Τόμσον, Όλιβερ Τάπλεϊ, Όλι Στέφενσον, Πολ Τσάνα, Πολ Σάφλεμποθαμ, Πιτ Καρς, Πιέρ Ρουίζ, Ρίτσαρντ Καρβάλιο, Ρίτσαρντ Γουόλτερς, Ρόμπερτ Μπλαουμπόερ, Ρόμπερτ Μιτσάκοφ, Ρος Τσίσολμ, Σαμ Λιούις, Σάμιουελ Πράις, Σάντορ Ζούγκα, Σεμπάστιαν Χάιντς, Simon Burges, Stefan Archer, Stefan Elmes, Steve Bush, Stratis Sofianos, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Haines, Tony Pow, Valeria Cirillo, Will Hoult, Will Munn, Vidur Dahiya, Wade Dawson, Zih-Syuan Yang.

Συγγραφέας Ed Fry.