vocaster hub

Felhasználó

Útmutató

1. verzió Mondja el történeteit

Focusrite.com

Kérlek olvass:

Köszönjü k, hogy letöltötte ezt a használati útmutatót.

Gépi fordí tást alkalmaztunk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az Ö nyelvén elérhető használati útmutató áll rendelkezésü nkre. Az esetleges hibákért elnézést kérü nk.

Ha saját fordí tó eszköze használatához szeretné látni ennek a használati útmutató nak az angol nyelvű változatát, azt a letöltési oldalunkon találja meg:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

TARTALOM

Tartalom

Bevezetés	
Rendszerkövetelmények	
A Vocaster Hub telepí tése	
Voster Hub elrendezés	4
Vocaster One	4
Vocaster Two	4
Fő bb jellemző k	
Mikrofon bemeneti vezérlő k 6	
Mikrofonszint-csúszka és -mérő6	
Néma	
Növelje7	
Automatikus erő sí tés	8
48V	
Egyéb gombok8	
Hangszóró némí tása8	
A Mix szekció9	
Csúszkák és némák9	
Keverő csatornák9	
Beállí tások oldal	
Frissí tés	
A Vocaster Hub szoftver frissí tése10	
A Vocaster firmware frissí tése10	
Az elő re beállí tott paraméterek javí tása	11



Mondd el a világnak

BEVEZETÉ S

Bevezetés

Ez a felhasználó i útmutató a Vocaster Hubhoz, a Vocaster interfész vezérléséhez használt szoftveralkalmazáshoz.

Ez a felhasználó i kézikönyv a Vocaster Hub szoftvert í rja le, de a Vocaster interfészével kapcsolatos további információ kért el kell olvasnia ezt a felhasználó i kézikönyvet és a Vocaster hardverhez tartozó használati útmutató t is.

Letöltheti a Vocaster One-t és

Vocaster Two felhasználó i útmutató k a következő tő l:

focusrite.com/downloads

rendszerkövetelmények

FONTOS

Kérjü k, látogasson el a következő linkre a számí tó gép és az operáció s rendszer Vocaster Hub kompatibilitásával kapcsolatos naprakész információ kért: support.focusrite.com A Vocaster Hub telepí tése A Vocaster Hub telepí thető Windows és Mac. A Vocaster Hub letöltése és telepí tése:

- 1. Nyissa meg a Focusrite letöltési webhelyét: focusrite.com/downloads
- 2. Keresse meg Vocaster készü lékét a Letöltések webhelyen.
- 3. Töltse le a Vocaster Hubot operáció s rendszer (Windows vagy Mac).
- Nyissa meg a Letöltések mappát számí tó gépen, és kattintson duplán a Vocaster Hub telepí tő re.
- Kövesse a képernyő n megjelenő utasí tásokat a Vocaster Hub telepí téséhez. A Vocaster Hub for Windows telepí tése esetén a számí tó gép újraindul.
- Ha még nem tette meg, csatlakoztassa a Vocaster interfészt a számí tó géphez az USB-kábellel.

7. Nyissa meg a Vocaster Hubot, és az automatikusan észleli a Vocaster One-t vagy a Vocaster Two-t. Nem látom a Vocasterem a szoftverben? Ha Vocaster készü lékét nem ismeri fel a Vocaster Hub, használja a szoftverben található hivatkozásokat a Súgó felkereséséhez, vagy lépjen kapcsolatba ü gyfélszolgálatunkkal.



A VOCASTER HUB ELHELYEZÉ SE

Voster Hub elrendezés

A Vocaster Hub elrendezése attól fü ggő en változik, hogy melyik Vocaster interfészhez csatlakozik a számí tó géphez.

Bár az elrendezés eltérő, a Vocaster Hub egyes szakaszainak mű ködése ugyanaz. A következő diagramok a Vocaster One és a Vocaster Two elrendezéseit mutatják be.

A használati útmutató további részében képernyő képeket fogunk használni Vocaster Two csatlakoztatásáró l, és tájékoztatjuk, ha a funkció k csak Vocaster Two.



vocaster hub **i** :≡ Host 48V Guest 48V Mic Level Mic Level R R 1 w Mute Enhance Auto Gain Mute Enhance Auto Gain Mix 42 42 142 42

Bluetooth

Loopback 1

Vocaster Two

focusrite.com

42

Host

Guest

Aux

Show Mix

142

Loopback 2

Machine Translated by Google

A VOCASTER HUB ELHELYEZÉ SE

Fő bb jellemző k



Mikrofon bemeneti vezérlő k

Mikrofonszint csúszka és mérő

A Vocaster Hub tü kreinek mikrofonszint szekció ja a Vocaster hardver elején található elő erő sí tő vezérlő k. Egy pillantással láthatja, hol van beállí tva a Mic Level csúszka (vagy erő sí tés), és milyen hangos a jel a mérő ben.

Csúszka

A Slider in the Mic Level vezérlő a Vocaster felső panelén található gomb szoftveres ábrázolása.

Host		48V
9	Mic Level	

Az erő sí tés növeléséhez (jobbra) vagy csökkentéséhez (balra) kattintson és húzza a csúszkát a szoftverben. Ha mozgatja a gombot, a csúszka elmozdul, hogy ezt tü krözze.

Méter

A mérő a mikrofonszint szekció ja

vezérlő , amely világí t, amikor a mikrofonba beszél.



Javasoljuk, hogy használja az Auto Gain beállí tást Mikrofon szint, de ha a mikrofon torz vagy túl hangos, a mérő vel jobb hangerő t állí that be

A mérő zölden világí t, és sárgára vált, ha a jel erő södik. Az erő sí tés beállí tásához beszéljen a mikrofonba, mintha felvételt készí tene, és mozgassa a csúszkát vagy a gombot úgy, hogy a mérő Sárgulni kezd, amikor a leghangosabban beszél.

Klipjelző

A Clip Indicator a piros rész a mérő jobb szélén, amely akkor jelenik meg, ha a jel le van vágva. Kerü lje a levágást, mert a mikrofon eltorzulhat, amikor eléri ezt a szintet.

	400
Mic Level	

Ha látja a klipmérő t, forgassa le a gombot, vagy mozgassa a csúszkát balra az erő sí tés csökkentéséhez.

A klipjelző 'törléséhez' kattintson magára a piros klipjelző re. Ez eltávolí tja az összes bemenet és keverő csatorna fényét.

MIKROFON BEMENETI VEZÉ RLŐ K

Néma

A Vocaster Hub Némí tás gombja ezt teszi ugyanaz a feladat, mint a Vocaster Némí tás gombja: nyomja meg a mikrofon "kikapcsolásához":



Ha a Némí tás be van kapcsolva, a hardvergombok: Auto Gain és Mute pirosan világí tanak, és a Vocaster Gain halója pirosan villog.

Növelje

A Javí tás gomb három effektust alkalmaz, hogy optimalizálja a jelet a hangrögzí téshez. A három hatást a következő sorrendben alkalmazzuk:

- High-pass szű rő (HPF)
- Kompresszor
- Háromsávos EQ (Equalizer)



Az egyes effektusok pontos leí rása túlmutat a jelen használati útmutató ható körén. Ha többet szeretne megtudni, javasoljuk, hogy keressen online az egyes effektusok nevére.

Elő beállí tások javí tása

Az Enhance olyan elő re beállí tott beállí tásokkal rendelkezik, amelyek kü lönböző paramétereket alkalmaznak a hangjára attó l fü ggő en, hogy hogyan szeretné megszó laltatni a hangját.

Az egyes elő re beállí tott effektusok paraméterei a használati útmutató végén találhatók, lásd: "Elő beállí tások paramétereinek javí tása" a 11. oldalon.



A rendelkezésre álló elő re beállí tott beállí tások a következő k:

- Tiszta
- Meleg
- Világos
- Rádió

MIKROFON BEMENETI VEZÉ RLŐ K

Auto Gain

Az Auto Gain a gomb szoftveres verzió ja a Vocasteren. Kattintson erre a gombra a Auto Gain folyamat.



Az idő zí tő visszaszámlálása közben a szokásos módon beszéljen tí z másodpercig.

peak at vour normal vo	lume 8

Az Auto Gain megméri a hang szintjét, és úgy állí tja be az erő sí tést, hogy a hang leghangosabb részei -6 és -16 dB között legyenek a rögzí tő szoftverben.

48V

A kondenzátormikrofonok mű ködéséhez 48 Vos vagy fantomtápra van szü kség.



A legtöbb podcast-mikrofonnak nincs szü ksége erre, de ha a mikrofonja igen, bekapcsolhatja a 48 V-ot a Vocaster Hub gombjával.

Ez ugyanaz, mintha megnyomná a 48V-os gombot a Vocaster hátlapján.

Egyéb gombok

Hangszóró némí tása

Ezzel a gombbal elnémí thatja a Vocaster hangszó ró kimeneteit. Kattintson a hangszó ró ikonra a némí tás be (piros) és ki (fekete) közötti váltáshoz.



MEGJEGYZÉ S: Létrehozhat hangvisszacsatoló hurkot, ha a hangszó ró k egyidejű leg aktí vak a mikrofonnal! Podcastok rögzí tése közben kapcsolja ki a hangszó ró kat, és használjon fejhallgató t a figyeléshez.

A MIX SZAKCIÓ

A Mix szekció

A Vocaster Hub alján található Mix szekció ban a 'Show Mix' összes bemeneti csatornája megtalálható egy csúszka, mérő és némí tás gombbal.



Csúszkák és némák

A csúszkák és a némí tás gombok állí tják be a Show Mix (fejhallgató /hangszó ró mix) és a Videohí vás L & R csatornák szintjét.

Ezek a csúszkák nem befolyásolják a felvételi szinteket, ha minden csatornát kü lön-kü lön rögzí t a rögzí tő szoftverben.

Keverő csatornák

Házigazda

Beállí tja a Host mikrofon bemenetrő l a Show Mix-re kü ldött szintet.

Vendég (csak a Vocaster Two) Beállí tja a vendégmikrofon bemenetrő l a Show Mix-re kü ldött szintet.

Nak nek

Beállí tja a telefonró l/eszközrő l kü ldött szintet

Bluetooth (csak Vocaster Two) Beállí tja a Vocaster Two-hoz csatlakoztatott Bluetooth-eszközrő l a Show Mixhez kü ldött szintet. A Bluetooth-eszköz hangerő gombjai a csúszka hangerejét is szabályozzák.

Loopback 1

Beállí tja a Loopback 1-tő l a Show Mix-hez kü ldött szintet. A Loopback 1 jel azoktó l az alkalmazásoktó l érkezik, amelyek hangjukat a Software Playback 1 és 2 szoftverbe kü ldik.

Loopback 2

Beállí tja a Loopback 2-tő l a Show Mix-hez kü ldött szintet. A Loopback 2 jele azoktó l az alkalmazásoktó l érkezik, amelyek hangjukat a Software Playback 3 és 4 szoftverbe kü ldik.

Show Mix

Ez az összes Vocaster fő keveréke bemenetek. Felveheti a Vocaster Hub mixet, ha kiválasztja a "Show Mix" bemeneteket a rögzí tő szoftverben. A csúszka beállí tja az általános szintet a rögzí tő szoftverhez.

FONTOS

Ha a klipjelző k világí tanak a Keverés részben, csökkentse a forrás szintjét, ne a csúszkát. A Show Mix esetében ez lesz a többi csúszka.

focusrite.com

BEÁLLÍ TÁSOK ÉS FRISSÍ TÉSEK

Beállí tások oldal

Kattintson erre az ikonra a Vocaster Hub megnyitásához Beállí tások oldal:



A beállí tások oldalon a következő információ kat láthatja:

Változat

Ez mutatja a Vocaster Hub Ö által használt verzió ját.

Vocaster állam

Ez azt mutatja, hogy milyen eszközön van a Vocaster Hub felismeri, a mintavételi frekvenciát (mindig 48 kHz) és a Vocaster firmware verzió ját.

Analitika

Használja ezt a jelölő négyzetet, ha feliratkozhat a használati elemzésekre, hogy segí tsen nekü nk a Vocaster Hub jobbá tételében. Kérjü k , további információ ért tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat .

Frissí tés

A Vocaster Hub szoftver frissí tése

A Vocaster Hub automatikusan frissü l. Ha elérhető egy új verzió , a Vocaster Hub megnyitásakor párbeszédpanel jelenik meg.

Választhat a frissí tés telepí tése, a frissí tés kihagyása vagy az "Emlékeztessen késő bb" lehető ség közü l.

A Vocaster firmware frissí tése

A Vocaster Hub jelzi, ha elérhető firmwarefrissí tés az eszközhöz. Ez ü zenet jelenik meg:



Frissí tési ü zenet: A Vocasternek frissí tenie kell, mielő tt a Vocaster hubbal használhatná.

Elő fordulhat, hogy Vocasterének frissí tésre van szü ksége a dobozbó l, és idő nként azután, ahogy javí tjuk az eszközt.

Kattintson a "Frissí tés indí tása" gombra, és a Vocaster Hub ezt a frissí tési képernyő t jelení ti meg:

ġ,	:
Updating your Vocaster Please do not turn it off or disconnect it.	
C	
N	
	Updating your Vocaster Please do not turn it off or disconnect it.

A Vocaster frissí tése.

A frissí tés után a Vocaster Hub visszatér a Vocaster fő ablakába, és folytathatja a Vocaster használatát. PARAMÉ TEREK FEJLESZTÉ SE

Az elő re beállí tott paraméterek javí tása

Ez a táblázat azokat a paramétereket mutatja

be, amelyeket a Vocaster's Enhance funkció

elő beállí tásaihoz használtunk.

	EQ HPF EQ B	and 1		EQ sáv 2 EQ sáv 3		Kompresszor						
Elő re beállí tott	név Frekvencia	Frekvencia Q ero	ő sí tés	Frekvencia Q e	erő sí tés	Frekvencia Q e	erő sí tés	Kü szöb	Ratio A	ttack (ms) Releas	e (ms) Gain	
Tiszta	80 Hz	135 Hz	0,6 -2 dB	2000 Hz	0,6 +2dB 7000Hz		1,2 +2dB -22dB		4:1	10	30	+5dB
Meleg	80 Hz	135 Hz	0,8 -1 dB	450 Hz	0,7 +2,5 dB 2500	Hz	0,5 -1 dB	-22 dB	4:1	10	30	+5dB
Fényes	80 Hz	500 Hz	0,6 -2 dB	2000 Hz	0.6 +3dB 11000H;	Z	1,0 +3dB -22dB		4:1	10	30	+5dB
Rádió	80 Hz	100 Hz	1 +2,5dB 10	00Hz	1,5 -1,5 dB 6000 H	Ηz	1,15 +1,5 dB -22 dI	3	4:1	10	30	+5dB

Machine Translated by Google

HIBAELHÁ RÍ TÁ S

Hibaelhárí tás

Minden hibaelhárí tási kérdéssel kapcsolatban keresse fel a Focusrite Súgó t a cí men support.focusrite.com

Szerző i jogi és jogi megjegyzések A Focusrite bejegyzett védjegy és A Vocaster a Focusrite Audio védjegye Engineering Limited.

Minden más védjegy és kereskedelmi név a tulajdonosaik tulajdonát. 2022 © Focusrite Audio Engineering Limited. Minden jog fenntartva.

