# vocaster two studio

40cdste

Focusrite

Vocaster Two Studio ユーザーガイド バージョン 3.0

vocaster two

# 目次

Vocaster Two Studio 概要	3	3
導入	3	3
ハードウェア機能	4	ł
箱の中には何が入っていますか?	4	ł
システム要件	5	5
入門 Vocaster Two Studio	6	5
イージースタートツール	6	5
Mac ユーザー	6	5
Windows ユーザー	8	3
iPad ユーザー	ç	)
すべてのユーザー	. 11	L
DAW でのオーディオ設定	. 12	2
Hindenburg のオーディオ設定	. 13	3
使用して Vocaster Two Studio	. 14	ŧ
マイクを使った録音	. 14	ŧ
Vocaster DM14v の使用	. 15	5
マイクのセットアップ	. 16	5
ヘッドフォンで聴く	. 23	3
スピーカーで聴く	. 24	ı
電話の録音	. 25	5
Bluetooth の使用	. 26	5
ビデオカメラへの録画	. 28	3
使用方法 Vocaster Two Studio の中で Vocaster Hub ソフトウェア	. 29	)
マイクの制御	. 31	L
ミックスをコントロールする	. 32	2
コンピューターからの音声録音	. 33	3
ー ノー ノー ノー ノー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	. 33	ŝ
ソフトウェアへのトラックの録音	. 34	ţ
Vocaster Two Studio ハードウェア機能	. כ זי	5
トップパネル	35	Ś
背面パネル	37	7
Vocaster Two Studio 仕様	38	2
性能什様	38	ŝ
物理的および電気的特性	30	, }
Weight Weight Avenue	. ວະ ຊເ	ý
Vocaster HP60v ヘッドフォンの仕様	. ος Δ(	ý
その他の情報	41	í
トラブルシューティング	. – 1 41	-
* / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	. τι Δ1	-
目に見ていて法定に通知になっていた。	τ. Δ1	÷.
コンシント アンシン・ アンシー		-
		<u> </u>

# Vocaster Two Studio 概要

## 導入

新しい Vocaster Two Studio オーディオインターフェース。 Vocaster Two Studio 最小限の手間でプロフェ ッショナルなポッドキャストを作成できるように設計されています。

ブロガー、ナレーター、ストリーマー、オーディオブッククリエイターなど、あらゆるコンテンツクリ エイターが利用できます。 Vocaster Two Studio そして含まれている **Vocaster Hub** コンピュータ、カメ ラ、または iPad に高品質のオーディオを録音するためのソフトウェア。

私たちは設計しました Vocaster Two Studio あらゆるレベルのユーザーに対応。自動ゲイン調整やエンハ ンス機能など、クリアで安定した録音を素早く実現できます。

その Vocaster Hub このソフトウェアはシンプルさを念頭に設計されています。画面上のミキサーを使 えば、録音時に完璧なバランスを実現できるだけでなく、基本的な録音コントロールにもアクセスでき ます。

その Vocaster Two Studio インターフェイスには 2 つの独立した高品質のマイク プリアンプが搭載され ているため、別々のマイクを使用してゲストのライブ インタビューを録音し、最高のオーディオ結果を 得ることができます。

接続する Vocaster Two Studio 付属の USB-C ポートとケーブルを使ってコンピューターに接続できます。 リアルタイムでオーディオをライブストリーミングしたり、録音して後で編集・アップロードしたりで きます。

Vocaster Two Studio ケーブルまたは Bluetooth 経由で対応スマートフォンと双方向接続できるため、イン タビューなどの音声をスマートフォンからコンピューターやカメラに録音できます。また、カメラのオ ーディオトラックにビデオと完全に同期させて録音することも可能です。ストリーミングや録音の進 行状況は、ヘッドフォンまたはスピーカーでモニタリングできます。

その Vocaster Two Studio インターフェイスと付属の Vocaster Hub コントロール ソフトウェアは、Mac と Windows の両方をサポートします。

Vocaster Two Studio USB-C ポートを搭載した Apple iPad とも互換性があるため、タブレット形式によるさ らなる携帯性と利便性を活用できます。

このユーザーガイドで必要な情報が見つからない場合は、support.focusrite.com には、「はじめに」セク ション、セットアップ ガイド、テクニカル サポートがあります。

設定方法と使用方法を説明するビデオシリーズ Vocaster Two Studio は、当社の 始める ページ。

## ハードウェア機能

Vocaster Two Studio には、Vocaster Two オーディオ インターフェイス、Vocaster DM14v プレミアム品質ダ イナミック マイク、Vocaster HP60v ヘッドフォン 1 組、およびすぐに使い始めるために必要なすべての ソフトウェアへのアクセスが含まれています。

Vocaster Two Studio macOS または Windows を実行しているコンピューターに 1 つまたは 2 つの高品質マ イクを接続できます。これにより、ほとんどのラップトップやタブレットに内蔵されているマイクを使 用するよりもはるかに優れたオーディオ録音を実現できます。

マイク入力は、ダイナミック型とコンデンサー型を含む様々なマイクモデルに対応しています。コンデ ンサーマイクを使用する場合は、 Vocaster Two Studio 動作に必要なファンタム電源 (48V) を供給できま す。

Vocaster DM14v ダイナミック マイクは、音声録音用に特別に設計されていますが、お好みに応じて任意 のマイクを使用することもできます。

マイクの信号は、最大 24 ビットの解像度、48 kHz のサンプル レートで、USB-C 接続を介してコンピュー ターのオーディオ録音ソフトウェアにルーティングされます (24 ビット/48 kHz は、ほとんどのポッドキ ャストの標準です)。

録音ソフトウェアをお持ちでない場合は、Hindenburg をお勧めします。これは、Vocaster ユーザーに無 料で提供されるソフトウェアパッケージに含まれています。

3.5mm ジャックソケットで携帯電話を接続できます Vocaster Two Studio: または、Bluetooth を使って携 帯電話に接続することもできます。2 つ目の同様のソケットにはビデオカメラを接続できます。

電話コネクタは TRRS です。TRRS は、電話の入出力の両方でオーディオを取得できることを意味しま す。そのため、電話からオーディオを録音できるだけでなく、番組に録音している他のオーディオ ソー スも電話で聞くことができます。

Vocaster Two Studio ヘッドフォンとスピーカーの両方の出力があります。ホストおよびゲストのヘッド フォン用にフロントパネルに 1/4 インチ TRS ソケットが 2 つ、スピーカー接続用にリアパネルに 1/4 イン チ TRS ソケットが 2 つあります。

上部パネルには、いずれかのマイクのゲインを制御するための多機能ノブ、またはリスニング レベルを 設定するための 2 つの個別のノブ (ヘッドフォンのペアごとに 1 つ) があります。

「ホスト」コントロールは、外部モニタースピーカーを使用している場合、その音量も調整します。マ イクコントロールは、マイク信号レベルを示す2つのハローメーターと、ゲイン設定を示す別のハロー メーターに囲まれています。

3 つの点灯ボタンが 2 セットあり、マイク入力の自動ゲイン機能を選択し、拡張機能を有効にして、各 マイクをミュートします。

ファンタム電源、Bluetooth 接続、USB 接続がアクティブなときに表示する LED もあります。

## 箱の中には何が入っていますか?

- Vocaster Two Studio
- USB-C to A cable
- Vocaster DM14v ダイナミックマイク、サスペンションマウントおよび 3/8 インチから 5/8 インチ へのスタンド アダプター付き。
- ・ Vocaster HP60v ヘッドフォン
- マイクケーブル、XLR(MF)

## システム要件

お使いのコンピュータのオペレーティング・システム(OS)がに対応しているかを確認するには、ヘル プセンターの互換リストをご参照ください。

Focusrite ヘルプセンター:互換性 https://support.focusrite.com/hc/en-gb/categories/200693655

互換性リストは、OS の新バージョンのリリースに応じて随時更新され、ヘルプセンターにてご確認い ただけます。

support.focusrite.com

# 入門 Vocaster Two Studio

接続すると Vocaster Two Studio 初めての場合は、コンピュータはそれを USB メモリスティックと同じように認識します。

# イージースタートツール

立ち上げと実行 Vocaster Two Studio イージースタートツールを使えば簡単です。これを使用するには、 Vocaster Two Studio 付属の USB ケーブルを使用してコンピューターに接続し、背面パネルの USB ポート の横にある電源ボタンを押して電源を入れます。

次の手順では、画面に表示される内容を示します。オーディオ インターフェイスを初めて使用する場合 でも、初めてでない場合でも、セットアップに役立ちます。

#### Mac ユーザー

Vocaster を Mac に接続すると、ポップアップが表示されたり、デスクトップに Vocaster アイコンが表示 されます。

 Image: Source of Control of Control

Google Chrome のポップアップ



Vocaster Easy Start アイコン

アイコンまたはポップアップをダブルクリックすると、以下に示す Finder ウィンドウが開きます。



ダブルクリックして **開始するにはここをクリックしてください。** アイコンをクリックすると Focusrite のウェブサイトにリダイレクトされます。付属のソフトウェアパッケージにアクセスするには、 Vocaster を登録することをお勧めします。



フォームを送信した後、ご希望の使い方に合わせたステップバイステップの設定ガイドに従うか、 Vocaster Two Studio または、アカウントに直接アクセスしてダウンロードしてください。 Vocaster Hub 制御ソフトウェア。

接続すると Vocaster Two Studio すると、コンピューターがこれをデフォルトのオーディオデバイスとし て設定するはずです。設定されない場合は、**システム環境設定 > サウンド**入力と出力が設定されている ことを確認してください **Vocaster Two Studio USB**。

## Windows ユーザー

接続すると Vocaster Two Studio PC に次の通知が表示されます:



通知をクリックすると、以下に示すダイアログボックスが開きます。



ダブルクリック: フォルダを開いてファイルを表示するすると、エクスプローラー ウィンドウが開きま す。

☐   🕑 📕 🤆 =   Ele Home Shar	re View Driv	Vocaster Two USB (F	0				-		×
Pinto Quick Copy Paste		Move Copy to to	New Item *	Properties	Select all				
← → · ↑ ■ ·	Vocaster Two USB (	(F)			Send V	0	⊘ Search Vor	aster Two L	JSB (F:)
Opport     Opport       C - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Me for more info					
2 items									

#### ダブルクリック:開始するにはここをクリックしてください

これにより、Focusrite の Web サイトにリダイレクトされます。ここでデバイスを登録することをお勧め します。

Focusrite
vocaster two
Welcome to your new Vocaster
Getstarted

フォームを送信した後は、以下のステップバイステップの設定ガイドに従うか、

お客様の使用方法に合わせたステップバイステップのセットアップガイドに従ってください。 Vocaster Two Studio または、アカウントに直接アクセスしてダウンロードしてください。 Vocaster Hub ソフトウ ェア。

接続すると Vocaster Two Studio すると、コンピューターはそれをデフォルトのオーディオデバイスとし て設定するはずです。設定されない場合は、 **設定>システム>サウンド**、設定する Vocaster Two Studio として **入出力デバイス**。

iPad ユーザー



#### 注記

接続する前に Vocaster Two Studio iPad に接続するには、上記の「はじめに」セクションに従っ て、ハードウェアが最新の状態であることを確認することをお勧めします。 Vocaster Hub。

接続するには Vocaster Two Studio iPadOS デバイスに必要なもの:

- USB-Cポートを備えた iPad。
- USB-Cから USB-Cへのケーブル (または付属のケーブルと Apple USB-A から Cへのアダプタ。ただし、この方法では電源付き USB ハブが必要になる場合があります)。



#### 接続するには:

- 1. USB Type-C to C ケーブル (またはアダプタ)の一方の端を iPad に接続します。
- 2. USB タイプ C のもう一方の端を Vocaster Two の USB ポートに接続します。
- 3. ヘッドフォンまたはモニタースピーカーを Vocaster Two に接続します。

iPad からのサウンドは Vocaster Two Studio の出力。入力に接続されたマイクやその他のソースをルー ティングできます。 Vocaster Two Studio オーディオ録音をサポートする iOS アプリに。

## すべてのユーザー

Easy Start ツールの使用中に問題が発生した場合は、ファイルを開いてください。 詳細情報とよくある 質問、そこであなたの質問に対する答えが見つかるはずです。



注記

インストールすると **Vocaster Hub** Windows コンピュータでは、 **Vocaster Two Studio** 自動的にインストールされます。 **Vocaster Hub** Vocaster Windows ドライバーは、登録しなくてもいつでもダウンロードできます。以下の「手動登録」を参照してください。

#### 手動登録

登録する場合は Vocaster Two Studio 後で 登録する固有製品番号 (UPN) を手動で入力する必要がありま す。この番号はインターフェース自体のベースに記載されており、ボックスの側面にあるバーコード ラ ベルにも記載されています。

ダウンロードしてインストールすることをお勧めします Vocaster Hub ソフトウェアアプリケーション をダウンロードすることで、インターフェースの潜在能力を最大限に引き出すことができます。 Vocaster Hub いつでも downloads.focusrite.com をご覧ください。

## DAW でのオーディオ設定

Vocaster Two Studio ASIO または WDM をサポートする Windows ベースのデジタルオーディオワークステ ーション(録音に使用するソフトウェアで、「DAW」と呼ばれます)と、Core Audio を使用する Mac ベ ースの DAW と互換性があります。上記の Easy Start の手順に従うと、すぐに使い始めることができま す。Vocaster Two Studio お好みの DAW で。

USB 接続を介して、 Vocaster Two Studio すべてのソースを個別に録音して後でミックスすることができ ますが、ステレオミックスのショーミックス入力も備えています。 Vocaster Hub ソフトウェア。

コンピュータに DAW アプリケーションがインストールされていない場合でも、すぐに始められるよう に Hindenburg が含まれています。これは、アカウントを登録すると利用できます。 Vocaster Two Studio インストールに関してヘルプが必要な場合は、「はじめに」ページをご覧ください。 ここ、 ビデオチュ ートリアルが利用可能です。

Hindenburg の操作手順は、アプリケーションのヘルプファイルまたは hindenburg.com/academy.

DAW が自動的に選択しない場合があります Vocaster Two Studio デフォルトの入出力デバイスとして設定されている場合、手動で選択する必要があります。 Vocaster Two StudioDAW のオーディオ設定\*ページで、Focusrite USB ASIO をドライバーとして選択してください。ASIO または Core Audio ドライバーの選択方法がわからない場合は、DAW のマニュアル(またはヘルプファイル)を参照してください。

\*一般的な名称です。用語は DAW によって若干異なる場合があります。

# Hindenburg のオーディオ設定

例は、Windows と Mac の Hindenburg オーディオ設定での設定を示しています。自動と手動の 2 つの設 定があります。

- 設定ページ(Mac版)
- ・ツール>オプション>オーディオタブ (Windows 版)

設定方法と使用方法を説明するチュートリアルビデオがあります Vocaster Two Studio さまざまな DAW をはじめにページ。

Preferences

• • •

Audio configuration		Play	rback: Vocaster Two USB 📀 1-2 📀
w device discovered. aster Two USB" device was discovered.		Rec	ord: Vocaster Two USB 📀 1-2 😋
Use as Input: Vocaster Two USB		Defa	Auto Stereo Mono Lett Righ ault bit resolution: ault sample rate: 48000 Hz ©
Use as Output: Vocaster Two USB		Curi	rent sample rate: 48000 Hz
Cancel	ОК		Cancel
Mac の自動セットアップ			Mac の手動セットアップ
		Option	ns Interface Advanced
		Option Audio Playt	ns Interface Advanced Focusrite USB ASIO Focusrite USB ASIO
		Option Audio Play Recc	ns           Interface         Advanced           back:         Focusrite USB ASIO           ord:         Focusrite USB ASIO
configuration	×	Option Audic Playl Recc E	ns Interface Advanced Deack: Focusrite USB ASIO Control Focusrite USB ASIO Recusive Mode SIO Control Page Control Page Control Page SIO CONTRO
configuration device discovered rite US8 Audio" device was discovered.	X	Option Audio Playl Recc E	ns       Interface     Advanced       back:     Focusrite       VSB ASIO       ord:     Focusrite       SIO     Control Pa       ord     Mode       wdo     O Stereo O Mono O Left
configuration device discovered rite USB Audio" device was discovered. Use as Input: Analogue 1 + 2 (Focusrite USB Audio)	×	Option Audio Playi Reco E M A Defa Defa	ns       Interface     Advanced       back:     Focusrite       VSB ASIO       ord:     Focusrite       vclusive     Mode       vclusive     Mode       vult     O Stereo       Mode     Mode       vult bit resolution:     16 bit       vult sample rate:     48000 Hz
configuration device discovered ite USB Audio" device was discovered. Use as Input: Analogue 1 + 2 (Focusrite USB Audio) Use as Output: Speakers (Focusrite USB Audio)	×	Option Audic Play! Recc ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽	ns b Interface Advanced back: Focusrite USB ASIO brd: Focusrite USB ASIO control Focusrite USB ASIO control Focusrite USB ASIO control Focusrite USB ASIO control Focusrite uto O Stereo O Mono O Left O Rigi ault bit resolution: 16 bit ~ ault sample rate: 48000 Hz ~ ent sample rate: 48000 Hz ~
configuration         device discovered         ite USB Audio" device was discovered.         Use as Input:         Analogue 1 + 2 (Focusrite USB Audio)         Use as Output:         Speakers (Focusrite USB Audio)	×	Option Audio Playi Recc Playi Recc Playi Defa Defa Curro Tem	ns b Interface Advanced back: Focusrite USB ASIO ord: Focusrite USB ASIO control Pa control Pa ord Mode suito O Stereo O Mono O Lett O Rig nult bit resolution: 16 bit nult sample rate: 48000 Hz p. Folder: C:/Users/

# 使用して Vocaster Two Studio

Vocaster Two Studio Mac、PC、iPad を使ったポッドキャストや音声録音に最適なオーディオインターフェースです。1人または2人のライブ配信者で使用できます。一般的な接続例を以下に示します。

## マイクを使った録音

このセットアップは、Mac、PC、または iPad のソフトウェアを使用して 2 つのマイクから録音するため の一般的な構成を示しています。自分の声(ホスト)と他の人の声(ゲスト)を録音しながら、ヘッド フォンで自分の声と他の音声をモニタリングできます。

ヘッドフォン端子を除き、Vocaster Two のすべての接続端子は背面パネルにあります。付属の USB ケー ブルを使って、コンピューターまたはノートパソコンの USB ポートに接続します。電源ボタンで電源を 入れます。



マイク入力は XLR ソケットで、XLR コネクタ付きのマイクに対応しています。Vocaster Two は、ダイナ ミックマイクやコンデンサーマイクなど、ほとんどのマイクモデルで使用できます。

ダイナミック マイクは、話し言葉の周波数範囲で優れた品質を提供し、周囲の不要なノイズを拾うのを 軽減できるため、音声録音にはダイナミック マイクをお勧めします。



一般的なダイナミックマイク(写真は Vocaster DM1 と DM14v)

Vocaster Two Studio コンデンサーマイクを使用する場合、XLR 入力にファンタム電源(48V)を供給でき ます。ファンタム電源を有効にするには、ホストまたはゲストボタンを押して入力を選択し、 48V 背面 パネルのボタン: 48V LED が赤く点灯し、アクティブであることを確認します。

ダイナミックマイクはファンタム電源を必要としません。稀ではありますが、ファンタム電源を使用す るとマイクが損傷する可能性があります。ダイナミックマイクをご使用の際は、ファンタム電源をオフ にすることをお勧めします。お使いのマイクにファンタム電源が必要かどうかご不明な場合は、付属の 取扱説明書をご確認ください。

#### Vocaster DM14v の使用

Vocaster Studio に付属の Vocaster DM14v マイクは、音声録音に最適化されたダイナミックマイクで、ポ ッドキャスティング、ボイスオーバー、オーディオブックのナレーション、その他あらゆる音声録音に 適しています。付属の XLR ケーブルを使用して、Vocaster DM14v を Vocaster のマイク入力に接続してく ださい。

#### マイクのヒント

マイクのテクニックに関するガイドはこのユーザー ガイドの範囲外ですが、スタジオ品質のマイクで録 音するのが初めての場合は、次のガイドラインに従う必要があります。

 適切なレベルになっていることを確認して ください。Vocasterの自動ゲイン機能を使 えば、最適な開始点を見つけることができま す。ゲインを高く設定するのはよくあるこ とです。レベルが低すぎる場合はゲインを 上げるか、マイクに近づけてください。レベ ルが高すぎる場合は、ゲインを下げるか、マ イクから少し離してください。  マイクスタンドを使用してください。 Vocaster DM14v はダイナミックマイクなの で、ハンドリングノイズは少ないですが、マ イクスタンドの使用は常に推奨されます。 Vocaster DM14v のサスペンションマウント には標準の 5/8 インチネジが付いており、 3/8 インチアダプターが付属しています。 これらのネジサイズのいずれかが、ほぼすべ てのマイクスタンドに適合します。



 マイクの集音パターンを理解しましょう。 Vocaster DM14vは「エンドアドレス」マイク です。マイクの側面ではなく、端に向かって 話す必要があります。マイクを間違った方 向に向けると、変な音になります。



マイクの角度をいろいろ試してみてください。マイクを正面に向けて録音するとうまくいきますが、息の混じったような音や破裂音が聞こえる場合は、マイクを少し軸からずらすと、これらの音を軽減できます。(破裂音とは、「P」や「B」などのアルファベットの発音で時々聞こえる、ポンポンという音です。)様々な角度を試して、自分に最適な角度を見つけましょう。

#### マイクのセットアップ

Vocaster Two Studio マイクレベルを正しく設定する方法は 2 つあります。「ゲイン」とは、マイクの信号 をどの程度増幅するかを表す用語です。

レベルを自動設定するか、Vocaster Two Studio の自動ゲイン機能を使用するか、手動で調整します。両 方の方法については、次のセクションで説明します。

#### 自動ゲインの使用

Vocaster Two Studio の自動ゲイン機能を使用すると、推測することなく適切な録音レベルを得ることができます。

自動ゲインボタンを長押しして自動ゲインを有効にします **--**);を押す**ホスト** または ゲスト ゲインを設 定するマイク入力に応じてボタンを選択します。または、 **ヴォキャスターハブ** 画面上のアイコンをクリ ックしてコンピュータ上で開きます 自動ゲイン アイコン。

- マイクとの距離をいろいろ試してみてください。マイクに近づけて(握りこぶしくらいの長さ)話すと、部屋の音響効果は軽減されますが、低音域のレスポンスが強くなるため、声がややブーミーに聞こえるかもしれません。これはナレーションには良いかもしれませんが、より自然な声にするには、マイクから少し離してください(15~30cm)。使用する部屋の音響があまり良くない場合、マイクから遠ざかるほど、録音を聴く際に部屋の音を意識するようになります。部屋の自然な残響は良いわけでも悪いわけでもありませんが、話し言葉の録音には不適切であることが多いです。
- テストのためにマイクに息を吹き込むのは やめましょう。代わりに、端を軽くこすった り引っ掻いたりしてください。
- マイクは部屋の中の他の音源(時計、エアコン、暖房、椅子のきしみ音など)も拾ってしまうことを忘れないでください。
   その時点ではこれらの音に気づかないかもしれませんが、マイクはそれに気づき、録音時にその音が聞こえます。
   避けられない低周波のランブルを減らすには、VocasterのEnhance機能または録音ソフトウェアのハイパスフィルター(HPF)を使

用します。



ソフトウェアまたはボタンを使用して自動ゲインを有効にすると、Vocaster は他のチャンネルのすべての入力コントロールを無効にします。

ここで、あなたまたはゲストは、録音に使用する通常の話し声で、マイクに10秒間話します。

ノブの内側のハローはカウントダウンタイマーとして機能し、最初は完全に白く点灯し、反時計回りに 消灯します。また、進行状況バーも表示されます。 **ヴォキャスターハブ**。



Vocaster での Halo カウントダウン



Vocaster Hub カウントダウン

10 秒後、自動ゲインがマイクの入力レベルを設定し、録音を開始する準備が整います。

他の入力に自動ゲインを適用するには、もう一方の自動ゲインボタンを押し続けます -■、このプロセス を繰り返します。

自動ゲインを使用した後でも、ゲインノブを使っていつでも手動でレベルを調整できます。もう一方の 自動ゲインボタンを短く押します。 📲 調整したい入力が選択されていない場合は、まず、

#### 自動ゲインが入力レベルを設定しなかった

ハローがオレンジ色に点滅している場合は、信号が大きすぎるか小さすぎるため、オートゲインが適切 なレベルを設定できず、最小レベルまたは最大レベルに設定されています。ハローが赤色に点滅してい る場合は、オートゲインが使用可能なレベルを設定できなかったことを示しています。

マイクのレベルが低すぎることが原因である可能性があります:

- 別のマイクまたはケーブルをテストします。
- コンデンサーマイクを使用している場合は、48Vがオンになっていることを確認してください。
- ・マイクがオンになっていることを確認してください(オン/オフスイッチがある場合)。

#### 手動ゲイン調整

の上 Vocaster Two Studio 大きなノブが<sup>●</sup> ホスト マイクとゲスト マイクの両方のマイク ゲインと、録音 ソフトウェアのレベルを設定するために使用されます。



2 つのマイクプリアンプのゲインを個別に設定できます。調整するプリアンプを選択するには、**ホスト** または **ゲスト** ボタン。(長押しすると、上で説明した自動ゲイン機能が起動します。)

どのプリアンプが選択されているかを確認するために、ボタンが明るい白色に点灯します。

ノブを回してゲインを調整すると、左側のハローが白に変わり、ゲイン設定が表示されます。

ゲイン ノブは LED の「ハロー」インジケーターに囲まれています。内側は連続しており、外側は 2 つの 弧の形をしています。

外側のハローはさまざまな色で点灯し、マイクの信号レベルを示します。左のハローはホスト入力のレベルを示し、右のハローはゲストの入力のレベルを示します。



どちらかのマイクプリアンプのゲインを設定するには、調整する入力を -■ ゲインボタン (短押し)を押 します。録音するときのようにマイクに向かって話し、最大音量で話したときにハローがオレンジ色に 変わり始めるまでゲインノブを調整します。

この時点で、ノブを少し下げて、オレンジ色の光が見えなくなるまで調整してください。もし上部のハ ローが赤くなったら、ゲインノブを下げる必要があります。赤は録音が歪む可能性が高いことを意味し ます。(下の図を参照)



ゲインを調整することもできます Vocaster Hub 画面上の マイクレペル スライダー: 右にドラッグする とゲインが増加します。



ホストとゲストの入力 Vocaster Hub

# **マイクミュート** 両方のマイクチャンネルにはミュートボタンがあり、 <sup>喙</sup> 。



#### Vocaster Two Studio

lost			Guest		48
	Mic Level			Mic Level	
R	<b>—</b>	at l	Ŕ		
	Cabaaaa	Auto Colo	Muto	Enhance	Auto Colo

Vocaster Hub

これらのボタンを押すことで、いつでもマイクをオフにすることができます。マイクがミュートされて いる間、ミュートボタンと自動ゲインボタンが赤く点灯し、対応するゲインハローが赤く点滅します。 もう一度ボタンを押すと、ミュートが解除されます。

ミュートボタン(同じアイコン)をクリックすることもできます。 Vocaster Hub(放送局ではこの機能 を「咳スイッチ」と呼ぶことが多い。)

#### 強化機能の使用

Vocaster Two Studio の Enhance 機能は、マイクのオーディオ処理を最適化し、可能な限り最高の録音を 実現します。

圧縮を使用してマイクの信号のレベルを制御し、イコライゼーションを使用して音声録音をよりクリア にし、ハイパス フィルターを挿入してゴロゴロ音やマイクのハンドリング ノイズなどの不要な低周波数 を除去します。

いずれかまたは両方のマイク入力で Enhance を使用できます。

Enhance には、あなたの声や意図する声に合わせてサウンドを調整するための4つのプリセットがあり ます。Vocaster Hub のドロップダウン矢印から、4つのプリセットから1つを選択できます。

- ・クリーン
- 暖かい
- ・明るい
- 無線

強化を使用するには、杖のボタンの1つを押します ↗. 持っている場合は **ヴォキャスターハブ** 開いた ら、画面上の強化アイコンをクリックします。



Vocaster Two Studio

Host		(48V)	Guest		(48V)
	Mic Level			Mic Level	
R	<b>—</b>		<u>S</u>	<b>—</b>	
Mute	Enhance	Auto Gain	Mute	Enhance	Auto Gain

Vocaster Hub

エンハンス機能がオンの場合、ボタンは緑色に点灯します。もう一度押すとエンハンス機能がオフになります。

## ヘッドフォンで聴く

ヘッドフォンアイコンでマークされたフロントパネルのヘッドフォンソケットにヘッドフォンを接続 できます。 😡 そうすれば、あなたとゲストは録音している内容を聞くことができます。



2 つのソケットは、2 つのマイクと、電話やコンピューターからの再生音(ループバックチャンネル) などの他のオーディオソースの同じ「デフォルト」ミックスを提供します。ミキサーを使用して、個々 のオーディオソースの音量を調整できます。 Vocaster Hub。

各ヘッドフォンの音量は、コントロールで個別に調整できます。 Vocaster Two Studio スピーカー/ヘッド フォンアイコンが付いている 🖁 🞧 ホストおよびゲストの場合: これらのコントロールは録音レベルに影 響しません。



その 🖥 😡 ホストレベルはヘッドフォンとスピーカー出力の両方を制御します。ヘッドフォンを使用する場合は、モニターをミュートすることをお勧めします。 Vocaster Hub 見る スピーカーで聴く [24]。

## スピーカーで聴く

マークされた 1/4 インチのジャッキを使用してください 出力 R そして L スピーカーを接続します。

これらの出力には、パワードモニターやアンプを接続できます。スピーカーの音量は、ヘッドフォンの 音量と同じノブで調整できます。





アクティブスピーカーに接続します。

パワーアンプを介してパッシブスピーカーに接続します。

出力はバランス型の 1/4 インチ TRS ジャックソケットで、ラインレベルに対応しています。小型のパワ ードモニターにはアンバランス入力があり、通常はコンピューターに直接接続するための 3.5mm ジャッ クプラグです。独立型パワーアンプには、フォノ(RCA)ソケットが搭載されていることが多いです。

Vocaster Hub ソフトウェアを使用してスピーカーをミュートすることもできます。Vocaster Hub ソフト ウェアの右上にあるスピーカーアイコンをクリックすると、ミュートのオン(赤)とオフ(黒)を切り 替えることができます。





I	

注記

スピーカーとマイクを同時に使用すると、音声フィードバックループが発生する可能性がありま す。ポッドキャストの録音中はスピーカーをオフにし、モニタリングにはヘッドフォンを使用す ることをお勧めします。

## 電話の録音

電話を接続すると Vocaster Two Studio 会話を録音したり、携帯電話から音楽を録音したりできます。

背面パネルには電話コネクタがあり、電話アイコンが付いています <sup>[]</sup> これは 3.5 mm TRRS ジャック ソケ ットです。3.5 mm TRRS ジャック ケーブルを使用して、通常は 3.5 mm TRRS ソケットである携帯電話の ヘッドフォン ソケットに接続します。



3.5mm TRS ケーブルは機能しますが、電話のゲストとの双方向通信ができない可能性があります。

携帯電話に 3.5 mm ヘッドフォン ポートがない場合は、3.5 mm TRRS ヘッドフォン アダプターを使用で きます。

電話コネクタは Vocaster Two Studio の出力を電話機に戻すことで、通話相手は自分の声を除いたポッド キャストミックス全体を聞くことができます。このタイプのミックスは「ミックスマイナス」と呼ば れ、通話相手が自分の声の遅延やエコーに悩まされることを防ぎます。

電話への信号レベルは、入力チャンネルスライダーの設定によって異なります。 Vocaster Hub のミキサ ーです。電話機の入力はモノラルマイクなので、電話機に送られる信号はステレオミックスのモノラル バージョンです。

## Bluetooth の使用

Vocaster Two Studio の Bluetooth 接続により、携帯電話などの Bluetooth デバイスとの間でオーディオを ワイヤレスで Vocaster にストリーミングして、録音に含めることができます。

電話と Vocaster Two Studio、2 つのデバイスをペアリングする必要があります。

Bluetooth でペアリングして途切れのない音声を得るには、お使いのデバイスと Vocaster が Bluetooth の 範囲内にある必要があります。Bluetooth の通信範囲は、開けた空間で約7メートルです。この範囲外で は、デバイス同士がペアリングできない場合があります。通信範囲の限界、または障害物がある場合、 音切れや途切れなどの問題が発生する可能性があります。

Vocaster は一度に1つの Bluetooth デバイスにのみ接続できます。

\*Bluetooth オーディオは、ゲストとの通話中にのみ Vocaster から携帯電話に送信できます。ゲストには、 自分の声がカットされたミックスマイナス(全体のミックス)が聞こえます。

デバイスを Vocaster の Bluetooth 入力にペアリングするには:

1. Bluetooth ボタンを長押しします <sup>\*</sup> 背面パネルの を 3 秒間押し続けます。Bluetooth アイコン が白く点滅し、ペアリングモードになっていることを示します。



- Bluetooth デバイスの Bluetooth ペアリング メニューに移動し、新しいデバイスをスキャンします。この動作はデバイスによって異なる場合があるため、不明な場合はデバイスのユーザー ガイドを参照してください。
- 3. 選ぶ ヴォキャスター BT 利用可能なデバイスのリストから選択します。
- 4. プロンプトが表示されたら、Bluetooth デバイスと Vocaster のペアリングを許可します。

Vocaster Two Studio 数秒後、Bluetooth アイコンが青色に点灯し、デバイスが接続されたことを示しま す。デバイスでオーディオを再生すると、**Vocaster Hub**の Bluetooth ミキサー チャンネル。ショー ミッ クスや録音に含めることができます。

Bluetooth デバイスから接続されたスピーカーにオーディオをストリーミングすることもできます。 Vocaster Two Studio、そしてホストとゲストの両方のヘッドフォン出力を備えています。Vocaster は、コ ンピューターからの音声やホスト/ゲスト入力からの音声などを Bluetooth 経由で携帯電話に送信し、通 話相手に届けます。

Bluetooth オーディオレベルをコントロールできます Vocaster Hub、接続されたデバイスでレベルコント ロールが可能です。 Vocaster Hub ショーミックスのレベルのみを制御し、

Bluetooth L/R 録音トラック。



#### 注記

Vocaster Two Studio Bluetooth ヘッドフォンとペアリングできません。 Vocaster Two Studio の Bluetooth 機能は、携帯電話から Bluetooth オーディオをストリーミングするためのものです。 Vocaster Two Studio Bluetooth オーディオを携帯電話に送信して、ゲストに音声を届けます。

Bluetooth 接続を切断する方法は3つあります。

Bluetooth ボタンを押します<sup>常</sup> Vocaster の背面パネルに表示されます。Vocaster の Bluetooth 接続を再度オンにすると、以前接続していたデバイスが再接続されます。

- デバイスの Bluetooth をオフにしてください。次回デバイスの Bluetooth を再度オンにすると、デバイスは Vocaster に再接続されます。
- デバイスの Bluetooth 設定で、Vocaster を選択し、「デバイスの削除」オプションを選択します。 (このオプションの説明はデバイスによって異なります。)

#### Bluetooth アイコンの色は何を意味しますか?

- ・ III灰色 Bluetooth はオフです。背面パネルのボタンを押して Bluetooth をオンにしてください。
- ■オレンジ Bluetooth はオンになっていますが、デバイスに接続されていません。以前にデバイ スをペアリングしたことがある場合は、Bluetooth が有効になっていて、Vocaster の範囲内にある ことを確認してください。
   以前に Bluetooth デバイスをペアリングしたことがない場合は、上記の手順に従って初めてペアリ ングしてください。
- ▶■白く点滅 Vocaster はペアリングモードです。デバイスをペアリングするには、上記の手順 3 から始めてください。
- ■赤 Bluetooth 接続に失敗しました。ボタンを押して Vocaster の Bluetooth をオフにし、デバイ スの Bluetooth を再度オンにして、上記の手順を繰り返してください。Bluetooth アイコンが赤の ままの場合は、サポートチームにお問い合わせください。
- ▶書 Vocaster とのペアリングが完了し、デバイスが Vocaster にオーディオをストリーミングする準備が整いました。接続を解除するには、ボタンを押すか、スマートフォン / デバイスの Bluetooth を無効にしてください。



Vocaster Two Studio の Bluetooth アイコン

## ビデオカメラへの録画

ビデオを扱っている場合は、ビデオカメラにオーディオを録音することもできます。

Vocaster Two Studio この目的のために専用の出力コネクタがあり、カメラアイコンが付いた背面パネルの 3.5 mm TRS ジャックソケットです。 <sup>✿</sup>3.5mm ジャック対ジャック ケーブルを使用して、この出力を カメラのオーディオ/マイク入力に接続できます。



- 1. 電話からの音声。
- 2. コンピューターとの間のオーディオ。
- 3. すべての音声はカメラにルーティングされます。

カメラの入力が別のコネクタを使用している場合は、適切なアダプターケーブルをご使用ください。カ メラの内蔵マイクではなく、外部オーディオソースを選択してください。

カメラ出力は、USB録音出力と同じミックス、つまりスピーカーやヘッドフォンで聞こえる音と同じミックスになります。

カメラに送られるミックスとレベルは、スライダーを使って設定できます。 Vocaster Hub のミキサー。

# 使用方法 Vocaster Two Studio の中で Vocaster Hub ソフト ウェア

Easy Start 登録プロセスの一環として、**Vocaster Hub** コンピュータ上のソフトウェア。**Vocaster Hub** 追 加のアクセスを提供します Vocaster Two Studio 機能 - 最も重要なのは、ミックス内の他のオーディオに 対して、自分とゲストの声のバランスをとることができることです。



注記

別途ダウンロードできます Vocaster Hub ユーザーガイドダウンロード.focusrite.com これは、 Vocaster Hub 詳細については、このユーザーガイドの以下のセクションでは、ソフトウェアの主 な機能の概要のみを説明します。

開くには Vocaster Hub: インストール後 **Vocaster Hub** コンピュータ上のアプリケーションにこのアイコンが表示されます:



クリックして開く Vocaster Hub。

もしあなたの Vocaster Two Studio インターフェイスがコンピューターに接続されておらず、電源がオン になっていない場合は、ようこそページが表示されます。



ヘルプセンターまたはサポートへのお問い合わせリンクにご注意ください。インターフェースをオフ にすれば、いつでもこのページに戻ることができます。Vocaster Two の使い方に関する詳しい情報(チ ュートリアルビデオを含む)は、これらのリンクからご覧いただけます。

インターフェースを接続して電源を入れると、コンピュータアイコン □ インターフェースがコンピュー タと通信していることを確認するために白く点灯し、Vocaster Hub のコントロールページ:



コンピュータアイコン □ 赤く点灯すると、 Vocaster Two Studio コンピュータと通信できませんでした。 ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

## マイクの制御

その ホスト入力 そして ゲストの入力 パネルは調整する場所です Vocaster Two Studio のマイクチャンネル:



その マイクレベル2 つのマイク入力の表示はどちらも同じように機能します。それぞれレベルメータ ーとレベルコントロールの両方を備えています。灰色のバーをクリックしてドラッグするとゲインを 調整できます。このコントロールはインターフェース上のロータリーゲインノブと同じ機能を持ち、ど ちらのコントロールでもゲインを調整できます。

カラーバーにはマイクの信号レベルが表示され、これもインターフェイス上の信号レベルのハロー表示 を複製します。

バーはほとんどの場合緑色で、最も大きなピーク時にのみオレンジ色で表示されます。赤色に変わる場 合は、ゲインが高すぎる設定になっています。

メーター/レベル表示の下には、インターフェイスのトップ パネルにあるボタンと同じ 3 つのボタンが あります。

- ・ ミュート <sup>※</sup> これをクリックするとマイクがミュートされます。ミュートが有効な場合、ボタンとレベル表示が赤く点灯します。インターフェース上では、ミュートボタンと自動ゲインボタンが赤く点灯し、対応するアークが赤く点滅します。もう一度クリックするとミュートが解除されます。
- 強化する // これをクリックすると、エンハンス機能が有効になります。画面上のボタンとハー ドウェアボタンの両方が緑色に点灯します。もう一度クリックすると無効になります。

## **ミックスをコントロールする** その **ミックス**セクション **ヴォキャスターハブ** ショー ミックスを構成するオーディオ入力とコンピュ ータ出力のバランスをとることができます。



のように **マイクレベル** コントロールの「スライダー」はメーターとレベルコントロールの両方の機能を 持ちます。スライダーはヘッドフォン/スピーカーミックスと Show Mix 録音に影響しますが、ソフトウ ェアへの各チャンネルのレベルには影響しません。ミキサーのチャンネルは(左から右へ)以下の通り です。

- ・ ホスト (モノラル) これは Vocaster Two Studio のホストマイク。
- ・**ゲスト**(モノラル) これは Vocaster Two Studio のゲストマイク。
- 補助(ステレオ) 背面パネルのコネクタに携帯電話を接続している場合に使用します。携帯電話から受信する音声レベルを調整します。
- ブルートゥース (ステレオ) Bluetooth を使用して携帯電話やその他のデバイスからワイヤレスで オーディオをストリーミングする場合に使用します。
- ループバック1そしてループバック2(ステレオ)-コンピューター内の2つのオーディオソースのレベルを調整します。これらのソースは、インターネットからのフィード、録音済みファイル、その他のソースです。下の画像では、Loopback2がクリッピングしているため、赤いクリップバーが表示されないようにするには、ソースレベルを下げる必要があります。
- ・ショーミックス(ステレオ)-ミキサーの全体的な出力レベルを表示および制御します。

Loopback 2 チャンネルでは、メーターの赤い部分が「クリップインジケーター」です。これは、ソース の音量が大きすぎて録音時に歪む可能性があることを示します。Bluetooth と Loopback は例外で、クリ ップとして表示される頻度が高くなる場合があります。

トラックのソースを下げて、**ミキサーのスライダーではない**ショーミックスがクリップする場合は、ミ キサーでトラックの音量を下げます。

## コンピューターからの音声録音

Vocaster のループバック機能を使用すると、コンピューター内からオーディオ ソース (Web ブラウザー からのオーディオ出力など) を録音できます。

ミキサーには 2 つのステレオループバックスライダーがあり、Vocaster Two Studio の「仮想」入力です。 仮想入力にはインターフェース上にコネクタはありませんが、他の入力と同じように DAW に録音でき ます。

各ループバック入力には、異なるソフトウェアアプリケーションから信号を供給できます。各ループバ ック入力で使用するアプリケーションは、アプリケーションの出力設定で設定します。

Mac ユーザーで、両方のループバック入力を使用する場合は、以下をお読みになることをお勧めしま す。このサポート記事。

- ループバック1-この入力は、出力ルーティングがプレイバック1-2 に設定されているソフトウェア、または出力ルーティングをサポートしていないソフトウェアから信号を受け取ります。ループバック1で使用できるソフトウェアには以下が含まれます。
  - インターネットブラウザ
  - Spotify や Apple Music などの音楽再生ソフトウェア
  - ビデオ通話および会議ソフトウェア
- Loopback 2 この入力は、出力ルーティングが Playback 3-4 に設定されているオーディオソフトウェアから信号を受け取ります。ソフトウェアのオーディオ設定で設定できますが、すべてのソフトウェアで出力ルーティングを選択できるわけではないので、この機能についてはソフトウェアのユーザーガイドをご確認ください。Loopback 2 にオーディオを入力できるソフトウェアには、以下のものがあります。
  - 使用しているその他の録音または再生ソフトウェア
  - VOIP およびビデオ会議アプリケーション

#### ループバックの使用例

番組を録音する際に、両方のループバック入力を使いながら、後でミックスするために他のソフトウェ アのサウンドを個別に録音する必要がある場合があります。例えば、番組内で、ビデオ通話中のゲスト との会話を録音するだけでなく、別のオーディオ再生ソフトウェアから再生したサウンドやジングルも 録音したい場合などです。

ビデオ通話ソフトウェア(例:Zoom)は、デフォルトで出力を Playback 1-2 にルーティングします。こ れはミキサーでは Loopback 1 として表示されます。再生ソフトウェアの出力を Playback 3-4 にルーテ ィングすると、Loopback 2 として利用できるようになります。

録音ソフトウェアでは、録音用に個別のトラックを用意できるようになりました。

- ループバック1は DAW のチャンネル 11 と 12 に表示されます
- ループバック2は DAW のチャンネル 13と14 に表示されます

詳細については、Vocaster Hub ユーザー ガイドを参照してください。

# ソフトウェアへのトラックの録音

使用する録音ソフトウェアに応じて、最大 14 個のチャンネルから個別のトラックを録音するように選択 できます。

#### 表示される 14 のチャンネルは次のとおりです。

DAW 入力番号	ボキャスター入力	使用
1	ビデオ通話L	ループバックを除くすべての入力のミックス。これはミック スマイナスなので、ビデオ通話のゲストは自分の音声を聞かず
2	ビデオ通話 R	に番組全体を聞くことができます。
3	ショーミックスL	すべての入力をステレオミックスして、ショー全体を録音しま
4	ショーミックス R	<b>व</b> .
5	ホストマイク	ホストのマイク入力。
6	ゲストマイク	ゲストのマイク入力。
7	補助L	Vocaster の電話入力に接続されたデバイスから供給される 2 つ
8	補助 R	のチャンネル。
9	ブルートゥースL	Bluetooth 入力から供給される 2 つのチャネル.
10	ブルートゥース R	
11	ループバック1L	ソフトウェア再生 1-2 から供給されるソフトウェアからの信
12	ループバック1R	号。
13	ループバック2L	ソフトウェア再生 3-4 から供給されるソフトウェアからの信
14	ループバック 2 R	号。

# Vocaster Two Studio ハードウェア機能

## トップパネル



#### コントロール

- 大きな回転式コントロールは、選択したマイク入力のゲインを調整します。ホスト そして ゲストボタン。ゲインコントロールには2つの LED アークがあり、それぞれに機能があります。 ゲイン ノブを囲む外側の LED アークは「ハロー」メーターです。左側はホストマイク入力用、右側はゲストマイク入力用です。
  - これらはマイクのレベルを示します。緑は通常の動作、オレンジは信号がクリッピングに 近いこと、赤は常に回避する必要があるデジタルクリッピングを示します。

・ さらに、対応するマイクがミュートされているときは、各アークが赤く点滅します。

ゲインノブを囲む薄い内側のリングは、多機能の「ハロー」LED です。これにはいくつかの機能 があります。

- マイクのゲイン調整中は白く点灯し、現在のゲイン設定を表示します。
- ・ 自動ゲイン調整中にカウントダウンタイマーとして機能します
- いずれかのマイクプリアンプの自動ゲイン調整後、操作が成功したか失敗したかを示す緑
   色または赤色の点滅が表示されます。

ボタン

• В ♀ ホストモニターの出力レベル制御 - フロントパネルの両方の出力レベルを設定します ホス ト ヘッドフォン出力とリアパネルのスピーカー出力。

- ・ ♥ **マイクミュートボタン** 各マイク入力用です。押すとマイクチャンネルのミュート/ミュート解 除ができます。ミュートが有効なときは LED が赤く点灯します。
- ・ <sup>\*</sup> 強化ボタン 各マイク入力に対して。押すと Enhance 機能を有効/無効にします。Enhance が有 効な場合、LED は緑色に点灯します。

#### 指標

- □ コンピュータ アイコン インターフェイスが接続されているコンピュータと通信しているときに白く点灯する LED で、通信に失敗すると赤く点灯します。
- \* Bluetooth アイコン 電話またはその他の Bluetooth デバイスが Vocaster Two に接続され、両者間で音声を送信できるようになると、青色に点灯するマルチカラー LED です。
- 48V現在選択されているマイク(ホストまたはゲスト)に48Vファンタム電源が供給されている場合、赤色に点灯します。現在選択されていないマイクにのみファンタム電源が供給されている場合、薄暗い赤色に点灯します。

## 背面パネル



- ・ 電源ボタン 押すと電源が入ります Vocaster Two Studio オンとオフ。
- く USB 3.0 ポート タイプ C コネクタ。付属の USB ケーブルを使用してラップトップまたはコンピューターに接続します。
- 🕅
- ・ □ 接続用の 3.5 mm TRS ジャックソケット Vocaster ビデオカメラの外部オーディオ入力に 2 つ。
- ・ <sup>\*</sup> Bluetooth 接続を有効にします。詳細については、「Bluetooth の使用」セクションを参照してく ださい。
- □ 互換性のある電話機に有線接続するための 3.5 mm TRRS ジャック ソケット。
- ・ 日出力LそしてRモニタースピーカーへの接続用。1/4 インチ TRS ジャックソケット×2。電子バランス接続。1/4 インチ TRS (バランス接続)または TS (アンバランス接続)ジャックプラグを使用できます。
- 48V マイク入力用のファンタム電源スイッチ 押すと、現在選択されているマイク チャンネルの XLR ソケットで 48V ファンタム電源が有効になります。
- ・ホスト そして ゲストマイクを接続するための XLR ソケット。

#### 前面:

# Vocaster Two Studio 仕様

# 性能仕様

出力インピーダンス

これらの仕様により、Vocaster を他のデバイスと比較し、相互に動作することを確認できます。これら の仕様について詳しくない場合でもご安心ください。ほとんどのデバイスで Vocaster を使用するため に、これらの情報を知る必要はありません。

録音	
対応サンプルレート	48kHz
USB	
バージョン	USB 3.0
最大電流	0.9A
最大電圧	5V
最大出力	4.5W
マイク入力	
周波数特性	20Hz - 20KHz +0, -0.5 dB
THD+N	≤-94dB (@ -1dBFS)
最大入力レベル(最小ゲイ	+12.5dBu
ン)	
ゲインレンジ	70dB
入力インピーダンス	3ΚΩ
電話入力	
入力インピーダンス	16ΚΩ
THD+N	≤-94dB
最大入力レベル(最小ゲイ > 、 、	0dBu
ノ)	
周波致特性	20HZ - 20KHZ +0, -0.5
電話出力	
入力インピーダンス	220Ω
最大出力レベル	-26dBu
THD+N	-73dB
向波敛符忹	20HZ - 20KHZ +0dB、 -0.5dB
ライン出力1と2(パランス)	
周波数特性	20Hz - 2kHz ±0.15dB
THD+N	≤-96dB
	+14dBu
出カインピーダンス	440Ω
ヘッドフォン出力	
周波数特性	20Hz - 20KHz ±0.5dB
最大出力レベル	+6.5dBu
最大出力電力	8.5mW into 270Ω 28mW into 33Ω
THD+N	-96dB unloaded

20Hz - 20KHz ±0.5dB

カメ	ラ出	力
----	----	---

出力インピーダンス	220Ω
最大出力レベル	-24.5dBu
THD+N	-73dB
周波数特性	20Hz - 20KHz ±0.2dB

5.0

## ブルートゥース

バージョン 範囲

オープンスペースァメートル。

# 物理的および電気的特性

その他のオーディオ I/O					
カメラ出力	リアパネルに 3.5 mm TRS ジャック				
電話入力と出力	背面パネルに 3.5 mm TRRS ジャック				
ループバック入力	Vocaster Hub 経由の 2 台(ステレオ)				
マイク入力					
コネクタ	バランス接続(リアパネルのメス XLR 経由)				
ファンタム電源	48V、リアパネルスイッチ				
重量と寸法					
重さ	440g				
身長	50mm				

幅	224mm
深さ	113mm

#### アナログ出力

主な出力	バランス、2 x 1/4 インチ TRS ジャック
ステレオヘッドフォン出力	フロントパネルに 1/4 インチ TRS ジャック
出力レベルコントロール(メインとヘッドフォン)	上部パネル

# Vocaster DM14v マイク仕様

カプセル	
タイプ	動的
極性パターン	カーディオイド
パフォーマンス	
感度	(0dB = 1kHz で 1V/Pa) -57dB
周波数応答	50Hz ~ 16kHz
インピーダンス	(@1kHz) 200Ω
電気特性	
取り付け	標準の 5/8 インチ、3/8 インチアダプター付属
正味重量	655 グラム
本体寸法	直径 60mm
	長さ 191mm

# Vocaster HP60v ヘッドフォンの仕様

パフォーマンス				
インピーダンス	32Ω			
感度	98dB±3dB			
周波数特性	20Hz ~ 20kHz			
最大出力定格	1.2W			
物理的および電気的特性				
タイプ	密閉型ドライバー			
直径	50mm			
ケーブル長	約 3m			
コネクタ	3.5mm ステレオジャック、6.35mm(1/4 インチ)ねじ込み式ア ダプター			

288g(ケーブル含む)

重さ

# その他の情報

## トラブルシューティング

トラブルシューティングに関するお問い合わせは、Focusrite ヘルプセンター support.focusrite.com にアクセスしてください。

## 著作権および法定通知

Focusrite は Focusrite Group PLC の登録商標です。Vocaster は Focusrite Group PLC の商標です。

その他すべての商標および商品名はそれらの個別の所有者の財産です。

2025 © Focusrite Audio Engineering Limited. 無断転用禁止。

# コンプライアンスステートメント

Focusrite Audio Engineering Ltd は、本無線機器型式が Vocaster Two Studio 指令 2014/53/EU に準拠しています。EU 適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスでご覧いただけます。

downloads.focusrite.com/focusrite/vocaster/vocaster-two

	頻度	最大出力	
2.4GHz ( Bluetooth® )		100mW 未満	

# クレジット

Focusrite は、この製品の開発に尽力した Vocaster チームの以下のメンバーに感謝の意を表します。

ステファン・アーチャー、ベン・ベイツ、メアリー・ブラウニング、スティーブ・ブッシュ、トム・カ ートライト、ピート・カース、ジェイソン・チャン、ダニエル・クラーク、ジャック・コール、ベン・ コクラン、ベン・クック、ダン・ウェストン、ヴィドゥル・ダヒヤ、ヴィンチェンツォ・ディ・コス モ、マーティン・デワースト、ジョー・デラー、カイ・ヴァン・ドンゲン、エド・フライ、アドリア ン・フォーコネット、ミハイル・フラキアダキス、ジェッド・フルウェル、セラフィン・グネーム、ラ イアン・グレイ、クリス・グレイブス、イアン・ハダウェイ、オーラ・ヘイ、ジェイク・ウィグノー ル、エディ・ジャッド、ジェームズ・ジョンソン、ダニエル・ヒューリー、ルーク・マシューズ、ムケ シュ・ラヴィンジア、ジェームズ・オッター、アレックス・ミドルトン・ダルビー、ハリー・モーリ ー、デビッド・マーストン、アンソニー・ニコルズ、デレク・オール、ジェームズ・サージェナー、マ イク・リチャードソン、ライナス・ライトマイヤー、ブラン・サール、ストラティス・ソフィアノス、 ロブ・スティーブンソン、アレックス・ウッド。