# LAUNCHCONTROL

## ANLEITUNG FÜR ABLETON LIVE

### SOFTWARE-VORAUSSETZUNGEN

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ableton Live in der Vers÷n 9.0.6 oder aktueller installiert haben.

### EINSTELLUNGEN IN ABLETON LIVE

Öffnen Sie in den Einstellungen von Ableton Live den Reiter MIDI Sync. Stellen Sie in den Auswahlfeldern "Control Surface" und "MIDI Ports" die unten abgebŸdeten Werte ein.

00	Preferences			
Look	Control Surface Input Output			
	1 Launch Control ▼ Launch Control ▼ Launch Control ▼ (Dump)			
Audio	2 None  V None  V Dump			
	3 None  V None  V Dump			
MIDI	4 None ▼ None ▼ Dump			
Sync	5 None  V None  Dump			
File	6 None ▼ None ▼ Dump			
Folder	Takeover Mode Pickup			
Record Warp Launch CPU Licenses Maintenance	MDI Ports         Track         Sync         Remote           Input:         Launch_Control Input (Launch Control Off)         Off)         On           Output:         Launch_Control Output (Launch Control Off)         Off)         On			

#### AUSWAHL EINES DER 3 LAUNCH CONTROL TEMPLATES FÜR ABLETON LIVE

Für die Steuerung von Ableton Live stehen drei verschiedene Templates zur Auswahl. Um ein Template auszuwählen, halten Sie die Template-Taste "Factory" gedrückt und betätigen dann eines der Pads 1, 2 oder 3.



#### TEMPLATE 1: MIXER



#### **TEMPLATE 2: CLIPS TRIGGERN**



Nächste/Vorherige Szene

Track-Auswah

VIE 3.	ESTEI	

1 A

novation	LAUNCHCONTROL
	$ \bigcirc \bigcirc$
	Geräte-Auswahl
	Track-Auswahl
🕥 Analog Tape Channel Strip 💥 🔗 📦	● EQ Eight ₩
Saturator Saturator Saturator Comp Drive Color Amount Amount	
Low High Rack Rack Gain Gain Dry/Wet Volume	
	Image: Contract of the state of th
	Control Surface 1 (Launch_Control) > EQ Eight Bank: Frequency