LAUNCHCONTROL

ANLEITUNG FÜR FL STUDIO 11

SOFTWARE-VORAUSSETZUNGEN

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie FL Studio in der Version 11.0.3 oder aktueller installiert haben.

EINSTELLUNGEN IN FL STUDIO

Rufen Sie über das Options-Menü den Eintrag "Settings" mit den MIDI-Einstellungen auf. Launch Control ist in den Auswahlmenüs Output und Input bereits enthalten. Wählen Sie in der Input-Liste den Eintrag Launch Control aus und aktivieren Sie dann die Schaltfläche "Enable". Im Feld "Controller Type" wird nun "generic controller" angezeigt und im Ports-Feld "---".

from LiveTwitchTranslator	MIDI bardware port	
to LiveTwitchTranslator	MIDI hardware port	
2- Scarlett 18i20 USB	MIDI hardware port	
Virtual Midi	MIDI hardware port	
Launch Control	MIDI hardware port	
		140.000
Send master sync		Port
Synch	nronization type: MIDI clock	Port
Sena master sync	nronization type: MIDI clock	Port
Send master sync Syncl	(generic controller)	Port
Synce Synce from LiveTwitchTranslator to LiveTwitchTranslator	ronization type MIDI clock (generic controller) (generic controller)	Port
Sena master sync Syncl from LiveTwitchTranslator to LiveTwitchTranslator 2- Scarlett 18i20 USB	(generic controller) (generic controller) (generic controller)	Port
Seno master sync Synci from LiveTwitchTranslator to LiveTwitchTranslator 2- Scarlett 18/20 USB Virtual Midi	renization type MIDI clock (generic controller) (generic controller) (generic controller) (generic controller)	Port

DAS FL STUDIO TEMPLATE AUF DEM LAUNCH CONTROL

Bevor Sie FL Studio mit Launch Control steuern können, müssen Sie das entsprechende Template auswählen. Halten Sie die Template-Taste "Factory" gedrückt und betätigen Sie dann Pad 7.



LAUNCH CONTROL UND FL STUDIO

Die Lautstärken und Pan-Einstellungen der Kanäle 1 - 8 sind bereits den Reglern des Launch Control zugewiesen. Beachten Sie, dass sich das Mixer-Fenster von FL Studio im Vordergrund befinden muss, damit der Mixer über Launch Control gesteuert werden kann.



STEUERN WEITERER PARAMETER IN FL STUDIO

Mit Launch Control lässt sich fast jeder beliebige Parameter in FL Studio steuern. Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Parameter, wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option "link to controller" und weisen Sie den Parameter Launch Control zu.

Über die "Multilink"-Option von FL Studio können Sie noch detailliertere Zuweisungen konfigurieren. Eine ausführliche Anleitung zu dieser Funktion finden Sie unter http://www.image-line.com/support/FLHelp/html/automation_linking.htm