

čeština



Uživatelská příručka

FLkey 37

FLKEY

Obsah

Úvod	4
Klíčové vlastnosti	5
Obsah krabice	5
Odstraňování problémů	5
Začínáme	6
Připojení FLkey k počítači	6
Snadný start	6
Aktualizace FLkey	7
Přehled hardwaru	8
Práce s FL Studio	11
Instalace	11
Ruční instalace	11
Transport Controls	12
Přednastavená navigace	13
Externí připojení	14
Připojení FLkey MIDI Out s externími MIDI nástroji	14
Sustain Input	14
Režimy hrnce	15
Pot Mode: Bankovnictví	15
Pot Mode: Plugin	16
Pot Mode: Mixer Volume	16
Režim hrnce: Mixer Pan	16
Pot Mode: Hlasitost kanálu	17
Pot Mode: Channel Pan	17
Režim hrnce: Vlastní	17
Režimy podložky	19
Režim pad: Channel Rack	19
Režim Pad: Nástroj	21
Pad Mode: Sekvencer	22
Režim Scale Chord	24
Režim uživatelského akordu	25
Režim Custom Pad	26
Kvantizovat	26
Metronom	27
Funkce Zpět/Znovu	27
Záznam skóre	27

Zobrazit výběry stojanů kanálů	28
Záznam smyčky	28
Zaměření Windows FL Studio	29
Samostatné funkce	30
Režim navigace – (tlačítko [...])	30
Režim měřítka	31
Oktálová tlačítka	32
Pevný akord	32
Poznámka Opakujte	33
Chcete-li použít opakování poznámky	33
Změňte sazbu	33
Nastavte Tempo	34
Změňte rychlosť úderu notového bubnu	34
Vyzvednutí hrnce	34
Vlastní režimy a komponenty	35
Vlastní režimy	35
Vlastní režim hrnce	35
Vlastní režim podložky	35
Nastavení klávesy FL	36
Jas LED	36
Režim Vegas	36
Snadný start	37
Hmotnost a rozměry	38
Novation Notices	39
Odstraňování problémů	39
ochranné známky	39
Zřeknutí se odpovědnosti	39
Autorská práva a právní upozornění	39

Úvod

FLkey je řada MIDI klaviatur Novation pro tvorbu hudby v FL Studio. Kombinací praktického ovládání nejdůležitějších funkcí FL Studio s našimi dosud nejlepšími klávesami vám FLkey vloží produkci do rukou a propojí vás s vaší hudbou.

V této uživatelské příručce najdete všechny informace, které potřebujete, abyste mohli začít s vaším novým FLkey 37. Poskytneme vám průvodce, jak nastavit zařízení pomocí FL Studio, funkce skriptů v FL Studio a jak maximálně využít samostatné funkce FLkey 37. Pomůžeme vám začít s hardwarem FLkey a vytvořit hudbu tak rychle a snadno, jak je to jen možné.

Zůstaňte v rytmu a soustředěte se na svou hudbu s bezkonkurenční specializovanou integrací s FL Studio. Plnohodnotná MIDI klavatura vám poskytuje kompletní praktickou kontrolu nad vaší hudební produkcí. Pady FLkey 37 se mapují na krokový sekvencer FL Studio a rychle vytvářejí rytmus a čtyři režimy Pad dávají vašim rytmům skutečný lidský pocit. Hrajte přímo do Channel Rack nebo FPC a spouštějte řezy v Slicex a Fruity Slicer, nebo použijte Note Repeat, abyste pokaždé vytvořili dokonalé beaty.

FLkey 37 také přináší ovládací prvky FL Studio Mixer a Channel Rack mimo obrazovku a do vašich rukou. Míchejte, vytvářejte a automatizujte snadno pomocí osmi nádob a základních transportních tlačítek. Získejte přístup ke svému protokolu skóre a v mžiku zrušte, opakujte, kvantujte a spusťte metronom. Procházejte předvolby ve svých zásuvných modulech Image-Line a měňte nástroje a zvuky rychle, aniž byste potřebovali myš.

Udržujte kreativitu v proudu pomocí inspirativních hudebních nástrojů, jako je režim Scale, abyste vždy trefili správnou notu. Tři režimy Chord – Fixed, Scale a User Chord – vám umožní hrát řadu akordů jedním prstem a okamžitě odemykat velké harmonie a nové zvuky.

Klávesy FLkey MIDI také přicházejí s rozsáhlým balíkem vysoce kvalitních nástrojů a efektů. Vhodíte všechno tento obsah do svých stávajících projektů FL Studio a dělejte hudbu, jak chcete, kdekoli chcete.

Klíčové vlastnosti

- **Vyhrazená integrace s FL Studio:** Snadno produkuje hudbu se základními ovládacími prvky na dosah ruky
- **Ovládání mixu, Channel Rack a Plugin:** Upravte hlasitost a panorámování pro dokonalý mix, vyladěte pluginy Image-Line a nahrávejte přirozeně znějící události pomocí FLkey 37osm otočných knoflíků.
- **Krokový sekvencer:** Snadno ovládejte krokový sekvencer FL Studio a programujte bicí.
- **Hratelnost Channel Rack:** Hrajte přímo do Channel Rack z padů FLkey.
- **Ovládání přístroje:** Spusťte FPC a Slicex pomocí padů pro výraznější beaty a melodie.
- Nikdy netrefte špatnou notu **Režim měřítka**.
- **Kreativita s režimy akordů:** Režim Fixed Chord, User Chord Mode a Scale Chord vám umožňují přiřadit vlastní akordy, hrát akordy ze stupnic a ukládat průběhy akordů pro rychlé vytváření skladeb a snadné hraní pouze jedním prstem.
- Klávesy citlivé na rychlosť a 16 padů RGB citlivých na rychlosť.
- **Přednastavené procházení:** Najděte své oblíbené předvolby z pluginů Image-Line přímo z FLkey 37.
- **Vlastní režimy:** Přiřadit vlastní ovládací prvky na FLkey 37 přizpůsobit svůj pracovní postup hudební produkce.

Obsah krabice

- FLkey 37
- Kabel USB Type-A-B (1,5 metru)
- Bezpečnostní instrukce

Odstraňování problémů

Pro pomoc, jak začít s vaším FLkey, prosím navštivte:

novationmusic.com/get-started

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete kdykoli pomoci s vaším FLkey, navštivte naše centrum návodů. Zde můžete také kontaktovat nás tým podpory:

support.novationmusic.com

Začínáme

Připojení FLkey k počítači

FLkey je napájen ze sběrnice USB, zapne se, když jej připojíte k počítači pomocí kabelu USB. Když připojíte FLkey k počítači Mac, může se zobrazit průvodce nastavením klávesnice. Je to proto, že FLkey funguje také jako počítačová klávesnice pro aktivaci funkce Navigace. Asistenta nastavení klávesnice můžete zavřít.




Snadný start

Nástroj „Easy Start Tool“ poskytuje průvodce krok za krokem k nastavení vašeho zařízení FLkey. Tento online nástroj vás provede vaším FLkeyregistrační proces a přístup k softwarovému balíčku.

Na počítačích se systémem Windows i Mac, když připojíte váš FLkey do vašeho počítače se zobrazí jako velkokapacitní paměťové zařízení, jako je jednotka USB. Otevřete disk a dvakrát klikněte na 'FLkey - Začínáme.html'. Kliknutím na 'Začínáme' otevřete nástroj Easy Start Tool ve svém webovém prohlížeči.

Po otevření nástroje Snadné spuštění postupujte podle pokynů a podrobného průvodce instalací a používáním FLkey.



Případně, pokud nechcete používat nástroj Easy Start, navštivte prosím naši webovou stránku, zaregistrujte svůj FLkey ručně a získejte přístup k softwarovému balíčku.

customer.novationmusic.com/register

Aktualizace FLkey

Novation Components spravuje aktualizace pro váš FLkey. Pro potvrzení, že máte nejnovější firmware a pro aktualizaci FLkey:

1. Přejděte na stránku components.novationmusic.com
2. Klikněte na FLkey
3. Klikněte na kartu Aktualizace v horní části stránky.
4. Postupujte podle pokynů pro váš FLkey. Pokud váš FLkey potřebuje aktualizovat Components, řekne vám, jak to udělat.

Přehled hardwaru



1. **Rozteč** Wheel - Ohýbá výšku tónu, který hraje.
2. **Modulace** Kolečko – Toto můžete namapovat pro modulaci parametrů softwaru/hardwaru.
3. ... Tlačítko (Navigační režim) - Stisknutím tlačítka „...“ přepněte FLkey do navigačního režimu pro procházení vzorků a předvoleb.
4. **Měřítka** Tlačítko – zapíná a vypíná klávesy FLkey [Režim měřítka \[31\]](#).
5. **Posun** Tlačítko – umožňuje přístup k sekundárním funkcím Shift. Funkce Shift jsou zobrazeny v textu na předním panelu.
6. LCD displej – zobrazuje stav zařízení a hodnoty parametrů a umožňuje procházet nabídkami.
7. **Nastavení** Tlačítko – otevře [Nastavení \[36\]](#) menu na obrazovce.
8. **Předvolba** ▲▼ Tlačítká – Prochází přes nativní přednastavení pluginu FL Studio.
9. Pots – Ovládejte mapování přednastavených parametrů pro zásuvné moduly FL Native generátoru, ovládejte hlasitost/panovku mixu, hlasitost/panvu kanálů nebo přiřaďte své vlastní parametry pomocí vlastních režimů.
10. **Mixér** ▲▼ Tlačítká – Pohyb doleva a doprava v sekci FL Studio Mixer.
11. **Kvantizovat** - Spouští [Kvantizovat \[26\]](#) funkce v FL Studio, k přichycení poznámek k mřížce.
12. **Metronom** – Zapíná a vypíná metronom nebo klikací stopu FL Studio.
13. **vrátit** - Spustí funkci Undo aplikace FL Studio.

14. **Předělat** - Spouští funkci Redo aplikace FL Studio.



15. **Oktáva** - + Tlačítka - Transponuje klaviaturu přes deset oktáv (C-2 až C6). Stisknutím obou tlačítek se hodnota transpozice nastaví zpět na 0. Viz [Oktálová tlačítka \[32\]](#).
16. **Pevný akord** Tlačítko – Ukládá akord, který můžete hrát kdekoli na klaviatuře. Zatímco držíte [Pevný akord \[32\]](#) stiskněte a uvolněte klávesy, které chcete být součástí „pevného“ akordu.
17. **Strana** ◀ ▶ Tlačítka – Slouží k navigaci doleva a doprava v Channel Rack pro rozšíření vzorů při sekvenování, přecházení mezi bankami v FPC a bank mezi stránkami Slicex/Fruity Slicer. Můžete také změnit zvukovou stránku v režimu Scale Chord, Transpose v User Chord nebo Custom režimu a upravit oktávu padu v režimu Instrument.
18. **Poznámka Opakujte** Tlačítko – Umožňuje padům posílat souvislé tóny různými rychlostmi určenými pomocí funkce Shift na klávesnici. Vidět [Poznámka Opakujte \[33\]](#).
19. Pads – Poslouchání a výběr kanálů v režimu Channel Rack. Používejte integraci s FPC, Slicex a Fruity Slicer v režimu nástroje. Sekvenční beaty pomocí režimu Sequencer. Spouštějte akordy pomocí režimů Scale a User Chord a Custom Mode.
20. **Channel Rack** ▲ ▼ Tlačítka – Posouváním nahoru a dolů v Channel Rack FL Studio ve všech režimech můžete změnit vybraný nástroj (a nástroj, na který hraje FLkey).
21. Play, Stop, Record – Ovládá přehrávání v FL Studio.
22. **Záznam skóre** - Zachyťte posledních pět minut přehraných MIDI not v FL Studio



23. **Udržet** – 6,35mm jack vstup pro sustain pedály.
24. - Port USB Type-B.
25. **MIDI výstup** – 5pinový MIDI Din konektor pro připojení k [externí MIDI hardware \[14\]](#).
26. Port pro zámek Kensington – Použijte kompatibilní zámek Kensington k zabezpečení klíče FLkey k pracovní stanici.

Práce s FL Studio

Navrhli jsme FLkey pro bezproblémovou spolupráci s FL Studio a nabízí hlubokou integraci prostřednictvím výkonných ovládacích prvků produkce a výkonu. Můžete také změnit klíč FL tak, aby vyhovoval vašim potřebám [Vlastní režimy \[35\]](#).


Instalace

Před použitím FLkey s FL Studio se ujistěte, že je váš FLkey aktuální. Postup, jak to provést, naleznete v části [Aktualizace FLkey \[7\]](#).

Chcete-li používat klávesu FLkey, musíte používat aplikaci FL Studio verze 20.9.2 nebo vyšší. Po připojení klávesy FLkey k počítači otevřete aplikaci FL Studio a klávesa FLkey bude automaticky detekována a nastavena v nastavení MIDI aplikace FL Studio.

Ruční instalace

V okně Nastavení MIDI (Volby > Nastavení > MIDI) se ujistěte, že je nastaveno jako na následujícím snímku obrazovky. Chcete-li získat textového průvodce nastavením nastavení MIDI, můžete také použít kroky uvedené po snímku obrazovky.



Kroky ruční instalace:

1. Vyberte a povolte vstupní porty FLkey MIDI a DAW na spodním panelu „Input“:
 - MIDI výstup FLkey
 - FLkey DAW Out (pojmenovaný MIDIIN2 ve Windows)
2. Klikněte na každý vstup a pomocí červené karty „Port“ níže nastavte pro oba různá čísla portů.
 - Čísla portů lze nastavit na cokoli, co se ještě nepoužívá (kromě 0)
 - Vyberte různá čísla portů pro MIDI a DAW porty
3. Vyberte každý vstup a přiřaďte skripty:
 - Klikněte na MIDI vstup, klikněte na rozbalovací nabídku 'controller type' a vyberte: 'Novation FLkey MIDI'.
 - Klikněte na vstup DAW, klikněte na rozevírací nabídku „typ ovladače“ a vyberte: „Novation FLkey DAW“.
4. Klikněte na výstupní porty v horním panelu 'Output' a nastavte čísla 'Port' tak, aby odpovídala vstupům.
 - FLkey MIDI vstup.
 - FLkey DAW In (pojmenovaný MIDIOUT2 ve Windows).
 - Skripty nastavené v kroku 3 se automaticky propojí.
5. Vyberte výstup DAW (horní panel) a povolte 'send master sync'.
6. V dolní části okna povolte „Vyzvednutí (režim převzetí)“.
7. Klikněte na 'Obnovit seznam zařízení' v levém dolním rohu.

Transport Controls




- Tlačítko Play ► funguje stejně jako tlačítko Play v FL Studio, pokračuje a pozastavuje přehrávání.
- Tlačítko Stop ■ zastaví přehrávání a resetuje pozici přehrávání.
- Tlačítko Record • přepíná stav nahrávání FL Studio.

Přednastavená navigace


K procházení předvoleb můžete použít klávesu FL. Vyberte nástroj nebo plugin a stisknutím tlačítka Preset ▲ nebo Preset ▼ vyberte další/předchozí předvolbu. Pro poslech předvolby můžete použít klávesy/pady.



Tlačítka Preset ▲ a Preset ▼ mají stejnou interakci jako kliknutí Předvolby ◀▶ ve vašem GUI pluginu FL Studio:



Výchozí předvolba



Po kliknutí na tlačítko Preset ▶




POZNÁMKA

Pokud používáte pluginy třetích stran, nebudeste moci procházet jejich předvolby akcíí. Můžete však procházet předvolby, které jste si uložili jak v FL Studiu, tak v pluginech třetích stran.

Externí připojení

Připojení FLkey MIDI Out s externími MIDI nástroji

Chcete-li použít 5pinovou DIN zdířku pro MIDI výstup na vaši FLkey bez počítače, můžete jednotku napájet standardním USB napájecím zdrojem (5V DC, minimálně 500mA).



Sustain Input

Přes TS můžete připojit jakýkoli standardní sustain pedál. jack vstup. Ne všechny pluginy standardně podporují signály sustain pedálu, takže je možná budete muset propojit se správným parametrem uvnitř pluginu.

Sustain vstup FLkey automaticky snímá polaritu pedálu. Vstup Sustain nepodporuje sostenuto, soft ani volume pedály.

Režimy hrnce

FLkey má osm potenciometrů pro ovládání různých parametrů v FL Studio v závislosti na režimu pot.

Přístup k režimům hrnce:

1. Podřazením (nebo dvojitým stisknutím pro zablokování) Shift vstoupíte do režimu posunu. Podložky se rozsvítí. Horní řada padů představuje režimy pot. Text nad každým padem zobrazuje režim pot padu.
2. Stisknutím padu vyberte režim hrnce, který chcete použít. Níže uvedená tabulka uvádí režimy pot FLkey.



Když povolíte 'Pickup (režim převzetí)' v nastavení MIDI FL Studio, pot musí dosáhnout původní hodnoty, než se změny uplatní na parametr připojený k aktuálnímu potu.

Pot Mode	Použití
Zapojit	Režim zásuvného modulu řídí osm parametrů v závislosti na vybraném zásuvném modulu. Na obrazovce se dočasně zobrazí název parametru spolu s novou hodnotou.
Objem mixéru	Režim Mixer Volume mapuje fadery mixu v bankách po osmi na hrnce.
Mixovací pánev	Režim Mixer Pan mapuje hrnce Mixer Pan v bankách po osmi na hrnce.
Hlasitost kanálu	Režim Channel Volume mapuje banky objemu kanálů v bankách po osmi na poty.
Channel Pan	Režim Channel Pan mapuje kanály posouvání kanálů v bankách po osmi na poty.
Zvyk	Těmito osmi hrncům můžete přiřadit vlastní parametry

Pot Mode: Bankovnictví

Když jste v režimech hrnce pro nastavení Mixer nebo Channel, můžete přepínat mezi stopami mixu nebo kanály. Při použití režimu Channel Rack Pad navigační banky ve skupinách po osmi, takže hrnce jsou zarovnány se spodní řadou padů; ve všech ostatních režimech padu se bankovnictví pohybuje po jedné stopě nebo kanálu.

- V režimech Mixer Volume a Mixer Pan pot stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pod štítkem 'Mixer' pro přesunutí výběru na předchozí/následující stopu(y). Červený výběr v FL Studio ukazuje, který bank ovládají poty.

- V režimech Channel Volume nebo Channel Pan pot stisknutím Channel Rack ▼ nebo Channel Rack ▲ přesunete výběr na předchozí/následující stopu(y). Červený výběr v FL Studio ukazuje, který bank ovládají poty.

Pot Mode: Plugin

V režimu Plugin můžete pomocí hrnců FLkey ovládat osm parametrů v pluginu, na který se zaměřujete. Většina nativních zásuvných modulů FL Studio podporuje režim pot FLkey.



POZNÁMKA

Parametry, na které FLkey mapuje v zásuvných modulech FL Studio, jsou pevně přednastavená mapování. U zásuvných modulů třetích stran můžete použít režim Custom pot k vytvoření vlastních mapování.

Pot Mode: Mixer Volume

V režimu Mixer Volume se osm potenciometrů FLkey mapuje na fadery mixu v FL Studio. Hlasitost stop mixu můžete ovládat ve skupinách po osmi.



Režim hrnce: Mixer Pan

V režimu Mixer Pan se osm hrnců FLkey mapuje na ovládací prvky pan v mixu FL Studio. Můžete ovládat posouvání stopy mixu ve skupinách po osmi.



Pot Mode: Hlasitost kanálu

V režimu Channel Volume se osm potenciometrů FLkey mapuje na ovládání Channel Volume ve skupinách po osmi.



Pot Mode: Channel Pan

V režimu Channel Pan se osm potů FLkey mapuje na ovládání Channel Pan ve skupinách po osmi.



Režim hrnce: Vlastní

Tento režim hrnce vám dává svobodu nad libovolnými parametry, které chcete ovládat, a až osmi současně. Pomocí Novation Components můžete upravovat zprávy odesílané tlačítka potenciometrů a faderů v uživatelském režimu

<http://components.novationmusic.com>.



Chcete-li namapovat většinu parametrů v FL Studio na Pots na FLkey:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na parametr v aplikaci FL Studio.
2. Vyberte jeden ze dvou režimů dálkového ovládání (vysvětleno níže).
3. Přesunutím banku namapujete parametr na banku, který jste přesunuli.

Režimy dálkového ovládání:

- Link to controller – vytvoří vazbu mezi jednou instancí parametru a pot, bez ohledu na zaměření.
Tento odkaz funguje v rámci celého projektu.
- Přepsat globální odkaz – vytvoří propojení napříč všemi projekty, pokud není přepsáno „odkazem na projekt“. Protože to závisí na zaostřené instanci, můžete ovládat mnoho parametrů pomocí jednoho banku.

Režimy podložky

Klávesa FLkey má 16 padů pro ovládání různých prvků uvnitř FL Studio v závislosti na režimu padu.

Přístup k režimům podložky:

1. Podržením (nebo dvojitým stisknutím pro zablokování) Shift vstoupíte do režimu posunu. Podložky se rozsvítí. Spodní řada padů představuje režimy padů. Text pod každým padem zobrazuje režim padu.
2. Stisknutím padu vyberte režim padu, který chcete použít. Níže uvedená tabulka uvádí režimy padu FLkey.



Režim	Použití
Vzor	Pomocí padů FLkey můžete v aplikaci FL Studio přidat nebo vybrat nové vzory.
Kanálový stojan	Režim Channel Rack umožňuje poslech a výběr kanálů.
Nástroj	Vybraný nástroj můžete ovládat; FPC, Slicex a Fruity Slicer mají speciální rozložení.
Sekvencer	V režimu Sequencer můžete vytvářet a upravovat kroky. Můžete také upravit celý editor grafů.
Měřítko akord	Můžete hrát předdefinované akordy ve vaší nastavené základní tónině a stupnicí.
Uživatelský akord	Můžete nahrávat a přehrát až 16 akordů.
Zvyk	Šestnáct padů můžete přiřadit uživatelským parametry.

Režim pad: Channel Rack

Režim Channel Rack pad umožňuje přehrávat až 16 kanálů Channel Rack najednou. Každý pad představuje jeden kanál, který můžete spustit pomocí noty C5. Pad osvětlují barvu kanálu pro kanál, kterému pad přiřadíte.

Když stisknete pad, FL Studio vybere kanál a spustí zvuk. Pad se poté rozsvítí bíle, aby se zobrazil vybraný kanál a na obrazovce se na okamžik zobrazí název kanálu. Můžete vybrat jeden kanál z hardwaru najednou. Klávesa FL se zobrazí, když v aplikaci FL Studio nemáte vybraný žádný kanál.

Rozložení podložky je zleva doprava, zdola nahoru ve dvou řadách po osmi. Kanály ve spodní řadě jsou zarovnány s rozložením nádoby Channel Rack/Pan/Volume.



Režim Pad: Channel Rack Banking

Pomocí Channel Rack ▼ nebo Channel Rack ▲ můžete přesunout výběr na předchozí/následující skupinu osmi. Tlačítka Channel Rack svítí bíle, když je bankovnictví v daném směru dostupné. Bankovnictví nemá vliv na vybraný kanál.

Podržením tlačítka Channel Rack ▼ nebo Channel Rack ▲ můžete automaticky procházet kanálem Channel Rack.

Pad Mode: Channel Rack Groups

Rozložení podložek Channel Rack se řídí skupinami Channel Rack. Když přepnete skupiny Channel Rack v FL Studio pomocí rozevíracího seznamu v horní části okna Channel Rack, mřížka padů se obnoví a zobrazí se nová banka ve vybrané skupině.

Režim Pad: Nástroj

Pluginy Channel Rack můžete ovládat z FLkey v režimu nástroje. Chcete-li vstoupit do režimu nástroje, podržte Shift a stiskněte pad nad 'Instrument' na hardwaru. Data MIDI not můžete zadávat pomocí padů a přizpůsobovat tak speciální rozložení nástrojů:

- FPC podložky
- Slicex
- Ovocný kráječ
- Výchozí rozložení nástroje

Ve výchozím nastavení zobrazuje režim Instrument Pad chromatickou klávesnici přes pady (zobrazeno níže). Když máte povolený režim Scale v režimu Instrument, MIDI data odeslaná z padů se mapují do osmi not ve zvolené stupnici, přes dvě oktávy.

Tlačítka Preset ▲ nebo Preset ▼ umožňují procházet předvolbami nástroje.



FPC

V režimu Instrument, když přidáte FPC plugin do Channel Rack stopy, můžete ovládat FPC bicí pady z FLkey. Když vyberete kanál pomocí pluginu FPC:

- 4 x 2 pady zcela vlevo ovládají spodní polovinu padů FPC.
- 4 x 2 pady úplně vpravo ovládají horní polovinu padů FPC.

FPC je v tomto speciální: Protože jeho pady mají odlišné barvy, pady z FLkey respektují tyto barvy místo barvy kanálu.

Slicex

V režimu Instrument, když přidáte plugin Slicex do Channel Rack, můžete přehrát řezy pomocí padů FLkey.

Stisknutím stránky doleva nebo stránky doprava se přesunete na dalších 16 řezů a spusťte je pomocí padů FLkey.

Ovocný kráječ

Můžete přehrávat řezy pomocí kláves FL v režimu nástroje, když pomocí tohoto pluginu vyberete kanál Channel Rack.

Stisknutím stránky vlevo nebo vpravo se dostanete na dalších 16 řezů, abyste je mohli spouštět pomocí FL kláves.

Výchozí nástroj

Toto rozložení je dostupné pro kanál Channel Rack s jakýmkoli jiným pluginem bez vlastní podpory nebo bez pluginu.

Ve výchozím nastavení pady zobrazují chromatické rozložení klaviatury s notou C5 (MIDI nota 84) na levém spodním padu. Toto můžete změnit pomocí režimu Scale na FLkey.

Stisknutím tlačítka page left oktávu snížíte a tlačítka page right zvýšíte oktávu. Jasnější spodní pravý/levý pad je vždy kořenová nota (standardně C). Je-li zapnutý režim Scale, rozložení padů odpovídá stupnici, kterou vyberete, počínaje kořenovou notou na padu vlevo dole.

Pad Mode: Sekvencer


V režimu sekvencera ovládáte mřížku sekvencera v FL Studio Channel Rack. Kroky můžete umístit a změnit uvnitř vybraného nástroje a patternu. Chcete-li použít režim Sequencer, podržte (nebo dvakrát stiskněte pro zablokování) Shift + Sequencer. Horní řada podložek ukazuje kroky 1-8 a spodní řada kroky 9-16.

V režimu Sequencer pady zobrazují kroky pro zvolenou stopu Channel Rack, aktivní kroky se zobrazují v jasné barvě stopy a neaktivní kroky v matné barvě stopy. Kroky můžete přepínat stisknutím padů.

Stiskněte Channel Rack ▲ a Channel Rack ▼ pro procházení nástroji. Pady se aktualizují tak, aby odpovídaly barvě sekvencera kanálu, který ovládáte.

Na následujícím obrázku a snímku obrazovky FL Studio – můžete vidět, že kanál „Kick“ má čtyři aktivní kroky v sekvenci a čtyři rozsvícené pady na padech FLkey.





Během přehrávání přenosu svítí aktuálně přehrávaný krok (krok 6) jasně bíle. Když sekvencer pozastavíte, pad hracího kroku zůstane bílý, ale po zastavení přenosu se nezobrazí.

Pomocí tlačítek stránka **◀** a **▶** pod štítkem „Stránka“ přesuňte výběr na předchozí/následující skupinu 16 kroků. Červené pole krátce zvýrazní, které kroky jste vybrali v Channel Rack FL Studio.

Editor grafů kanálů

K úpravě parametrů kroku v režimu Sequencer můžete použít poty jedna až osm. Mapují se na osm parametrů editoru grafů zleva doprava (další podrobnosti viz tabulka níže). V režimu Sequencer jsou hrnce výchozí na poslední vybraný režim hrnců; Chcete-li povolit editor grafů, musíte podržet kroky, které chcete změnit. Režimy Channel Rack Graph Editor jsou uvedeny níže.

Když upravujete parametry, v FL Studiu se zobrazí editor grafů. Když změníte hodnotu noty kroku, okno editoru grafu bude následovat hodnotu noty, kterou nastavíte.

Západka Upravit

Latch edit umožnuje upravit hodnoty jednoho nebo více kroků. Chcete-li vstoupit do režimu Latch Edit, podržte krok déle než 1 sekundu. Pady svítí barvou parametru editoru grafů. To znamená, že můžete uvolnit kroky před nastavením jejich parametrů pohybem hrnce.

Stisknutím libovolného kroku jej přidáte nebo odeberete z výběru zablokovaných kroků. Jakákoli změna parametru ovlivní všechny vybrané kroky.

Chcete-li ukončit režim úpravy latch, stiskněte pulzující tlačítko Channel Rack ▼.

Rychlá úprava

Chcete-li přejít do režimu rychlých úprav, podržte krok a posuňte hrnec během sekundy. Stiskněte a podržte step pad a pohněte jedním z osmi hrnců pro ovládání parametrů v editoru grafů. Změny parametrů ovlivní jakýkoli krok v režimu rychlých úprav.

Ve chvíli, kdy pohnete bankem, editor grafů se objeví v FL Studiu a zmizí, když krok uvolníte.

Chcete-li ukončit režim rychlých úprav, uvolněte všechny přidržené kroky.

Chcete-li upravit kroky s více parametry, podržte krok na padech a poté otočte hrnec.

Hrnec/Knoflík	Funkce grafu
Hrnec 1	Poznámka Pitch
Hrnec 2	Rychlosť
Hrnec 3	Rychlosť uvolnenia
Hrnec 4	Jemné stoupání
Hrnec 5	Rýžování
Hrnec 6	Mod X
Hrnec 7	Mod Y
Hrnec 8	Posun

Režim Scale Chord

Režim Scale Chord vám poskytuje banky předdefinovaných akordů. Pro přístup k těmto bankám podržte tlačítko Shift a stiskněte pad Scale Chord (5. pad). Každá řada padů obsahuje banku akordů. Kořenový klíč je ve výchozím nastavení C moll, pro změnu viz [Režim měřítka \[31\]](#).



První a poslední pad každé řady se rozsvítí jasněji než prostřední pady, aby se zobrazila pozice kořenového akordu. Pro navigaci mezi stránkami akordů použijte navigační tlačítka Stránka ▲ ▼. Tento režim má tři stránky s předdefinovanými akordy: Triády, 7., 9. a 6/9.

Viditelné na obrazovce	
Strana 1	Nahoře: Triády (světle modré)
(Zobrazeno výše)	Dole: 7ths (tmavě modrá)
strana 2	Nahoře: 7. (tmavě modrá)
	Spodní: 9. (fialová)
Strana 3	Nahoře: 9. (fialová)
(Je uvedeno níže)	Spodní: 6/9 s (růžová)



Když pad zmáčknete, rozsvítí se zeleně a po uvolnění se vrátí do původní barvy. Chcete-li změnit oktávu akordu, podržte Shift a stiskněte tlačítka Page **◀ ▶**, která poskytuje přístup k rozsahu -3 až +3 oktávy.

Stiskněte Shift + Scale pro výběr stupnice s růžově osvětlenými pady a kořenovou klávesou s libovolnou notou na klaviatuře, která mění předdefinovanou stupnicí akordu a kořenovou klávesu.

Režim uživatelského akordu

V režimu User Chord Mode můžete každému padu přiřadit až šest akordů. Klávesa FLkey ukládá tyto akordy do své vnitřní paměti a je přístupná mezi cykly napájení. Všechna přiřazení, která provedete, jsou dostupná po vypnutí a opětovném zapnutí FLkey.

Podržte tlačítko Shift pro vstup do režimu User Chord a stiskněte pad User Chord (6. pad).

Chcete-li přiřadit akord padu: stiskněte a podržte pad a stiskněte na klaviatuře noty, které chcete přiřadit. Každému padu můžete přiřadit až šest not pomocí jednotlivých stisků kláves; pokud držíte pad, nemusíte držet všechny noty najednou.

Když přiřadíte akord, pad se rozsvítí modře. Když stisknete, zahráje akord a rozsvítí se zeleně. Pokud pad nemá přiřazen žádný akord, pad nesvítí. Čtyři růžové pady níže ukazují pady s přiřazenými akordy.



Chcete-li odstranit přiřazení akordu z padu, podržte tlačítko Preset ▼, pady s přiřazenými akordy se zbarví červeně. Stisknutím červeného padu smažete přiřazený akord, jakmile pad smažete, již nesvítí.



Tlačítka Page ◀ ► transponují banku akordů v půltónech mezi -12 a +12, obrazovka klávesy FL zobrazuje všechny změny, které provedete.



Režim Custom Pad

Tento režim pad vám dává svobodu nad všemi parametry, které chcete ovládat. Použitím [Komponenty Novation](#), můžete upravovat zprávy, které hrnce odesílají ve vlastním režimu.

Kvantizovat



Když stisknete tlačítko Quantise na klávese FL, provede se funkce „rychlé časy spuštění kvantizace“ v FL Studio. Toto kvantuje všechny počáteční pozice not v piano roll pro aktuálně vybraný kanál Channel Rack na aktuální nastavení uchopení piano roll.

Metronom

Tlačítko Metronome zapíná/vypíná metronom FL Studio.

Funkce Zpět/Znovu



Stisknutím tlačítka Undo a Redo na FLkey spustíte funkce FL Studio zpět a znovu. Nastavení FL Studio „Alternate undo mode“ nemá vliv na fungování těchto tlačítek.

Záznam skóre



Tlačítko Score Log umožňuje vložit všechny MIDI noty přijaté FL Studio za posledních pět minut do vybraného patternu. Pokud jsou již ve vzoru data not, vyskakovací okno vás požádá o potvrzení přepsání not.

Toto tlačítko je totožné s použitím nabídky Nástroje > Vypsat protokol skóre do vybraného vzoru v aplikaci FL Studio.

Zobrazit výběry stojanů kanálů



Chcete-li zobrazit aktuální výběr, podržte Shift v libovolném modu rozložení padu, když je FL Studio Channel Rack viditelný. To platí pro výběr banky kanálů, ovládání potu kanálů a výběr kanálů. Pokud zvolíte režim mixovací nádoby, zobrazí se vybraná banka mixu.

Záznam smyčky

(při prvním spuštění)

Nemůžete přepínat Loop Record z FLkey, je nastaveno na ON při prvním připojení FLkey k FL Studio. To zajišťuje, že se vaše aktuální patternové smyčky při nahrávání nerozšířují donekonečna.

Chcete-li zakázat Loop Record, vlevo od hlavních hodin FL Studio je ikona s klávesnicí a kruhovými šípkami. Pokud deaktivujete záznam smyčky, zůstane deaktivován – i když FLkey odpojíte a znova připojíte.



Záznam smyčky vypnutý



Nahrávání ve smyčce zapnuto

Zaměření Windows FL Studio

Některé interakce s FLkey ovlivňují zaostřené okno v FL Studio. Na Channel Rack se zaměří následující akce:

FLkey 37FLkey 37

- Režimy podložky
 - Kanálový stojan
 - Sekvencer
- Režimy hrnce
 - Hlasitost kanálu
 - Channel Pan
- Stránkování doleva nebo doprava na sekvencelu
- Výběr kanálu v Channel Rack

Mixér se zaměří na následující akce:

- Hrnkové režimy
 - Objem mixéru
 - Mixovací pánev
- Přesouvání objemu mixéru nebo pánve
- Bankovnictví v mixéru

Následující akce zaměří plugin na vybraný kanál:

- Přesunutí parametru v režimu Plugin Pot

Samostatné funkce

Režim navigace – (tlačítko [...])

Stisknutím tlačítka „...“ vstoupíte FLkey do navaigáčního režimu pro procházení vzorků a předvoleb. Pady se rozsvítí, jak je znázorněno níže. Čtyři modré plošky tvoří levou, pravou, nahoru a dolu klávesnici, která replikuje kurzorové klávesy počítačové klávesnice.

Zelený pad funguje jako klávesa Enter ↲ na klávesnici vašeho počítače. Modré pady fungují jako kurzorové klávesy na klávesnici pro procházení presetů a samplů v FL Studiu nebo softwarovém pluginu. Mohou také provádět jakoukoli jinou funkci kurzorových kláves a tlačítka Enter na klávesnici.

Navigační klávesy jsou užitečné pro procházení samplů v prohlížeči a pro načtení samplu do Channel Rack stisknutím Enter (zelený pad).



Režim měřítka

V režimu Scale můžete nastavit celou klaviaturu nebo padu v režimu nástroje tak, aby hrály pouze noty ve zvolené stupnici. Stisknutím tlačítka „Scale“ aktivujete tento režim, kontrolky tlačítek ukazují, že režim je aktivní.

Na obrazovce se zobrazí zpráva zobrazující aktívnu stupnici (ve výchozím nastavení C moll).

Chcete-li změnit měřítko, musíte otevřít Nastavení měřítka. Podržte tlačítko Shift a stiskněte tlačítko Scale. Tlačítko Scale bliká, což znamená, že jste v nastavení měřítka.

Chcete-li změnit kořenovou notu, stiskněte odpovídající klávesu (všechny černé klávesy představují ostré #). Pady mění typ Scale. V režimu nastavení měřítka vypadají takto:



Spodní řada padů se rozsvítí, takže můžete vybrat měřítko a na obrazovce se zobrazí vybrané měřítko. Zleva doprava padu vybírají následující stupnice:

1. Méně důležitý
2. Hlavní, důležitý
3. Doriane
4. mixolydský
5. frygický
6. Harmonická moll
7. Malá pentatonika
8. Major Pentatonika.

Chcete-li opustit režim nastavení váhy, stiskněte tlačítko Scale nebo jakékoli funkční tlačítko. Režim nastavení také vyprší po deseti sekundách nečinnosti a klávesnice se vrátí do předchozího stavu.

Oktávová tlačítka

Stisknutím tlačítek Octave zvýšte a snížte oktávu klaviatury o ± 1 . Dostupné oktávy se pohybují od C0 do G10 ve FL Studio (C-2 – G8 s dalším softwarem). Stisknutím tlačítek Octave se Shiftem transponujete klaviaturu nahoru nebo dolů o jeden půltón.

Po změně oktávy se na obrazovce na pět sekund zobrazí aktuální rozsah oktávy. Pokud je vaše klaviatura v jiné oktávě, poznáte podle rozsvícení tlačítka Octave +/- . Čím jasnější tlačítko, tím více oktav jste posunuli.

Chcete-li resetovat oktávu klaviatury na 0, stiskněte současně tlačítka Octave +/- . Chcete-li resetovat transpozici klaviatury na 0, podržte shift a současně stiskněte tlačítka Octave +/- .

Podržte Shift a stiskněte Octave +/- pro transpozici klaviatury nahoru nebo dolů po půltónech. Na obrazovce se zobrazí množství transpozice.

Pevný akord


Fixed Chord vám umožnuje hrát tvar akordu a transponovat jej stisknutím jiných kláves. Chcete-li nastavit akord, stiskněte a podržte tlačítko Fixed Chord. Zatímco stále držíte tlačítko, stiskněte a uvolněte klávesy, které chcete mít ve svém akordu. Akord je nyní uložen.

Klávesa FL nastaví první notu, kterou vložíte do akordu, jako „kořenovou notu“ akordu, i když přidáte noty nižší než první nota.



Stiskněte a podržte tlačítko Fixed Chord stiskněte a uvolněte C, E a nakonec G (akord C dur). Klávesa FL to uloží jako 'Fixed Chord'. Uvolněte tlačítko Fixed Chord.

Durové akordy nyní zní na kteroukoli klávesu, kterou stisknete. Nyní můžete například stisknout F pro poslech akordu F dur (zobrazeno níže), nebo Ab pro poslech akordu Ab dur atd.



Poznámka Opakujte

Note Repeat se vztahuje na pady a umožňuje vám hrát noty (zejména údery do bubenů) v různých rychlostech, zamčené na nastavené tempo.

Při připojení k FL Studio se Note Repeat vždy řídí tempem DAW bez ohledu na stav přehrávání. Ve výchozím nastavení je povolena hlavní synchronizace (v nastavení MIDI FL studia), takže spouštění Note Repeat je těsně u mřížky. Pokud deaktivujete hlavní synchronizaci, po stisknutí padu se spustí opakování poznámky.

Chcete-li použít opakování poznámky

Stiskněte tlačítko Note Repeat pro aktivaci Note Repeat na padech. FL Studio standardně posílá MIDI hodiny na klávesu FL, takže se synchronizuje s tímto tempem. Podržte libovolný pad a opakují se v nastavené rychlosti a tempu.

V režimu Sequencer neovlivňuje funkce Note Repeat pady. V režimu Sequencer pady přiřazují tóny sekvenceru.

Změňte sazbu

Chcete-li změnit rychlosť, podržte tlačítko Shift (nebo dvojitým klepnutím zajistěte) a stisknutím opakování noty přejděte do nastavení opakování noty. Stiskněte klávesu označenou 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, Triplet. Možnost Triplet nastaví Rate na Triplet pocit pro aktuálně vybranou rychlosť, např. pokud byla Rate nastavena na 1/8, povolení Triplet nastaví rychlosť na 1/8t.

Při podrženém nebo zablokováném opakování not můžete měnit rychlosť při hraní na pady. V nastavení opakování poznámky pulzuje tlačítko, aby se ukázalo, že klávesy ovládají rychlosť a tempo klepnutí.

Nastavte Tempo

V režimu nastavení Note Repeat opakovaně tiskněte klávesu označenou Tap Tempo, dokud nenastavíte požadované tempo. S povolenou Master Sync v FL Studio (toto je ve výchozím nastavení) se na obrazovce objeví „Tempo External“ – tap tempo mění tempo DAW. Tlačítko Note Repeat bude blikat v nastaveném tempu.

Změňte rychlosť úderu notového bubnu

K ovládání rychlosti úderu Note Repeat můžete použít tlak padu. Počáteční dynamika se nastavuje při stisknutí padu. Když jej držíte, můžete zvýšit tlak pro zvýšení rychlosti nebo snížit tlak pro snížení rychlosti atd.

Pokud po úvodním zásahu snížíte tlak, výstup Note Repeat zachová počáteční rychlosť konstantní a rychlosť změní pouze v případě, že zvýšíte tlak nad počáteční nastavení rychlosti.

Vyzvednutí hrnce

Když připojíte FLkey k FL Studio, řídí se nastavením Vyzvednutí (režim převzetí) v Nastavení FL Studio.

V samostatném režimu můžete zapnout Pot pickup z nabídky nastavení. Když je Pot pickup zapnutý, FLkey ukládá různé stránky pro stavy banku. Ovládací prvek vydává MIDI pouze tehdy, když se přesune do polohy uloženého stavu. Tím se zabrání náhlým skokům v hodnotě ovládacího prvku.

Když pohnete bankem a ještě nezvedne hodnotu, na obrazovce se zobrazí uložená hodnota, dokud ji nepřemístíte na místo vyzvednutí.

Vlastní režimy a komponenty

Vlastní režimy vám umožňují vytvářet jedinečné MIDI šablony pro každou oblast ovládání. Můžete vytvářet šablony a odesílat je do FLkey z Novation Components. Pro přístup ke komponentám navštivte komponenty.novationmusic.com pomocí webového prohlížeče s podporou MIDI (doporučujeme Google Chrome, Opera nebo Firefox). Případně si stáhněte samostatnou verzi komponent ze stránky účtu Novation.

Vlastní režimy

Pomocí Novation Components můžete nakonfigurovat hrnce a pady FLkey pro odesílání vlastních zpráv. Tyto vlastní konfigurace zpráv nazýváme vlastní režimy. Pro přístup k uživatelským režimům stiskněte Shift a tlačítka Custom Mode Pad.



Vlastní režim hrnce

FLkey má jeden Pot Custom Mode. Pro přístup do uživatelského režimu podržte Shift a stiskněte tlačítko Pot Mode Custom. Čísla CC bank můžete nastavit pomocí [Komponenty](#).

Aniž byste cokoliv přizpůsobovali, výchozí režim vlastního hrnce již odesílá zprávy. Funkci Multilink to Controllers FL Studio můžete přiřadit parametrům v FL Studio.

Vlastní režim podložky

FLkey má jeden pad Custom Mode. Pro přístup k tomuto uživatelskému režimu podržte Shift a stiskněte Custom pad. Můžete nastavit pady pro posílání MIDI not, zpráv Program Changes a CC (Control Change) zpráv [Komponenty](#).

Nastavení klávesy FL

Stisknutím tlačítka Nastavení zobrazíte na obrazovce nabídku nastavení. Pomocí tlačítek Preset ▲▼ můžete procházet seznamem nastavení. Chcete-li upravit hodnotu nastavení, použijte pady nebo tlačítka Page ◀▶. Dostupná nastavení jsou uvedena níže.

Nastavení	Popis	Rozsah hodnot	Výchozí
Klávesy MIDI kanál	Nastavuje MIDI kanál pro klávesy	1-16	1
Akordy MIDI kanál	Nastavuje MIDI kanál pro Scale Chord a User Chord	1-16	2
MIDI kanál bicích	Nastavuje MIDI kanál pro režim Drum	1-16	10
Křivka rychlosti (klávesy)	Vyberte křivku rychlosti pro klávesy	Měkký/Normální/ Tvrď/Vyp	Normální
Křivka rychlosti (podložky)	Vyberte křivku rychlosti pro pady	Měkký/Normální/ Tvrď/Vyp	Normální
Podložka Aftertouch	Nastavte typ Aftertouch	Vypnuto/Kanál/Poly	Poly
Pad AT Threshold	Nastavte práh, ve kterém se spustí aftertouch	Nízká/Normální/Vysoká	Normální
Hrnec vyzvednutí	Zapněte/vypněte sběrač hrnce pro samostatný režim. Toto nemá vliv na FL Studio.	Vypnout zapnout	Vypnuto
MIDI Clock Out	Zapněte/vypněte MIDI Clock	Vypnout zapnout	Na
Jas	Upravte jas podložky a obrazovky.	1-16	9
Režim Vegas	Vypněte/zapněte režim Vegas	Vypnout zapnout	Vypnuto

Jas LED

Všechny LED diody FLkey můžete upravit tak, aby vyhovovaly vašemu prostředí, například můžete chtít, aby LED diody byly jasnější ve světlém prostředí. Chcete-li změnit jas LED:

1. Přejděte na stránku Nastavení.
2. Pomocí Předvolby ▲▼ přejděte na Jas.
3. Stisknutím tlačítka Page ◀▶ nebo padů změňte jas na hodnotu od 1 do 16.

Režim Vegas

Pokud je FLkey nečinný po dobu pěti minut, přejde do režimu Vegas. V tomto režimu se barvy posouvají po padech donekonečna, dokud nestisknete pad, tlačítko nebo klávesu. Zapnutí a vypnutí režimu Vegas:

1. Přejděte na stránku Nastavení.
2. Pomocí Preset ▲ ▼ přejděte do režimu Vegas.
3. Stiskněte tlačítka Page ◀ ▶ nebo první dva pady, na obrazovce se zobrazí Vegas Mode: On/Off.

Snadný start

Odebrání FLkey 37 z režimu snadného spuštění:

1. Podrž 'Oktáva +' a 'oktáva -' a připojte USB kabel, aby se FLkey přepnul do režimu bootloaderu. Na obrazovce se zobrazí Easy Start: status.
2. Stisknutím tlačítka Note Repeat' vypněte Easy Start.
3. Stisknutím tlačítka Mixer ◀ načtěte klíč FL zpět do hlavního firmwaru.

Hmotnost a rozměry

FLkey 37

Hmotnost	2,18 kg (4,81 liber)
Výška	62 mm (77 mm/3,03" včetně krytek knoflíků)
Šířka	555 mm (21,85")
Hloubka	258 mm (10,16")

Novation Notices

Odstraňování problémů

Pro pomoc, jak začít s vaším FLkey, prosím navštivte:

novationmusic.com/get-started

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete kdykoli pomocí s vaším FLkey, navštivte naše centrum návodů. Zde můžete také kontaktovat náš tým podpory:

support.novationmusic.com

ochranné známky

Ochrannou známku Novation vlastní Focusrite Audio Engineering Ltd. Všechny ostatní značky, produkty, názvy společností a jakékoli další registrované názvy nebo ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich příslušným vlastníkům.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Novation podnikla všechny kroky k zajištění správnosti a úplnosti zde uvedených informací. Společnost Novation nemůže v žádném případě přijmout žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vlastníka zařízení, jakékoli třetí strany nebo jakéhokoli zařízení, které může vyplynout z této příručky nebo zařízení, které popisuje. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být kdykoli bez upozornění změněny. Specifikace a vzhled se mohou lišit od uvedených a vyobrazených.

Autorská práva a právní upozornění

Novation je registrovaná ochranná známka společnosti Focusrite Audio Engineering Limited. FLkey je ochranná známka společnosti Focusrite Audio Engineering Plc. 2022 © Focusrite Audio Engineering Limited.



ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ (ESD)

Silný elektrostatický výboj (ESD) může ovlivnit normální provoz tohoto produktu. Pokud k tomu dojde, resetujte jednotku vyjmutím a opětovným zapojením USB kabelu. Měl by se vrátit normální provoz.