

Focusrite®

Korisnički priručnik za Scarlett 4i4 4. generacije



Sadržaj

Pregled	4
Uvod	4
Što je u kutiji?	4
Zahtjevi sustava	4
Zahtjevi softverskog sustava	4
Početak rada	5
Uključivanje vaše Scarlett	5
Jednostavan početak	5
Windows	5
Mac	6
Svi korisnici	6
Što je Focusrite Control 2?	7
Ručna registracija	8
Hardverske značajke	9
Prednja ploča u dubini	11
Postavljanje ulaznog pojačanja prepojačala	11
Ulazi za mikrofon	13
Odaberite gumb	13
Gumb 48V (fantomsko napajanje)	14
Gumb Inst (instrument) i ulazi na razini linije	15
Automatsko pojačanje	16
Višekanalno automatsko pojačanje	17
Clip Safe Button	18
Zračni načini rada	18
Kontrola izlaza i mjerač razine	19
Izlaz za slušalice	19
Stražnja ploča u dubini	20
USB veze	20
MIDI	20
Izlazi za zvučnike	20
Linijski izlazi	20
Postavljanje DAW (softvera za snimanje)	22
🎹 Ableton uživo	23
♫ Logika i 🎵 GarageBand	27
⌚ Pro Alati	28
⌚ Žetelac	29
⌚ FL Studio	31
⌚ Cubase	32
Primjeri upotrebe	34
Spajanje ulaza i izlaza	34
Korištenje vanbrodske opreme	35
Povratna petlja	36

Samostalni način rada	36
Focusrite Control 2	37
Focusrite Control 2 Mikser	37
Mješavine	37
Korištenje kanala miksera	38
Focusrite Control 2 postavke	39
Ažuriranje	40
Ažuriranje Focusrite Control 2	40
Ažuriranje vaše Scarlett	41
Tehnički podaci	42
Specifikacije izvedbe	42
Fizičke i električne karakteristike	43
Redoslijed kanala	43
Obavijesti	44
Rješavanje problema	44
Autorska prava i pravne obavijesti	44
Zasluge	45

Pregled

Uvod

Dobrodošli uScarlett 4i4. generacija.

Dizajnirali smoScarlett 4i4 za umjetnika koji nikada ne prestaje stvarati. Dobijte zvuk studijske kvalitete gdje god se nalazili uz najnoviju generaciju Scarletta:

- Maksimalno iskoristite bilo koji mikrofon ili gitaru **+69dBdobjiti** na svakom ulazu.
- Postavite svoje razine u sekundi i nikada više ne gubite sjajan pogodak **Automatsko pojačanje i Clip Safe**.
- Rekonstruirani Air način rada s Presence i Harmonic Drive.
- Daljinski upravlajte svojim prepojačalima pomoću našegFocusrite Control 2softver.
- Snimajte izravno iz kutije uz Easy Start i uključen kompletan paket studijskog softvera.
- Besprekorno radite sa svojim kontrolerima i sintisajzerima koristeći 5-pinski DIN **MIDI I/O**.

Što je u kutiji?

Kutija za vaše Scarlett 4i4 uključuje:

- Scarlett 4i4
- USB-C to C cable
- USB-A (muški) na C (ženski) adapter
- Informacije o početku rada (ispisane unutar poklopca kutije)
- List s važnim sigurnosnim informacijama
- Power adapter (USB-C, 5V, 3A, 15W)

Zahtjevi sustava

Najlakši način da provjerite je li operativni sustav (OS) vašeg računala kompatibilan s vašim Scarlett 4i4 je korištenje članaka o kompatibilnosti našeg centra za pomoć:

[Centar za pomoć Focusrite: Kompatibilnost](#)

Kako nove verzije OS-a postanu dostupne, dodatne informacije o kompatibilnosti možete provjeriti pretraživanjem našeg centra za pomoć na:

[support.focusrite.com](#)

Zahtjevi softverskog sustava

ProvjeritiFocusrite Control 2podržan na vašem operativnom sustavu (OS) koristite članke o kompatibilnosti našeg centra za pomoć:

[Centar za pomoć Focusrite: Kompatibilnost](#)

Kao novFocusrite Control 2ili verzije OS-a postanu dostupne, informacije o kompatibilnosti možete provjeriti pretraživanjem našeg centra za pomoć na:

[support.focusrite.com](#)

Početak rada

Uključivanje vaše Scarlett

Za uključivanje Scarlett 4i4 koristeći napajanje sabirnice:

- Spojite USB kabel s vašeg računala na svoj Scarlett 4i4

Za uključivanje Scarlett 4i4 koristeći mrežno napajanje:

1. Spojite napajanje na svoj Scarlett 4i4 strujna utičnica.
2. Spojite USB kabel s vašeg Scarlett 4i4 na svoje računalo.

Vaš Scarlett je sada uključen i spreman za korištenje.

Jednostavan početak

Easy Start daje vam vodič korak po korak za postavljanje vašeg Scarlett i stvara personalizirane vodiče na temelju toga kako planirate koristiti svoj Scarlett. Ovaj mrežni alat također vas vodi kroz vaš Scarlett postupak registracije i pristup softverskom paketu.

Na Windows i Mac računalima, kada povežete svoj Scarlett vašem računalu, pojavljuje se kao uređaj za masovnu pohranu, poput USB pogona. Otvorite pogon i dvaput kliknite 'Scarlett - Početak rada.html'. Pritisnite 'Početak' kako biste otvorili alat Easy Start u svom web pregledniku.


Nakon što ste otvorili Easy Start, slijedite vodič korak po korak kako biste instalirali i koristili svoj Scarlett.

Windows


Nakon što povežete svoj Scarlett 4i4 na vaše računalo, u File Exploreru se pojavljuje uređaj pod nazivom Scarlett 4i4 4th Gen, ovo vam omogućuje pristup Easy Startu.

Za pristup Easy Startu:

1. Otvorite File Explorer.
2. Kliknite na Scarlett 4i4 4. generacija (D:). Pismo može biti drugačije.



3. Dvostruki klik Kliknite ovdje za početak. Ovo vas preusmjerava na web stranicu Focusrite, gdje preporučujemo da registrirate svoj uređaj:



4. Klik Započnite, a mi ćemo vas provesti kroz vodič za postavljanje korak po korak na temelju toga kako želite koristiti svoj Scarlett.


Tijekom Easy Starta, instalirat ćete Focusrite Control 2 . Nakon što instalirate i otvorite Focusrite Control 2, kliknite 'Ažuriraj Scarlett 4i4'. Ne odspajajte svoj Scarlett dok Focusrite Control 2 ažurira ga. Nakon što Focusrite Control 2 ažuriranje dovršeno, Scarlett se više ne pojavljuje kao uređaj za masovnu pohranu na vašem računalu.

Vaš operativni sustav trebao bi promijeniti zadane audio ulaze i izlaze računala na Scarlett.

Da biste to provjerili, desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na programskoj traci sustava Windows i provjerite je li Scarlett vaš zvučni izlaz.

Mac

Nakon što povežete svoj Scarlett 4i4 na vaše računalo, ikona Scarlett se pojavljuje na radnoj površini ili, ako koristite Chrome, vidjet ćete skočni prozor:



Google Chrome • now
Scarlett 4i4 4th Gen detected
Go to api.focusrite-novation.com to connect.


Ikona Scarlett Easy Start: Dvaput kliknite i počnite od koraka 1 u nastavku.

Skočni prozor Chromea: kliknite i počnite od koraka 2 u nastavku.




Za pristup Easy Startu:

1. Dvaput kliknite na ikonu da biste otvorili prozor Finder prikazan ispod:



2. Dvostruki klikKliknite ovdje za početak. Ovo vas preusmjerava na web stranicu Focusrite, gdje preporučujemo da registrirate svoj uređaj:



3. KlikZapočnite, a mi ćemo vas provesti kroz vodič za postavljanje korak po korak na temelju toga kako želite koristiti svoj Scarlett.

Tijekom Easy Starta, instalirat ćete Focusrite Control 2 . Nakon što instalirate i otvoriteFocusrite Control 2, kliknite 'AžurirajScarlett 4i4'. Ne odspajajte svoj Scarlett dokFocusrite Control 2 ažurira ga. Nakon štoFocusrite Control 2 ažuriranje dovršeno, Scarlett se više ne pojavljuje kao uređaj za masovnu pohranu na vašem računalu.

Vaš operativni sustav treba bi promjeniti zadane audio ulaze i izlaze računala na Scarlett.

Da biste to provjerili, idite na Postavke sustava > Zvuk i osigurajte da su ulaz i izlaz postavljeni naScarlett 4i4.

Svi korisnici

Druga datoteka - 'Više informacija i često postavljana pitanja' - također je dostupna tijekom postupka postavljanja. Ova datoteka sadrži neke dodatne informacije o Easy Startu, koje bi vam moglo biti od pomoći ako imate problema s postavljanjem.

Nakon što se registrirate, imate trenutni pristup sljedećim resursima:

- Focusrite Control 2 (Dostupne su verzije za Mac i Windows) - pogledajte napomenu u nastavku.
- Višejezični korisnički vodiči - također uvijek dostupni na downloads.focusrite.com.
- Licencni kodovi i poveznice za dodatni softver u paketu na vašem Focusrite računu. Kako biste saznali koji je isporučeni softver uključenScarlett 4i4, posjetite našu web stranicu: focusrite.com/scarlett.

Što jeFocusrite Control 2?

Focusrite Control 2 je softverska aplikacija koju koristite za upravljanje svojimScarlettsučelje.



The Focusrite Control 2 ikona

Povremeno ažuriramo vaše Scarlett 4i4firmware s novim značajkama i poboljšanjima kako biste bili sigurni da izvlačite najviše iz svog Scarlett. Vaš Scarlett 4i4 ažurira se putem Focusrite Control 2.

Ovisno o vašem modeluFocusrite Control 2omogućuje vam upravljanje raznim značajkama vašegScarletts vašeg računala.



Bilješka

Focusrite Control 2 kompatibilan je s većinom glavnih softvera za čitanje zaslona, što vam omogućuje kontrolu značajki na vašem Scarlett.

Instaliranje Focusrite Control 2

Možete instalirati Focusrite Control 2 na Windows i Mac. Za preuzimanje i instaliranje Focusrite Control 2:

1. Idite na web mjesto za preuzimanje Focusrite: focusrite.com/downloads
2. Nađi svoj Scarlett na web stranici Preuzimanja.
3. preuzimanje datoteke Focusrite Control 2 za vaš operativni sustav (Windows ili Mac).
4. Otvorite mapu Preuzimanja na računalu i dvaput kliknite na Focusrite Control 2 instalater.
5. Za instalaciju slijedite upute na zaslonu Focusrite Control 2.
6. Ako već nije, povežite svoj Scarlett sučelje s vašim računalom pomoću USB kabela.
7. Otvoren Focusrite Control 2 i otkriva vaše Scarlett automatski.



Bilješka

U sustavu Windows, instalacijaFocusrite Control 2također instalira upravljački program. Možete preuzetiFocusrite Control 2u bilo koje vrijeme, čak i bez registracije iz downloads.focusrite.com. Na macOS-u vam ne treba upravljački program, trebate ga samo instaliratiFocusrite Control 2.

Ručna registracija

Ako odlučite registrirati svoj Scarlett naknadno možete na: customer.focusrite.com/register

Morate unijeti serijski broj ručno: ovaj broj možete pronaći na bazi sučelja (bijeli broj ispod) ili na naljepnici s barkodom na poklon kutiji.



Preporučujemo da preuzmete i instalirate Focusrite Control 2. Otvor Focusrite Control 2 onemogućuje Easy Start i otključava vaš Scarlett 4i4 kompletan skup značajki.

U načinu rada Easy Start, sučelje radi na frekvenciji uzorkovanja do 48 kHz; nakon što instalirate Focusrite Control 2, možete raditi na frekvencijama uzorkovanja do 192 kHz.

MIDI ulaz i izlaz također su onemogućeni, dok je način Easy Start omogućen.

Ako ne instalirate Focusrite Control 2 odmah, možete ga preuzeti bilo kada sa:
downloads.focusrite.com

Onemogućivanje jednostavnog pokretanja

Nakon što ste prošli kroz Easy Start, instalirali i otvorili Focusrite Control 2, vaša Scarlett više nije u načinu rada Easy Start.

Ako tvoj Scarlett 4i4 još uvijek je u jednostavnom načinu rada ili ste odabrali ne instalirati Focusrite Control 2 da biste onemogućili način jednostavnog pokretanja:

1. Isključi svoj Scarlett 4i4
2. Pritisnite i držite **48V** dugme.
3. Održavanje **48V** tipka se drži, uključite Scarlett 4i4.
4. Pričekajte da prednja ploča zasvjetli, a zatim otpustite **48V** dugme.
5. Ponovno pokrenite (isključite i uključite) svoj Scarlett 4i4.

Vaš Scarlett se uključuje s onemogućenim Easy Startom.

Hardverske značajke

Prednja ploča



- Uzlini **1** Kontrola pojačanja i Gain Halo - Kontrola pojačanja postavlja ulaznu razinu, a Gain Halo vam pokazuje razine pojačanja ulaza i prepojačala za priključak ili XLR mikrofonski ulaz 1.
- Uzlini 1** Neutrik® Combo XLR i 6,35 mm (1/4") jack konektor. Prihvata XLR ulaze na razini mikrofona ili nebalansirane mono (TS) i balansirane Mono (TRS) 1/4" jack kabele na razini linije ili instrumenta.
- Uzlini **2** Kontrola pojačanja i Gain Halo - Kontrola pojačanja postavlja ulaznu razinu, a Gain Halo vam pokazuje razine pojačanja ulaza i prepojačala za utičnicu ili XLR mikrofonski ulaz 2.
- Uzlini 2** Neutrik® Combo XLR i 6,35 mm (1/4") jack konektor. Prihvata XLR ulaze na razini mikrofona ili nebalansirane mono (TS) i balansirane Mono (TRS) 1/4" jack kabele na razini linije ili instrumenta.
- Izabereti** gumb - Pritisnite za pomicanje odabira na sljedeće prepojačalo. Ostali gumbi se mijenjaju kako bi kontrolirali ulaz koji odaberete. Broj trenutno odabranog kanala svijetli zeleno.
- 48V** gumb - Pritisnite za uključivanje fantomskog napajanja od 48 V na XLR mikrofonskom ulazu za napajanje kondenzatorskih mikrofona.
Možete postaviti **48V** neovisno po kanalu prepojačala.
- Zrak** gumb - Pritisnite za uključivanje AIR moda (vidi AIR).
- Inst** gumb - Pritisnite za prebacivanje odabranog ulaza od 6,35 mm (1/4") između razine linije ili razine instrumenta.
- Auto** gumb - Pritisnite za pokretanje značajke automatskog pojačanja (pogledajte Automatski pojačanje).
- Sef** gumb - Pritisnite za uključivanje značajke Clip Safe za svoj unos (pogledajte Safe).
- Glavni govornik **Izlaz** Kontrola i mjerac izlazne razine - prema zadanim postavkama kontrolirajte razinu koja ide na izlaze 1 i 2, mjerac vam pokazuje razinu koja se šalje. Možete konfigurirati **Izlaz** za kontrolu izlaza **1-2**.
- USB LED** - Svijetli zeleno kada vaše računalo prepozna sučelje, bijelo ako je povezano, ali nije prepoznato i isključeno ako nije povezano.
- Kontrola razine zvuka u slušalicama** - kontrolirajte razinu zvuka koja se šalje u vaše slušalice.
- Izlazna utičnica za slušalice** - ovdje spojite svoje slušalice pomoću TRS 6,35 mm (1/4") priključka.

Stražnja ploča



1. **KL** - Kensington Lock, upotrijebite bravu da osigurate svoj Scarlett i odvratiti od krađe.
2. **5V DC** - dodatni USB-C priključak za napajanje vašeg Scarlett 4i4 ako vaše računalo ne može napajati 1,5 A USB-C napajanje Scarlett 4i4.
3. **USB** - USB-C konektor za povezivanje vašeg Scarletta s vašim računalom.
4. **MIDI Van i U** - standardne 5-pinske DIN utičnice za vanjsku MIDI opremu. The Scarlett 4i4 djeluje kao MIDI sučelje, dopuštajući MIDI podatke na/iz vašeg računala.
5. Crti **Izlazi 1, 2, 3 i 4** - 1/4" jack (TS ili TRS) utičnice za povezivanje vašeg Scarletta s linijskim ulazima na uređajima kao što su monitorski zvučnici, pojačala, miksete ili vanjski procesori. Koristite 1/4" TRS jack kabele za uravnotežene veze gdje je to moguće.
6. **Unosi 3 i 4** - Neutrik® 6,35 mm (1/4") jack utičnice. Prihvata i nebalansirane mono (TS) i balansirane mono (TRS) 1/4" jack kabele na razini linije.

Prednja ploča u dubini

Ovaj odjeljak pokriva sve značajke na vašem Scarlett 4i4 prednjoj ploči, što rade, kako ih možete koristiti i kako rade Focusrite Control 2.


Postavljanje ulaznog pojačanja prepojačala

Ulazno pojačanje prepojačala kontrolira koliko signala šaljete u svoje računalo i softver za snimanje.

Bitno je postaviti dobru razinu ulaznog pojačanja prepojačala kako biste dobili najbolju kvalitetu snimanja. Ako je ulazni dobitak prepojačala prenizak, vaš će signal biti pretih i kada kasnije pokušate pojačati njegovu razinu, mogli biste čuti šum u snimci; ako je pojačanje ulaza prepojačala previšoko, mogli biste 'isjeći' ulaz i čuti jaka izobličenja u vašoj snimci.


Za povećanje ulaznog pojačanja pomaknite kontrolu pojačanja u smjeru kazaljke na satu, dok pomičete kontrolu pojačanja, Gain Halo postupno svijetli u smjeru kazaljke na satu kako bi vam pokazao razinu pojačanja. Ovaj dijagram prikazuje dobitak na različitim razinama:

1. Nema ulaznog pojačanja
2. 25% ulaznog pojačanja
3. 50% ulaznog pojačanja
4. 75% ulaznog dobitka
5. 100% ulazni dobitak



Kada prilagodite pojačanje ulaza dok šaljete signal u prepojačalo, prsten svijetli na isti način kao gore, ali boja, zelena, žuta ili crvena, pokazuje kolika razina ulazi u vaše računalo. Ubrzo nakon što prestanete podešavati pojačanje, mjerači se vraćaju na mjerjenje ulaza (pogledajte Mjerenje ulaza).

1. Dobitak na 40%, signal dobar.
2. Pojačanje od 40%, predisječak signala.
3. Dobitak od 40%, odsijecanje signala.



1. Zeleno pokazuje da je razina vašeg signala dobra.
2. Jantarno pokazuje da je vaš signal prije klipa, bilo koji viši i vjerojatno ćete klipsati ulaz
3. Crveno pokazuje da je vaš signal prekinut, trebali biste smanjiti pojačanje.


Softverska kontrola pojačanja

Također možete daljinski kontrolirati pojačanje prepojačala pomoću Focusrite Control 2.


Za podešavanje pojačanja prepojačala Focusrite Control 2:

1. Pritisnite virtualni gumb za kanal koji želite prilagoditi ili koristite tipku tab za odabir kontrole pojačanja prepojačala.
2. Pomičite miš gore-dolje ili koristite tipke sa strelicama za povećanje ili smanjenje pojačanja (u koracima od ±1dB).


Sljedeće slike prikazuju pojačanje prepojačala na minimalnom, srednjem i maksimalnom pojačanju.



Nema ulaznog pojačanja



50% dobitka




100% dobitak

Mjerenje ulaza

Kada ne pomicete kontrolu pojačanja ulaza, mjerenje ulaza koristi cijeli Gain Halo. Kako dolazni signal postaje glasniji (na primjer s većom postavkom pojačanja ulaza), Gain Halo svijetli od zelene do žute boje prije nego što cijeli Gain Halo zatreperi crveno kako bi vam pokazao da je ulaz isječen.

Ovaj dijagram prikazuje mjerače na različitim razinama za prikaz razine ulaznog signala:



1. Nema ulaznog signala
2. -42 dBFS
3. -36 dBFS
4. -24 dBFS
5. -18 dBFS
6. -12 dBFS
7. -6 dBFS
8. 0 dBFS, clipping - smanjite ulazni dobitak kako biste izbjegli izobličenje i clipping.




Savjet

Ako vaš signal isječe, cijela oreola pojačanja svijetli crveno, to osigurava da možete vidjeti stanje isječka iz bilo kojeg kuta na prednjoj ploči.

Mjerenje softvera

Na isti način kao i mjerači inputa na vašem Scarlett 4i4prednjoj ploči, možete vidjeti dolazni signal na mjeračima Focusrite Control 2 za postavljanje ispravnog pojačanja prepojačala.

Kako signal postaje glasniji, mjerač ulazi Focusrite Control 2 svjetla od zelene do žute (pretkopča).




Indikator iznad mjerača pokazuje vršnu razinu (u -dBFS), najvišu razinu na ovoj stazi od kada ste počeli pratiti ulaz. Kada zadržite pokazivač iznad mjerača vršne razine na koji možete kliknuti Resetiraj vrijednost.




Savjet


Kada snimate, dobra je ideja težiti vršnoj razini od -12 dBFS. To vam osigurava dovoljno prostora za glavu kada snimite sve svoje pjesme.



Čeka se ulazni signal.




Ulagani signal je dosegao -18dB.




Kliknite za Resetiraj mjerač vršne razine.

Kada preopteretite prepojačalo, s previše ulaznog signala ili dodavanjem previše pojačanja, mjerač vršne razine svijetli crveno. Zadržite pokazivač iznad mjerača vršne razine i kliknite na Resetiraj vrijednost.



Ulaz je prekinut.



Kliknite za Resetiraj mjerač vršne razine nakon izrezivanja.

Odaberite gumb

Mnogo kontrola na prednjoj ploči Scarlett 4i4 dijele se preko ulaza prepojačala. The **Izaberí** tipka pomiče kontrole prepojačala na različite ulaze.

Uvijek je odabранo najmanje jedno prepojačalo, za promjenu prepojačala na koje kontrole utječu, pritisnite **Izaberí** dugme. Kada to učinite, broj novoodabranog prepojačala svijetli zeleno, a svjetla postavki prepojačala mijenjaju se kako bi odgovarala novom prepojačalu.

Kada uključite svoj Scarlett 4i4 posljednje odabranu prepojačalu prije nego što ste ga isključili ostaje odabranu prepojačalu.

Ulazi za mikrofon

3-pinski XLR konektor **Ulazni** nalazi se na razini mikrofona i dizajniran je za spajanje vaših mikrofona.

Možete kontrolirati razinu mikrofona pomoću odgovarajuće kontrole pojačanja ulaza na prednjoj ploči. 48V fantomsko napajanje također je dostupno ako koristite kondenzatorski mikrofon, možete omogućiti fantomsko napajanje pomoću gumba 48V na prednjoj ploči.

Možete omogućiti fantomsko napajanje od 48 V za svaki kanal.

Povezivanje prepojačala

Povezivanje prepojačala omogućuje upravljanje dvama prepojačalima istovremeno pomoću jednog skupa kontrola prepojačala. Možete uskladiti kontrole pojačanja za dva prepojačala i omogućiti druge kontrole prepojačala. Ovo je korisno za stereo snimanje, na primjer, para mikrofona, stereo sintisajzera ili tipkovnice.

Za povezivanje prepojačala:

- Pritisnite i držite **Izaberi** jednu sekundu.

Kada napravite vezu prepojačala:

- Oba broja prepojačala svijetle zeleno, a Gain Halos svjetli privremeno na njihovu razinu prepojačala.



- Razina pojačanja prepojačala postavljena je na najnižu vrijednost novopovezanog para.
- Postavke prepojačala nasljeđuju se od trenutno odabranog prepojačala, npr. odabранo je prepojačalo 1, stoga nasljeđuje prepojačalo 2, **Zrak**, **Sef** i **Inst** postavke iz prepojačala 1.
- Promjena bilo koje postavke prepojačala mijenja stanje za oba prepojačala.
- Podešavanjem bilo koje kontrole pojačanja mijenja se razina pojačanja za oba prepojačala i prikazana je na oba Gain Halosa.
- 48V onemogućuje oba prepojačala.

Odvajanje prepojačala

Za odspajanje prepojačala, držite **Izaberi** jednu sekundu. Kada prekinete vezu para:


- Prvo prepojačalo prethodno povezanog para postaje odabранo i svijetli zeleno.
- Razine pojačanja i postavke prepojačala ostaju iste, ali ih sada možete neovisno mijenjati.

Povezivanje prepojačala Focusrite Control 2

Povezivanje prepojačala

Za povezivanje prepojačala iz Focusrite Control 2:

1. Zadržite pokazivač iznad prepojačala koje želite povezati.
2. Pritisnite ikonu elipse .
3. Klik Veza s analognim 2 (ili slično ovisno o prepojačalu).




Povezana prepojačala pokazuju ikonu pored njihovog imena.

Odvajanje prepojačala

Za odvajanje prepojačala od Focusrite Control 2:

1. Zadržite pokazivač iznad prepojačala koje želite prekinuti.
2. Pritisnite ikonu elipse .
3. Klik Split kanala.



Gumb 48V (fantomsko napajanje)

48V, koji se također obično naziva 'fantomsko napajanje', šalje 48 volti iz XLR konektora vašeg sučelja na uređaje kojima je potrebno napajanje za rad. Najčešća upotreba je slanje struje na kondenzatorske mikrofone, no možda će vam također trebati **48V** za inline mikrofonska prepojačala, aktivne dinamičke mikrofone i aktivne DI kutije.

Za uključivanje 48V:

1. Spojite svoj mikrofon ili drugi uređaj s napajanjem na XLR ulaz na sučelju koristeći XLR kabel. **48V** ne šalje se na ulaze 6,35 mm (1/4") jack.
2. Koristiti **Izaberi** gumb za pomicanje kontrola na ispravan unos.
3. Smanjite kontrolu pojačanja tog prepojačala kako biste izbjegli neželjena pucanja i klikove.
4. pritisni **48V** gumb (ili odgovarajući softverski gumb)

The **48V** ikona svijetli zeleno kako bi pokazala da je omogućena.

Fantomsko napajanje od 48 V sada se šalje na odabrani XLR ulaz i na sve uređaje spojene na XLR ulaz.

48V (fantomsko napajanje) softverska kontrola

Da biste omogućili 48V (fantomsko napajanje) iz Focusrite Control 2 kliknite na +48V dugme. To je isto kao da pritisnete tipku 48V na Scarlett 4i4 hardver.



+48V Fantomsko napajanje isključeno



+48V Fantomsko napajanje uključeno



Važno

Ako slučajno pošaljete **48V** fantomsko napajanje na pogrešan ulaz, većina modernih mikrofona drugih vrsta, npr. dinamički ili vrpčasti, neće biti oštećeni, ali neki stariji mikrofoni mogu biti. Ako niste sigurni, provjerite korisnički priručnik svog mikrofona kako biste bili sigurni da je sigurno koristiti **48V** fantomska snaga.

Gumb **Inst** (instrument) i ulazi na razini linije

The **Inst** Gumb (Instrument) utječe samo na linijski ulaz od 6,35 mm (1/4") za odabrani kanal. Mjenja ga s ulaza prikladnog zalinjska razina uređaja na ulaz koji je prikladniji za uređaje na razini instrumenta.

Kako biste omogućili ili onemogućili način rada instrumenta za 6,35 mm (1/4") ulaz, pritisnite **Inst** gumb jednom. Zelene emisije **Inst** je omogućeno, a prikazuje se bijelo **Inst** je onemogućeno. Kada omogućite **Inst** i spojite utičnicu na Scarlett, minimalno pojačanje za ulaz mijenja se na +7dB.



Bilješka

Kada **Inst** svjetlo je bijelo, 6,35 mm jack ulaz je na razini linije.

Kada **Inst** je omogućeno (zeleno) možete spojiti uređaje na razini instrumenata na 1/4" ulaze kao što su, ali ne ograničavajući se na:


- Električne ili elektro-akustične gitare izravno i putem efekt pedala.
- Električni basovi
- Akustični instrumenti sa snimačima kao što su violine, kontrabasi itd.

Kada **Inst** je onemogućeno (bijelo) možete spojiti uređaje na razini linije na 6,35 mm (1/4") ulaze kao što su, ali ne ograničavajući se na:

- Sintisajzeri
- Klavijature
- Bubnjarski strojevi
- Prepojačala vanjskog mikrofona

Softverska kontrola instrumenta/linije

Za promjenu instrumenta i linije iz Focusrite Control 2 kliknite na **Inst** gumb jednom.



Crtta



Instrument



Bilješka


Kada prelazite između **Inst** i **Line**, pojačanje ostaje na zadnjoj razini koju ste postavili.

Automatsko pojačanje

Auto Gain vam omogućuje slanje signala u vaš Scarlett 4i4 (na primjer pjevanje ili sviranje instrumenta) 10 sekundi i pustite da Scarlett postavi dobru razinu za vaša prepočaćala. Ako ustanovite da razine nisu ispravne, možete ručno podešiti kontrole pojačanja kako biste fino podešili razine prije snimanja.

Za korištenje automatskog pojačanja:

1. pritisni **Izaberi** gumb za pomicanje kontrola prepočaćala na ispravno prepočaćalo.
2. Pritisnite bijelu **Auto** gumb na vašem Scarllett ili odgovarajući softverski gumb. The **Auto** ikona svijetli zeleno deset sekundi. Odgovarajući Gain Halo pretvara se u mjerač vremena od deset sekundi.



3. Govorite ili pjevajte u mikrofon ili svirajte svoj instrument tijekom odbrojavanja automatskog pojačanja. Izvedite kao što biste to činili dok snimate kako biste bili sigurni da je Auto Gain postavio dobru razinu.

Ako je Auto Gain bio uspješan, Gain Halo svijetli zeleno prije nego se vrijednost pojačanja prikaže na Gain Halo na sekundu. Pojačanje je sada postavljeno na dobru razinu za vaše snimanje.

Ako Auto Gain ne uspije, Gain Halo svijetli crveno. Za više informacija pogledajte odjeljak Gain Halo pocrvenio.



Bilješka

Scarlett Automatsko pojačanje osigurava da su vaše razine ispravno postavljene ne samo korištenjem ulaznog signala, već i faktorima u:

- Niska buka prepočaćala.
- Digitalna tišina.
- Preslušavanje među kanalima.
- Neželjeni udarci ili udarci na vašim mikrofonima.


Softverska kontrola automatskog pojačanja

Za korištenje automatskog pojačanja Focusrite Control 2:


1. Pritisnite gumb Auto Gain Focusrite Control 2.

Auto Gain

2. Govorite ili pjevajte u mikrofon ili svirajte svoj instrument tijekom odbrojavanja automatskog pojačanja. Izvedite kao što biste to činili dok snimate kako biste bili sigurni da je Auto Gain postavio dobru razinu. Pokreće se proces automatskog pojačanja i softverska oreola pojačanja pretvara se u mjerač vremena.



Ako je Auto Gain bio uspješan, Gain Halo svijetli zeleno prije nego se vrijednost pojačanja prikaže na Gain Halo na sekundu. Pojačanje je sada postavljeno na dobru razinu za vaše snimanje.




Gain Halo je postao crven

Ako ulazni signal nije prikidan za Auto Gain (na primjer, nema signala), nakon deset sekundi, Auto Gain se zaustavlja i Gain Halo svijetli crveno na sekundu. Dobitak se vraća na vrijednost koju ste postavili prije pokretanja automatskog pojačanja.



Hardverski dobitak Halo



Focusrite Control 2 Automatsko pojačanje neuspješno

Prije ponovnog pokretanja automatskog pojačanja, provjerite ima li vaš ulaz nešto ispravno spojeno, ako koristite kondenzatorski mikrofon, uključeno je 48 V i proizvodite zvuk dok radi automatsko pojačanje.



Bilješka

Za poništavanje automatskog pojačanja ponovo pritisnite gumb Auto Gain u bilo kojem trenutku tijekom postupka. Dobitak se vraća na vrijednost koju ste postavili prije pokretanja automatskog pojačanja.

Višekanalno automatsko pojačanje

Auto Gain vam omogućuje slanje signala u vaš Scarlett 4i4 (na primjer pjevanje ili sviranje instrumenta) 10 sekundi i pustite da Scarlett postavi dobru razinu za vaša prepojačala. Ako ustanovite da razine nisu ispravne, možete ručno podešiti kontrole pojačanja kako biste fino podešili razine prije snimanja.

Multichannel Auto Gain pokreće postupak automatskog pojačanja za sve kanale prepojačala na vašem sučelju. Ovo je posebno korisno za brzo postavljanje razina za situacije kada koristite više kanala istovremeno, na primjer:

- Postavljanje razina za sebe ako svirate gitaru i pjevate istovremeno.
- Postavljanje razina za bubnjara kada imate više mikrofona na kompletu bubnjeva.
- Postavljanje razina za zajedničko snimanje benda 'uživo'.

Za pokretanje procesa višekanalnog automatskog pojačanja:

1. Držite **Auto** tipku dvije sekunde.
The **Auto** ikona blijedi između isključenog i zelenog na deset sekundi, a Gain Halos za sve kanale pretvara se u odbrojivače od deset sekundi.
2. Govorite ili pjevajte u mikrofon ili svirajte svoj instrument tijekom odbrojavanja automatskog pojačanja. Izvedite kao što biste to činili dok snimate kako biste bili sigurni da je Auto Gain postavio dobru razinu.

Ako je Auto Gain bio uspješan, Gain Halos svijetli zeleno prije nego se vrijednost pojačanja prikazuje na Gain Halos na sekundu. Pojačanje je sada postavljeno na dobru razinu za vaše snimanje.



Bilješka

Za poništavanje automatskog pojačanja ponovo pritisnite gumb Auto Gain u bilo kojem trenutku tijekom postupka. Dobitak se vraća na vrijednost koju ste postavili prije pokretanja automatskog pojačanja.

Clip Safe Button

The **Sef** primjenjuje Clip Safe koji automatski prilagođava pojačanje vašeg prepojačala ako ste u opasnosti od klipinga.

Isječak se događa kada je pojačanje postavljeno previšoko za zvuk koji se snima i vaš ulaz preopterećuje prepojačalo. Simptom izrezivanja je izobiljeće prepojačala, koje je često neugodno i može uništiti snimku. Clip Safe pomaže vam da to izbjegnete pa ako se vaš unos približi clippingu, Clip Safe smanjuje pojačanje prepojačala, tako da nećete morati ponovno snimati svoj snimak.



Bilješka

Clip Safe dostupan je samo do 96 kHz, ne možete ga koristiti na četveropojasnim (176,4 kHz i 192 kHz) brzinama uzorkovanja. Safe LED svijetli crveno da pokaže kada je nedostupan.

Da biste omogućili Clip **Sef**:

1. pritisni **Izaberi** gumb za pomicanje kontrola prepojačala na ispravno prepojačalo.
2. pritisni **Sef** gumb na sučelju ili odgovarajući softverski gumb.

Kada omogućite Safe, **Sef** ikona svijetli zeleno. Ikona Sigurno svijetli bijelo kada je onemogućena i dostupna.

Kada imate dva ulaza odabrana pomoću Preamp Link, **Sef** primjenjuje se na oba prepojačala.



Savjet

Kada omogućite Clip Safe, vaš Scarlett neprekidno nadzire vaše ulazne signale, do 96 000 puta u sekundi, a kroz kombinaciju podešavanja analognog prepojačala i DSP-a, Clip Safe značajno smanjuje rizik od isjecanja.

Clip Safe Focusrite Control 2

Da biste omogućili Clip Safe from Focusrite Control 2, kliknite na Sef dugme:



Sigurno isključeno



Sigurno uključeno

Zračni načini rada

Air vam omogućuje promjenu zvuka prepojačala Scarlett s dva različita načina rada; Prisutnost zraka ili Prisutnost zraka i harmonički pogon.


Zrak utječe na ulaze mikrofona, linije i instrumenata.

Kako biste omogućili Air, odaberite svoj ulaz, pritisnite gumb Air jednom za Air Presence, ponovo za Air Presence i Harmonic drive i ponovno za isključivanje. Air LED mijenja boju kako bi pokazao koji ste način rada odabrali:

Način rada	Opis	AIR LED	Bilješke
Isključeno	Prepojačalo je čisto	Bijela	
Zračna prisutnost	Analogni krug daje pojačanje prisutnosti vašim izvorima.	zelena	
Prisutnost zraka i harmonički pogon	Dodata harmonike, uz analogni zračni krug.	jantar	Dostupno samo do 96kHz

Air softverska kontrola


Da biste omogućili AIR iz Focusrite Control 2 kliknite na Zrak dugme. Ovo je isto kao i pritiskom na Zrak gumb na Scarlett 4i4 hardver.



Air Off




Odabrana je zračna prisutnost




Odabrane su zračna prisutnost i vožnja

Kada kliknete Focusrite Control 2 Klikom na tipku Air aktivira se zadnji odabrani način rada Air. Za promjenu odabranog načina rada Air (Prisutnost ili Prisutnost i vožnja) kliknite strelicu za prikaz padajućeg izbornika.



Odabrana je zračna prisutnost



Odabrane su zračna prisutnost i vožnja

**Bilješka**

Air Presence & Drive dostupan je samo na frekvenciji do 96 kHz, ne možete ga koristiti na četveropojasnim (176,4 kHz i 192 kHz) brzinama uzorkovanja.

Kontrola izlaza i mjerač razine

The **Izlaz** kontrola i mjerač izlazne razine povezani su sa signalima koji idu na izlaze 1 i 2 na stražnjoj strani vašeg Scarlett 4i4, izlazi koje biste najčešće spajali na zvučnike za monitor.

The **Izlaz** kontrola postavlja razinu na izlazima od ništa (potpuno u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) do punog izlaza (potpuno u smjeru kazaljke na satu).

Mjerač izlazne razine oko kontrole izlazne razine je mjerač prije blijedjenja (na njega ne utječe položaj kontrole) koji vam pokazuje razinu signala koji dolazi iz vašeg računala.

Izlaz za slušalice

Izlaz za slušalice je TRS priključak od 6,35 mm (1/4"). Mnoge slušalice imaju 3,5 mm TRS priključak za spajanje na vaš Scarlett 4i4 morate koristiti adapter TRS 6,35 mm na 3,5 mm.

Kontrola iznad izlaza za slušalice kontrolira razinu koja ide u vaše slušalice.

Neke slušalice veće impedancije mogu biti tihe ako ih koristite s a Scarlett 4i4, preporučujemo korištenje slušalica s impedancijom do 300Ω.

**Bilješka**

Neke slušalice i adapteri mogu imati TS ili TRRS priključke, na primjer, ako imaju mikrofon ili kontrolu glasnoće ugrađenu u kabel. Malo je vjerojatno da će ove slušalice ispravno raditi. Ako imate problema, koristite slušalice i jack adapter s TRS jack konektorima.

Usmjeravanje izlaza za zvučnike, liniju i slušalice

Izlaz za slušalice može se dodijeliti kombinaciji hardverskih ulaza (izravno praćenje) i softverskih kanala za reprodukciju.

Za više informacija o stvaranju miksa za izlaz za slušalice pogledajte [Focusrite Control 2 Mikser](#) [37].

The Scarlett 4i4 izlaz za slušalice neovisan je o linijskim izlazima 1/2 i 3/4, što vam daje potpuno neovisnu mješavinu za slušalice.

Stražnja ploča u dubini

Ovaj odjeljak pokriva sve značajke na vašem Scarlett 4i4 stražnjoj ploči, što rade, kako ih možete koristiti i kako rade Focusrite Control 2.

USB veze

USB priključak

USB Type-C priključak označen **USB** je povezati svoju Scarlett s vašim računalom.



Veza s vašim računalom omogućuje USB napajanje, dvosmjernu audio komunikaciju i vezu s Focusrite Control 2.

5V DC Luka

The Scarlett 4i4 troši veliku količinu energije. U nekim situacijama velike snage, kao što je reprodukcija slušalica na visokoj glasnoći, USB priključci nekih računala možda neće moći pružiti dovoljno energije i vaš Scarlett 4i4 može prekinuti vezu ili ikona USB-a treperi crveno.

Ako osjetite takvo ponašanje, preporučujemo da koristite mrežno napajanje za napajanje vašeg Scarlotta putem **5V DC luka**.



USB Ikona Treperi Crveno

Ako USB ikona treperi crveno, to znači da je vaš Scarlett 4i4 ne dobiva dovoljno snage.

Da biste riješili ovaj problem:

1. Odspojite oba USB kabla. Ovim redoslijedom: priključite napajanje na **Vlast USB priključak** zatim spojite USB kabel na **USB priključak** na Scarlett.
2. Provjerite koristite li originalno USB napajanje.
3. Testirajte drugi USB priključak na računalu, provjerite spajate li se izravno na računalo, a ne putem USB čvorista.

MIDI



The Scarlett 4i4 MIDI Ulazni i Izlazni priključci omogućuju vam korištenje Scarlett kao USB MIDI sučelja. MIDI IN prima MIDI signale s klavijatura ili kontrolera; MIDI OUT šalje MIDI informacije sintajzerima, bubnjarskim strojevima ili opremi koja se može kontrolirati MIDI-jem.



Važno

Kada prvi put primite svoj Scarlett 4i4 MIDI je onemogućen jer je u načinu Easy Start. Da biste omogućili MIDI, instalirajte i otvorite Focusrite Control 2.

MIDI IO ne zahtijeva nikakva podešavanja da biste ga mogli koristiti Scarlett 4i4 kao USB MIDI sučelje, međutim, da biste koristili MIDI morate instalirati i otvoriti Focusrite Control 2. The Scarlett 4i4 MIDI priključci se pojavljuju u vašem softveru koji podržava MIDI i možete slati ili primati MIDI podatke između vašeg računala i MIDI hardvera putem Scarlettova 5-pinskih DIN MIDI priključnica.



Bilješka

MIDI izlazni priključak na vašem Scarlett 4i4 **Ne možete** funkcionirati kao MIDI Thru priključak.

Izlazi za zvučnike

Izlazi L i R su izlazi na razini linije za povezivanje vašeg Scarlett 4i4 na pojačalo ili aktivne monitore. Izlazi su balansirani 1/4" TRS jack izlazi, možete ih koristiti s nebalansiranim TS ili balansiranim TRS jack kabelima.

Vaš Scarlett 4i4 prednja ploča **Izlaz** kotačić kontrolira razinu poslanu **Izlazi L i R**.

Linijski izlazi

Linijski izlazi 3-4 imaju identične električne karakteristike kao i izlazi 1 do 2 linije monitora, ali nisu kontrolirani kontrolom izlaza.

Možete postaviti signale dostupne na ovim izlazima pomoću Focusrite Control 2, i koristite izlaze za pogon dodatnih zvučnika u višekanalnom sustavu praćenja, kao što je subwoofer ili za slanje signala vanjskim efekt procesorima.

Postavljanje DAW (softvera za snimanje).

TheScarlett kompatibilan je s bilo kojim DAW-om koji podržava ASIO na Windowsima i bilo kojim DAW-om koji podržava Core Audio na macOS-u.

Kako bismo vam pomogli da počnete, sastavili smo korake za postavljanje vašeg sučelja i početak snimanja u najčešćim DAW-ovima. Ako trebate dodatne informacije, pogledajte korisnički priručnik za svoj DAW.

Ako već nemate instaliran DAW na računalu koji bi vam pomogao da započnete, Scarlett dolazi s Ableton Live Lite i verzijom Pro Tools. Njima možete pristupiti u [Jednostavan početak \[5\]](#), ili od vašeg [Focusrite račun](#).



Savjet

Što je DAW?


DAW je kratica za 'Digital Audio Workstation' i izraz je koji se daje za bilo koji softver koji koristite za snimanje, aranžiranje ili stvaranje glazbe.

Ableton uživo


Da biste postavili Ableton Live, slijedite ove korake:

Windows

- Otvorite Ableton Live na svom računalu.
- Klik Mogućnosti > Postavke....




- Iđi na **Audio** na lijevoj strani prozora Preferences.
- Postavi **Vrsta vozača** do ASIO, i **Audio uređaj** do Focusrite USB ASIO.




- Klik Konfiguracija unosa.
- Sljedeći korak je da se svi ulazi na vašem uređaju pojave kao opcije unosa u Abletonu.

- Kliknite za označavanje svakog skupa **Mono i Stereo Unosi** kako biste bili sigurni da se pojavljuju kao izborni u Live.




- Klik u redu.
- Učinite isto za **Izlazna konfiguracija**, ako koristite više izlaza iz vašeg Scarlett 4i4.



- Zatvorite prozor postavki.


Mac

- Otvorite Ableton Live na svom računalu.
- Klik **Uživo** u gornjoj traci izbornika.




- Klik **postavke**.
- Idi na **Audio** na lijevoj strani prozora Preferences.
- Postavi **Audio ulazni uređaj** i **Audio izlazni uređaj** do Scarlett 4i4 4. gen.

- Klik **Konfiguracija unosa**.
Sljedeći korak je da se svi ulazi na vašem uređaju pojave kao opcije unosa u Abletonu.
- Kliknite za označavanje svakog skupa **Mono** i **Stereo Unosi** kako biste bili sigurni da se pojavljuju kao izborni u Live. Vidjet ćete do six kanala.



8. Klik u redu.
9. Učinite isto za **Izlazna konfiguracija**, ako koristite više izlaza iz vašeg Scarlett 4i4.




10. Zatvorite prozor postavki.

Uvođenje zvuka u Ableton

1. Kliknite za označavanje **Audio**. Pratite u glavnom prozoru programa Live. Uživo je imao dva prikaza (Seansa i Dogovor), pa ovisno o tome u kojem se prikazu nalazite, pogledajte sljedeće snimke zaslona.



2. Postavi **Audio od** do **Ext. U** i padajući izbornik unosa za unos sučelja koje koristite, npr 1.



3. Postavi **Monitor** do **Auto**. To vam omogućuje da čujete zvuk koji dolazi iz vašeg Scarlett ulaza.



4. Pritisnite gumb za snimanje ispod zapisa. Svjetli crveno kada je uključena ruka za snimanje. Pošaljite signal na ulaz na vašem Scarlettu i trebali biste vidjeti kako se mjerač u Abletonu pomiče.



5. Kada ste spremni za snimanje, kliknite gumb za snimanje na Abletonovoj transportnoj traci.




Logika i GarageBand

Za postavljanje u Logic Pro i GarageBand slijedite ove korake:


1. Otvorite Logic Pro ili GarageBand na svom računalu (možda će se od vas tražiti da to učinite Odaberite projekt, možete odabratи Prazan projekt ili koristite predložak).
2. Izaberite Audio u **Odaberite vrstu zapisa** prozor.
3. Postavi **Audio ulaz** do Unos 1.

Ako ne vidite nijedan unos, provjerite je li **Uredaj**: postavljen je na vaš Scarlett 4i4.

- a. Kliknite strelicu s desne strane Uredaj odjeljak.
- b. U prozoru postavki postavite **Izlazni uređaj** i **Ulazni uređaj** do Scarlett 4i4 4. gen.




Logic Pro X




GarageBand

- c. Klik **primjeniti** (samo Logic Pro).
- d. Zatvori **Postavke ili postavke** prozor.

4. Logic Pro: Označite **Nadzor unosa** i **Omogući snimanje**.
GarageBand: Označite **Želim čuti svoj instrument dok sviram i snimam**.
To vam omogućuje da čujete zvuk koji dolazi iz vašeg Scarlett ulaza.
5. Klik **Stvoriti**.



Logic Pro



GarageBand

6. Kada ste spremni za snimanje, kliknite gumb za snimanje na vrhu Logic/GarageBand.




Pro Alati


Da biste se postavili u Pro Tools, slijedite ove korake:

Mac i Windows


1. Otvorite Pro Tools na svom računalu.
2. Klik Postaviti > Motor za reprodukciju u gornjoj traci izbornika.



3. Izaberite Focusrite USB ASIO (Windows) ili Scarlett 4i4 4. Gen u **Motor za reprodukciju** padajući izbornik.




Windows




Mac

4. Klik Staza > Novi u gornjoj traci izbornika.



5. Postavite broj pjesama koje trebate i vrstu na Audio zapis.



6. Klik Stvoriti

7. Pritisnite ruku za snimanje  i omogućiti unos  gumbi na stazi.
To vam omogućuje da čujete zvuk koji dolazi iz vašeg Scarlett ulaza.


8. Pritisnite glavni gumb Omogući snimanje  na vrhu prozora Pro Tools, postaje crven kada je omogućen .
9. Pritisnite gumb Reproduciraj  za početak snimanja.




Da biste se postavili u Reaperu, slijedite ove korake:

Windows


- Otvorite Reaper na računalu.
- Ako vidite skočni prozor koji od vas traži da odaberete upravljački program audio uređaja, kliknite **Da**




Ako ne vidite skočni prozor, idite na **Mogućnosti** (gornji izbornik) > **Postavke > Uredaj**



- u **Postavke audio uređaja**.




- Izaberite ASIO u **Audio sustav**: padajući izbornik.
 - Izaberite Focusrite USB ASIO u **ASIO upravljački program**: padajući izbornik.
- Klik u redu.**
 - Klik Staza** (gornji izbornik) > **Umetni novi zapis**.



- Kliknite na crveni gumb za snimanje.




- Kliknite na **Unos 1** okvir za odabir vašeg unosa na vašem Scarlett 4i4.




- Kada ste spremni za snimanje, kliknite gumb za snimanje u donjem dijelu Reapera.

Mac


- Otvorite Reaper na računalu.
- Ako vidite skočni prozor koji od vas traži da odaberete upravljački program audio uređaja, kliknite **Da**



Ako ne vidite skočni prozor, idite na **Mogućnosti** (gornji izbornik) > **postavke** > **Uredaj**




3. Odaberite Scarlett 4i4 u **Audio uredaj** padajući izbornik.




4. Klik u redu.


5. Klik **Staza** (gornji izbornik) > **Umetni novi zapis**.



6. Kliknite na crveni gumb za snimanje.



7. Kliknite na **Unos 1** okvir za odabir vašeg unosa na vašem Scarlett 4i4.




8. Kada ste spremni za snimanje, kliknite gumb za snimanje u donjem dijelu Reapera.

FL Studio

Za postavljanje u FL Studio slijedite ove korake:

1. Otvorite FL Studio na svom računalu.
2. Ići **Mogućnosti > Audio postavke**.
3. Postavite uređaj na Scarlett 4i4 4. generacija (ili Focusrite USB ASIO na Windows) u **Ulaz izlaz** odjeljak.



4. Zatvorite prozor postavki.
5. u **Mikser** kliknite na umetak u koji želite snimati.
6. Postavite padajući izbornik za vanjski ulaz od (**ništa**) na ulaz sučelja koje koristite, npr **Unos 1** za ulaz mono, ili **Ulaz 1 - Ulaz 2** za oba ulaza 1 i 2 u stereo.



7. Pritisnite glavni gumb za snimanje u odjeljku za prijevoz.



- Odaberite opciju u **Što biste htjeli snimiti?** prozor. Ako niste sigurni koju opciju odabratiti, pogledajte datoteke pomoći za FL Studio.


8. Kada ste spremni za snimanje, pritisnite gumb za reprodukciju u odjeljku za prijenos.






Windows


- Otvorite Cubase na svom računalu.
- Na gornjoj traci izbornika kliknite Studio > Postavljanje studija...




- Klik Audio sustav na lijevoj strani.
- Postavi **ASIO drajver** do Focusrite USB ASIO.



- Klik u redu.
- Kliknite desnom tipkom miša u MixConsole.
- Klik Dodaj audio zapis.




- Konfigurirajte vrstu zapisa kao Audio i postavite **Audio ulaz** na kanal koji koristite na svom sučelju.




- Klik Dodaj stazu.
- Pritisnite gumb Omogući snimanje i Monitor (isključeno) na kanalu Cubase kako biste omogućili snimanje zapisa i kako biste ga mogli čuti pomoću nadzora ulaza (na).
- Pritisnite Zapis o prijevozu (transport) u Cubaseovom transportu za početak snimanja.

Mac


- Otvorite Cubase na svom računalu.
- Na gornjoj traci izbornika kliknite Studio > Postavljanje studija...




- Promijeni ASIO drjiver do Scarlett 4i4 4. gen.




- Klik Sklopka.



- Klik u redu.
- Kliknite desnom tipkom miša u MixConsole.
- Klik Dodaj stazu.



- Konfigurirajte vrstu zapisa kao Audio i postavite **Audio ulaz** na kanal koji koristite na svom sučelju.



- Klik Dodaj stazu.
- Pritisnite gumb Omogući snimanje i Monitor (isključeno) na kanalu Cubase kako biste omogućili snimanje zapisa i kako biste ga mogli čuti pomoću nadzora ulaza (na).
- Pritisnite Zapis o prijevozu (u Cubaseovom transportu za početak snimanja).

Primjeri upotrebe

Spajanje ulaza i izlaza

Sljedeći dijagram pokazuje kako spojiti niz ulaza i izlaza na Scarlett 4i4.



- Povežite instrumente kao što su gitare, bas, elektro-akustične gitare i druge instrumente sa pickupima na ulaz **1** ili **2** 6,35 mm jack ulaz na prednjoj ploči. Kada povezujete instrument, koristite 6,35 mm do 6,35 mm TS mono jack kabel i postavite ulaz na "instrument" pomoću **Inst** dugme.
- Spojite mikrofon (npr. CM25 MkIII) na **Unos 1** ili **2** koristeći XLR na XLR kabel. Morate spojiti mikrofon putem XLR kabela, drugi mikrofoni možda neće raditi ili će možda imati problema. Omogućite 48 V ako ga vaš mikrofon treba.
- Spojite svoje slušalice (npr. slušalice Scarlett SH-450) preko 6,35 mm priključka na izlaz za slušalice. Za spajanje slušalica morate koristiti 6,35 mm TRS priključak. Ako je vaš priključak za slušalice manji, trebat će vam adapter za priključak za slušalice.
- Povežite uređaje na razini linije, kao što su sintesajzeri, klavijature, mikrofonska prepojačala itd. na liniju fiksne razine **Unosi 3 i 4**. Za uravnoteženu vezu koristite 6,35 mm TRS jack konektor. Možete koristiti TS priključak, ali veza će biti neuravnotežena.

Također možete povezati uređaje na razini linije **Unos 1** ili **2**, gdje možete koristiti kontrolu pojačanja za pojačavanje signala vaših uređaja na razini linije u vaš softver za snimanje. Provjerite jeste li isključili **Inst** ako povezujete uređaje na razini linije s **Unos 1** ili **2**.

- Spojite zvučnike monitora (koji se nazivaju i monitori) na izlaze **R** i **L** (desno i lijevo). Koristite 6,35 mm balansirane TRS jack kable za spajanje monitora. Ako vaši monitori imaju različite priključke, pogledajte korisnički priručnik za monitor.
- Spojite Scarlett na svoje računalo pomoću **USB** kabel.
- Spojite svoj Scarlett na zidnu utičnicu pomoću priloženog napajanja.



Bilješka

Ne možete izravno spojiti gitare ili mikrofone **Unosi 3 i 4**.

Korištenje vanbrodske opreme

Vaš Scarlett 4i4 ima dovoljno izlaza i ulaza za korištenje 'izvanbrodske' opreme u vašim miksevima. Pod vanbrodskom opremom ili opremom mislimo na efekte koje biste možda željeli uključiti u proces miksanja, na primjer, ekgilajzere (EQ), kompresore, reverberacije, kašnjenja itd.

Postoje dva načina miješanja s izvanbrodskim efektima, bilo kao umetnuti efekti (često EQ-ovi ili kompresori) ili Send i Return efekti (češći za Reverbs i Delay).

- Umetci** - efekt se postavlja na putanju signala tako da vanbrodska oprema utječe na cijeli signal.
- Pošalji i vrati** - šaljete 'suhu' signal vanbrodskom učinku i vraćate 'mokri', ili oštećeni, signal svom DAW-u, često na drugom kanalu. Zatim možete miješati kombinaciju originalnog suhog signala i oštećenog mokrog signala.




Savjet

Ne postoje stroga pravila za korištenje efekata kao umetanja ili efekata slanja i vraćanja. Jedna zanimljiva tehnika je korištenje kompresora kao efekta slanja, koji se obično naziva paralelna ili New York kompresija. Ova tehnika može biti vrlo učinkovita za dodavanje veće težine dijelovima vaše mješavine.

Postavljanje u nastavku pokazuje kako možete spojiti svoju izvanbrodsку opremu na svoju Scarlett 4i4 i koristiti Focusrite Control 2Mixer za usmjeravanje signala. Da biste dobili signal iz vašeg DAW-a, većina DAW softvera imat će vodič za korištenje vanjskog procesora kao umetka ili kao efekta slanja i vraćanja. Koristite ovaj vodič u kombinaciji s korisničkim priručnikom za vaš DAW.

Hardverske veze

Za postavljanje hardvera spojiti ćemo opremu prema redoslijedu protoka signala.




1. Spojite 6,35 mm balansirani TRS jack kabel s jednog od rezervnih linijskih izlaza vašeg sučelja (npr. ne izlazi 1-2 koji su obično rezervirani za monitore).
2. Spojite drugi kraj kabela na ulaz vanbrodskog efekta procesora. Ovo može biti 6,35 mm jack ulaz, ali može biti i XLR. Ako je XLR, provjerite je li ulaz prikladan za ulazne signale na razini linije.
3. Spojite izlaz vanbrodskog efekta procesora na rezervni 6,35 mm jack ulaz na vašem Scarlett 4i4. Izvanbrodski procesor efekta vjerojatno je signal na razini linije pa ga morate spojiti na ulaznu utičnicu na Scarlett 4i4.

Softversko usmjeravanje


Sljedeći koraci nude pregled usmjeravanja u softveru na visokoj razini. Koraci se mogu razlikovati između DAW-a.

1. Dodajte Insert ili Send u DAW stazu na koju želite utjecati. Zabilježite softverski izlaz vašeg umetanja ili slanja, npr. Izlaz 3.



I/O insert plugin tvrtke Logic Pro – za efekte slanja i vraćanja koristite ovaj dodatak na kanalu slanja ili sabirnice.

2. U Scarlett 4i4 provjerite je li softverski izlaz iz vašeg Insert-a ili Send-a, npr. izlaz 3, usmjeren na izlaz koji ste spojili s vašeg Scarletta na vaš izvanbrodski prijenosnik. Za više informacija o usmjeravanju pogledajte Focusrite Control Mixer [37].



- U svom DAW-u provjerite je li ulaz u vaš umetak ili povrat vašeg slanja postavljen na ulaz na vašem Scarlett 4i4 ste spojili na izlaz vanbrodskog zupčanika.

Nakon što prođete kroz ove korake, kada puštate svoju DAW sesiju, trebali biste čuti efektirani signal koji se vraća iz vaše vanbrodske opreme ili umetnute u lanac efekata kanala ili slušajući povrat efekta.



Savjet

Možete upotrijebiti isti postupak za ponovno pojačanje vaših DI gitarskih signala. Zamijenite vanbrodsku jedinicu efekata kutijom reamp i gitarskim pojačalom.

Povratna petlja

S Loopbackom možete snimiti računalni zvuk i snimiti ga u svoj softver za snimanje na odvojenim kanalima zajedno s povezanim mikrofonima ili instrumentima.

Za korištenje povratne petlje odaberite ulaze channels 5-6 u vašem DAW softveru.

Povratna petlja funkcioniра tako što 'povratno vraća' audio izlaze s vašeg računala na virtualne ulazne kanale unutar vašeg Scarletta. Bilo koji računalni zvuk može se snimiti u DAW (Digital Audio Workstation).

Također možete koristiti Loopback za kreiranje mješavine bilo kojeg audio izvora na vašem Scarlettu, instrumenata povezanih s prepojačalima ili zvuka s vašeg računala. Uz Loopback možete kombinirati instrumente i prateće pjesme za svoje online koncerte ili uravnotežiti zvuk mikrofona i igre za prijenos uživo. Vidjeti [Focusrite Control 2 Mikser \[37\]](#).



Važno

Kada koristite povratnu petlju, utišajte kanale u svom softveru za snimanje kako ne biste izazvali povratnu petlju.

Samostalni način rada

The Scarlett 4i4 ima samostalni način rada; ovaj način omogućuje vašem sučelju da propušta zvuk kada nije spojen na računalo. Ovo može biti korisno za:

- Povećanje broja prepojačala na drugom sučelju ili mikseru koji je ostao bez mikrofonskih prepojačala, na primjer:
 - Korištenje bilo kojeg rezervnog ulaza linije na drugom sučelju. Na primjer, usmjeravanjem Scarlett mikrofonski ulazi na njegove linijske izlaze.
- Da biste koristili svoje studijske postavke bez da je vaše računalo uključeno ili priključeno, na primjer, da biste koristili svoju gitaru preko zvučnika ili bilo koje priključene elektronske glazbene opreme.

Za postavljanje samostalnog načina rada:

- Spojite svoju Scarlett utičnicu na struju.
- Povežite svoje Scarlett 4i4 na računalo koje radi Focusrite Control 2. U Focusrite Control 2 's mixer page route the Scarlett 4i4 ulazi u izlaze koje želite koristiti. Vidjeti [Focusrite Control 2 Mikser \[37\]](#). Na primjer, možete usmjeriti mikrofonske ulaze 1 i 2 na linijske izlaze 3 i 4 kako biste koristili svoj Scarlett 4i4 kao samostalno mikrofonsko prepojačalo spojeno na linijske ulaze drugog prepojačala.
- Odspojite svoj Scarlett 4i4 s vašeg računala i nastavljajte prosljeđivati zvuk u samostalnom načinu rada.
- Povežite svoje ulaze i izlaze sa sučeljem kao i obično (pogledajte [Primjeri upotrebe](#)).

Focusrite Control 2

Focusrite Control 2 Mikser

Vaš Scarlett 4i4 sadrži mikser kojim se može upravljati sa stranice Mikser u Focusrite Control 2. Možete koristiti ovaj mikser za kombiniranje i slanje ulaznih izvora na vaše fizičke izlaze Scarlett 4i4.



Ulagani izvori za mikser uključuju:


- Fizički inputi
 - Analogni ulazi (instrumentalni, mikrofonski ili linijski ulazi)
- Ulazi za reprodukciju
 - Izlagani kanali iz vašeg DAW softvera
 - Reprodukcija softvera iz drugog računalnog softvera.



Nakon što stvorite kombinaciju ulaza, možete je poslati na fizičke izlaze vašeg Scarlett 4i4 za stvaranje prilagođenog miksa za vaše zvučnike ili za umjetnikov miks za slušalice.

Mješavine


Na vrhu Focusrite Control 2 Mikser korisnika možete vidjeti različite mikseve koje imate na popisu kao miks A, miks B itd.



Svaki miks omogućuje vam miksanje različitih ulaza i slanje mikseva na izlaze za različite potrebe. Na primjer, možda ćete poželjeti koristiti Mix A za slušanje zvuka preko zvučnika i koristiti Mix B za pjevačev miks za slušalice. Pjevač će možda htjeti čuti više vlastitih vokala u svojim slušalicama tako da možete povećati glasnoću samo za Mix B.

Kliknite miks da biste ga odabrali. Sada ga možete usmjeriti na bilo koji izlaz(e) po vašem izboru. Uraditi ovo:

1. Pritisnite ikonu olovke pored **Preusmjeren na →**
2. Označite **odredišta** kojem želite poslati ovaj miks.



Na primjer, možete poslati miks A na izlaze 1-2, gdje ste možda spojili svoje monitore, a također i slušalice. Zatim ste mogli čuti isti miks u svojim slušalicama i monitorima.

3. Klik za zatvaranje skočnog prozora Mix odredišta.


Iznad kanala miksera možete vidjeti na koje je izlaze preusmjeren vaš miks. Ako niste preusmjerili miks na izlaz, vidjet ćete **Nema dodijeljenih izlaza**.





Bilješka

Svaki izlaz može se napajati samo iz jednog miksa. Na primjer, slušalice se ne mogu napajati iz Mix A i Mix B istovremeno. Kada birate Mix destinacije Focusrite Control 2 pokazuje ako izlaz već ima feed iz drugog miksa. Ako usmjerite trenutni miks na izlaz s miksom koji je već preusmjeren na njega, on će prebrisati usmjeravanje na taj izlaz.




Loopback odredište

Ako želite snimiti određenu kombinaciju unosa koje ste napravili, odaberite **Povratna petlja** kao Mix destinacija. Vidi Povratna petlja.

Korištenje kanala miksera

Svaki kanal miksera ima niz funkcija.



1. Mix Naziv kanala

Ovo pokazuje naziv ulaza miksera.

2. Pan

Pomiče položaj mono kanala u stereo slici slijeva nadesno ili mijenja ravnotežu stereo kanala slijeva nadesno. Zadana vrijednost je središte. Alt, opcija ~ ili dvaput kliknite za poništavanje.

3. Fader

Fader podešava razinu koja ide do odredišta vašeg miksa. Alt, opcija ~ ili dvaput kliknite za poništavanje.

Prigušivač nemaju utjecaja na izvore koje trenutno snimate.

4. Metar

Ovo vam pokazuje razinu kanala, u dBFS. Zelena pokazuje dobru razinu, a žuta znači da je razina vrlo visoka.

Vidjet ćete dva mjerača za stereo kanale, po jedan za svaku lijevu i desnu stranu. Mjerač pokazuje razinu nakon fadera, postavljanje fadera će utjecati na mjerač.

5. Mute i Solo

Isključi zvuk - Kliknite **M** za utišavanje kanala u miksu. Gumb za isključivanje zvuka svijetli plavo **M** kada je omogućeno. Možete isključiti više kanala istovremeno.


Solo - Kliknite **S** za solo pjesmu utišavanjem svih ostalih kanala u miksu. Gumb Solo svijetli žuto **S** kada je omogućeno. Omogućavanje Solo-a na više kanala utišava sve kanale bez Solo-a omogućenog, tj. čut ćete sve Solo'd kanale.

Ako omogućite i Mute i Solo, zadnja opcija na koju ste kliknuli ima prioritet.

Focusrite Control 2 postavke

Pritisnite elipsu  u Focusrite Control 2gornjem desnom kutu i kliknite  za otvaranje stranice Postavke.

Stranica postavki ima sljedeće opcije:



Brzina uzorkovanja (kHz)

Brzina uzorkovanja odnosi se na broj uzoraka u sekundi koje vaše računalo snima. Što je veća vrijednost, to je veća kvaliteta; no što je veća vrijednost, vaše snimke zauzimaju više prostora na tvrdom disku.

Često je korištenje 44,1 kHz više nego dovoljno za snimanje.



Bilješka

Neke značajke, navedene u nastavku, nisu dostupne pri četveropojasnim brzinama uzorkovanja (176,4 i 192 kHz).

- Zračni harmonijski pogon
- Clip Safe

Analitika

Upotrijebite ovaj potvrđni okvir da biste se uključili u analitiku korištenja koja će nam pomoći da napravimo Focusrite Control 2 bolje. Pogledajte naše [Politika privatnosti](#) za više informacija.


Ažuriranje

Ažuriranje Focusrite Control 2

Mi ažuriramo Focusrite Control 2 povremeno s novim značajkama i poboljšanjima kako biste bili sigurni da izvlačite najviše iz svog Scarlett 4i4.


Postoje dva načina da budete sigurni da imate najnovije Focusrite Control 2 verziju:

1. Koristite program za ažuriranje u Focusrite Control 2:
 1. Otvoren Focusrite Control 2.
 2. Postoje dvije opcije u Focusrite Control 2.
 - a. Ako je dostupno ažuriranje, automatski se pojavljuje dijaloški prozor. Kliknite Instaliraj ažuriranje za početak ažuriranja.



- b. Da biste provjerili koristite li najnoviju verziju, kliknite elipse (...) u Focusrite Control 2 gornjem desnom kutu i kliknite Provjerite ima li ažuriranja.
3. Klik Instalirajte i ponovno pokrenite u upitu koji se pojavljuje nakon preuzimanja ažuriranja.

Focusrite Control 2 ažuriranja, prikazuje se sljedeći zaslon za ažuriranje prije ponovnog postavljanja softvera.



2. Instalirati Focusrite Control 2 s naše stranice za preuzimanja:

1. Idite na web mjesto za preuzimanje Focusrite: focusrite.com/downloads
2. Nađi svoj Scarlett na web stranici Preuzimanja.
3. preuzimanje datoteka Focusrite Control 2 za vaš operativni sustav (Windows ili Mac).
4. Otvorite mapu Preuzimanja na računalu i dvaput kliknite na Focusrite Control 2 instalater.
5. Za instalaciju slijedite upute na zaslonu Focusrite Control 2.
6. Ako već nije, povežite svoj Scarlett sučelje s vašim računalom pomoću USB kabela.
7. Otvoren Focusrite Control 2 i otkriva vaše Scarlett automatski.


Ažuriranje vaše Scarlett

Povremeno ažuriramo vaše Scarlett 4i4firmware s novim značjkama i poboljšanjima kako biste bili sigurni da izvlačite najviše iz svog Scarlett. Vaš Scarlett 4i4 ažurira se putem Focusrite Control 2.

Da biste ažurirali svoju Scarlett:


- Otvoren Focusrite Control 2.

Ako je dostupno ažuriranje, Focusrite Control 2 govori vam kada ga otvorite.




- Klik Ažuriraj Scarlett 4i4.

Focusrite Control 2 pokreće ažuriranje, nemojte odspajati svoj Scarlett 4i4 dok je ažuriranje u tijeku.



- Klik Nastaviti nakon završetka ažuriranja.



Vaš Scarlett 4i4 sada je ažuriran i možete ga nastaviti koristiti kao i obično.

Tehnički podaci

Ove specifikacije omogućuju vam da usporedite svoje Scarlett 4i4 s drugim uređajima i provjerite hoće li raditi zajedno. Ako niste upoznati s ovim specifikacijama, ne brinite, ne morate znati ove informacije da biste koristili svoj Scarlett 4i4 s većinom uređaja

Specifikacije izvedbe

Gdje je to moguće, mjerimo sve sljedeće brojke performansi [AES17](#).

Podržane stope uzorkovanja	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Bitna dubina	24-bitni

Ulazi za mikrofon

Frekvenčijski odziv	20Hz - 20kHz ± 0,06dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	116 dB
THD+N	-100dB (minimalno @ pojačanje od 8dB)
EIN buke (A-ponderirano)	-127 dBu
Maksimalna ulazna razina (pri minimalnom pojačanju)	+16 dBu
Raspon pojačanja	69 dB
Ulazna impedancija	3kΩ

Varijabilna Linijski ulazi

Frekvenčijski odziv	20Hz - 20kHz ± 0,05dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	115,5 dB
THD+N	-100dB (minimalno @ pojačanje od 8dB)
Maksimalna ulazna razina (pri minimalnom pojačanju)	+22 dBu
Raspon pojačanja	69 dB
Ulazna impedancija	60kΩ

Ulazi fiksne linije

Frekvenčijski odziv	20Hz - 20kHz ± 0,02dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	115,5 dB
THD+N	-105dB (minimalno @ pojačanje od 8dB)
Maksimalna ulazna razina (pri minimalnom pojačanju)	22dBu
Ulazna impedancija	60kΩ

Ulazi za instrumente

Frekvenčijski odziv	20Hz - 20kHz ± 0,15dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	113 dB
THD+N	-80dB (minimalno pri pojačanju od 8dB)
Maksimalna ulazna razina (pri minimalnom pojačanju)	+12 dBu
Raspon pojačanja	62dB

Ulazi za instrumente

Ulazna impedancija	1MΩ
--------------------	-----

Linijski izlazi (uravnoteženi)

Frekvenčijski odziv	20Hz - 20kHz ± 0,02dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	120 dB
THD+N	-112 dB
Maksimalna izlazna razina	+16 dBu
Izlazna impedancija	100Ω

Izlazi za slušalice

Frekvenčijski odziv	20Hz - 20kHz ± 0,1dB @ 33Ω / 300Ω
Dinamički raspon (A-ponderirano)	112dB pri 33Ω
THD+N	115 dB pri 300 Ω
Maksimalna izlazna razina	-99dB @ 33Ω (minimalno)
Maksimalna izlazna snaga	-108dB @ 300Ω (minimalno)
Izlazna impedancija	5dBu u 33Ω
Maksimalna izlazna snaga	11dBu u 300Ω
Izlazna impedancija	57mW u 33Ω
Maksimalna izlazna snaga	27mW u 300Ω
Izlazna impedancija	11Ω

Fizičke i električne karakteristike

Analogni ulazi	
Priključci	Dva Neutrik® XLR kombinirana konektora na prednjoj ploči
Prebacivanje mikrofon/linija	Dvije utičnice Neutrik® 6,35 mm (1/4") na stražnjoj ploči
Fantomsko napajanje (48V)	Automatski
Prebacivanje linija/instrumenata	Prednja ploča 48V (fantomsko napajanje) gumb ili prekidač u softveru
Automatsko pojačanje	Prednja ploča Inst gumb ili prekidač u softveru
Clip Safe	Prednja ploča Auto gumb ili prekidač u softveru
AIR funkcija	Prednja ploča Sef dugme.
	Prednja ploča Zrak gumb ili prekidač u softveru
Analogni izlazi	
Urvnoteženi izlazi	Četiri utičnice Neutrik® 6,35 mm (1/4") na stražnjoj ploči TRS jack
Izlaz za slušalice	Stereo 6,35 mm (1/4") TRS utičnica na prednjoj ploči
Kontrola glavne izlazne razine	Analogna kontrola na prednjoj ploči s mjeraćem izlazne razine prije zatamnjenja
Kontrola razine slušalica	Analogna kontrola na prednjoj ploči
Drugi I/O	
USB	Jedan USB 2.0 Type-C priključak za podatke i napajanje - 
	1.5A
	Jedan USB Type-C priključak za napajanje - 5V DC
	7,5 W
Indikatori na prednjoj ploči	
Odabir kanala	Bijelo/zelene LED diode za kanale 1 i 2
Odaberite gumb	Bijelo/zeleno Izberi LED
48V	Bijelo/zeleno 48V LED (ovisno o odabranom kanalu)
Inst	Bijelo/zeleno Inst LED (ovisno o odabranom kanalu)
Auto	Bijela Auto LED za pokretanje automatskog pojačanja
Clip Safe	Bijelo/zeleno Sef LED (ovisno o odabranom kanalu)
Zračni način rada	Bijelo/zeleno Zrak LED (ovisno o odabranom kanalu)
Mjerač izlazne razine	Trobojni LED prsten okolo Izlaz kontrolirati.
USB	Zeleni USB  LED
Izravni monitor	Trodržavni  LED
Težina i dimenzije	
Težina	798 g (1,76 lbs)
Visina	60 mm (2,36 inča)
Širina	180 mm (7,09 inča)
Dubina	130 mm (5,12")

Ekološki	
Radna temperatura	40°C / 104°F Maksimalna radna temperatura okoline

Redoslijed kanala

Ulazni kanali

Ulazni	Kanal
1	Ulaz 1 (mikrofon/linija/inst)
2	Ulaz 2 (mikrofon/linija/inst)
3	Ulaz 3 (linija)
4	Ulaz 4 (linija)
5	Povratna petlja 1
6	Povratna petlja 2

Izlazni kanali

Izlaz	Kanal
1	Izlaz lijevo
2	Izlaz desno
3	Linijski izlaz 3
4	Linijski izlaz 4
5	Slušalice lijevo
6	Slušalice desno

Obavijesti

Rješavanje problema

Za sve upite o rješavanju problema posjetite Centar za pomoć Focusrite na adresi support.focusrite.com.

Autorska prava i pravne obavijesti

Focusrite je registrirani zaštitni znak i Scarlett je zaštitni znak Focusrite Group PLC.

Svi ostali zaštitni znaci i trgovačka imena vlasništvo su svojih vlasnika.

2023 © Focusrite Audio Engineering Limited. Sva prava pridržana.

Zasluge

Focusrite želi zahvaliti sljedećim članovima Scarlett 4th Gen tima na njihovom napornom radu da vam donesu ovaj proizvod:

Aarron Beveridge, Adam Watson, Adrian Dyer, Adrien Fauconnet, Alex Middleton-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Ben Dandy, Benjamin Dunn, Bran Searle, Callum Denton, Carey Chen, Cerys Williams, Chris Graves, Dan Clarke, Dan Stephens, Dan Weston, Daniel Hughley, Daniel Johnson, Danny Nugent, Dave Curtis, David Marston, Derek Orr, Ed Fry, Ed Reason, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Greg Westall, Greg Zieliński, Hannah Williams, Harry Morley, Ian Hadaway, Isaac Harding, Jack Cole, Jake Wignall, James Hallowell, James Otter, Jason Cheung, Jed Fulwell, Jerome Noel, Jesse Mancia, Joe Crook, Joe Deller, Josh Wilkinson, Joe Munday, Joe Noel, Jon Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongen, Keith Burton, Kiara Holm, Kieran Rigby, Krischa Tobias, Lars Henning, Laurence Clarke, Loz Jackson, Luke Piotrak, Luke Mason, Marc Smith, Mark Greenwood, Martin Dewhurst, Martin Haynes, Mary Browning, Massimo Bottaro, Matt Morton, Matt Richardson, Max Bailey, Michalis Fragkiadakis, Mick Gilbert, Mike Richardson, Nicholas Howlett, Nick Lyon, Nick Thomson, Oliver Tapley, Olly Stephenson, Paul Chana, Paul Shufflebotham, Pete Carss, Pierre Ruiz, Richard Carvalho, Richard Walters, Robert Blauboer, Robert Mitsakov, Ross Chisholm, Sam Lewis, Samuel Price, Sandor Zsuga, Sebastian Heinz, Simon Burges, Stefan Archer, Stefan Elmes, Steve Bush, Stratis Sofianos, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Haines, Tony Pow, Valeria Cirillo, Will Hoult, Will Munn, Vidur Dahiya, Wade Dawson, Zih-Syuan Yang.

Autor Ed Fry.